



РИС. 1 — Установка

РИС. 2 — Выдвигание ног штатива

Поверните поворотные фиксаторы секций каждой ноги на четверть оборота одновременно, затем вытяните ногу вниз и затяните фиксаторы по одному.

РИС. 3 — Двусторонний фиксирующий винт с резьбой 3/8 и 1/4 дюйма

РИС. 4 — Поднятие и опускание центральной колонны

РИС. 5 — Выбор угла расстановки ног

Чтобы увеличить угол расстановки ног и понизить штатив, сначала немного отклоните ногу к центральной колонне, нажмите на селектор угла вправо и поднимите ногу.

РИС. 6 — Съёмка с уровня земли

Штатив комплектуется короткой центральной колонной, которая позволяет опустить камеру как можно ближе к земле при максимально большом угле расстановки ног.

РИС. 7 — Складывание штатива

РИС. 8А — Заменяемый наконечник

Если наконечник ножки изнашивается, его можно легко заменить новым (продаётся как запасная часть).

РИС. 8В — Сменные ножки

Ножки штатива могут заменяться универсальными аксессуарами Gitzo, такими как ножка с увеличенной опорной поверхностью, длинный шип и т.п.

РИС. 9 — Обслуживание

Для исправного функционирования штатива внутреннюю резьбу фиксаторов секций ног рекомендуется чистить и смазывать. Вращайте фиксатор до появления резьбы, после чего удалите с неё грязь и пыль чистой тряпочкой. Нанесите на резьбу небольшое количество смазки (продаётся дополнительно; артикул GSGREASE02) и заверните фиксатор обратно, в положение зажатия.

РИС. 10 — Наплечный ремень

Всегда снимайте камеру со штатива, если переносите его с помощью наплечного ремня.

В дополнение к данной инструкции по эксплуатации обязательно прочтите общие указания, напечатанные на упакованной вместе с приобретённым вами товаром гарантийной карточке.