


*Attitude*  
state.of.the.art.sound.



**UNI FIVE**

**UNI FIVE**

## ВВЕДЕНИЕ

### Поздравляем с покупкой!

Спасибо, что выбрали нашу продукцию. Компания **Attitude** постоянно ищет способы расширить ваши границы восприятия, мы также стараемся использовать новейшие технологии в наших передовых конструкциях. Данная акустическая система была спроектирована, разработана и произведена согласно самым строгим немецким стандартам. Вся наша продукция обладает наилучшими качествами для удовлетворения ваших нужд, чтобы усилить ваши эмоции и сделать их более реальными.

Надеемся, вам понравится!


## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Два трехполосных громкоговорителя с тремя громкоговорителями 6,5" и 1 шелковым громкоговорителем для высоких частот
- Пульт ДУ
- Звуковой кабель 2 RCA - 3,5 мм стереокабель
- Звуковой кабель 2 RCA - 2 RCA
- Кабель питания оборудования с гнездом IEC 60320 C7
- Прозрачный кабель для подключения пассивного громкоговорителя


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Bluetooth v2.1
- Высококачественная трехполосная система, оснащенная одним громкоговорителем средних частот 6,5", двумя низкочастотными громкоговорителями 6,5" и одним шелковым высокочастотным громкоговорителем 1".
- Корпус выполнен из высококачественной древесины.
- Возможно проводное и беспроводное подключение.
- Совместим со множеством устройств.
- Позволяет воспроизводить файлы MP3 с USB-накопителей и карт памяти SD / MS / MMC
- Пульт дистанционного управления
- Цифровой звуковой вход S/PDIF для прямого подключения к высококачественным звуковым устройствам, например, проигрывателям HDTV, DVD и BlueRay.


I



II



III



## ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### I ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

- ① Кнопка выбора входа
- ② Кнопки регулировки громкости
- ③ Возврат к заводским настройкам
- ④ Кнопка режима ожидания
- ⑤ Кнопки управления


### II ОПИСАНИЕ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

- ① Выключатель
- ② Разъем для шнура питания
- ③ Выход пассивного
- ④ Предохранитель
- ⑤ Выход активного сабвуфера
- ⑥ Вспомогательный вход 1
- ⑦ Вспомогательный вход 2
- ⑧ Коаксиальный и оптический вход S/PDIF
- ⑨ Зарядка по USB

### III ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- ① Кнопка воспроизведения
- ② Кнопка эквалайзера
- ③ Регулятор тембра высоких
- ④ Управление балансом
- ⑤ Кнопка режима ожидания
- ⑥ Управление громкостью
- ⑦ Регулятор уровня басов
- ⑧ Кнопка отключения звука
- ⑨ Выбор входа MP3
- ⑩ Выбор входа Bluetooth
- ⑪ Выбор входа Aux
- ⑫ Выбор цифрового входа S/PDIF
- ⑬ Кнопка перезапуска

## УСТАНОВКА СИСТЕМЫ



1. Вначале убедитесь, что оборудование отключено от сети.
2. Подсоедините один конец прозрачного кабеля к звуковому входу на задней панели пассивного громкоговорителя, подключите другой конец кабеля к звуковому выходу активного громкоговорителя. С обоих концов необходимо подключить кабель, отмеченный красной отметкой, к красному разъему, а кабель без маркировки – к черному разъему.
3. Соедините разъем RCA звукового кабеля 2 RCA-3,5 мм с звуковым входом главного динамика; затем соедините стереовилку 3,5 мм с звуковым выходом ПК или другого источника звука. Если на вашем звуковом устройстве есть выход RCA, используйте для подключения звуковой кабель 2RCA-2RCA (имеется в комплекте). Если у вашего устройства есть цифровой звуковой выход, мы рекомендуем использовать цифровой звуковой вход. Для этого определите тип разъема на вашем звуковом устройстве и используйте подходящий кабель (нет в комплекте).
4. Убедитесь, что выключатель питания находится в положении ВЫКЛ. Вставьте кабель питания в разъем IEC 60320 C8, расположенный на задней стороне главного динамика и затем вставьте другой конец в электрическую розетку.
5. Включите динамик с помощью кнопки, расположенной на задней части главного динамика. Включите изделие с помощью пульта и установите громкость на минимум.
6. Выберите вход с помощью кнопок выбора на пульте ДУ или на передней панели управления.
7. Начните воспроизводить музыку и отрегулируйте громкость, как вам нужно.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUETOOTH

Для воспроизведения музыки с устройства Bluetooth вы должны выбрать вход Bluetooth на передней панели или пульте ДУ. После этого вы должны найти устройство с именем T&V Grund в списке доступных Bluetooth-устройств и подключиться к нему. Если требуется пароль, введите 0000. После этого вы услышите звуковой сигнал, который свидетельствует о соединении устройств.

**Примечание:** Если система автоматически не подключается к ранее сопряженному устройству, отключите громкоговоритель и включите его снова спустя 10 секунд. В случае подключения к нескольким устройствам возможны проблемы с отключением Bluetooth, удерживайте кнопку INPUT в течение 3 секунд, чтобы очистить память системы и подключить новое устройство.

### РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ





Рекомендуется обеспечить расстояние между динамиками более 1 м. В общем, рекомендуется, чтобы расстояние между громкоговорителями и места прослушивания равнялось расстоянию между динамиками x 1,5. Например, если расстояние между громкоговорителями равно 1,2 м, идеальное расстояние для прослушивания – 1,8 м от них.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Bluetooth v2.1.
- Расстояние передачи: 32X \*(на открытом пространстве)
- Выходная мощность: 120 Вт среднечастот. (50 Вт х2)
- Частотная характеристика: 48 Гц – 20 кГц
- Искажения: <0,5% - 1 Вт
- Усилители "сигнал/шум" 88±3 дБ
- Разделение 50 дБ
- Три сабвуфера 6,5" и 1" высокочастотный громкоговоритель
- Размеры (ВхШхД): **228x307x1033 мм**
- Источник питания: 220 В 50/60 Гц пер. тока

\*x=0,3125

### БЕЗОПАСНОСТЬ

 <b>Внимание</b>							
<b>Напряжения</b> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>100 В/130 В // 60 Гц</td> <td>210 В/240 В // 50 Гц</td> </tr> <tr> <td>Венесуэла Бразилия Колумбия</td> <td>Эквадор США Мексика</td> </tr> <tr> <td>Россия Чили Парагвай Уругвай</td> <td>Перу Боливия ЮАР Испания</td> </tr> </table>	100 В/130 В // 60 Гц	210 В/240 В // 50 Гц	Венесуэла Бразилия Колумбия	Эквадор США Мексика	Россия Чили Парагвай Уругвай	Перу Боливия ЮАР Испания	Не использовать в плохо проветриваемых помещениях и не ставить тяжелые предметы сверху. 
100 В/130 В // 60 Гц	210 В/240 В // 50 Гц						
Венесуэла Бразилия Колумбия	Эквадор США Мексика						
Россия Чили Парагвай Уругвай	Перу Боливия ЮАР Испания						
Не использовать во время грозы. 	Не ставить сверху предметы, которые могут закрыть вентиляционное отверстие. 						
Выключить или отключить от сети, если изделие сломано. 	Не проливать воду на изделие и не ставить емкости с водой на него. 						
Не трогать вилку мокрыми руками. 	Не допускать повреждения кабеля или вилки. 						
Не открывать и не разбирать изделие самостоятельно. 	Не устанавливать под прямыми солнечными лучами или возле источников тепла. 						
Не оставлять громкость на максимуме надолго. 	Не устанавливать в темных или влажных помещениях. 						