

Гарантийные обязательства.

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.

Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:

-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара:

-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ

-действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами

-неправильной установки и подключения Изделия

-действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Внимание!!!

Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.

Наименование продукта: X-TRY XTC100

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Покупатель (ФИО, Подпись) _____

ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС: SERVICE@X-TRY.COM



X-TRY

XTC100



Инструкция ЭКШН КАМЕРА



Большой экран



Широкий угол



Разрешение 1080p



Водозащита в боксе до 30м



Долгая работа батареи

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



АКСЕССУРЫ



Подводный бокс (до 30м)



Крепление 1



Крепление 2



USB кабель






Батарея




Инструкция

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

Прикрепите камеру к шлему, инвентарю и снаряжению



ПОДВОДНЫЙ БОКС



НАЧАЛО РАБОТЫ

Привет!

Поздравляем с новой камерой! Эта инструкция поможет разобраться с основными моментами съемки.

Чтобы включить:

Нажмите кнопку **Включения/Выбора режима**

Чтобы выключить:

Нажмите и держите кнопку **Включения/Выбора режима**

Для смены режимов съемки нажимайте кнопку **Выбора режима**.

СЪЕМКА ВИДЕО



**1080p15 /
720p30/480p30**

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ



Просматривайте снятые кадры на экране камеры

НАСТРОЙКИ



Нажимайте кнопку Затвора/Выбора для перемещения по разделам меню. Используйте кнопки Вверх и Вниз для выбора пунктов меню и нажимайте кнопку Затвора/Выбора для выбора требуемой опции.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО



1) Время записи: Full HD 1080p15 / HD 720p30 / 480p30

MicroSD Card	1080p15	720p30	480p30
32 GB	240 mins	320 mins	480 mins
16 GB	120 mins	160 mins	240 mins
8 GB	60 mins	80 mins	120 mins

2) Временная отметка: Выкл/ Дата и время

3) Циклическая запись видео: Вкл/ Выкл

4) Экспозиция: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

НАСТРОЙКИ ФОТО



- 1) Разрешение: 5M/3M/2M/1M
- 2) Одиночный кадр: Вкл/Выкл
- 3)Серийная съемка: Вкл/Выкл
- 4)Таймер съемки: Выкл/2 сек/10 сек
- 5)Интервальная съемка: Выкл/2 с/
3с/10с/20с/30с/60с

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ



- 1) Звуковые сигналы:
вкл/выкл,включение/1/2/3/Выкл, Короткий сигнал
вкл/выкл, Громкость 0/1/2/3
- 2) Частота сети: 50Гц/60Гц
- 3)Заставка экрана: 30сек/1 мин/3 мин/5 мин
- 4)Отключение питания: Выкл/1 мин/3 мин/5 мин
- 5)Дата и время: ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ,
ММ/ДД/ГГГГ
- 6)Языки:Английский, Китайский, Итальянский,
Португальский, Немецкий, Голландский,
Французский, Чешский, Польский, Турецкий,

- Русский, Японский, Корейский, Тайский
- 7) Форматирование карты: Да/Нет
- 8)Сброс настроек:Да/ Нет
- 9)Версия ПО

СЪЕМКА ВИДЕО И ФОТО

Нажмите кнопку Затвора/выбора для запуска и остановки съемки. Нажмите кнопку Вниз/Затвора для съемки фото.

КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD

Данная камера совместима с картами памяти 8ГБ,16 ГБ и 32 ГБ microSD, microSDHC и microSDXC.

Следует использовать карту microSD с классом скорости 10. Мы рекомендуем использовать брендовые карты памяти для максимальной надежности в условиях повышенной вибрации.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Если камера разрядится во время съемки полностью, она сохранит файл и выключится.

Чтобы зарядить батарею:

1. Подключите видеокамеру к компьютеру или источнику питания с USB-соединением;
2. Во время зарядки батареи СВЕТИТСЯ индикатор состояния заряда (ON);
3. После полного заряда батареи индикатор состояния заряда ПОГАСНЕТ (OFF).

*Время зарядки: 4 часа.