

120MM


170MM

Attitude


HLS-501 Руководство по эксплуатации

Внимательно прочтите руководство перед началом работы с изделием.
Сохраните его для обращения в будущем.

01. Настенный монтаж (при помощи крюков)




02. Установка на стол (с подставками или без)




Комплект поставки



- Звуковая панель1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Звуковой кабель 2 шт.
- Пульт ДУ 1 шт.
- Кронштейн 2 шт.
- Крюк 2 шт.
- Адаптер питания 1 шт.



(Сенсорная панель)



(Задняя панель)



(Пульт ДУ)



Особенности

- Корпус из алюминиевого сплава
- Bluetooth 4.0
- Сенсорная панель
- Объемный звук
- Различные входы: оптический, Bluetooth, HDMI, линейный, USB и пр.
- Настенный монтаж.

Характеристики

- Мощность: 100 Вт
- Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
- Искажение: ≤0,1% (1 кГц 1 Вт 4 Ом)
- Отношение сигнал/шум: ≥80 дБ
- Уровень изоляции: ≥75 дБ
- Входная чувствительность: 650 мВ, макс. входное напряжение 2000 мВ без искажений
- Мощность: Рабочая макс. 60 Вт, в режиме ожидания ≤ 0,5 Вт
- Напряжение питания: 20 В / 5 А пост. тока
- Размеры: 1000 x 80 x 80 мм

Решение проблем

Неполадка	Решение
Нет изображения	Проверьте розетку, адаптер питания, и положение выключателя
Сенсорная панель не работает	Прикасайтесь к нужным точкам на панели.
Не воспроизводится звук с звукового входа	а. Убедитесь, что звуковой кабель подключен правильно. б. Убедитесь, что вы выбрали правильный канал звука.
Нет звука или прерывистый звук по Bluetooth	а. Убедитесь, что Bluetooth подключен правильно, выполняется воспроизведение, звук не отключен. б. Убедитесь, что ваше оборудование Bluetooth находится в радиусе действия, а также что между устройством и вашим оборудованием Bluetooth нет препятствий.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Убедитесь, что блок питания надежно подключен, включите устройство.

Модель: _____
 Дата покупки: _____
 Покупатель: _____
 Адрес покупателя: _____
 Телефон: _____
 Индекс: _____
 Продавец: _____
 Адрес: _____
 Директор: _____
 Подпись: _____
 Телефон: _____
 Индекс: _____