



Универсальное зарядное устройство RPB-5800LT может использоваться не только как power bank для мобильных устройств, но и как лампа. Она имеет 4 режима работы. Так же Вы можете повесить устройство за крюк или с помощью встроенного магнита на ровную металлическую поверхность. Отличное решение для активных людей.



Как это работает?

1. Нажмите однократно на кнопку, чтобы световые индикаторы заряда батареи загорелись.
2. Нажмите и держите 1,5 секунды кнопку пока не загорится лампа.
3. Для смены режимов работы нажимайте на кнопку, пока не найдете нужный режим работы.
4. Длительное нажатие отключает лампу.



Памятка.

1. Пожалуйста, не направляйте лампу в глаза. Это может нанести вред.
2. Если Вы не используете устройство длительное время заряжайте батарею не реже раза в пол года для сохранения ее свойств.
3. Не ронять, не разбирать.
4. Берегите устройство от огня.
5. Пожалуйста, не используйте устройство при температуре выше 50 градусов Цельсия и ниже -20 градусов Цельсия.
6. Пожалуйста, не трогайте руками работающую лампу.
7. Берегите устройство от детей.

Ritmix RPB-5800LT РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Универсальная аккумуляторная батарея литиевой системы, предназначена для зарядки мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, mp3 плееров, портативной акустики, беспроводных наушников, видеорегистраторов, фотокамер, видеокамер, портативных и экшен камер и любой другой техники с возможностью питания от USB порта током 5В 2,1А с встроенным магнитом и лампой. Содержание Руководства пользователя предназначено для информации и может изменяться без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы Руководство пользователя содержало точную и полную информацию. Однако, в случае обнаружения ошибок и неточностей, не предполагается какой-либо ответственности с нашей стороны. Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенных ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.



Используйте устройство строго по назначению!

Безопасное использование устройства

Запрещается трогать подключенное устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током. Не используйте устройство во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоем в работе устройства. Компания Ritmix не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией Ritmix.

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например, микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве или переохлаждении устройство может повредиться и нанести вред пользователю. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных устройств. Не перекручивайте, не сдавливайте и не прокалывайте устройство. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Не используйте поврежденные устройства. Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током. Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Длинный кабель, намотанный на шею, представляет угрозу удушья. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Убедитесь, что дети не используют устройство как игрушку. Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы. Использование электронных устройств в самолетах может вызвать помехи в работе их навигационных систем. Не забывайте выключать устройство во время взлета и посадки. Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае, может произойти возгорание. Влажность и жидкость любого типа и проникающие внутрь устройства насекомые могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намоченное устройство или устройство, в которое проникли насекомые. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги или насекомых в устройство может повлечь за собой прекращение действия гарантии производителя. Не производите подключение устройства во время вождения, не отвлекайтесь на устройство во время вождения и во время других действий, требующих Вашего внимания. Это может отвлечь Ваше внимание и привести к аварии и другим нежелательным последствиям.



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

Установка и подключение устройства. 1) Подключите к мобильному зарядному устройству RITMIX входящий в его комплект кабель в разъем micro USB (разъем INPUT). Зарядите аккумулятор до полного заряда от USB разема компьютера или используя сетевое или автомобильное USB зарядное устройство (например, RITMIX RM-001, RM-002 и др.). Отключите от сети, отсоедините кабель от мобильного зарядного устройства.

2) Для зарядки Вашего мобильного телефона, смартфона и т.д. – подключите кабель к разему USB на мобильном зарядном устройстве (разъем OUTPUT). Подключите Ваш телефон, используя micro USB коннектор кабеля, в разъем зарядки телефона. Однократно нажмите кнопку включения на мобильном зарядном устройстве. Убедитесь по индикации Вашего телефона, что подключение сделано верно, зарядка телефона началась. По завершении зарядки – отсоедините телефон от мобильного зарядного устройства.

Технические характеристики. Li-Ion 5800 мАч выход USB до 2,1А, LED индикатор заряда, встроенный магнит, фонарь. Низкий саморазряд, отсутствие негативного эффекта памяти. Заряжается от USB порта компьютера, автомобильной или сетевой зарядки. Тип: литий-ион. Номинальная емкость: 5800 мАч. Жизненный цикл: не менее 500 зарядок. Вход: 5В, 2 А. Выход: USB, 5В, до 2,1А. Индикатор заряда: LED. 16xLED фонарик, магнит.

Рекомендации по утилизации:

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Возможные проблемы и методы их решения указаны в руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в официальный сервисный центр RITMIX.

Изготовитель: Дунгуань Юибан Электроник Технолоджи Ко., Лтд, адрес: Юибан Индастриал Билдинг, Но.8, Лайн 5, ШанНан Роад НанСе Дистрикт 5, ХьюМен Таун, Дунгуань Сити, Китай. Страна изготовления: Китай. Импортёр: ООО "Транстрейд", 115093, город Москва, улица Люсиновская, дом 28/19, строение 6, офис 5/9-а, Российская Федерация. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ПТТММ, где ПТТ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88; ГОСТ Р МЭК 62133-2004; ГОСТ Р МЭК 61960-2007 (Пп. 5.3, 7.1, 7.2, 7.6). Декларация о соответствии РОСС СN.AG91.Д04196 действительна до 15.03.2020, принята на основании протокола №00220-394-1-17/6М от 01.03.2017 года Испытательной лаборатории ООО "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90 срок действия с 15.12.2015г. Орган по сертификации продукции ООО "БизнесМаркет" 115093, г.Москва, Партийный переулок, д.1, корп.58, стр.1.

Уполномоченная организация: ООО "Транстрейд", 115093, город Москва, улица Люсиновская, дом 28/19, строение 6, офис 5/9-а, Российская Федерация, тел.: 8(499)653-7043. Использовать только по прямому назначению. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



ГОСТ 12.2.007.12-88
ГОСТ Р МЭК 62133-2004
ГОСТ Р МЭК 61960-2007

www.ritmirusia.ru