

Колонки активные Genius SP-J06

Технические характеристики

Р.М.Р.О. 120 Вт

Громкоговоритель: 2,5"х3,5"

Частотная характеристика: 100Гц-20кГц

Источник питания: адаптер постоянного тока

Органы управления на передней панели: кнопка включения/выключения питания, регулятор громкости, гнездо для подключения наушников.

Габаритные размеры (ШхВхГ): 75х234х73 мм

Руководство пользователя

Подключение

1. Подключите один конец соединительного кабеля с разъемом «тюльпан» к соотв. разъему пассивной колонки.
2. Подключите 3,5 мм стерео разъем соединительного кабеля к источнику аудиосигнала.
3. Включите источник питания в электрическую сеть 220В 50Гц. Подключите* штекер провода идущего от источника питания к разъему питания колонок.

*Отключайте кабель питания, если колонки не используются.

Органы управления

1. Нажмите кнопку **POWER** для включения колонок при этом загорится индикатор.
2. Включите источник аудиосигнала.
3. Вращайте регулятор громкости **VOLUME** для достижения оптимального уровня громкости звучания.
4. Для выключения колонок нажмите кнопку **POWER** повторно, индикатор погаснет.