

Колонки активные Genius SP-J10

Технические характеристики

Р.М.Р.О. 200 Вт

Громкоговоритель: 2,5"

Частотная характеристика: 100Гц-20кГц

Источник питания: адаптер постоянного тока

Органы управления на передней панели: кнопка включения/выключения питания, регуляторы громкости и тембра, кнопка включения/выключения 3D - звука, гнездо для подключения наушников.

Габаритные размеры (ШхВхГ): 90x260x80 мм

Руководство пользователя

Подключение

1. Подключите один конец соединительного кабеля с разъемом «тюльпан» к соотв. разъему пассивной колонки.
2. Подключите 3,5 мм стерео разъем соединительного кабеля к источнику аудиосигнала.
3. Включите источник питания в электрическую сеть 220В 50Гц. Подключите* штекер провода идущего от источника питания к разъему питания колонок.

*Отключайте кабель питания, если колонки не используются.

Органы управления

1. Нажмите кнопку **POWER** для включения колонок при этом загорится индикатор.
2. Включите источник аудиосигнала.
3. Вращайте регулятор громкости **VOLUME** для достижения оптимального уровня громкости звучания.
4. Вращайте регулятор тембра **TONE** по часовой стрелке для увеличения или против часовой стрелки для уменьшения звукового давления.
5. Нажмите кнопку **3D** для расширения стерео эффекта.
6. Для выключения колонок нажмите кнопку **POWER** повторно, индикатор погаснет.