




Входит в комплект
камерыТемляк
WS-300DIGITAL IXUS II_sИнтерфейсный кабель
IFC-400PCU (*1)Кабель непосредственного
интерфейса (*2)Карта памяти SD
16 МбайтКомпакт-диск Canon
Digital Camera SolutionКомпакт-диск
ArcSoft Camera SuiteАудио/видеокабель
AVC-DC300 (*1)

Адаптер PCMCIA (*3)

Устройство чтения карт
с интерфейсом USBКарта памяти SD
SDC-128M (*4)Фотопринтер для печати
карточек CP-300Фотопринтер для печати
карточек CP-200Пузырьково-струйный
BJ-принтер с функцией
непосредственной печати




Гнездо PC Card

Порт USB

• Windows
• Macintosh

- Камеру можно также подключить к фотопринтеру CP-100 или CP-10 с помощью кабеля непосредственного интерфейса DIF-100 (*1), входящего в комплект принтера.
- (*1) Также продается отдельно.
- (*2) Дополнительную информацию о принтере и кабеле интерфейса см. в Руководстве пользователя пузырьково-струйного BJ-принтера.
- (*3) Можно печатать непосредственно с SD-карты, установив ее в BJ-принтер, поддерживающий непосредственную печать с SD-карты. Инструкции по установке SD-карты см. в Руководстве пользователя пузырьково-струйного BJ-принтера.
- (*4) В некоторых регионах не продается.

Комплект сетевого питания АСК900

Компактный блок питания
CA-PS500Переходник постоянного
тока DR-900Сетевой кабель
питания

Проверка комплектности

В комплект камеры входят все перечисленные ниже принадлежности. Если какой-то из них не хватает, обратитесь за помощью к дилеру.

- Цифровая камера
- Темляк WS-300
- Зарядное устройство CB-2LU/2LUE
- Аккумулятор NB-3L
- Крышка аккумулятора
- Карта памяти SD (16 Мбайт)
- Футляр для карты памяти SD
- Интерфейсный кабель IFC-400PCU
- Аудио/видеокабель AVC-DC300
- Компакт-диск Canon Digital Camera Solution
- Компакт-диск ArcSoft Camera Suite
- Краткое руководство
- Руководство пользователя камеры
- Руководство по прямой печати
- Компакт-диск с Вводным руководством по программному обеспечению
- Плакат «Для пользователей Windows® XP и Mac OS X»
- Состав системы (настоящий документ)
- Гарантийная карточка

Дополнительные принадлежности

Следующие принадлежности камеры продаются отдельно. *Некоторые дополнительные принадлежности продаются не во всех регионах.*

Источники питания

- **Комплект сетевого питания ACK900**

В комплект входят:

- **Компактный блок питания CA-PS500**
Блок питания для обеспечения питания камеры.
- **Переходник постоянного тока DR-900**
Переходник, используемый совместно с блоком питания.
- **Сетевой кабель питания**
- **Зарядное устройство CB-2LU/2LUE**
Зарядное устройство для зарядки аккумуляторов NB-3L.
- **Аккумулятор NB-3L**
Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор.

Аксессуары для подключения

Эти аксессуары могут использоваться с компьютерами с указанными ниже ОС.

Windows:	компьютеры с предустановленной ОС Windows 98 (включая Second Edition), Windows Me, Windows 2000 или Windows XP.
Macintosh:	Mac OS 9.0 – 9.2, Mac OS X (v10.1/v10.2)*
	* Только компьютеры, оснащенные фирменными встроенными USB-интерфейсами.

- **Интерфейсный кабель IFC-400PCU**

Этот кабель служит для подключения камеры к компьютеру, к фотопринтеру для печати карточек (CP-300 или CP-200) или к струйному VJ-принтеру (дополнительную информацию см. в Руководстве пользователя VJ-принтера).

Принтеры, поддерживающие непосредственную печать

Компания Canon предлагает для использования с камерой следующие отдельно продаваемые принтеры. Можно просто и быстро распечатывать фотографии, подсоединив камеру к принтеру единственным кабелем. Управление осуществляется кнопками камеры. *Некоторые дополнительные принадлежности продаются не во всех регионах.*

Фотопринтеры для печати карточек (серия CP)

- **Фотопринтер для печати карточек CP-300/CP-200/CP-100**

Эти исключительно компактные и легкие принтеры обеспечивают высококачественную печать изображений формата почтовой карточки, формата L и формата кредитной карточки. Аккумулятор* Canon обеспечивает этим принтерам мобильность, позволяя печатать даже на улице. Аккумулятор входит в комплект поставки принтера CP-300. (* Только CP-300/CP-100)

- **Комплект цветных чернил и бумаги KP-36IP, KL-36IP, KC-36IP**
- **Комплект цветных чернил и этикеток KC-18IL**
- **Комплект цветных чернил и полноформатных этикеток KC-18IL**
Комплект цветных чернил и бумаги.
- **Кассета для бумаги PCL-CP100**
Кассета для бумаги формата L.
- **Кассета для бумаги PCC-CP100**
Кассета для бумаги формата кредитной карточки (необходима для печати на принтере CP-200).

- **Комплект для подключения к компьютеру CCK-CP200**

Служит для подключения к компьютеру принтеров CP-100 и CP-10, позволяя распечатывать изображения непосредственно с компьютера. В случае принтеров CP-300 и CP-200 для печати изображений с компьютера служит программное обеспечение, входящее в комплект поставки принтеров.

- **Комплект из аккумулятора и зарядного устройства BSA-CP100**

Этот зарядное устройство и литиево-ионный аккумулятор для принтера CP-300/CP-100 обеспечивают мобильную печать.

- **Автомобильный блок питания CBA-CP100**

Позволяет распечатывать изображения, используя в качестве источника питания гнездо прикуривателя автомобиля.

- **Фотопринтер для печати открыток CP-10**

Печатает высококачественные изображения формата кредитной карточки.

Прочие принадлежности

- **Карта памяти SD**

Карты памяти SD служат для хранения изображений, снятых камерой.

Выпускаются также карты памяти Canon SD емкостью 128 Мбайт.

- **Аудио/видеокабель AVC-DC300**

Этот кабель служит для подключения камеры к телевизору.

- **Водонепроницаемый футляр WP-DC10**

Водонепроницаемый футляр для камеры DIGITAL IXUS IIs. Позволяет снимать под водой на глубине максимум 40 м и, конечно, он идеально подходит для съемки под дождем, на пляже или на горнолыжных склонах.

- **Мягкий футляр SC-DC20**

Защищает камеру от пыли и царапин. На футляре предусмотрен карман для хранения аккумуляторов и SD-карт.

VJ-принтеры

За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру Canon.