


# Ultimate

## Руководство пользователя

### I500



*Благодарим вас за то, что вы выбрали акустическую систему Ultimate. Акустическая система Ultimate является воплощением новейших технологий, используемых при производстве высококачественных колонок, и является идеальным приобретением для прослушивания музыки или для применения в составе домашнего кинотеатра.*

*Ваши новые колонки Ultimate очень легко установить и после того, как вы это сделаете, много лет они вам не создадут никаких забот — только слушайте! Однако мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы ознакомиться с принципами установки и использования ваших колонок. На акустическую систему Ultimate распространяется пятилетняя гарантия на запчасти и ремонтные работы. Сохраняйте, пожалуйста, ваш чек покупки, поскольку именно этот документ будет необходим, если, вдруг, ваши колонки потребуют обслуживания.*

## Распаковка акустической системы

Аккуратно распакуйте колонки и сохраните картон и упаковочный материал, которые могут в будущем пригодиться. Если колонки при транспортировке были повреждены, то немедленно свяжитесь с вашим продавцом.

## Подключение колонок

**Примечание:** Перед тем, как начинать производить какие-либо подключения, обязательно выключите систему. Подключите положительный провод, предназначенный для подключения колонки, (помечен символом «+» или каким-либо другим образом) к красной (или положительной) клемме колонки. Другой провод подключите к черной (или отрицательной) клемме.

Другие концы проводов подключите к усилителю, не забывая соблюдать полярность («+» подключается к «+» или красный к красному, а «-» подключается к «-» или черный к черному – см. схему подключения). Подключите провод с RCA разъемом от вашего сабвуфера к выходу ресивера, предназначенного для подключения сабвуфера.

## Тест на прослушивание

После того, как вы подключите колонки, включите вашу систему и начните воспроизведение какого-либо хорошо вам известного музыкального произведения. Начинайте прослушивание с небольшой громкости, а потом увеличьте громкость до нормального уровня. Звучание системы должно быть сбалансированным. Если воспроизводимый звук искажен или является нечетким, то проверьте, чтобы колонки были правильно подключены к вашему усилителю/ресиверу.

## Уход за колонками

Просто протирайте корпус и решетку колонки влажной тряпочкой, но без использования каких-либо химических добавок.


## Гарантия

На обычные колонки Ultimate распространяется пятилетняя гарантия на запчасти и ремонтные работы, а на сабвуферы Ultimate распространяется годовая гарантия на запчасти и ремонтные работы. Если, вдруг, во время срока действия гарантии или уже после его окончания, ваши колонки потребуют технического обслуживания, то доставьте, пожалуйста, их в оригинальной упаковке к ближайшему авторизованному дилеру Ultimate или свяжитесь с нами (координаты указаны ниже).

## Инструкции по безопасности

Мы рекомендуем вам отключать сабвуфер от сети во время грозы, а также, если он не используется в течение длительного времени. Не используйте сабвуфер в таких местах, где имеется риск попадания на сабвуфер воды или в местах с повышенной сыростью, например, около бассейнов, ванн или в сырых подвалах. В

случае возникновения какой-либо неисправности, не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Свяжитесь, пожалуйста, с вашим Ultimate дилером. Прежде, чем производить подключения к вашему ресиверу или процессору звуковых сигналов, убедитесь, что сабвуфер отключен от сети и что ваш аудио/видео ресивер или процессор звуковых сигналов также выключен.



## Технические характеристики

### Левая и правая колонки

Три 3-дюймовых динамика (диффузор с наполнителем МІСА)  
3/4-дюймовый твиттер (ВЧ-динамик) с мягким куполом  
Сопротивление 8 Ом  
Максимально допустимая мощность 150 Вт  
Уровень чувствительности 89 дБ  
Размеры (Высота x Ширина x Глубина): 100 см x 20 см x 20 см  
Магнитная экранировка

### Центральная колонка

Два 3-дюймовых динамика (диффузор с наполнителем МІСА)  
3/4-дюймовый твиттер (ВЧ-динамик) с мягким куполом  
Сопротивление 8 Ом  
Максимально допустимая мощность 150 Вт  
Уровень чувствительности 89 дБ  
Размеры (Высота x Ширина x Глубина): 11.3 см x 31.9 см x 12.8 см  
Магнитная экранировка

### Задние каналы

3-дюймовый динамик (диффузор с наполнителем МІСА)  
3/4-дюймовый твиттер (ВЧ-динамик) с мягким куполом  
Сопротивление 8 Ом  
Максимально допустимая мощность 150 Вт  
Уровень чувствительности 89 дБ  
Размеры (Высота x Ширина x Глубина): 21.3 см x 11.3 см x 12.8 см  
Магнитная экранировка

### Сабвуфер

8-дюймовый динамик (диффузор с наполнителем МІСА)  
Встроенный 120-ваттный усилитель  
Автоматическое включение питания  
Размеры (Высота x Ширина x Глубина): 33.3 см x 26 см x 32.5 см

**Ultimate**  
MICRO STAGE™

21000 TransCanada  
Baie D'Urfe, Qc, Canada \* H9X 4B7  
Телефон: (514) 457-2555 \*  
Телефакс: (514) 457-5507

© 2004 Jam Industries Ltd.

