

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение масляного обогревателя Novex NOR-104 (далее — обогреватель) и надеемся, что он прослужит Вам многие годы!

Комплект поставки

1. Масляный обогреватель 1 шт.
2. Подставка 1 шт.
3. Колесики 2 шт.
4. Гарантийный талон 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации 1 шт.
6. Список сервисных центров 1 шт.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые **12 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании обогревателя в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы обогревателя составляет 3 года с даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация обогревателя не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!

Перед включением обогревателя внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ

Комната должна быть закрыта, иначе работа прибора не даст желаемого результата.

Меры предосторожности

- Будьте внимательны при использовании обогревателя в присутствии детей и пожилых людей. Не оставляйте работающий обогреватель без присмотра.
- Ни в коем случае не накрывайте прибор во время работы, так как это приведет к его перегреву.
- Не ставьте прибор непосредственно под розеткой питания.
- Не пользуйтесь обогревателем в ванне, душе, вблизи раковин или бассейнов.
- Полость обогревателя наполнена точным количеством масла, поэтому ремонт, требующий ее вскрытия, должен производиться только изготовителем или представителем сервисного центра.
- В случае повреждения шнура, его замену должен осуществлять только квалифицированный специалист, представитель сервисного центра или производитель.
- Не используйте обогреватель для сушки белья.
- Внимательно следите за тем, чтобы шнур не соприкасался с горячей поверхностью обогревателя.
- Используйте обогреватель только в вертикальном положении.
- Запрещается установка обогревателя в плохо вентилируемых пространствах (шкафах, на полках и т.д.).
- Запрещается использование обогревателя вне помещения.
- При перемещении не тяните за шнур, используйте ручку.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на панели управления.

Сборка

- Извлеките обогреватель из коробки, переверните его и установите на мягкую поверхность (ковер, коврик и др.) для того, чтобы не повредить поверхность.
- Установите колесики на подставку. Установите их между последней и предпоследней секцией. Установите подставку и закрепите ее с помощью винтов.
- Переверните обогреватель и установите его на подставку и колесики.

Описание обогревателя



1. Ручка для переноски
2. Регулятор термостата
3. Индикатор работы
4. Регулятор мощности
5. Отделение для хранения сетевого шнура
6. Колесики
7. Подставка

Эксплуатация

Включение

- Установите обогреватель на расстоянии 0,9 м от стены и таких предметов, как мебель, занавески, комнатных растений.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на маркировке прибора, соответствует напряжению сети в вашем доме.
- Переведите регуляторы мощности и термостата в положение 0.
- Включите прибор в сеть.

