


INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

RUS	НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	3
UA	НАСТІЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР	4
KZ	СТОЛУСТІ ЖЕЛДЕТКІШ	4
BL	НАСТОЛЬНЫ ВЕНТЫЛЯТАР	5



www.scarlett.ru



АЯ46



002



010

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Кожух электродвигателя
2. Задняя защитная сетка
3. Гайка крепления задней защитной сетки
4. Лопасти
5. Передняя защитная сетка
6. Кнопки управления
7. Основание
8. Кнопка включения режима поворота

UA опис


1. Кожух електродвигуна
2. Задня захисна сітка
3. Гайка кріплення задньої захисної сітки
4. Лопати
5. Передня захисна сітка
6. Кнопки керування
7. Основа
8. Кнопка вмикання режиму обертання

BEL УСТРОЙСТВА ВЫРАБУ

1. Кажух электрарухавіка
2. Задня засцерагальна сітка
3. Гайка мацевання заднай засцерагальнай сіткі
4. Лопасці
5. Пярэдня засцерагальна сітка
6. Кнопкі кіравання
7. Аснова
8. Кнопка ўключэння рэжыму павароту

KZ СИПАТТАМА

1. Қаптама электр қозғалтқышы
2. Артқы төр қорғауы
3. Артқы қорғау торының бекіту гайкалары
4. Қалақ
5. Алдыңғы қорғау торы
6. Басқару ноқаты
7. Тұғыр
8. Бұрылу тәртібінің қосқыш ноқаты



~ 220-240 / 50 Hz Класс защиты II	35 W	1.5 / 1.7 kg	305 mm 175 mm 280 mm
--------------------------------------	------	--------------	----------------------------

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг устройства.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную сетку работающего вентилятора.
- Не включайте вентилятор без установленных защитных сеток.
- Во избежание поражения электрическим током не включайте прибор влажными руками.

СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА

- Установите основание вентилятора на ровную горизонтальную поверхность.
- Установите заднюю сетку на вал вентилятора так, чтобы 2 выступа на кожухе двигателя вошли в 2 отверстия в ней и затяните гайкой крепления задней сетки.
- Установите лопасти на вал вентилятора. Проверьте, чтобы они свободно вращались, не задевая гайку или сетку. В противном случае разберите и соберите вентилятор снова.
- Совместите переднюю и заднюю защитные сетки, зацепите верхним крючком передней сетки заднюю и скрепите их соединительными защелками.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не подключайте прибор к электросети, не собрав его полностью.
- Не включайте вентилятор с поврежденными лопастями.

РАБОТА

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током или возгорания, не пользуйтесь вентилятором в условиях повышенной влажности.

- Ставьте вентилятор только на сухую ровную и устойчивую поверхность.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

- Включите вентилятор, нажав одну из кнопок:
 - 1 - минимальная скорость работы вентилятора;
 - 2 - максимальная скорость.
- Чтобы выключить вентилятор, нажмите кнопку «0».
- Сверху на кожухе двигателя расположена кнопка включения режима поворота вентилятора. Если нажать (утопить) эту кнопку, двигатель с лопастями начнет поворачиваться в разные стороны на 90°.
- Чтобы отменить режим поворота, вытяните кнопку обратно.
- Направление потока воздуха можно также изменять, просто наклоняя или поднимая головную часть вентилятора.

ОЧИСТКА И УХОД

- Обязательно отключайте прибор от электросети перед очисткой.
- Откройте соединительные защелки и снимите переднюю сетку.
- Вентилятор и лопасти очищайте тканью, смоченной в мыльном растворе.
- Не применяйте абразивные чистящие средства, бензин, растворители и другие агрессивные химические вещества.

ХРАНЕНИЕ

- Храните изделие в сухом прохладном месте.

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МІРИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації та зберігайте її як довідковий матеріал.
- Неправильне поводження з пристроям може привести до його поломки чи завдати шкоди здоров'ю користувача.
- Перед першим використанням перевірте, чи відповідають технічні характеристики пристроя, позначені на наклейці, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки у побуті, відповідно з даною Інструкцією з експлуатації. Пристрій не призначений для виробничого використання.
- Не використовувати поза приміщеннями.
- Завжди вимикайте пристрій з мережі перед чищенням, а також якщо він не використовується.
- Щоб запобігти враження електричним струмом та загоряння, не занурюйте пристрій у воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ пристроя, негайно вимкніть його з мережі та зверніться до Сервісного центру для перевірки.
- Не користуйтесь пристроям у ванних кімнатах і біля води.
- Не розташовуйте пристрій біля джерел тепла.
- Не дозволяйте дітям грatisя з пристроям.
- Не залишайте ввімкнений пристрій без нагляду.
- Не використовуйте пристрій, що не входить до комплекту постачання.
- Не використовуйте пристрій з ушкодженим шнуром живлення.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій. При виникненні неполадок звертайтеся до найближчого Сервісного центру.
- Стежте, щоб шнур живлення не торкається гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте та не намотуйте його навколо пристроя.
- Запобігайте контакту з рухомими частинами пристроя. Не просовуйте олівці чи інші дрібні речі крізь захисну сітку вентилятора під час роботи.
- Не вимикайте вентилятор без установлених захисних сіток.
- Щоб запобігти враження електричним струмом, не вимикайте пристрій вологими руками.

ЗБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА

- Установіть основу вентилятора на рівну горизонтальну поверхню.
- Установіть задню сітку на вал вентилятора так, щоби 2 виступи на кожусі двигуна увішли до 2 отворів у ній. Надійно затисніть гайку.
- Установіть лопати на вал вентилятора. Перевірте, щоб вони вільно оберталися, не чіпляючи гайку чи сітки. У протилежному випадку розберіть та зберігте вентилятор знову.
- Сполучіть передню та задню захисні сітки, зачіпіть верхнім гачком передньої сітки задню та скріпіть їх сполучними защіпками.

ПРИМІТКА:

- Не вимикайте пристрій до мережі, не склавши його цілком.
- Не вимикайте вентилятор з ушкодженими лопатами.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПРИМІТКА: Щоб запобігти враження електричним струмом чи загоряння, не користуйтесь вентилятором в умовах підвищеної вологості.

- Ставте вентилятор тільки на суху рівну і стійку поверхню.

РЕЖИМИ РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРА

- Увімкніть вентилятор, натиснувши одну з кнопок:
 - 1 - мінімальна швидкість роботи вентилятора;
 - 2 - максимальна швидкість.
- Щоб вимкнути вентилятор, натисніть кнопку «0».
- Зверху на кожусі двигуна розташована кнопка вимикання режиму обертання вентилятора. Якщо натиснути (утопити) цю кнопку, двигун з лопатами почне обертатися в різні сторони на 90°.
- Щоби скасувати режим обертання, витягніть кнопку нагору.
- Напрям потріяного струму також можна змінювати, просто нахиляючи або підймаючи сітку.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Обов'язково вимикайте пристрій з електромережі перед очищеннем.
- Відчиніть сполучні защіпки та зніміть передню сітку.
- Вентилятор і лопати чистіть тканиною, змоченою мильним розчином.
- Не вживайте абразивних чистячих засобів, бензину, розчинників та інших агресивних хімічних речовин.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Зберігайте вентилятор в сухому прохолодному місці.

KZ ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығының және оны анықтамалық материал ретінде сақтаңыз.
- Бұйымды дұрыс қолданбау оның бұзылышуна әкелуі және сізге зиян келтіруі мүмкін.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жapsырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексерініз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.