

# ПЫЛЕСОС

## Руководство пользователя



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель: RC-4810 Series

Напряжение: 220В – 50Гц

Мощность: 1600 Вт

Вес(нетто): 4,1 кг

Размеры: (ДхВхГ) 355Х250Х225ММ

Длина провода: 5 м


DAEWOO

# Внешний вид и работа устройства

## Установка и отсоединение




- Подсоединение шланга: вставьте шланг в отверстие на корпусе до щелчка.




- Отсоединение шланга: Чтобы снять шланг, нажмите на кнопку на самом шланге и выньте шланг из пылесоса.

## Управление мощностью пылесоса



- Перемещая регулятор на ручке шланга регулировать мощность пылесоса


## Удлинительная трубка



- Вставьте конец одной трубы в более широкое отверстие другой.



## Широкая насадка


- 1 2






- Используйте как для ковровых покрытий, так и для покрытий без ворса.

## комбинированная насадка для чистки мебели








## Внешний вид и работа устройства

<p><b>Выпускной фильтр</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите пылесос от сети.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>И: ввлеките блок фильтра, потянув его наружу.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Выньте фильтр и очистите его от пыли.</li> </ul>
<p><b>Фильтр, предотвращающий загрязнение мотора</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите пылесос от сети и откройте крышку.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Придерживая крышку пылесоса, извлеките фильтр.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите фильтр от пыли</li> </ul>

## ЗАМЕНА МЕШКА ПЫЛЕСБОРНИКА


 <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите пылесос от сети и откройте крышку</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Придерживая крышку пылесоса, извлеките мешок пылесборника из держателя.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Вставьте новый мешок как показано на рисунке</li> </ul> <p>Примечание: крышка не закроется, если мешок вставлен неправильно</p>
--	--	---

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Этот пылесос должен использоваться только для чистки обычной сухой бытовой пыли и грязи. Изготовитель не несет ответственности ни за какие повреждения, вызванные использованием или эксплуатацией пылесоса не в соответствии с нижеследующими инструкциями.

Если владелец использует пылесос для целей, отличающихся от тех, для которых предназначен пылесос, изготовитель не несет никакой ответственности за возможный ущерб или повреждения.


- Не чистите пылесосом участки пола, содержащие влагу или воду и огнеопасные вещества, и не всасывайте пылесосом иголки, булавки, лезвия бритв, спички, окурки и т.п., так как это может привести к повреждению пылесоса или мешка для пыли или к возникновению пожара.




- Чтобы предотвратить захлестывание сетевого шнура при его обратной намотке, возьмите в руку вилку сетевого шнура перед тем, как нажимать кнопку обратной намотки.
- Не пытайтесь вытащить сетевой шнур из корпуса на длину, превышающую указанную в технических характеристиках.



- Перед уборкой помещения проверяйте наличие пылесборника и фильтра, предотвращающего загрязнение мотора



- Если сетевой шнур поврежден, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены.



## Прежде чем обращаться в сервисную службу

- Прежде чем обратиться в сервисную службу, проверьте нижеследующее

Проблема	Причина	Рекомендации
Слабая мощность всасывания	Пылесборник	Полный пылесборник, замените
	Трубка или шланг	Если в шланг или трубку попал посторонний предмет, удалите его
Пылесос не работает	Сетевой шнур	Проверьте, включен ли пылесос в сеть
	кнопка вкл./выкл.	Убедитесь, что кнопка находится в положении Вкл.
Сетевой шнур не сматывается	Сетевой шнур	Немного потяните сетевой шнур на себя и нажмите кнопку сматывания

### Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	220В~, 50Гц
Потребляемая мощность	1600 Вт
Размеры (основной блок)	355x250x225mm (Д x Ш x В)
Масса (основного блока)	4,1 кг
Длина сетевого шнура	5 м

 Технические характеристики изделия изменяются в целях совершенствования без предварительного уведомления.

### Утилизация электрического и электронного оборудования

Данный символ на изделии, его комплектующих или упаковке означает, что данное изделие не относится к бытовым отходам и подлежит обязательной утилизации. Пожалуйста, сдайте отработавшее изделие в пункт приема электрического и электронного оборудования для переработки. В странах ЕС и некоторых других европейских странах существуют специальные пункты сбора единиц отработавшего электрического и электронного оборудования. Соблюдая правила утилизации этого оборудования, Вы внесете свой вклад в сохранение окружающей среды и здоровья человечества. Вторичная переработка материалов помогает сохранить природные ресурсы. Поэтому, пожалуйста, не выбрасывайте отработавшее оборудование вместе с бытовыми отходами. Более подробную информацию о вторичной переработке оборудования Вы можете получить в местном офисе компании, сервис по переработке отходов или в торговой точке, где Вы приобрели данное изделие.



DS8T21-WMV

**“С” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “С”**

Номер заказ-наряда
Модель
Серийный номер
Дата ремонта
Проявление дефекта

Номер заказ-наряда
Дата поступления
Дата ремонта
Содержание ремонта

**“В” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “В”**

Номер заказ-наряда
Модель
Серийный номер
Дата ремонта
Проявление дефекта

Номер заказ-наряда
Дата поступления
Дата ремонта
Содержание ремонта

**“А” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “А”**

Номер заказ-наряда
Модель
Серийный номер
Дата ремонта
Проявление дефекта

Номер заказ-наряда
Дата поступления
Дата ремонта
Содержание ремонта



**DALEVOO DC**  
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

**DALEVOO DC**  
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

DS8T21-WMV

DS8T21-WMV

DS8T21-WMV

Уполномоченный агент

Гарантийный талон №

Телефон  
Подпись мастера

Ф.И.О. покупателя  
Адрес  
Телефон

Уполномоченный агент

Гарантийный талон №  
Ф.И.О. покупателя

DS8T21-WMV

DS8T21-WMV

**DALEVOO DC**  
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

**DALEVOO DC**  
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

DS8T21-WMV

Уполномоченный агент

Гарантийный талон №

Телефон  
Подпись мастера

Ф.И.О. покупателя  
Адрес  
Телефон

DS8121-WMV

## ГАРАНТИЯ

Завод-изготовитель продукции марки "DAEWOO" гарантирует надежное качество своей продукции при условии соблюдения требований, указанных в данном оригинальном талоне "DAEWOO" и технических инструкций по эксплуатации, прилагаемых к каждому изделию. Производитель предоставляет гарантию сроком – год на все вытотые товары марки "DAEWOO" приобретенные и используемые потребителем – гражданином исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Иные гарантийные сроки на товары марки "DAEWOO" не устанавливаются. Гарантийное обслуживание потребителей осуществляется в течение 30 дней с момента обращения потребителя в мастерскую. Адрес и телефон ближайшей уполномоченной сервисной мастерской в течении 30 дней с момента обращения потребителя в мастерскую. В связи с тем, что изделия марки "DAEWOO" являются техническими сложными, то в случае ремонта неуполномоченными лицами Завод-изготовитель предупреждает:

- изделие, отремонтированное неуполномоченным лицом, может представлять опасность для Вашей жизни и имущества (например статья источников возгорания);
- ремонт, произведенный неуполномоченным лицом, может оказаться некачественным и привести к возникновению в дальнейшем неустранимых дефектов в изделии;
- не производите ремонт собственными силами, это может оказаться опасным для Вашей жизни и здоровья.

Гарантийный ремонт должен быть произведен только уполномоченными сервисными мастерскими.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действительна только в том случае, если на оригинальном гарантийном талоне "DAEWOO" предоставлены подпись покупателя, а также подпись и печать розничного продавца.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- если потребитель нарушает правила пользования изделием, указанные в данной гарантини и технической инструкции;
- использования изделия в предпринимательской деятельности;
- при возникновении дефекта в результате ошибочных или умышленных действий;
- при попадке изделия в результате внешней изменения в конструкцию изделия;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, скопления пыли;
- при механических повреждениях;
- при повреждениях, вызванных несогласием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных факторов.



ELECTRONICS

**Распространяется на товары, приобретённые на территории России**

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛЛОН №

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Фамилия покупателя

Печать и телефон фирмы-продавца

Адрес

Телефон

Консультационный Центр по требителям:

ЗАО <ДЭРОС>

Адрес: г. Москва, ул.Академика Капицы, 34/121

по всем вопросам гарантийного ремонта и сервисного обслуживания: (495) 745-20-22

телефон "горячей линии": 8-800-200-6622  
[www.deros.ru](http://www.deros.ru) [info@deros.ru](mailto:info@deros.ru)