

# sinbo

SFH 3313 FANLI ISITICI

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

AR

HR



# Русский

## SINBO SFH 3313 ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



### ОПИСАНИЕ

- A. Участок выхода воздуха
- B. Переключатель вентилятор/тепло
- C. Термостат

### ОСОБЕННОСТИ

- \* Настройка 4 уровней температурного режима: выкл/прохладный-низкий, 1000Вт/2000Вт
- \* Регулируемый термостат
- \* Защита от перегрева
- \* Индикатор
- \* AC230В, 50 Гц

### ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пользуясь электроприборами, необходимо всегда соблюдать основные правила по безопасности и принимать дополнительные меры предосторожности, особенно если в помещении находятся дети.

- \* Да начала пользования устройством, для снижения к минимуму возможных рисков и предотвращения поражения электрическим током, прочитайте все инструкции.
- \* После каждого применения обязательно отключайте устройство от сети (не оставляйте вилку в розетке).
- \* Не устанавливайте и не храните устройство в месте, где он может перевернуться или откуда оно может упасть в воду.
- \* Не следует оставлять без присмотра, включенный в сеть прибор.
- \* Обеспечьте надлежащий контроль в случае пользования устройством детьми или людьми с ограниченными возможностями или когда в помещении находятся дети и люди с ограниченными возможностями.
- \* Никогда не пользуйтесь устройством с поврежденным шнуром или вилкой, в случае сбоев в работе, после падения с высоты или при наличии видимых повреждений. Для проверки и ремонта или электрической и механической настройки, отнесите устройство в ближайший к вам авторизованный сервисный центр.
- \* При использовании устройства, следите за тем, чтобы для входа и выхода воздуха не было никаких препятствий в виде любых предметов, покрывал и т.п.
- \* Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола или стойки и не касался горячих поверхностей.
- \* Этот тепловентилятор не требует никакого обслуживания и не содержит никаких деталей, которые мог бы отремонтировать сам пользователь. Поэтому, в случае необходимости, все ремонтные работы должны проводиться в компетентном сервисном центре.
- \* Данный тепловентилятор предназначен для пользования только внутри дома.
- \* Никогда и ничем не перекрывайте вход и выход воздуха.
- \* Не пользуйтесь устройством вблизи таких легковоспламеняющихся предметов как шторы и покрывала.
- \* Перед очисткой устройства всегда вынимайте вилку из розетки.
- \* В случае перегрева устройства по причине блокировки входа и/или выхода воздуха, автоматически сработает защита от перегрева и прибор выключится. В таком случае уберите препятствие. В течение нескольких минут мотор остынет и прибор вернется к нормальному режиму работы. Регулярно проверяйте вентилятор на наличие возможных препятствий. Используя специальное средство чистки, регулярно очищайте решетку в местах входа и выхода воздуха.
- \* Прежде чем убрать прибор на хранение, отключите вентилятор от электросети. Подождите пока прибор остынет до комнатной температуры, снимайте шнур и уберите прибор в сухое прохладное место.

### HOW ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОМ

- \* Установите вентилятор на ровную устойчивую поверхность. Включите вилку на конце шнура прибора в розетку.
- \* Чтобы включить вентилятор нажмите на выключатель, установите желаемый режим работы. Имеется трехуровневый переключатель, высокая температура, низкая температура, прохлада.
- \* Этот тепловентилятор идеально подходит для использования в таких помещениях, как столовая, спальня, гостиная, кухня, офис и аудитории.

### ОЧИСТКА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

- \* Перед началом процедур по очистке вентилятора, всегда вынимайте вилку из розетки.
  - \* Поверхность вентилятора очищается путем протирки мягкой тканью или губкой, смоченной в воде с моющим средством.
  - \* Не пользуйтесь абразивными средствами чистки, едкими порошками или растворителями.
  - \* Перед включением, протрите тепловентилятор насухо.
  - \* Никогда не пытайтесь разобрать прибор с целью очистки внутри корпуса. Для очистки решеток на входе и выходе воздуха, пользуйтесь специально предназначенными для этой цели средствами чистки.
- Данный прибор не должен использоваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительного разъяснения относительно использования электроприбора. Пользуйтесь прибором в присутствии детей, не оставляйте их без присмотра.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН No: 1-3313-24032011

Наименование \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев  
Наименование, адрес  
и телефон торгующей организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-495-933 99 05, по электронной почте [info@sinbo.ru](mailto:info@sinbo.ru) или на сайте [www.sinbo.ru](http://www.sinbo.ru)

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею \_\_\_\_\_

(Подпись покупателя)

**Информация о произведенных работах**

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

**Импортер** : Общество с ограниченной ответственностью "ДЕИМА Рус", 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, помещении I, комнаты, № 106-114. Офис 513  
**Страна Производитель**: Китай