

Инструкция по эксплуатации

ČESKÝ

TYČOVÝ MIXER

- 1. Smíšací mixovaci nástavec
- 2. Motorová jednotka
- 3. Tlakotítko dvořuhého rychlostního stupně «II»
- 4. Tlakotítko prvního rychlostního stupně «I»
- 5. Očko na zavření
- 6. Odměrka

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovujte ji pro budoucí použití.

- Před prvním zapnutím přesvědčte se že napětí v sítí odpovídá provoznímu napětí přístroje.
- Mixér Vám umožní pracovat rychle a efektivně, ale doba nepeřití trvá pouze 1 minutu. Mezi průměrnými cykly udělejte přestávku minimálně dvě.

Poznámka: *Suroviny vždy vkládejte do nádoby před zapnutím přístroje. Než začnete s drcením/micháním, doporučujeme sundat s ovoce slupku, odstranit nejdříve části - například pecky - a nakrátit ovoce na kostky velikosti 2x2 cm.*

- Po ukončení používání přístroje odpojte se siti odpovídajícímu zásuvky a sudejte mixovaci nástavec (1).

Upozornění!

Nikdy nedosudujte mixovaci nástavci (1) se zapnutého mixéru.

Aby nedošlo k poškození čepelu, nepoužívejte mixér k drcení tvrdých surovin, jako jsou zrna, rýže, káva, zmražené potraviny.

Receipt

Majonez
K přípravě majonezu se používá mixovací nástavec (1).
200-250 ml rostlinného oleje
1 lžice citronové šťávy nebo octa
Sůl a pepř de chuti
Vložte všechny suroviny do odměry (6) v uvedeném pořadí. Ponořte mixovací nástavec (1) až do dna nádoby. Zapněte mixér na maximální rychlosť otáčení stisknutím pedálu vloženého do zadního rámku (3). Po skončení vložení mixovacího nástavce se mohou být nebezpečné. Zacházejte s nástavcem se zvýšenou opatrností!

Nedotýkejte se polohouvých částí přístroje. Dbejte na to, aby se do blízkosti otáčejících se nožů nedostaly vlasy nebo okrajé oděvu.

Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.

Vždy odpojte přístroj od elektrické sítě před čištěním a pokud ho nepoužíváte. Nepoužívejte přístroj v blízkosti horkých povrchů (jako například plný nebo elektrický sporák, trouba ap.).

Dbejte na to aby sítový kabel se nedotýkal ostrých hran a horkých povrchů.

Nikdy netáhněte za sítový kabel ani ho nepřekrúcujte.

Nedotýkejte se síťové vidlice mokrýma rukama.

Nepoužívejte přístroj s poškozeným sítovým kabelem.

Při zapínání silné barvířské suroviny (například mrkvě nebo červené čerstvě) nádoba (6) a odměrka (6) se mohou obroubit. Ufrite je hadíkem, nepronětěným olejem a pak umyjte.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru, nepoužívejte přístroj do vody a jiné tekutiny. Pokud by přístroj spadol do vody:

- nedotýkejte se vody;
- okamžitě odpojte přístroj od elektrické sítě a obrátete se na autorizované servisní středisko.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru, nepoužívejte přístroj do vody a jiné tekutiny. Pokud by přístroj spadol do vody:

- nedotýkejte se vody;
- okamžitě odpojte přístroj od elektrické sítě a obrátete se na autorizované servisní středisko.

Nikdy nemíte sponouřit motorovou jednotku (2), mixovací nástavec (1) a odměrku (6) do myčky nadobu.

SKLADOVÁNÍ

Před uchováním přístroje můžete použít očko na zavření (5).

Před tím než spotřebíte uložte na delší dobu, provedte čistění přístroje.

Nenavítejte sítový kabel na motorovou jednotku (2).

Uchovávejte přístroj v suchém chladném místě mimo dosah dětí.

BALENI OBSAHUJE
Motorová jednotka – 1 ks
Mixovací nástavec – 1 ks
Odměrka – 1 ks
Uživatelská příručka – 1 ks

TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájení: 230 V ~ 50 Hz
Příkon: 350 W

PŘIPRAVA K PoužITÍ
- Před použitím přístroje umyjte mixovací nástavec (1) a odměrku (6) teplou vodou s neutrálním myčkovým prostředkem, opakovaně a osušte.

- Motorovou jednotku (2) utřete měkkým lehem vlněným hadíkem.

Upozornění! Neponájte motorovou jednotku (2), sítový kabel ani sítovou vidlici do vody nebo lakové linie tekutiny. Nedávátejte mixovací nástavec (1) a odměrku (6) do myčky nadobu.

POUŽÍVÁNÍ MIXERU

UZOZNĚNÍ: před montováním přístroje se prosím, že sítová vidlice není zapojena do zásuvky.

C Podrobne záruční podmínky poskytne producent přístroje. Při uplatňování nároku během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/366/ECC a předepsanou 73/23/EEC Evropské komise o nízkonačkových přístrojích.

POPLŘEDNÍENÍ: před záříkem přerovnávání, že vložka mernejšího štítka je připravena k použití.

Ponořte mixovací nástavec (1) do myčky se surovinami, které se chystáte držet/míchat. Mužete k tomu použít odměrku (6).

Záruka

Elektrické provozování: 230 V ~ 50 Hz

Spojovací potřetí: 350 W

Závaznost

Dokladní umová garantie můžete obdržet v dilerovi, když prodává danou aparaturu.

Pravidelnost používání – 3 roky

Garantia

Dokladní umová garantie můžete obdržet v dilerovi, když prodává danou aparaturu.

POPLŘEDNÍENÍ: před záříkem přerovnávání, že vložka mernejšího štítka je připravena k použití.

Výrobce s výrobcem poskytuje pravou právo používání vložky mernejšího štítka.

Pravidelnost používání – 3 roky

Dánny výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/366/ECC a předepsanou 73/23/EEC Evropské komise o nízkonačkových přístrojích.

C Dánny výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/366/ECC a předepsanou 73/23/EEC Evropské komise o nízkonačkových přístrojích.

POPLŘEDNÍENÍ: před záříkem přerovnávání, že vložka mernejšího štítka je připravena k použití.

Ponořte mixovací nástavec (1) do myčky se surovinami, které se chystáte držet/míchat. Mužete k tomu použít odměrku (6).

Záruka

Elektrické provozování: 230 V ~ 50 Hz

Spojovací potřetí: 350 W

Závaznost

Dokladní umová garantie můžete obdržet v dilerovi, když prodává danou aparaturu.

Pravidelnost používání – 3 roky

Garanție

Dokladní umová garantie můžete obdržet v dilerovi, když prodává danou aparaturu.

POPLŘEDNÍENÍ: před záříkem přerovnávání, že vložka mernejšího štítka je připravena k použití.

Výrobce s výrobcem poskytuje pravou právo používání vložky mernejšího štítka.

Pravidelnost používání – 3 roky

Dánny výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/366/ECC a předepsanou 73/23/EEC Evropské komise o nízkonačkových přístrojích.

C Dánny výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/366/ECC a předepsanou 73/23/EEC Evropské komise o nízkonačkových přístrojích.

POPLŘEDNÍENÍ: před záříkem přerovnávání, že vložka mernejšího štítka je připravena k použití.

Ponořte mixovací nástavec (1) do myčky se surovinami, které se chystáte držet/míchat. Mužete k tomu použít odměrku (6).

Záruka

Elektrické provozování: 230 V ~ 50 Hz

Spojovací potřetí: 350 W

Závaznost

Dokladní umová garantie můžete obdržet v dilerovi, když prodává danou aparaturu.

Pravidelnost používání – 3 roky

Garanție

Dokladní umová garantie můžete obdržet v dilerovi, když prodává danou aparaturu.

POPLŘEDNÍENÍ: před záříkem přerovnávání, že vložka mernejšího štítka je připravena k použití.

Výrobce s výrobcem poskytuje pravou právo používání vložky mernejšího štítka.

Pravidelnost používání – 3 roky

Garanție

Dokladní umová garantie můžete obdržet v dilerovi, když prodává danou aparaturu.

POPLŘEDNÍENÍ: před záříkem přerovnávání, že vložka mernejšího štítka je připravena k použití.

Výrobce s výrobcem poskytuje pravou právo používání vložky mernejšího štítka.

Pravidelnost používání – 3 roky

Garanție

Dokladní umová garantie můžete obdržet v dilerovi, když prodává danou aparaturu.

POPLŘEDNÍENÍ: před záříkem přerovnávání, že vložka mernejšího štítka je připravena k použití.

Výrobce s výrobcem poskytuje pravou právo používání vložky mernejšího štítka.

Pravidelnost používání – 3 roky

Garanție

Dokladní umová garantie můžete obdržet v dilerovi, když prodává danou aparaturu.

POPLŘEDNÍENÍ: před záříkem přerovnávání, že vložka mernejšího štítka je připravena k použití.

Výrobce s výrobcem poskytuje pravou právo používání vložky mernejšího štítka.

Pravidelnost používání – 3 roky

Garanție

Dokladní umová garantie můžete obdržet v dilerovi, když prodává danou aparaturu.

POPLŘEDNÍENÍ: před záříkem přerovnávání, že vložka mernejšího štítka je připravena k použití.

Výrobce s výrobcem poskytuje pravou právo používání vložky mernejšího štítka.

Pravidelnost používání – 3 roky

Garanție

Dokladní umová garantie můžete obdržet v dilerovi, když prodává danou aparaturu.

</div