

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Соковыжималка

AJM401

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM401

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 240 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Толкатель: 1 шт.

Загрузочный лоток: 1 шт.

Загрузочная часть: 1 шт.

Шнек: 1 шт.

Фильтр для мякоти: 1 шт.

Крепление
для фильтра: 1 шт.

Чаша фильтра: 1 шт.

Основание
с двигателем: 1 шт.

Емкость для сока: 1 шт.

Контейнер
для жмыха: 1 шт.

Щетка для чистки: 1 шт.

Круговая щетка
для чистки: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Поддерживайте в чистоте корпус соковыжималки. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Никогда не погружайте корпус соковыжималки, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не используйте соковыжималку в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Перед началом работы убедитесь в том, что соковыжималка собрана правильно и полностью.
- Соковыжималка предназначена для отжима сока из ягод, мягких фруктов (без косточек) и овощей.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию соковыжималки, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров. Адреса сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне.

КАМБРООК

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM401

ОПИСАНИЕ

- 1 Толкатель
- 2 Загрузочный лоток
- 3 Загрузочная часть
- 4 Чаша фильтра
- 5 Основание с двигателем
- 6 Кнопка включения/выключения и выбора скорости
- 7 **Forward**—старт
- 8 **Off**—стоп
- 9 **Reverse**—реверс



ОПИСАНИЕ

- 1 Чаша для измельчения
- 2 Круговая щетка для чистки
- 3 Контейнер для жмыха
- 4 Емкость для сока
- 5 Щетка для чистки
- 6 Заглушка «Капля-стоп»



KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM401

СБОРКА

СБОРКА СОКОВЫЖИМАЛКИ

- Проверьте, правильно ли установлен клапан в чаше фильтра. Если клапан установлен неправильно, сок будет вытекать из чаши.



- Установите фильтр для мякоти в крепление для фильтра.



- Установите фильтр с креплением в чашу фильтра и убедитесь, что красная точка на фильтре для мякоти и красная точка на чаше фильтра совмещены.



- Установите шнек в фильтр для мякоти, слегка надавив на него.



СБОРКА

- Установите чашу фильтра на основание с двигателем.
- Установите загрузочную часть таким образом, чтобы красная точка на основании с двигателем и символ  на загрузочной части совпадали.



- Поверните загрузочную часть по часовой стрелке, совместив отметку  на загрузочной части с отметкой  **close** на основании с двигателем.



- Установите загрузочный лоток.



- Установите контейнер для жмыха и емкость для сока.



KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM401

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОТЖИМ СОКА

Проверьте, чтобы выключатель питания был в положении OFF (стоп), а затем вставьте вилку в розетку.

Когда загрузочная часть и основание с двигателем соковыжималки соединены правильно, загорается светодиод.

Разрежьте продукты на небольшие части, а затем поместите их в загрузочную часть и нажмите кнопку Forward (старт)

Если соковыжималка остановилась в ходе работы, нажмите кнопку **OFF** (стоп). Далее нажмите кнопку **REVERSE** (реверс), чтобы извлечь застрявшие продукты. После этого нажмите кнопку **FORWARD** (вперед). Повторите процедуру 3 раза.

При отжиме разных продуктов загружайте кусочки один за другим. Дождитесь, пока соковыжималка обрабатывает предыдущую партию.

Всегда выключайте соковыжималку после использования.

РАЗБОР СОКОВЫЖИМАЛКИ

После выключения соковыжималки поверните загрузочную часть против часовой стрелки. Соковыжималка разбирается в порядке, обратном сборке.

ФУНКЦИЯ «КАПЛЯ-СТОП»

Отжим сока при закрытой заглушке позволяет готовить всевозможные комбинации соков из различных фруктов и овощей, молока и других ингредиентов.

- После отжима сока закройте заглушку, чтобы воспрепятствовать вытеканию остатков сока, особенно при отсоединении сокоприемника от основного блока.

Также с помощью заглушки удобно производить самоочистку прибора.

- Закройте заглушку и быстро ополосните соковыжималку, пропустив через нее стакан воды.



СБОРКА

СБОРКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

- Установите чашу на основание, повернув ее по часовой стрелке до щелчка.
- Вставьте шнек в чашку измельчителя и надавите на него до фиксации.




- Установите крышку. Поверните крышку по часовой стрелке так, чтобы символ ▼ располагался над символом ▲.

Прибор закрыт, если символ ● на крышке совпадает с символом ● на чаше.



Для выбора необходимого уровня измельчения отрегулируйте регулятор измельчения, переместив крепление вверх (поз. 2) или вниз (поз. 1).

- Сдвиньте регулятор вверх или вниз, нажав на него и придерживая его нижней частью, чтобы выбрать необходимый уровень измельчения.



- Установите контейнер для продуктов.



Разборка измельчителя производится в обратном порядке.

KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM401

СБОРКА

Измельчение продуктов

- Разрежьте продукты на небольшие части, а затем поместите их в загрузочную часть и нажмите кнопку **Forward** (старт).
- Чаша-измельчитель предназначена для измельчения мягких продуктов, овощей, фруктов (без косточек), зелени, размороженного мяса, рыбы (филе).

Советы

- Вы можете снять регулятор, чтобы почистить его.
- Нажмите на верхнюю и нижнюю часть регулятора и вдавите его в чашу.
- Прежде чем устанавливать регулятор обратно, проследите за тем, чтобы он был сухой.
- В процессе сборки измельчителя убедитесь, что регулятор установлен правильно.

Сборка деталей измельчителя

- Используйте толкатель только при подаче продуктов. Не следует заталкивать продукты в отсек подачи с помощью пальцев и прочих предметов.
- Не передвигайте регулятор, когда прибор работает.
- Твердые продукты, например морковь, следует предварительно мелко нарезать и подавать медленно.
- Заранее удалите косточки из фруктов до их измельчения.

- Прибор не может быть использован для измельчения таких твердых продуктов, как орехи, семена, лед, замороженные фрукты и проч. (Замороженные фрукты следует сначала разморозить и извлечь из них косточки.)
- Зерно, например рис, фасоль и т.д., следует предварительно сварить или размочить, иначе прибор может быть поврежден (замачивать зерно следует не менее 8 часов).
- Перед измельчением рыбы или мяса из них необходимо удалить кости, жилы, жир и кожу.
- Прибор не может быть использован для измельчения листовых зелени.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Соковыжималку необходимо очищать каждый раз после использования.

- Переверните выключатель в положение OFF (стоп) и вытащите вилку из розетки.

Фильтр для мякоти, чашу фильтра и шнек необходимо чистить с помощью щетки (входит в комплект) и моющего средства и воды. После чего промыть в чистой воде и просушить.

Основание с двигателем необходимо протирать с помощью мягкой влажной салфетки.

ЧИСТКА ЗАГЛУШКИ

- Снимите заглушку, потянув ее на себя.
- Тщательно вымойте под струей воды. Снимите силиконовый уплотнитель и выполните его очистку.
- Закрепите заглушку на наконечнике.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Для упрощения процесса очистки рекомендуется пропустить через включенную соковыжималку 2–3 стакана воды, после чего приступить к процессу механической очистки.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА ПРИ ПОМОЩИ КРУГОВОЙ ЩЕТКИ

- Установите фильтр в специальную щетку для чистки фильтра.



- Очищайте фильтр, поворачивая его по и против часовой стрелки под струей теплой воды.

KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM401

РЕЦЕПТЫ СОКОВ

АНАНАС, ДЫНЯ И ВИНОГРАД

- 1/4 ананаса, очистить, нарезать на кусочки
- 1/4 мякоти дыни, очистить и нарезать на кусочки
- стакан зеленого винограда без косточек

АРБУЗ, АБРИКОС И КЛУБНИКА

- 2 стакана мякоти арбуза, нарезанной на кусочки, очищенной от косточек
- 6 абрикосов, косточки удалить
- 1 корзинка очищенной клубники

ГРУША, ГРЕЙПФРУТ И ИМБИРЬ

- 2 спелые груши
- 1 грейпфрут, очистить от кожуры
- 1 небольшой кусочек очищенного свежего корня имбиря (около 2 см)

РЕЦЕПТЫ

ПЕРСИК, КЛУБНИКА И РУБИНОВЫЙ ГРЕЙПФРУТ

- 1 крупный персик, разделить на четыре части
- 1 корзинка очищенной клубники
- 1 рубиновый грейпфрут, очистить от кожуры и пропустить через соковыжималку
- Колотый лед

АНАНАС, ЛАЙМ И ЯБЛОКО

- 1/4 ананаса, очистить, нарезать на кусочки
- 1 лайм, очистить от кожуры, нарезать на кусочки
- 1 яблоко

• ТОМАТ, СЕЛЬДЕРЕЙ, ОГУРЕЦ И УКРОП

- 2 томата
- 2 стебля сельдерея
- 2 средних огурца
- пучок укропа

КАМБРООК

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM401

РЕЦЕПТЫ СОКОВ

МОРКОВЬ, ЯБЛОКО, ГРУША И ЛИМОН

- 2 моркови
- 1 яблоко
- 1 груша
- 1/4 лимона, очистить от кожуры

ВИТАМИННАЯ СМЕСЬ

- 1 яблоко
- 1 киви, очистить от кожицы
- 1 стебель сельдерея
- 1 спелый помидор
- Небольшой пучок петрушки

ВИНОГРАД, КИВИ И КЛУБНИКА

- 500 г винограда без косточек
- 2 плода киви, очистить от кожицы
- 1 корзинка клубники
- 2 стакана нежирного молока
- 2 столовые ложки протеинового порошка
- 1/2 стакана дробленого льда

РЕЦЕПТЫ

Вы можете сами определить в каких пропорциях смешивать соки ингредиентов в зависимости от Ваших вкусовых предпочтений.

ЗАРЯЖАЮЩИЙ

- Апельсин
- Грейпфрут
- Мандарин

Превосходный диетический напиток содержит суточную норму витамина С. Нормализует давление и избавляет кровь от лишнего холестерина. Мощное антиканцерогенное средство.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ

- Ананас
- Киви
- Клубника

Волшебный омолаживающий эликсир. Очищает стенки сосудов от холестериновых бляшек. Выводит лишнюю воду из организма. Успокаивает и расслабляет.

ОЧИЩАЮЩИЙ

- Грейпфрут
- Яблоко
- Ананас

Эффективное средство борьбы с лишними килограммами. Выводит из организма лишнюю жидкость, активизирует процесс сжигания жиров, способствуя похудению и очищению организма.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ

- Гранат
- Апельсин

Питательный напиток. Сильное общеукрепляющее средство. Регулирует деятельность желудка и повышает гемоглобин. Оказывает противовоспалительное, антисептическое действие. Дарит силы и энергию.

УСПОКАИВАЮЩИЙ

- Морковь
- Яблоко
- Имбирь

Отличное средство для поддержания иммунитета. Избавляет от бессонницы и других нарушений сна, успокаивает нервную систему. Разглаживает кожу. Насыщен антиоксидантами.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ

- Морковь
- Капуста
- Сельдерея

Смесь соков капусты и моркови является прекрасным средством очищения организма. Сок сельдерея содержит большое количество магния и железа, это сочетание очень ценно в качестве питания клеток крови.

