

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Соковыжималка

ACJ300

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

АСJ300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 90–100 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Соковыжималка: 1 шт.

Крышка: 1 шт.

Конус: 1 шт.

Фильтр для мякоти: 1 шт.

Резервуар для сока
с герметичным
клапаном: 1 шт.

Вал: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный
талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сохраните данное руководство по эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Не оставляйте соковыжималку в местах, доступных для детей.
- Поддерживайте в чистоте корпус соковыжималки. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Никогда не погружайте корпус соковыжималки, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте соковыжималку в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Перед началом работы убедитесь в том, что соковыжималка правильно и полностью собрана.
- Соковыжималка предназначена для отжима сока из цитрусовых фруктов. Используйте соковыжималку по назначению.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию соковыжималки, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.

KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

АСJ300

ОПИСАНИЕ

- 1 Крышка для защиты от пыли
- 2 Конус
- 3 Фильтр для мякоти
- 4 Вал
- 5 Резервуар для сока с герметичным клапаном
- 6 Основание соковыжималки



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием

- Достаньте соковыжималку из упаковки.
- Удалите все упаковочные материалы, рекламные наклейки и этикетки с корпуса и основания соковыжималки.
- Промойте все съемные части соковыжималки проточной водой и протрите основание с двигателем влажной салфеткой, чтобы удалить механические частицы и пыль, которые могли попасть в соковыжималку в процессе производства и транспортировки.

Сборка соковыжималки

- Установите вал в основание соковыжималки.
- Установите резервуар для сока на основание.
- Установите фильтр для мякоти на вал резервуара для сока. Поворачивайте фильтр по часовой или против часовой стрелки, проталкивая его вниз.
- Установите конус.

Разборка соковыжималки производится в обратной последовательности.

KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

АСJ300

ЭКСПЛУАТАЦИЯ / ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Отжим сока

- Поместите стакан или контейнер под носик соковыжималки.
- Опустите носик.
- Разрежьте цитрусовый фрукт пополам.
- Положите половинку фрукта разрезанной поверхностью на конус.
- Прижмите фрукт к конусу. Соковыжималка включится и начнет выжимать фруктовый сок.
- Продолжайте, пока не выжмите необходимое количество сока. Поднимите носик. Герметичный клапан предотвратит дальнейшее вытекание сока.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



После каждого использования тщательно мойте все съемные детали соковыжималки.

Основание соковыжималки можно сначала протереть влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, а затем мягкой салфеткой.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
