

Описание бреющая сетка + режущий блок Braun 32В

Почему необходимо регулярно менять бреющую сетку и режущий блок.

Бреющие части со временем неизбежно изнашиваются. Замена расходных частей возвращает 100 процентную эффективность вашей бритве. Степень износа зависит от характера и способа бритья, от типа волосков. Желательно осматривать бреющую сетку на предмет износа или повреждений перед каждым бритьем. Режущий блок, не является самозатачивающимся механизмом, и так же подвержен износу. Для достижения оптимальных результатов бритья, следует время от времени заменять бреющие части. Исходя из средней частоты бритья и общепринятых норм гигиены, Braun рекомендует заменять расходные части каждые 18 месяцев.

Как заменить бреющую сетку и режущий блок.

Сначала необходимо снять старую сетку, либо, нажав на кнопку, если она есть на бритве, либо просто потянув за бреющую сетку. Для установки новых деталей, выполнить те же процедуры в обратном порядке.

Подходит для бритв

Series 3 (3 320s-4; 3030s; 3090cc; 3045s; 3050cc; 3 350cc-4; 340s-4; 380s-4;)

Цвет – черный.

Страна происхождения – Германия.