



BRAND 4011 СТАКАНЧИКИ СТЕКЛЯННЫЕ К ЙОГУРТНИЦЕ BRAND 4001  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Объем стаканчика	Материал	Вес стаканчика	Общее количество	Общий вес
200 мл	стекло	191 г	4 шт.	764 г

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАКАНЧИКОВ

- Перед началом приготовления кисломолочных продуктов, простерилизуйте стаканчики и дайте им высохнуть. Крышки стаканчиков промойте проточной водой и вытрите насухо.
- Разлейте молочную смесь по заранее простерилизованным и высушенным стеклянным стаканчикам. Аккуратно поставьте стаканчики в корпус прибора, не накрывая их крышками.
- Снимите крышку йогуртницы, достаньте стаканчики. Следите за тем, чтобы конденсат, образующийся на крышке, не попал в стаканчики с йогуртом.
- С помощью ручного маркера даты, имеющегося на крышке каждого стаканчика, укажите дату приготовления йогурта – для этого просто поверните верхнюю часть крышки и установите нужную цифру от 1 до 31.
- Периодически проверяйте стаканчики на наличие возможных повреждений.
- В случае обнаружения любых сколов/трещин необходимо прекратить использование стаканчика.

#### **ВНИМАНИЕ!**

- Не разливайте молочную смесь в стаканчики, находящиеся внутри йогуртницы.*
- Во избежание нарушения ферментации йогурта в процессе приготовления не открывайте крышку, не доставайтте стаканчики и не перемещайте йогуртницу. Она должна находиться в полном покое!*
- Будьте осторожны, доставая стаканчики из йогуртницы, они могут быть скользкими из-за конденсата.*

### ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАКАНЧИКОВ

- Стеклянные стаканчики можно мыть в посудомоечной машине.
- После приготовления тщательно промойте и протрите внешнюю и внутреннюю поверхность стаканчика и крышки губкой с использованием небольшого количества моющего средства, а затем вытрите насухо.
- Стаканчики и их крышки мойте сразу после использования, чтобы избежать появления неприятного запаха.

### ХРАНЕНИЕ

- Пустые стаканчики с крышечками можно хранить в йогуртнице.
- Хранить йогуртницу необходимо в сухом, недоступном для детей, месте при комнатной температуре.

#### **ВНИМАНИЕ!**

- Соблюдайте осторожность при работе со стеклянными стаканчиками. Резкий перепад температур может привести к повреждению стекла!*
- Упаковочный материал может представлять опасность удушья для детей. Храните упаковку в недоступном для детей месте.*

Мы прикладываем много усилий, чтобы Вам была полезна и удобна наша продукция. Будем очень признательны за любые отзывы о ней! Отзывы можно оставить на нашем сайте [WWW.VIDEOBRAND.RU](http://WWW.VIDEOBRAND.RU) (интернет-магазин) в рубрике ФОРУМ.

Срок службы – 2 года

