

## Руководство пользователя

**Уважаемый покупатель! Вы приобрели мягкий электрический обогреватель, предназначенный для обеспечения комфортного отдыха в холодную погоду в домашних условиях. В качестве нагревательного элемента используется экологически чистый и безопасный нагревательный элемент.**

**ВАЖНО.** Рекомендуется прочитать настоящее руководство перед началом использования изделия. Прибор мягкого тепла с подогревом предназначен исключительно для частного применения, и не должен использоваться в яслях, детских садах, больницах и т.д. Электроприбор не должен использоваться детьми, людьми с физическими недостатками и лицами с нарушенной температурной чувствительностью из-за риска получения травм. Люди, использующие кардиостимуляторы должны проконсультироваться с врачом или производителем кардиостимулятора перед использованием электроприборов мягкого тепла. **Сохраните данное руководство на все время эксплуатации данного прибора.**

### I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение..... 220±10В  
Номинальная частота.....50 Гц  
Потребляемая мощность .....70 Вт  
(Для модели с двумя пультами..... 2 x 70 Вт  
Для электрогрелки для ног..... 40 Вт)  
Температура поверхности:  
2 режим..... 45-55С°  
1 режим..... 25-40С°  
Класс защиты поражения током..... «II»  
Время до полного разогрева..... 20±5 мин  
Степень защиты от влаги..... «влагостойкие»

### II. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Во избежание серьезных персональных травм и причинения материального ущерба, Вы должны выполнять следующее:

- **Никогда не использовать изделие в СЛОЖЕННОМ виде!**
- Никогда не втыкать в изделие булавки - инородный металлический предмет может замкнуть электроцепь изделия, что, в свою очередь, может привести к пожару.
- Никогда не использовать изделие в мокром состоянии, наличие влаги может привести к замыканию электроцепи.
- Никогда не оставлять изделие без присмотра – аварийные перепады напряжения в сети могут привести к замыканию электросети и выходу изделия из строя.
- При наличии заболеваний, при которых использование тепла противопоказано, необходимо посоветоваться с врачом.
- Никогда не использовать изделие в положении «2» более 30 минут.

### НЕ допускается:

- включать обогреватель в свернутом положении;
- не применять для беспомощных лиц, детей или лиц, не чувствительных к теплу;
- стирать изделие в стиральной машине. Допускается только сухая чистка;
- эксплуатировать прибор с механическими повреждениями, использовать прибор во влажном состоянии;
- использовать прибор с поврежденным шнуром питания. Шнур питания не может быть заменен, в случае его повреждения прибор не подлежит дальнейшей эксплуатации;
- Потребитель не должен засыпать при включенном приборе.

### III. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установите переключатель в положение «0» и включите прибор в сеть, после чего установите переключатель в положение «2» для быстрого

нагрева. Через 15-20 минут, когда прибор достаточно нагреется, рекомендуется установить переключатель в положение «1».

### IV. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- хранить прибор в месте, защищенном от паров и щелочей
- прибор должен храниться в индивидуальной упаковке при температуре от -25 до +40 градусов Цельсия
- после длительного хранения необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений, при их обнаружении не пользоваться электроприбором.

### V. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

- средний срок службы электроприбора – 5 лет
- гарантийный срок – 1 год с момента продажи через торговую сеть
- изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате небрежного хранения, несоблюдения требований по технике безопасности, разборки и ремонта потребителем
- в случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит гарантийному ремонту
- для гарантийного и послегарантийного ремонта прибор высылается изготовителю
- изготовитель осуществляет гарантийный ремонт на основании гарантийного талона с отметками (дата продажи, печать или штамп) или чека торгующей организации и при условии соблюдения требований по технике безопасности, описанных в руководстве пользователя.
- гарантия на изделие не распространяется в случаях:
  - механических повреждений;
  - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых, и т.п.;
  - использование изделия в условиях и режимах отличающихся от бытовых.
- гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился неуполномоченными на то лицами.

### Гарантийный талон

Изделие: \_\_\_\_\_  
Модель: \_\_\_\_\_  
Серийный номер: \_\_\_\_\_  
Дата продажи: \_\_\_\_\_  
Торговая организация: \_\_\_\_\_

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. и подпись продавца: \_\_\_\_\_

М.П



Изготовитель: ООО "Идеал-Плюс", Тверская обл, г. Тверь,  
ул.Спартака, дом № 43, корпус Б  
Изготовлено по заказу ООО «А-Маркт» 129344,  
г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1  
Страна-производитель: Россия  
Служба поддержки потребителей: +7(499)408-30-49

Ткань синтетическое волокно, безопасно для использования  
Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011  
Товар не медицинского назначения