

Импортер: ООО "Рекитт Бенкизер, Россия, 115054, Москва, Космодамианская набережная, 52/1./1.
Изготовитель: Рекитт Бенкизер Хелскер, Великобритания, лимитед, Дэнсом лейн, Халл, HU87DS.
Изготовитель: Китай.

Телефон горячей линии: 8 800 505 1 500, бесплатно по России. E-mail: contact_ru@rb.com

Электрический триммер Veet для чувствительных участков тела.

Имеет различные насадки:

a/ Для бровей. Подходит для подравнивания бровей до нужной длины, двусторонняя насадка для точечного удаления волос, лезвия 16 и 6 мм, идеальны для коррекции формы бровей. Насадка-гребень с двумя установками длины (2 и 4 мм), подходит для подравнивания бровей до нужной длины,

b/ Для линии Бикини: насадка для безопасного и точного удаления волос 20 мм. Насадка-гребень для подравнивания волос до одинаковой длины.ч

Также в комплект входят аксессуары (щеточка для очистки триммера, сумочка для хранения), пальчиковая батарейка AA

Информация по ссылке: www.veet.ru

Срок годности: 2 года с даты производства (см.на упаковке)

Номинальный объем n/a

Veet Sensitive Precision – зарегистрированная ТМ Рекитт Бенкизер

Электрический триммер Veet Sensitive Precision

Способ применения

Вставьте нужную насадку в корпус и поверните по часовой стрелке до щелчка. При необходимости присоедините насадку-гребень поверх основной насадки до характерного щелчка.Для включения устройства поверните корпус триммера из положения 0 в положение 1. Касайтесь кожи бережно, осуществляйте движения против роста волос.

Установка (извлечение) батарейки:

- Поверните колпачок из положения 0 в положение V и снимите насадку.
- Установите или извлеките батарейку и наденьте 1 из насадок, поворачивая ее из положения V в положение 0 до щелчка
- Используйте только щелочные батарейки типа AA. Нещелочные батарейки обладают меньшей мощностью и меньшим сроком службы.
- Если батарейка протекла, немедленно извлеките ее вместе с частями устройства, на которые протек электролит

Очистка:

- Убедитесь, что устройство выключено
- Используйте щетку для удаления волос и других загрязнений
- Не опускайте корпус устройства в воду во избежание повреждений
- Протрите насадки после очистки
- Рекомендуется добавлять 1-2 капли смазочного масла на лезвия и включать триммер на 2-3 секунды с целью продления срока службы лезвий.
- Хранить вдали от огня и нагретых предметов.

Меры предосторожности:

Храните в недоступном для детей месте. В случае попадания в глаза немедленно промойте под большим количеством воды и обратитесь к врачу.При случайном проглатывании запейте большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу, показав упаковку