



Технические характеристики / Technical specification:

RUS

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

- | Возьмитесь за верхние углы крышки воздушного фильтра и снимите ее.
- | Установите воздушный фильтр, установку фильтра начните с верхней части фильтра.
- | Совместите нижние защелки крышки с выступами на корпусе и закройте крышку.

GB

FILTER INSTALLATION

- | Grasp the upper corners of the air filter's lid and remove it.
- | Install the air filter starting with the upper part of the filter.
- | Align the lower catches on the lid with the tabs on the device body and close the lid.

DE

FILTER EINSETZEN

- | Halten Sie sich an den oberen Ecken des Luftfilterdeckels fest und nehmen Sie ihn ab.
- | Setzen Sie den Luftfilter ein, beginnen Sie beim Einsetzen mit dem Oberteil des Filters.
- | Vereinen Sie die unteren Deckelschnappverschlüsse mit den Ausbuchtungen auf dem Gehäuse und schließen Sie den Deckel.