



StoreJet™

Руководство пользователя

Transcend
Exceeding Your Expectations

Содержание

Введение

Комплектность	1
Особенности	2
Системные требования	2

Установка оборудования

3

Установка драйверов

Установка в Windows 98SE	5
Удаление устройства в Windows 98SE	6
Удаление драйверов в Windows 98SE	7
Работа Transcend StoreJet в Windows Me/2000/XP	7
Удаление Transcend StoreJet в Windows Me/2000/XP	7
Работа Transcend StoreJet в Mac OS 10.1.5 или выше	8
Работа Transcend StoreJet в Linux Kernel 2.4 или выше	9

Предупреждение

9

Спецификации

9

Дополнительная информация

10

Гарантии

Введение

Спасибо за покупку **Transcend StoreJet**. Это устройство разработано специально для обмена больших объемов данных между компьютерами, и использует внутренний 2.5" жесткий диск (HDD) установленный **Transcend StoreJet**. Благодаря использованию 2.5" HDD, обмен данными происходит с огромной скоростью! Кроме того, его мобильность, долговечность и компактный размер будут приятно удивлять Вас день за днем. Transcend предоставляет программу StoreJet, включающую Utility (блокиратор PC и рабочего стола устройства) для пользователей MS Windows.

Комплектность

Transcend StoreJet поставляется в следующей комплектации:

- **Transcend StoreJet** (без внутреннего HDD для TS0GSJ25S/B/R)
- футляр
- USB кабель
- USB кабель питания
- Винты
- CD с драйверами
- Руководство по быстрой установке

Особенности

Transcend StoreJet имеет следующие особенности:

- Полная совместимость с USB 2.0
- Обратная совместимость с USB 1.1
- Поддержка «Plug and Play»
- LED-индикаторы питания и передачи данных
- Питание через USB порт
- Высокая емкость: поддержка жестких дисков до 80GB HDD
- Высокая скорость передачи: до 480Мбит (60Мб) в секунду
- Модели StoreJet включают утилиты StoreJet Software: PC Lock, Security HDD, My Documents, Mobile Internet Explorer Favorites, Mobile Outlook Express и Address Book Editor.

ВНИМАНИЕ: Если Ваша система поддерживает только стандарт USB 1.1 (нет поддержки USB 2.0), то наибольшая скорость передачи данных между системой и **Transcend StoreJet** будет составлять 12Мбит (1.5Мб) в секунду.

Системные требования

Ваша система должна иметь USB порт и одну из ниже перечисленных операционных систем:

- Windows® 98SE (Необходим драйвер)
- Windows® 2000
- Windows® Me
- Windows® XP
- Mac™ OS 10.1.5 или выше
- Linux Kernel 2.4 или выше

Установка оборудования

1. Открутите два винта с передней панели устройства **Transcend StoreJet** как показано ниже на рисунке.



2. Снимите крышку с устройства **Transcend StoreJet**, открывая контроллер адаптера, который преобразует IDE интерфейс жесткого диска в интерфейс mini USB 2.0.



3. **Внимание!** Аккуратно совместите контакты IDE разъема жесткого диска с гнездами контроллера на плате IDE адаптера. Вставляя жесткий диск в разъем контроллера, не прикладывайте силу и не вставляйте жесткий диск под углом, это может привести к повреждению контактов IDE разъема. Если контакт на жестком диске погнулся, не паникуйте, аккуратно выпрямите его при помощи пинцета.



4. Вставьте жесткий диск с подсоединенной к нему платой контроллера в корпус **Transcend StoreJet**.



5. Закрутите винты на крышке панели.

Примечание:

Некоторые настольные компьютеры и ноутбуки не могут должным образом работать с устройством **Transcend StoreJet** из-за недостаточного энергоснабжения из USB разъема. В этом случае используйте предусмотренный кабель адаптера источника питания, чтобы соединить силовой вход устройства **Transcend StoreJet** с другим разъемом USB на вашем компьютере, это обеспечит дополнительное питание.

6. Устройство **Transcend StoreJet** готово к работе. Следуйте соответствующим инструкциям по установке драйвера для вашей ОС.


Установка драйверов

Установка драйверов в Windows 98SE

1. Включите питание компьютера и удостоверьтесь, что USB порт нормально функционирует.

ВНИМАНИЕ: Если Вы используете Windows 98SE, пожалуйста не соединяйте **Transcend StoreJet** с компьютером, пока Вы не установили драйвер.

2. Вставьте CD-диск с драйверами в Ваш CD-ROM. Запустите программу **SJ98Driver.exe** в папке **D:\Driver\Win98** на CD-диске (Если "D" буква Вашего CD-ROM).
3. Запустится программа установки. Нажмите **Next** для продолжения установки.





4. Нажмите **ОК** для окончания установки.



5. Подсоедините **Transcend StoreJet** к USB порту Вашего компьютера. (Если необходимо подсоедините кабель питания USB ко второму USB порту компьютера.) Ваш компьютер автоматически определит **Transcend StoreJet**.
6. **Transcend StoreJet** готов к работе. Вы можете его найти, как новое устройство в окне Мой Компьютер.

ВНИМАНИЕ: Transcend подготовил для пользователей MS Windows OS программное обеспечение StoreJet включая утилиты (PC Lock и другие) . Тем не менее вам следует выбрать альтернативу USB-ZIP для запуска утилиты StoreJet и USB-HDD и возможности мульти –загрузки. Пользователи TS0GSJ25S/B/R должны инициализировать и отформатировать USB диск во время его первого использования независимо от того, был ли он уже отформатирован. Пожалуйста, сначала сделайте резервную копию данных.

Удаление Transcend StoreJet в Windows 98SE

1. Щелкните мышкой в системном трее на значке .
2. Появится сообщение **Safe Removal**. Нажмите на нем.



3. Теперь **Transcend StoreJet** готов к извлечению из компьютера. **Transcend StoreJet** исчезнет из окна Мой Компьютер.

Удаление драйверов в Windows 98SE

Драйвер **Transcend StoreJet** может быть удален с помощью **Add/Remove Programs** в **Settings/Control Panel**.

Работа в Windows Me/2000/XP

1. Включите питание компьютера и удостоверьтесь, что USB порт нормально функционирует.
2. Подсоедините **Transcend StoreJet** к USB порту Вашего компьютера. (Если необходимо подсоедините кабель питания USB ко второму USB порту компьютера). Ваш компьютер автоматически определит **Transcend StoreJet**.
3. **Transcend StoreJet** готов к работе. Вы можете его найти, как новое устройство в окне Мой Компьютер.


ВНИМАНИЕ: Transcend подготовил для пользователей MS Windows OS программное обеспечение StoreJet включая утилиты (PC Lock и другие) . Тем не менее вам следует выбрать альтернативу USB-ZIP для запуска утилиты StoreJet и USB-HDD и возможности мульти –загрузки. Пользователи TS0GSJ25S/B/R должны инициализировать и отформатировать USB диск во время его первого использования независимо от того, был ли он уже отформатирован. Пожалуйста, сначала сделайте резервную копию данных.

Удаление Transcend StoreJet в Windows Me/2000/XP

1. Щелкните мышкой в системном трее на значке .



2. Появится сообщение **Stop USB Mass Storage Device**. Нажмите на нем.




3. Появится окно **Safe To Remove Hardware**. Нажмите “OK”.



4. Ваш **Transcend StoreJet** успешно удален из системы.

ВНИМАНИЕ: Если Вы не следуете указанным выше шагам, то в Windows 2000 появится сообщение **Unsafe Removal of Device**.



Работа Transcend StoreJet в Mac OS 10.1.5 или выше

1. Включите питание компьютера и удостоверьтесь, что USB порт нормально функционирует.

2. Соедините **Transcend StoreJet** с Вашим компьютером. Ваш компьютер автоматически определит **Transcend StoreJet** и установит необходимые файлы.
3. Значок нового диска появится на рабочем столе. Вы можете использовать его как обычный жесткий диск.
4. Для удаления **Transcend StoreJet** из системы, Вы должны сначала поместить его значок в корзину, и только потом отсоединить соединительный кабель из Вашего компьютера.

Работа Transcend StoreJet в Linux Kernel 2.4 или выше

Драйвер не нужен. Просто вставьте **StoreJet** в свободный разъем USB, и смонтируйте его.

Предупреждения

Никогда не отсоединяйте USB-кабель или USB-кабель питания во время передачи данных. Чтобы убедиться, что файл был записан на устройство, проверьте его наличие на нем.

Спецификации

Скорость передачи	до 480 Мбит в секунду
Электропитание	DC 5В через USB порт
Носитель данных	2.5" HDD
LED индикаторы	Всегда светится: Питание Мигает: Передача данных
Рабочая температура	5°С ~ 55°С
Температура хранения	-40°С ~ 65°С
Влажность	8% ~ 90% RH
Безопасность	FCC Class B, CE, BSMI
Размеры	129мм x 79.9мм x 13мм
Вес	88 гр (без HDD)

Дополнительная информация

<u>Transcend P/N</u>	<u>Поддержка HDD</u>
TS20GSJ18 (20 ГБ)	20 ГБ (20 ГБ 1.8" HDD)
TS40GSJ18 (40 ГБ)	40 ГБ (40 ГБ 1.8" HDD)
TS0GSJ25S (0 ГБ)	0 ГБ, Silver
TS0GSJ25B (0 ГБ)	0 ГБ, Blue
TS0GSJ25R (0 ГБ)	0 ГБ, Red
TS40GSJ25B (40 ГБ)	40 ГБ, Blue (40 ГБ 2.5" HDD)
TS80GSJ25S (80 ГБ)	80 ГБ, Silver (80 ГБ 2.5" HDD)

Transcend StoreJet Ограничения гарантии

“Здесь и везде” эти условия являются стандартом, который мы установили самостоятельно для гарантийного обслуживания продуктов Transcend. Мы не предоставляем никаких других гарантий, кроме указанных ниже.

Transcend Information, Inc. (Transcend) гарантирует работоспособность, отсутствие механических и электрических дефектов в данном изделии, и его соответствие спецификациям. Если во время эксплуатации Transcend StoreJet была обнаружена неисправность, вызванная по вине производителя, в течение всего гарантийного срока Transcend обязуется восстановить либо заменить неисправное изделие на аналогичное, в соответствии с нижеследующим.

Длительность гарантии: Гарантия на Transcend StoreJet составляет 2(два) года с момента покупки изделия. Transcend принимает неисправное изделие на экспертизу и делает заключение о том, подлежит ли оно гарантийному ремонту. Решение Transcend о гарантийном ремонте/замене или отказе от гарантийного ремонта является окончательным. Transcend имеет право заменить изделие на аналогичное восстановленное изделие.

Ограничения: Эта гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате механического воздействия, разгона, вскрытия, неправильной установки, попадания посторонних предметов внутрь (включая насекомых), сбоев в электросети, эксплуатации с нарушением климатических условий. Transcend StoreJet должен быть использован с устройствами, которые соответствуют рекомендованным стандартам. Transcend снимает с себя ответственность за порчу оборудования, используемого совместно с изделием. Transcend не ответственен ни за какие прямые, косвенные или непредвиденные повреждения, потерянную прибыль, испорченные деловые отношения и репутацию в результате потери данных при использовании изделия. Transcend также не отвечает за повреждение оборудования третьих лиц, даже если оно было признано как совместимое. Это ограничение не оговаривает незаконные или не осуществимые согласно действующего законодательства действия. Transcend не сможет восстановить данные, если жесткий диск неисправен.

Правовая оговорка: Вышеизложенные ограничения гарантии не включают в себя другие гарантии, подразумеваемые или предусмотренные законом, включая, но не ограничиваясь, гарантии по состоянию товара и пригодности для применения в определенных целях. Эта гарантия не может быть подвержена никаким изменениям в любой ее части при обеспечении Transcend технической поддержки.

Регистрация Online: Чтобы ускорить гарантийное обслуживание, пожалуйста, зарегистрируйте Ваше изделие в течение 30 дней со дня покупки.

Регистрация online на <http://www.transcendusa.com/TsClub/index.asp>.

Transcend *Transcend Information, Inc.*
Exceeding Your Expectations

www.transcendusa.com

Transcend зарегистрированная товарная марка Transcend Information, Inc.

*Все логотипы и марки являются собственностью соответствующих компаний.