



LACIE



SAFE
MOBILE
HARD DRIVE

FINGERPRINT ACCESS



Quick Start Guide

PACKAGE CONTENTS

Hi-Speed USB 2.0 cable

USB Power-Sharing cable

CD with PDF User's Manual


Quick Start Guide



***For more information, please consult your User's Manual.**


Contact www.lacie.com for technical support.

1




Connect the Hi-Speed USB Power-Sharing cable to draw extra power when necessary.

2




Connect the Hi-Speed USB 2.0 cable to your drive.



Connect the USB 2.0 cables to your computer. After a few seconds, the LaCie drive will mount on your computer.

For Windows users: double-click on the icon “LaCie SAFE drive” in your “My Computer” folder, and then double click on the lock icon named “LaCie SAFE drive”.**


For Mac users: click on the icon “LaCie SAFE drive” mounted on your desktop and then click on the Lock icon named “LaCie SAFE drive”.**




**The volume of the drive doesn't appear; you only see a virtual partition of 100MB including the application software. Once a user has been recognized, the total storage volume mounts. If the icon doesn't appear, please consult your User's Manual.

5

Follow the Wizard Install. Please consult the User's Manual for more details about user registration.

**6**


Click on the button "Unlock drive" and swipe your finger to access the drive.




7

To swipe your finger correctly:

- A) Make sure that the front of the drive is facing you, and wait for the top LED to become orange.



- B) With your finger pressed flat on the groove and fingertip touching the top recess, slowly slide finger toward you.



LaCie drives are pre-formatted as FAT 32 volumes and can be used across multiple platforms (Windows 2000/XP, Mac OS 10). For optimum performance, the drive can easily be re-formatted in NTFS for Windows 2000/XP users or HFS+ for Mac users. FAT 32 limitations: file size cannot exceed 4GB, and Mac special characters cannot be used in file names. For more information about formatting, please refer to the User's Manual.

1. Если требуется дополнительное питание, подсоедините кабель совместного электропитания с интерфейсом Hi-Speed USB.
2. Присоедините к приводу кабель с интерфейсом Hi-Speed USB 2.0.
3. Присоедините кабели с интерфейсом USB 2.0 к компьютеру. Подключение привода LaCie к компьютеру произойдет спустя несколько секунд.
4. **Для пользователей Windows:** дважды нажав на пиктограмму "LaCie SAFE drive", находящуюся в папке «Мой компьютер» ("My Computer"), и затем нажмите дважды на значок в виде замка, обозначенный как "LaCie SAFE drive".**
Для пользователей компьютеров Mac: нажмите на пиктограмму "LaCie SAFE drive", находящуюся на рабочем столе, нажмите на значок в виде замка, обозначенный как "LaCie SAFE drive".**
5. Выполните указания Мастера установки оборудования (Wizard Install). Подробно о порядке регистрации см. Руководство пользователя.
6. Нажав на кнопку "Unlock drive" («Разблокировать привод»), откройте привод пальцем.
7. Как правильно открыть пальцем привод: (A) Повернув к себе переднюю панель привода, дождитесь, пока верхний индикатор загорится оранжевым. (B) Плотно прижав палец к желобу так, чтобы кончик пальца лег в верхнее углубление, потяните медленно палец на себя.

*Подробнее см. Руководство пользователя.

**Полная емкость привода не показана, на экран выводится только виртуальный раздел емкостью 100 Мб с прикладным программным обеспечением. Привод подключается на полную емкость после распознавания пользователя. При отсутствии значка см. Руководство пользователя.

Приводы LaCie, предварительно отформатированные в файловой системе FAT32, работают с различными платформами (Windows 2000/XP, Mac OS 10). Для достижения оптимальной производительности привод легко реформатируется в файловой системе NTFS под Windows 2000/XP или HFS+ для компьютеров Mac. Ограничения файловой системы FAT 32: размер файла не может превышать 4 Гб, в именах файлов недопустимы специальные символы операционной системы Mac. Подробнее о форматировании см. Руководство пользователя.

CONTACT US

LaCie USA

22985 NW Evergreen Pkwy
Hillsboro, OR 97124
sales@lacie.com

LaCie France

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex
sales.fr@lacie.com

LaCie Asia (HK)

25/F Winsan Tower
98 Thomson Road
Wanchai, Hong-Kong
sales.asia@lacie.com

LaCie Asia (Singapore)

Centennial Tower, Level 21
3 Temasek Avenue
Singapore 039190
sales.asia@lacie.com

LaCie Australia

458 Gardeners Rd.
Alexandria, NSW 2015
sales.au@lacie.com

LaCie Belgium

Vorstlaan 165/ Bld
du Souverain 165
1160 Brussels
sales.be@lacie.com

LaCie Canada

235 Dufferin St.
Toronto, Ontario M6K 1Z5
sales.ca@lacie.com

LaCie Germany

Am Kesselhaus 5
D-79576 Weil Am Rhein
Deutschland
sales.de@lacie.com

LaCie Italy

Centro Direzionale Edificio B4
Via dei Missaglia 97
20142 Milano, Italia
sales.it@lacie.com

LaCie Japan K.K.

Uruma Kowa Bldg. 6F
8-11-37 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-0052

LaCie Netherlands

Postbus 1343480
DC Harmelen
sales.benelux@lacie.com

LaCie Nordic

(Sweden, Denmark, Norway, Finland)
Tre Liljor 5
113 44 Stockholm, Sweden
sales.nordic@lacie.com

LaCie Spain

C/ Núñez Morgado, 3, 5ª pl.
28036 Madrid
sales.es@lacie.com

LaCie Switzerland

Davidsbodenstrasse 15 A
4004 Basel
sales.ch@lacie.com

LaCie United Kingdom and Ireland

46 Gillingham Street
London, England SW1V 1HU
info.uk@lacie.com

LaCie Worldwide Export

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex, France
sales.intl@lacie.com
support.intl@lacie.com

