



Инструкция к геймпаду FANG

Поздравляем с покупкой геймпада Fang!

Это самое смертельное оружие из всего вашего компьютерного арсенала.

Инструкция по установке познакомит вас с основами управления геймпадом Fang, что поможет Вам расширить свой игровой опыт.

Упаковка содержит: Fang, установочный диск и документацию.

Fang – эргономичный, программируемый игровой девайс, специально разработанный специально, чтобы увеличить Ваш игровой опыт и усовершенствовать игровые умения.

Некоторые особенности геймпада включают в себя:

- Новый эргономичный дизайн, кнопки расположенные сбоку, для удобного нажатия большим пальцем, обеспечивают максимальный контроль и комфортное управление.
- Кнопки расположены близко друг к другу, так что их удобно нажимать, к ним нет необходимости тянуться.
- Геймпад поддерживает одновременное нажатие до 5 клавиш, что предотвратит фантомное нажатие.
- Геймпад удобен как для правой так и для левой руки.
- Полный набор мультимедийных клавиш
- Кликабельный и очень надежный геймпад, до 10 миллионов нажатий.
- Ручка для переноски, место для хранения провода USB, съемная подставка для запястья.
- Подсветка логотипа
- Полностью поддерживает драйвера Z Engine, включая обновляемый список мод-файлов для самых популярных игр

Fang поднимет Ваше гейм – мастерство на новый уровень!

Минимальные системные требования:

- IBM PC или совместимая система с процессором не ниже 1 GHz Pentium III/AMD
- Windows 2000, XP
- Свободный USB порт
- 10 Мб свободного дискового пространства
- 128 свободной оперативной памяти

Инструкция по установке

Для корректной работы рекомендуется установить последнюю версию драйверов, которые можно скачать на сайте www.zboard.ru

1. Подключите Fang к свободному USB порту на вашем компьютере, подождите пока Windows автоматически распознает геймпад и установит базовые драйвера. Через 10 -20 секунд вы увидите всплывающее окно windows «Your hardware is ready for use” (новое оборудование установлено и готово к использованию)

(Внимание! Установите драйвера, чтобы обеспечить надлежащее функционирование устройства и сделать доступными такие функции как, например, управление медиа-плеером и др.)

2. Дважды кликните на последнюю версию драйверов, которые вы скачали или вставьте установочный диск Z Engine в CD-ROM

(Внимание: функция “auto-run” запустит процесс установки автоматически. Если установка не

запускается автоматически, откройте «Мой Компьютер», кликнете на CD-ROM (обычно это диск D) и дважды кликните «SETUP.EXE»

3. Следуйте инструкциям на экране. Когда установка будет завершена, появится основное окно драйверов Fang и зеленая иконка “Z” добавится в командную строку windows. В дальнейшем запустить драйвера Fang вы сможете несколькими способами: нажать на клавишу Z на геймпаде, дважды кликнув на иконку в командной строке windows, или через Пуск-Программы.

Световые индикаторы Fang

Fang имеет два световых индикатора, которые отмечены как “Enabled” и “Action”.

“Enabled” — загорается, когда вы играете используя один из предустановленных мод

«Action” — индикатор будет использоваться в будущем после выхода новых драйверов.

Драйвера Fang

Драйвера включают в себя пред установленные mod файлы для самых популярных игр.

Возможность настройки геймпада «под себя», поддержка нескольких девайсов,

А также возможность обновления.

Инструмент выбора игры является основным окном данного софта, левая часть листа организована и игры распределены по категориям структура — дерево обеспечивает удобную навигацию по различным играм. Выберите игру, в которую вы хотите играть, чтобы дать возможность Fang предустановить Mod для этой игры.

Если вашей игры нет в списке игр, то выберите раскладку по умолчанию и используйте игровую раскладку чтобы зажимать клавиши, так как вам нужно.

Обновления драйверов

Рекомендуется использовать “Update tool” чтобы скачать последнюю версию драйверов для Fang.

Достаточно часто посещать www.zboard.ru чтобы быть в курсе последних новостей и событий и первым скачивать обновления драйверов.

Техническая поддержка

Если у вас возникли какие-либо сложности с геймпадом Fang, вы можете обратиться в службу технической поддержки. www.zboard.ru

Медицинское предупреждение

Так же как и во время многих других активностей, используя компьютер, вы можете испытывать дискомфорт чаще всего с запястьями, руками, шеей и другими частями тела.

Если вы испытываете такие симптомы как постоянная или периодическая боль, дискомфорт, учащенный пульс, покалывание, звон в ушах, снижение чувствительности, ощущение жжения.

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ЭТИ СИМПТОМЫ проконсультируйтесь с врачом.!