



Руководство
пользователя

Hornet USB

Геймпад

SL-6512

Введение

Благодарим вас за приобретение геймпада Hornet USB. Этот геймпад для ПК даст вам широкие возможности с легкостью взять под контроль любую игровую ситуацию! Просто подключите его и начинайте играть!

Возможности продукта

- Совместимость с Windows 98/SE/ME/2000/XP
- Восемь кнопок цифровых функций
- Две цифровые парные кнопки
- Цифровые кнопки направлений

Системные требования

- USB-порт
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP

Установка

1. Выключите ваш ПК.
2. Подключите разъем USB геймпада к свободному USB-порту вашего ПК.
3. Снова включите ПК

Примечание: При работе под Windows 98, может появиться запрос на загрузку в лоток привода компакт-дисков установочного диска Windows. В подобном случае следуйте выводимым на экран инструкциям.

Проверка выполнения функций

1. Щелкните по ярлыку "Start/Settings/Control panel".
2. Дважды щелкните по значку "Game controller" ("Gaming Options" в Windows Me).
3. В открывшемся окне выберите пункт "Hornet USB Gamepad" и затем щелкните по "Properties".
4. Теперь щелкните по вкладке "Test" для проверки всех функций геймпада. Если некоторые функции работают не так, как нужно, выберите вкладку "Settings" и щелкните по "Calibrate". Следуйте выводимым на экран инструкциям.
5. Щелкните по ОК для сохранения всех внесенным вами изменений.

Устранение проблем

При работе под Windows 98/Me/2000/XP отображается сообщение, что геймпад не подключен.

- Проверьте, не установлены ли какие-либо другие драйверы для геймпада/джойстика в разделе "Game controller (Gaming options)/ Joysticks/Installed game controllers". Если установлены, удалите все пункты и выберите ваш геймпад снова.

Перекрестье в проверочном окне не центрировано.

- В первом окне калибровочной программы, вам может потребоваться позиционировать перекрестье вручную по центру проверочного окна, и затем нажать на кнопку ведения огня.

Не перемещайтесь с помощью планшета направлений. Просто нажмите на кнопку ведения огня, даже если перекрестье не центрировано.

Важная информация по технике безопасности

- Не пытайтесь проводить обслуживание или ремонтировать это устройство самостоятельно. Предоставьте техническое обслуживание квалифицированному персоналу.
- Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать это устройство. Выполнение подобных действий повлечет отмену гарантийных обязательств.
- Не используйте это устройство вблизи воды (например, раковин, ванн, бассейнов) и не подвергайте его воздействию дождя, влаги или воздействию жидкостей.


Гарантия

В течение двух лет, начиная с даты приобретения, мы гарантируем отсутствие неисправностей данного устройства, связанных с качеством сборки и с работой встроенных компонентов.

Если вам нужна помощь...

В случае возникновения технических проблем, обратитесь в нашу службу технической поддержки. Телефон горячей линии приведен в конце данного руководства.

HOTLINE

 **0180 512 513 3**
www.speed-link.com

SL-6512