

6. Функция вибрации

Следует учесть, что использование данной функции возможно, если она поддерживается игрой.

Вибрация может быть вручную включена и выключена с помощью переключателя на нижней панели джойстика.

Устранение проблем

Джойстик работает некорректно даже при совершенно правильном подключении.

1. Убедитесь в том, что ваш джойстик указан в меню игровых контроллеров. В Windows XP этот ярлык обозначен "Game controllers/ Extended", выберите указанное там устройство и нажмите "ОК".
2. При необходимости удалите все другие игровые контроллеры, перезагрузите ПК и снова установите поставляемое с джойстиком программное обеспечение.

Рекомендации по технике безопасности

- Ни при каких условиях не разбирайте данное устройство.
- Не пытайтесь проводить обслуживание или ремонтировать это устройство самостоятельно. Предоставьте техническое обслуживание квалифицированному персоналу.
- Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать это устройство. Выполнение подобных действий повлечет отмену гарантийных обязательств.

Предназначение

- Джойстик для ПК для частного использования.
- Данный продукт может использоваться только с предназначенными для него оригинальными компонентами.
- Использование только в закрытых и сухих помещениях.
- Предполагаемое использование включает неукоснительное соблюдение указанных инструкций по установке. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Джойстик Cougar Pro

SL-6631

Введение

Благодарим вас за приобретение джойстика Cougar Flightstick! Этот джойстик предлагает вам целый ряд функций, которые помогут справиться с любыми трудностями в флайт-симуляторах, экшн-играх или обучающих играх. Тщательно продуманная конструкция придает нашему джойстику повышенную надежность и гарантирует длительную бесперебойную работу!

1. Возможности продукта

- Функция силовой вибрации
- Функция обзора "Coolie hat"
- Точный контроль газа
- Двенадцать сигнальных кнопок
- USB-подключение
- Функция "Grip with twist" для контроля обзора на 360 градусов
- Турбо-функция

2. Системные требования

- Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/Macintosh
- USB-порт

3. Установка программного обеспечения

Примечание:

- a. Перед установкой поставляемого программного обеспечения сначала следует подключить джойстик к USB-порту вашего ПК.
 - b. Следует учесть, что работа устройств с портами USB не поддерживается в 95/NT.
1. Включите компьютер и подождите, пока операционная система полностью не загрузится.
 2. Вставьте диск с драйвером в соответствующий привод компакт-дисков.

3. Нажмите "Start/Run/Browse" и выберите соответствующий привод.
4. Дважды щелкните по файлу "setup.exe".
5. Следуйте выводимым на экран инструкциям.
6. После вывода запроса на перезагрузку перезагрузите ваш ПК.

4. Примечание по использованию

Для проверки всех функций джойстика выполните следующие операции:

1. Подключите джойстик к USB-порту вашего ПК.
2. В Windows откройте "Start/Control panel/System".
3. Дважды нажмите значок "Game controllers" ("Sound, video and game controllers" в Windows Me) для отображения контекстного меню.
4. В контекстном меню должна быть указана ваша модель джойстика.
5. Нажмите вкладку "properties" для проверки функционирования кнопок, направлений, управления газом.
6. Нажмите вкладку "Effects" для проверки функции вибрации вашего джойстика. Вы можете прокалибровать ваш джойстик с помощью функций на вкладке "Adjustment".
7. Если работа всех функций вас устраивает, нажмите "OK" для выхода из меню.

5. Функция турбо

Для присвоения кнопкам функции турбо, выполните следующее:

1. Нажмите "Start/Settings/Control panel/Game controller" ("Gaming options" в Windows Me) и дважды нажмите ваш джойстик (при этом джойстик должен быть подключен).
2. Выберите вкладку "Test" и нажмите "Turbo".
3. Выберите одну или несколько кнопок, которым будет присвоена функция турбо.
4. Для сброса присвоения снова выберите вкладку "Turbo" и затем нажмите "Clear".