

# COOLFORT

## THERMOELECTRIC COOLER


CF-0108 B



<b>GB</b>	<i>MANUAL INSTRUCTION</i>	4
<b>DE</b>	<i>DIE BETRIEBSANWEISUNG</i>	6
<b>RUS</b>	<i>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</i>	8
<b>KZ</b>	<i>ПАЙДАЛАНУШЫҒА НҰСҚАУ</i>	10
<b>BG</b>	<i>ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ</i>	12
<b>HU</b>	<i>HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ</i>	14
<b>SCG</b>	<i>UPUSTVO ZA UPOTREBU</i>	16
<b>PL</b>	<i>INSTRUKCJA OBSŁUGI</i>	18
<b>CZ</b>	<i>NÁVOD K POUŽITÍ</i>	20
<b>UA</b>	<i>ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ</i>	22
<b>BEL</b>	<i>ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ</i>	24
<b>AR</b>	<i>تعليمات الاستخدام</i>	26

[www.coolfort-product.com](http://www.coolfort-product.com)





# РУССКИЙ

## АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК CF-0108

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку продукции фирмы Coolfort. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации и используйте прибор в соответствии с ней. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию.

### ОСОБЕННОСТИ

Холодильник, принцип действия которого основан на применении термоэлектрической технологии с использованием элементов Пельтье, - лучший выбор для водителей и спортсменов. Вы сможете наслаждаться охлажденными напитками во время пикников, загородных поездок, путешествий или даже во время образовавшейся на дороге автомобильной пробки, а в холодное время года будет незаменима функция сохранения температуры продуктов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший эффект охлаждения достигается, если вы наполните холодильник уже замороженными продуктами или охлажденными напитками, тогда они останутся холодными продолжительное время. Для охлаждения продуктов и напитков комнатной температуры необходимо 2-3 часа. Для охлаждения более теплых продуктов и напитков, конечно, потребуется больше времени.

Прибор предназначен для сохранения температуры продуктов, а не для разогревания холодных продуктов. Конечно, холодные продукты тоже могут подогреться, но для этого необходимо достаточное количество времени. Горячие продукты сохраняют свою температуру даже в течение нескольких часов после отключения прибора.

Прибор сконструирован с использованием технологии, позволяющей при работе прибора снизить уровень шума до минимума.

### ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Крышка
3. Наплечный ремень для переноски
4. Шнур питания DC 12 V
5. Решетка охлаждения
6. Переключатель режимов работы
7. Гнездо питания DC 12 V
8. Красный индикатор режима «HOT» - нагрев
9. Зеленый индикатор режима «COLD» - охлаждение
10. Ремень для фиксации холодильника в автомобиле
11. Цепочка для ограничения угла открывания крышки
12. Крышка отсека для хранения шнура питания

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Извлеките холодильник/подогреватель из упаковки. Откройте крышку (12). Выньте шнур питания (4). Вставьте разъем шнура (4) в гнездо (7), а штекер в гнездо прикуривателя автомобиля. Установите переключатель режимов работы (6) в необходимое положение «COLD» - охлаждение или «HOT» - нагрев. Для выключения холодильника установите переключатель (6) в положение «OFF».

*Примечание:*

*в режиме нагрева «HOT» загорается красный индикатор (8) в режиме охлаждения «COLD» загорается зеленый индикатор (9)*

### Внимание:

- **штекер шнура питания в автомобиле (5) имеет защиту от короткого замыкания**
- **для замены плавкого предохранителя поверните против часовой стрелки и снимите защитный колпачок**
- **при помощи крестовой отвертки отверните крепежный шуруп**
- **раскройте половинки корпуса**
- **выньте и замените плавкий предохранитель**
- **соберите штекер**
- **оденьте защитный колпачок и поверните его по часовой стрелке.**

Для питания от электрической сети: - вставьте штекер шнура питания (5) в гнездо сетевого адаптера (7), а вилку сетевого адаптера в розетку 220 В. Для отключения холодильника выньте вилку сетевого адаптера из розетки.

## ВНИМАНИЕ!

Для нормальной работы прибора необходима хорошая вентиляция.  
 Не допускайте блокирование вентиляционных решеток (5).  
 Прибор может использоваться в кемпинге. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и дождя, оберегайте его от сильных ударов - это может привести к повреждению прибора, поломке деталей или обрыву внутренних элементов цепи.  
 Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.  
 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.  
 При использовании прибора в условиях высокой температуры или влажности внутри прибора появятся капли влаги. Это не означает неисправность прибора, просто вытрите капли сухой тканью.  
 Не позволяйте детям и недееспособным людям пользоваться прибором без присмотра.

## УХОД И ЧИСТКА

- Перед чисткой прибора отключите его от источника питания.
- Для удаления жирных загрязнений используйте нейтральное моющее средство.
- Чтобы удалить незначительные загрязнения, вытрите их чистой влажной тканью.
- Не промывайте прибор под струей воды.
- Для удаления загрязнений внешних вентиляционных решеток используйте пылесос, а затем протрите решетки влажной тканью.
- Если прибор не используется в течение долгого времени, отключите его.

## ПЕРЕЧЕНЬ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем отправлять прибор в ремонт, проверьте причины неисправности:

Неисправности	Возможные причины и способы устранения
Холодильник не функционирует и вентилятор не вращается	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, подключено ли питание и включен ли прибор.</li> <li>Возможно, сгорел предохранитель в цепи гнезда прикуривателя автомобиля.</li> <li>Проверьте, нет ли короткого замыкания в штекере и исправность контактов.</li> </ol>
Неисправности при охлаждении или нагреве	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, не заблокированы ли входное и выходное вентиляционные отверстия посторонними предметами.</li> <li>Проверьте, не стоит ли прибор слишком близко к другим предметам, из-за чего могут быть закрыты вентиляционные отверстия.</li> <li>Если у прибора нарушена функция охлаждения или не работает вентилятор, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения ремонта.</li> <li>Если прибор совсем не охлаждает, а вентилятор работает исправно, возможно, неисправен охлаждающий элемент. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения ремонта.</li> </ol>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	DC 12 В
Объем	8 л
Максимальное охлаждение	20°C ниже температуры окружающей среды
Максимальный нагрев	65°C
Потребляемая мощность	32 Вт (охлаждение)/ 27 Вт (нагрев)

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

## Срок службы прибора не менее 5-ти лет



АЯ 46

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: Кулфорт Продакшн Инк.,  
 180 Дадлей Эйв., Маркхам, Онтарио, Канада, Л 3 Т 4Х2

## **GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

## **DE**

Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

## **RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

## **KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

## **BG**

Датата на производство на изделието е посочена в серийния номер на табличката с технически данни. Серийният номер е единадесетзначно число, първите четири цифри на което означават датата на производство. Например, серийният номер 0606xxxxxx означава, че изделието е било произведено през юни (шестия месец) 2006 година.

## **HU**

A termékgyártás dátuma szerepel a műszaki adatok táblázatában levő sorozatszámban. Sorozatszám ez a tizenegy jegyből álló szám, amelynek első négy jegye a gyártás dátumát jelent. Például, 0606xxxxxx sorozatszám azt jelent, hogy a termék 2006. év júliusában (hatodik hónapjában) gyártották.

## **SCG**

Datum proizvodnje proizvoda naveden u serijskom broju na tablici sa tehničkim podacima. Serijski broj je jedanaestoznačni broj, od kojeg prve četiri brojke označavaju datum proizvodnje. Na primer: serijski broj 0606xxxxxx označava da je proizvod bio napravljen u junu (šesti mesec) 2006. god.

## **PL**

Data produkcji wyrobu zawarta w numerze seryjnym podana jest na tabliczce z danymi technicznymi. Numer seryjny składa się z liczby jedynastocyfrowej, w której pierwsze cyfry oznaczają datę produkcji. Na przykład, numer seryjny 0606xxxxxx oznacza, że wyrób został wyprodukowany w czerwcu (szósty miesiąc) 2006 roku.

## **CZ**

Datum výroby spotřebiče je uveden v sériovém čísle na výrobním štítku s technickými údaji. Sériové číslo je jedenáctimístní číslo, z nichž první čtyři číslice znamenají datum výroby. Například sériové číslo 0606xxxxxx znamená, že spotřebič byl vyroben v červnu (šestý měsíc) roku 2006.

## **UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

## **BEL**

Дата вытворчасці вырабу паказана ў серыйным нумары на таблічце з тэхнічнымі дадзенымі. Серыйны нумар прадстаўляе сабою адзінаццацізначнае чысло, першыя чатыры лічбы якога абазначаюць дату вытворчасці. Напрыклад, серыйны нумар 0606xxxxxx азначае, што выраб быў зроблен ў чэрвені (шосты месяц) 2006 года.

## **AR**

تاريخ الإنتاج مشار إليه في الرقم المتسلسل الموجود على لوحة الخصائص الفنية. إن الرقم المتسلسل عبارة عن أحد عشر رقما وتشير أرقامه الأربعة الأولى إلى تاريخ الإنتاج مثلا إذا كان الرقم المتسلسل 0606xxxxxx فمعنى ذلك أن تم إنتاج هذا المنتج في شهر يوليو عام 2006.

