

Технические характеристики

Наименование модели: IdeaTab A2107A Тип изделия: 60015, 2298

Форм-фактор	
Размеры	192 x 121,8 x 11,35 мм
Вес	Приблизительно 400 г
Система	
Платформа	MTK 6575 1 ГГц
Память	1 Гб
ЖК-дисплей	7,0 дюйма (1024 x 600 точек, широкоэкранный)
Встроенные камеры	0,3 Мпикс – фронтальная, 3,0 Мпикс – задняя
Аккумуляторная батарея	1-элементная литий-полимерная аккумуляторная батарея
Операционная система	
Android 4.0.3	
Порты	
Слот для SIM-карты (только на некоторых моделях)	
Разъем для наушников и микрофона, 1 шт.	
Разъем передачи данных и питания	
Слот для карты памяти Micro SD	
Интерфейсы связи	
WiFi	
Bluetooth	
* Беспроводной интерфейс GBC стандарта 3G (только на некоторых моделях)	
Прочее	
Поддержка мультитач-ввода	
Встроенный микрофон	
Стереофоническая акустическая система	
Акселерометр	

Процедура первоначальной подготовки устройства

1
Зарядите батарею.



2
Включите IdeaTab A2107A.



3
Выполните установку системы.



Комплект поставки (проверьте наличие всех предметов при распаковке)




IdeaTab A2107A




Сетевой блок питания



Кабель передачи данных



Краткое руководство пользователя



Прочая документация (настоящее руководство)

- В комплект поставки некоторых моделей могут входить предметы, не указанные здесь.
- Если какие-либо предметы отсутствуют или повреждены, обращайтесь к продавцу данного изделия.
- Изображения в настоящем руководстве могут отличаться от фактического вида изделия. Руководствуйтесь фактическими параметрами изделия.
- В данную серию входят модели IdeaTab A2107A-H/F.

* Legend, Lenovo, Lenovo 联想, 联想, IdeaPad, IdeaTab и другие логотипы Lenovo являются товарными знаками компании Lenovo в КНР, а также в других странах и на других территориях.

Прочие названия продуктов, услуг, торговые названия и марки являются товарными знаками соответствующих владельцев.

Авторские права 2012 г., Lenovo, все права защищены.

Артикул: 147004116 JKL
Отпечатано в Китае

Назначение портов и расположение кнопок



lenovo

IdeaTab A2107A series

Краткое руководство пользователя.

Версия 1.0



Перед началом использования данного компьютера ознакомьтесь с мерами предосторожности и важными примечаниями, приведенными в настоящем руководстве.



Обзор приложений


 Браузер	Это приложение служит для просмотра веб-сайтов. Веб-браузер данного устройства может получать доступ к Интернету через офисные и домашние WIFI-сети.
 Электронная почта	Это приложение служит для получения, отправки и просмотра электронных писем посредством прямой связи с вашей учетной записью электронной почты.
 Галерея	Это приложение служит для просмотра и редактирования изображений. При просмотре изображений в полноэкранном режиме доступны функции слайд-шоу и такие операции, как «Отправить», «Установить как» и «Сведения».
 Контакты	Это приложение позволяет добавлять, удалять и редактировать контакты.
 Календарь	Это приложение позволяет создавать новые события, просматривать события по дням, неделям или месяцам, а также включать напоминания о событиях.

Акселерометр и мультитач-ввод

Содержимое экрана разворачивается автоматически при повороте устройства. Текущую ориентацию экрана IdeaTab A2107A можно зафиксировать при помощи функции блокировки поворота экрана. Чтобы разблокировать поворот экрана, нажмите: «Меню» – «Настройки» – «Дисплей» – «Автоповорот экрана». ВНИМАНИЕ!


Использование IdeaTab A2107A в альбомной или портретной ориентации


После запуска приложения экран можно расположить в удобной ориентации.



Использование функции мультитач-ввода
Функция мультитач-ввода позволяет выполнять при помощи сенсорного экрана различные операции.

Открытие приложения



Открытие приложения: нажмите значок приложения на экране. При нажатии кнопки  отображается начальная страница.

Прокрутка



Прокрутка содержимого экрана осуществляется перемещением пальца вверх или вниз по экрану.

Масштабирование



Во время просмотра карты или веб-страницы можно увеличивать и уменьшать ее масштаб. Для этого разведите или сведите два пальца на экране.

Меры предосторожности и советы по использованию IdeaTab A2107A

- Запрещается ронять, ударять, сгибать, подвергать устройство IdeaTab A2107A воздействию вибрации и давления, а также располагать на нем тяжелые предметы.
- Прикасайтесь к IdeaTab A2107A осторожно.
- Не допускайте воздействия на устройство IdeaTab A2107A магнитных материалов, работающих мобильных телефонов, электрических приборов и акустических систем.
- Не подвергайте устройство IdeaTab A2107A воздействию экстремальных температур (ниже 0°C и выше 40°C).
- Не располагайте IdeaTab A2107A во влажных местах.
- Для очистки устройства IdeaTab A2107A запрещается использовать агрессивные моющие средства и растворители. Протирайте устройство IdeaTab A2107A влажной мягкой безворсовой тканью для удаления с него отпечатков пальцев.

ВНИМАНИЕ!

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НЕПОДХОДЯЩЕГО ТИПА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.