



Surface

1. Настройка оборудования



Подсоедините стандартный или сенсорный клавиатурный модуль (дополнительная принадлежность) и откиньте подставку.

2. Настройка программного обеспечения



Нажмите кнопку питания и следуйте инструкциям на экране.

surface.com



X18-52624-01

© 2013 Microsoft


Cyan Black Cool Gray 11

3. Вход в систему с помощью учетной записи Майкрософт

Войдите в систему с помощью учетной записи Майкрософт. Для этого введите адрес электронной почты и пароль, которыми вы пользуетесь в настоящее время в одной из служб корпорации Майкрософт. Это могут быть Hotmail, Outlook.com, Messenger, SkyDrive или Xbox LIVE.

Если у вас еще нет учетной записи, создайте ее в службе Outlook.com. Однако для того чтобы процесс настройки протекал непрерывно, мы рекомендуем позаботиться об этом заранее.

Первое знакомство с Surface



Surface

Windows RT & Windows 8 Pro

Windows RT и Windows 8 Профессиональная

- 2. English
- 9. Русский

Surface Windows RT & Windows 8 Pro

CLEANING & USAGE INSTRUCTIONS

Always handle your device with care to maintain its appearance. To clean, wipe the outer surface with a soft, lint-free cloth.

 **This symbol identifies safety and health messages in this Device Guide**

WARNING: Read Safety & Health Info

Read this guide for important safety and health information and the terms of the Limited Warranty that apply to the Microsoft® device that you have purchased. Keep all printed guides for future reference. Failure to follow instructions and properly set up, use, and care for this product can increase the risk of serious injury or death, or damage to the device or devices. For an online version of this guide go to: surface.com/support

Warning: Do Not Attempt Repairs

Do not attempt to take apart, open, service, or modify the product, accessories, or power supply. Doing so could present the risk of electric shock or other hazard. Any evidence of any attempt to open and/or modify this device, including any peeling, puncturing, or removal of any of the labels, will void the Limited Warranty.

Warning: AC Adapter Safety

Failure to take the following precautions can result in serious injury or death from electric shock or fire or in damage to the device. To select an appropriate power source for your device:

- Use only the power supply unit and AC power cord that came with your device or that you received from an authorised Microsoft retailer.
- Do not use non-standard power sources, such as generators or inverters, even if the voltage and frequency appear acceptable. Only use AC power provided by a standard wall outlet.
- Do not overload your wall outlet, extension cord, power strip, or other electrical receptacle. Confirm that they are rated to handle the total current (in amps [A]) drawn by the device (indicated on the power supply unit) and any other devices that are on the same circuit.
- On devices where the AC prongs may be folded for storage, before plugging the AC adapter into a power outlet, make sure its prongs are fully extended.
- On devices where the AC prongs are removable and where the power supply uses a universal adapter, before plugging the AC adapter into a power outlet, make sure the prong assembly is of the proper configuration for the power outlet and fully seated into the adapter.

Caution: Cable and Cord Safety

Arrange all cables and cords so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area. Do not allow children to play with cables and cords.

To avoid damaging the power cords and power supply:

- Protect the power cords from being walked on.
- Protect cords from being pinched or sharply bent, particularly where they connect to the power outlet, the power supply unit, and the device.
- Do not jerk, knot, sharply bend, or otherwise abuse the power cords.
- Do not expose the power cords to sources of heat.
- Keep children and pets away from the power cords. Do not allow them to bite or chew on them.
- When disconnecting the power cords, pull on the plug—do not pull on the cord.
- If a power cord or power supply becomes damaged in any way, stop using it immediately.
- Unplug your device during lightning storms or when unused for long periods of time.
- For devices with an AC power cord that connects to the power supply, always connect the power cord according to the following instructions:
 - 1 Plug the AC power cord into the power supply until it seats fully.
 - 2 Plug the other end of the AC power cord into the wall outlet.

**Warning: Battery Safety**

This device contains a built-in battery, improper use of which may result in explosion. Do not heat, open, puncture, mutilate, or dispose of the product in fire. Do not leave the device in direct sunlight for an extended period of time, which could cause melting or battery damage. The battery in this device is not user replaceable and should only be replaced by Microsoft or a Microsoft Authorised Service Provider. See surface.com/support for additional details.

**Warning: Use Near Water**

To reduce the risk of fire or shock, do not use this device near water and do not expose it to rain or moisture. Do not attempt to dry device with a hair dryer or a microwave oven.

**Warning: Hearing Safety**

Set the volume loud enough to hear clearly in quiet surroundings, and no louder. Do not increase the volume after you start listening. Your ears can adapt over time so that high volume sounds normal, but the high volume may still damage your hearing.

- Do not increase the volume to block out outside noise. The combination of outside noise and sound from your headphones can damage your hearing. Sealed or noise-canceling headphones can reduce outside noise so that you don't have to turn up the volume.

If you can't understand someone nearby speaking normally, turn down the volume. Sound that drowns out normal speech can damage your hearing. Even with sealed or noise-canceling headphones, you should be able to hear nearby people speak.

Minimize Your Time Listening to Loud Sound

The more time you spend exposed to loud sound, the more likely you are to damage your hearing. The louder the sound, the less time it takes to damage hearing.

- Minimize your time listening to loud sound. At maximum volume, listening to music on the device with headphones can permanently damage your hearing in 15 minutes.
- Even lower volumes can damage hearing if you are exposed for many hours.
- All of the sound that you are exposed to during a day adds up. If you are exposed to other loud sound, it takes less time listening at high volumes to cause hearing damage.
- To safely use the device with no time limit, keep the volume low enough that you can carry on a conversation with people nearby.

Be Aware of Hearing Loss Symptoms

Stop using this device and have your hearing checked if you experience:

- Any hearing loss.
- You hear ringing in your ears.
- Your speech sounds muffled.
- Sound seems dull or flat.

It is a good idea to have your hearing checked regularly by an audiologist. For more information, see surface.com/support

**Warning: Be Aware of Your Surroundings**

In order to reduce the potential risk of injury due to distractions while using this device, be careful and attentive while driving, riding a bicycle, or walking. Use of the device alone or with headphones (even if used only in one ear) while driving a vehicle or riding a bicycle is not recommended and is illegal in some areas. Check and obey the laws and regulations on the use of mobile devices in the areas where you drive or ride. Using a mobile device while driving or riding may be distracting. Give full attention to driving or riding and to the road. Always keep the volume low enough to hear people talking and sounds that might indicate danger, like fire alarms.

**Warning: Airbag Avoidance**

For vehicles equipped with airbags, do not place the device or other objects on or near the airbags. If an airbag deploys, objects placed on or near the airbag could cause serious personal injury or even death.

 **Warning: Photosensitive Seizures**

A very small percentage of people may experience a seizure when exposed to certain visual images, including flashing lights or patterns that may appear in video games. Even people who have no history of seizures or epilepsy may have an undiagnosed condition that can cause these "photosensitive epileptic seizures" while watching video games.

These seizures may have a variety of symptoms, including lightheadedness, altered vision, eye or face twitching, jerking or shaking of arms or legs, disorientation, confusion, or momentary loss of awareness.

Seizures may also cause loss of consciousness or convulsions that can lead to injury from falling down or striking nearby objects.

Immediately stop playing and consult a doctor if you experience any of these symptoms. Parents should watch for or ask their children about the above symptoms — children and teenagers are more likely than adults to experience these seizures. The risk of photosensitive epileptic seizures may be reduced by taking the following precautions:

- Sit farther from the video screen.
- Use a smaller video screen.
- Play in a well-lit room.
- Do not play when you are drowsy or fatigued.

If you or any of your relatives have a history of seizures or epilepsy, consult a doctor before playing.

 **Warning: Touch-Screen Glass**

The touch screen on this device is made of glass. This glass could break if the device is dropped on a hard surface or receives a significant impact. To reduce the risk of cuts if the glass chips or cracks, do not touch or attempt to remove the broken glass. Cracked or chipped glass due to misuse or abuse is not covered under the product's limited warranty.

 **Warning: Choking Hazard**

This device may contain small parts which may be a choking hazard to children under 3. Keep small parts away from children.

 **Warning: Follow Instructions to Avoid Interference Problems**

Turn off your mobile device in any location where posted notices instruct you to do so. In an aircraft, turn off your device whenever instructed to do so by airline staff, or prior to packing a wireless device in luggage. This device offers an "airplane mode". Please consult airline staff about using it in flight.

 **Warning: Potentially Explosive Atmospheres**

Areas with potentially explosive atmospheres are often, but not always, posted and can include fueling areas, such as below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, or areas where the air contains chemicals or particles, such as grain dust, or metal powders. When you are in such an area, turn off your mobile device, and do not remove or install battery chargers, AC adapters, or any other accessory. In such areas, sparks can occur and cause an explosion or fire.

 **Caution: Parts of this device are magnetic.**

It may attract metallic materials. To reduce the potential risk of sparks, verify the electrical connection area is free of metallic objects before interconnecting devices. In order to reduce the likelihood of magnetic fields interfering with compass readings, disrupting the proper operation of pacemakers, or corrupting magnetically stored data, do not place credit cards or other magnetic storage media or magnetically sensitive devices near this device.

 **Caution: Personal Medical Devices**

Radio-frequency emissions from electronic equipment can negatively affect the operation of other electronic equipment, causing them to malfunction. Although the device is designed, tested, and manufactured to comply with regulations governing radio frequency emission in countries such as the United States, Canada, the European Union, and Japan, the wireless transmitters and electrical circuits in the device may cause interference in other electronic equipment. Therefore, please take the following precautions:

Pacemakers The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of 15 cm (6 inches) be maintained between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

Persons with pacemakers:

- Should always keep the device more than 15 cm (6 inches) from the pacemaker when the wireless device is turned on.
- Should not carry in the breast pocket.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn the device off immediately.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the medical device manufacturer or your physician to determine if it is appropriate for you to use other electronic devices near your medical device.



Caution: Health Warning

Use of electronic input devices may be linked to serious injuries or disorders. When using a computer, as with many activities, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. However, if you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, DO NOT IGNORE THESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL, even if symptoms occur when you are not working at your computer. Symptoms like these can be associated with painful and sometimes permanently disabling injuries or disorders of the nerves, muscles, tendons, or other parts of the body.

These musculoskeletal disorders (MSDs) include carpal tunnel syndrome, tendonitis, tenosynovitis, and other conditions.

While researchers are not yet able to answer many questions about MSDs, there is general agreement that many factors may be linked to their occurrence, including: overall health, stress and how one copes with it, medical and physical conditions, and how a person positions and uses his or her body during work and other activities (including use of a keyboard or mouse).

The amount of time a person performs an activity may also be a factor.

Some guidelines that may help you work more comfortably with your computer and possibly reduce your risk of experiencing an MSD can be found in the "Healthy Computing Guide" available at surface.com/support



Caution: Heat Related Concerns

The device may become very warm during normal use. The device complies with the user-accessible surface temperature limits defined by the International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1). To reduce heat related concerns, follow these guidelines:

- Set up your device on a stable work surface that allows for adequate air circulation under and around the device.
- Use caution when operating your device on a pillow, blanket, or other soft material, because the material can block the airflow which may result in the device overheating.
- If your device is on your lap and gets uncomfortably warm, remove it from your lap and place it on a stable work surface.

REGULATORY INFORMATION

Disposal of Waste Batteries and Electrical & Electronic Equipment



This symbol on the product or its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. For more information about where to drop off your batteries and electrical and electronic waste, please contact your local city/municipality office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased this product. Contact weee@microsoft.com for additional information on WEEE and waste batteries. This product contains a Lithium-ion Battery.



This device is not intended for use in machinery, medical or industrial applications. Any changes or modifications not expressly approved by Microsoft could void the user's authority to operate this device. This product is for use with NRTL Listed (UL, CSA, ETL, etc.), and/or IEC/EN 60950-1 compliant (CE marked) Information Technology equipment. No serviceable parts included. This device is rated as a commercial product for operation at +32°F (+0°C) to +95°F (+35°C).

Exposure to Radio Frequency (RF) Energy

This device contains Wi-Fi and Bluetooth radio transmitters and has been designed, manufactured and tested to meet the Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada and European guidelines for RF exposure and Specific Absorption Rate.

To ensure that your exposure to RF energy generated by the Wi-Fi and Bluetooth radios does not exceed the exposure limits set forth by these guidelines, orient the device such that the display side is not directly in contact with your body, such as lying display side face down on your lap or upper body.

Statement of Compliance with EU Directives

Hereby, Microsoft Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives, 2006/95/EC, 2004/108/EC and 1999/5/EC, as applicable. The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedure is kept at the following address:

Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18

Ireland

+353 1 295 3826

+353 1 706 4110

This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries.



BE	DK	GR	ES	FR
IE	IT	LU	NL	AT
PT	FI	SE	GB	ND
DE	CH	PL	HU	SK
CZ	CY	IS	RO	SI
EE	LV	LT	MT	LI
BG				

This equipment is for indoor use only.

COPYRIGHT

Information and views expressed in this document, including URL and other Internet Web site references, may change without notice.

This document does not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. You may copy and use this document for your internal, reference purposes. © 2013 Microsoft Corporation. Surface, Windows RT, and Windows 8 Pro are trademarks of the Microsoft group of companies. *Bluetooth* is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

MANUFACTURER'S WARRANTY

This Manufacturer's Warranty ("Warranty") is granted to You by Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Ireland ("Microsoft").

BY USING YOUR SURFACE PURCHASED FROM AN AUTHORIZED RETAILER ("MICROSOFT HARDWARE"), OR SURFACE ACCESSORY PURCHASED FROM AN AUTHORIZED RETAILER ("ACCESSORY"), YOU AGREE TO THIS WARRANTY. BEFORE USING IT, PLEASE READ THIS WARRANTY CAREFULLY. IF YOU DO NOT ACCEPT THIS WARRANTY, DO NOT USE YOUR MICROSOFT SURFACE HARDWARE OR ACCESSORY. RETURN IT UNUSED TO YOUR RETAILER OR MICROSOFT FOR A REFUND.

See surface.com/warranty for more information.

This Warranty is distinct from any statutory product warranties owed by retailers and/or manufacturers under any national law applicable to You. It is intended to grant You specific, and as the case may be, additional rights, within the limits of what is permissible under such law, and not to restrict your rights under applicable statutory product warranty provisions. It cannot be transferred to any third party.



1. Warranty

- (a) For **one (1) year** from the date You purchased Your Microsoft Surface Hardware or Accessory from an authorized retailer ("Warranty Period"), Microsoft warrants, only to You, that the Microsoft Surface Hardware or Accessory will not malfunction due to a defect in materials or workmanship under Normal Use Conditions.
- (b) This is the only warranty Microsoft gives for Your Microsoft Surface Hardware or Accessory. Microsoft gives no other guarantee, warranty, or condition. No one else may give any guarantee, warranty, or condition on Microsoft's behalf.
- (c) IF YOUR COUNTRY'S LAW GIVES YOU ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ITS DURATION IS LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD. Some Countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so this limitation may not apply to You.
- (d) **Other Definitions.** "You" means the original end-user. "Normal Use Conditions" means ordinary consumer use under normal conditions according to the instruction manual.

2. Duration

Without prejudice to any statutory warranty to which You may be entitled under any local law applicable to You, and unless any such law provides for a longer term, Microsoft offers this Warranty, for a term of one (1) year from the purchase date of such Microsoft Surface Hardware or Accessory from an authorized retailer.

3. Territory

This Warranty will be valid in the following countries only: Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Russia, Spain, Switzerland and United Kingdom

You acknowledge that specific export laws and regulations may apply to You depending on your country of residence and You agree to comply with all such laws and regulations if You export Your Microsoft Hardware or Accessory.

4. How to Get Warranty Service

- (a) Before starting the warranty process, please use the troubleshooting tips at surface.com/support
- (b) If the troubleshooting tips do not resolve Your problem, then follow the online process at surface.com/warranty.
- (c) **Back up the Data or Programs Stored on Your Microsoft Surface Hardware or Accessory and Delete Confidential Information.** Before sending Your Microsoft Surface Hardware or Accessory to Microsoft or taking it to an authorized retailer for service, be sure to:
 - (I) BACK UP THE DATA OR PROGRAM STORED ON YOUR MICROSOFT HARDWARE OR ACCESSORY AND KEEP A COPY OF ANY DATA (INCLUDING PHOTOGRAPHS, DOCUMENTS, VIDEO, MUSIC, ETC.) OR PROGRAMS YOU WANT TO SAVE. MICROSOFT AND RETAILERS ARE NOT RESPONSIBLE FOR YOUR DATA OR PROGRAMS AND MAY ERASE THEM.
 - (II) DELETE ANYTHING YOU CONSIDER CONFIDENTIAL. MICROSOFT AND RETAILERS ARE NOT RESPONSIBLE FOR YOUR PRIVACY IF YOU LEAVE CONFIDENTIAL INFORMATION ON YOUR DEVICE.

For more information, please see: surface.com/warranty.

5. Microsoft's Responsibility

- (a) After You return Your Microsoft Surface Hardware or Accessory to Microsoft or an authorized retailer, Microsoft or the retailer will inspect it.
- (b) If Microsoft or the retailer determines the Microsoft Surface Hardware or Accessory malfunctioned due to a defect in materials or workmanship during the Warranty Period under Normal Use Conditions, Microsoft or the retailer will (at its option) repair or replace it, or refund the purchase price to You, unless a mandatory provision of any local law applicable to You provides otherwise. Repair may use new or refurbished parts. Replacement may be with a new or refurbished unit.
- (c) After repair or replacement, Your Microsoft Hardware or Accessory will be covered by this Warranty for either the longer of the remainder of Your original Warranty Period, or 90 days after Microsoft or the retailer ships it to You.
- (d) UNLESS OTHERWISE PROVIDED UNDER ANY LOCAL LAW APPLICABLE TO YOU, MICROSOFT'S RESPONSIBILITY TO REPAIR OR REPLACE YOUR MICROSOFT SURFACE HARDWARE OR ACCESSORY, OR TO REFUND THE PURCHASE PRICE, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

- 
- (e) If Your Microsoft Hardware or Accessory malfunctions after the Warranty Period expires, there is no warranty of any kind. After the Warranty Period expires, Microsoft may charge You a fee for its efforts to diagnose and service any problems, whether such efforts are successful or not.

6. Warranty Exclusions

- (a) Microsoft is not responsible and this warranty does not apply if Your Microsoft Surface Hardware or Accessory is:
- i. damaged by use with products not sold or licensed by Microsoft;
 - ii. opened, modified, or tampered with (including, for example, any attempt to defeat or circumvent any Microsoft technical limitation or security mechanism, etc.), or its serial number is altered or removed;
 - iii. damaged by any external cause (including, for example, by being dropped, exposed to liquid, used with inadequate ventilation, etc., or failure to follow instructions in the instruction manual);
 - iv. scratched, dented, etc. or shows other cosmetic damage; or
 - v. repaired by anyone other than Microsoft or an authorized retailer.
- (b) This warranty also does not apply to consumable parts that are designed to diminish over time unless the failure has occurred due to a defect in materials or workmanship in those parts.
- (c) Microsoft does not guarantee that Your use of the Microsoft Hardware or Accessory will be uninterrupted, timely, secure, or error-free, or that data loss will not occur.

7. EXCLUSION OF CERTAIN DAMAGES

UNLESS OTHERWISE PROVIDED UNDER ANY LOCAL LAW APPLICABLE TO YOU, MICROSOFT IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; ANY LOSS OF DATA, PRIVACY, CONFIDENTIALITY, OR PROFITS; OR ANY INABILITY TO USE YOUR MICROSOFT SURFACE HARDWARE OR ACCESSORY. THESE EXCLUSIONS APPLY EVEN IF MICROSOFT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF THESE DAMAGES, AND EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to You.

8. Additional Terms



If You attempt to defeat or circumvent any Microsoft Surface Hardware or Accessory technical limitation or security system, You may cause Your Microsoft Hardware or Accessory to stop working permanently. You will also void Your warranty, and make Your Microsoft Hardware or Accessory ineligible for authorized repair, even for a fee.

9. Choice of Law

This Warranty will be subject to and construed in accordance with the law of Your country of residence, regardless of conflict of laws principles.



Surface Windows RT и Windows 8

Профессиональная

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Обращайтесь со своим устройством аккуратно, чтобы сохранить его внешний вид. Для чистки устройства протирайте его наружную поверхность мягкой безворсовой тканью.

! *Этим символом в данном руководстве обозначаются сведения, относящиеся к безопасности и защите здоровья.*

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ознакомьтесь со сведениями о безопасности и защите здоровья

Прочтите это руководство, чтобы ознакомиться с важной информацией о безопасности и защите здоровья, а также с условиями ограниченной гарантии, распространяющимися на приобретенное вами устройство Microsoft®. Сохраните все печатные руководства для дальнейшего использования. Несоблюдение инструкций, а также неправильная установка или эксплуатация устройства или уход за ним могут повысить риск серьезных травм, в том числе со смертельным исходом, или привести к повреждению устройств. Электронную версию данного руководства можно найти на странице surface.com/support

! Предупреждение! Не пытайтесь ремонтировать устройство

Не пытайтесь разбирать на части, открывать, ремонтировать или как-либо изменять изделие, его принадлежности или источник питания. Такие действия связаны с опасностью поражения электрическим током и другими рисками. При обнаружении любых признаков, указывающих на попытки вскрыть или изменить данное устройство, включая царапины, проколы или удаление этикеток, ограниченная гарантия будет аннулирована.

! Предупреждение! Правила безопасности при обращении с сетевым адаптером

Несоблюдение нижеперечисленных мер предосторожности может привести к получению тяжелой травмы или к смерти в результате поражения электрическим током или пожара, а также к повреждению устройства. Выберите подходящий источник питания для своего устройства

- Используйте только блок и шнур питания, входящие в комплект поставки устройства или приобретенные у авторизованного продавца продукции Майкрософт.
- Не используйте нестандартные источники питания, например генераторы или инверторы, даже если их напряжение и частота отвечают необходимым параметрам. Подключайте устройство только к стандартной розетке сети переменного тока.
- Не создавайте излишнюю нагрузку на розетку, удлинитель, сетевой фильтр или другие электрические розетки. Следите за тем, чтобы их номинал соответствовал общей силе тока (в амперах [A]), необходимой для работы устройства (указана на блоке питания) и другого оборудования в той же цепи.
- Для устройств, которые оборудованы вилкой со складывающимися для хранения штырьками, прежде чем подключать адаптер переменного тока к розетке, полностью выдвиньте штырьки.
- Для устройств, которые оснащены вилкой со съемными штырьками и источником питания с универсальным адаптером, прежде чем подключить адаптер переменного тока к розетке, убедитесь в том, что штырьки находятся в правильном положении и вставлены до упора в адаптер.

! Внимание! Правила безопасности при использовании кабелей и проводов

Разместите кабели и провода таким образом, чтобы люди и животные не могли случайно зацепить и потянуть их, когда будут проходить рядом. Не позволяйте детям играть с проводами.

Чтобы избежать повреждения шнуров и источника питания, выполните указанные ниже действия.

- Разместите шнуры питания так, чтобы на них нельзя было наступить.
- Следите за тем, чтобы кабели не защемлялись и не перегибались, особенно когда они подключены к розетке, блоку питания и устройству.
- Не дергайте, не скручивайте и не перегибайте кабели, а также не нарушайте их целостность иным способом.
- Не нагревайте шнуры питания.
- Не позволяйте детям и домашним животным. Не позволяйте им кусать или жевать кабели.
- Отсоединяя шнур питания от розетки, тяните за вилку, а не за кабель.
- При повреждении кабеля или источника питания немедленно прекратите использовать их.
- Отключайте устройство от сети на время грозы, а также в том случае, если оно долго не будет использоваться.
- Если шнур питания устройства подключается к источнику питания, при его подсоединении соблюдайте указанные ниже инструкции.
 - 1 До упора вставьте вилку шнура питания в источник питания.
 - 2 Другой конец шнура питания подключите к розетке.

⚠ Предупреждение! Правила безопасности при использовании аккумулятора

Данное устройство оснащено встроенным аккумулятором, ненадлежащее использование которого может привести к взрыву. Не нагревайте, не открывайте, не прокалывайте, не ломайте изделие и не помещайте его в огонь. Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами на длительное время. В противном случае аккумулятор может расплавиться или повредиться. В этом устройстве не предусмотрена возможность самостоятельной замены аккумулятора пользователем. Он может быть заменен представителем Майкрософт или авторизованным поставщиком услуг Майкрософт. Дополнительные сведения см. по адресу surface.com/support.

⚠ Предупреждение! Использование рядом с водой

Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не используйте данное устройство около воды и следите за тем, чтобы на него не попадала влага. Не пытайтесь высушить устройство феном или в микроволновой печи.

⚠ Предупреждение! Защита слуха

Установите громкость на такой уровень, чтобы звук был отчетливо слышен в тишине, но не громче.

Не увеличивайте громкость после того, как начнете прослушивание. Со временем ваш слух может приспособиться, и громкий звук будет казаться нормальным. Тем не менее он может быть вредным для вашего слуха.

- Не повышайте громкость, чтобы заглушить внешний шум. Его сочетание со звуком в ваших наушниках может оказать неблагоприятное воздействие на слух. Звукоизолирующие наушники или наушники с шумоподавлением могут уменьшить слышимость внешнего шума, и вам не придется увеличивать громкость.

Если не слышите обычную речь находящегося рядом человека, уменьшите громкость. Звук, заглушающий обычную речь, может повредить слух. Даже в звукоизолирующих наушниках или наушниках с шумоподавлением вы должны слышать речь находящихся рядом людей.

Старайтесь как можно меньше времени слушать громкий звук

Чем дольше вы слушаете громкий звук, тем выше вероятность повредить слух. Чем громче звук, тем быстрее это может произойти.

- Старайтесь как можно меньше времени слушать громкий звук. При прослушивании на данном устройстве музыки с максимальной громкостью через наушники вы можете необратимо повредить слух через 15 минут.
- Звук меньшей громкости также может быть опасен, если прослушивание будет продолжаться несколько часов.

- Воздействие всех звуков, которые вы слышите в течение дня, суммируется. Если на вас воздействует громкий звук не только из этого устройства, нарушение слуха может наступить раньше.
- Чтобы безопасно использовать устройство неограниченное время, установите такую громкость, чтобы вы могли слышать речь находящихся рядом людей.

Симптомы потери слуха

Прекратите использовать устройство и проверьте свой слух, если:

- вы ощущаете снижение слуха;
- вы слышите звон в ушах;
- ваша речь кажется вам приглушенной;
- звук кажется приглушенным или тихим.

Рекомендуем вам регулярно проверять слух у специалиста. Дополнительные сведения см. по адресу surface.com/support

⚠ Предупреждение! Следите за обстановкой вокруг вас

Чтобы снизить риск получения травмы из-за того, что вы отвлекаетесь при использовании этого устройства, будьте предельно внимательны, когда ведете машину, едете на велосипеде или идете пешком. В некоторых регионах не рекомендуется и даже юридически запрещено использовать данное устройство с наушниками (даже в одном ухе) или без них во время управления автомобилем или езды на велосипеде. Ознакомьтесь с законами и соблюдайте их при использовании мобильных устройств в той местности, где вы ездите на автомобиле или велосипеде. Использование мобильного устройства за рулем автомобиля или во время езды на велосипеде отвлекает внимание. Полностью сосредоточьтесь на управлении автомобилем или велосипедом, а также на дорожной ситуации. Громкость должна быть такой, чтобы вы могли слышать речь людей и предупреждающие об опасности звуки, например сирену пожарного автомобиля.

⚠ Предупреждение! Подушки безопасности

Если автомобиль снабжен подушками безопасности, не кладите на них или рядом с ними данное устройство или другие предметы. При срабатывании подушек безопасности предметы, находящиеся на них или рядом с ними, могут привести к тяжелой травме и даже к смерти.

⚠ Предупреждение! Фоточувствительная эпилепсия

У очень небольшого процента людей просмотр определенных визуальных образов, например мигающего света или некоторых видеоигр, может спровоцировать эпилептический припадок. Даже у тех людей, которые не страдали ранее эпилептическими припадками, может быть недиагностированное заболевание, способное во время видеоигр привести к приступу фоточувствительной эпилепсии. Симптомы такого приступа могут быть различными, включая головокружение, нарушение зрительного восприятия, подергивание глаз или лица, подергивание или дрожание рук или ног, нарушение ориентации, спутанность сознания или его кратковременную потерю. Также приступ может сопровождаться потерей сознания или судорогами, что способно привести к травмам в результате падения или удара о находящиеся рядом предметы. При возникновении любого из этих симптомов немедленно остановите игру и обратитесь к врачу. Родителям следует наблюдать за детьми или спрашивать их, не испытывали ли они подобные симптомы, так как вероятность таких припадков у детей и подростков выше, чем у взрослых. Риск возникновения припадка фоточувствительной эпилепсии можно снизить, если соблюдать указанные ниже меры предосторожности.

- Садитесь подальше от экрана.
- Использовать экран меньшего размера.
- Играть в помещении с хорошим освещением.
- Не играть в сонливом или усталом состоянии.

Если вы или кто-либо из ваших родственников когда-либо страдали судорогами или эпилепсией, перед игрой проконсультируйтесь с врачом.

⚠ Предупреждение! Стекло́нный сенсорный экран

Сенсорный экран этого устройства изготовлен из стекла. Оно может разбиться, если устройство уронить на твердую поверхность или сильно ударить. Чтобы снизить риск порезов, не прикасайтесь к осколкам разбитого или треснутого стекла и не пытайтесь их

удалить. Если стекло разбилось или треснуло из-за ненадлежащего использования, на такой случай не распространяется ограниченная гарантия на изделие.

⚠ Предупреждение! Опасность удушья

Это устройство может содержать мелкие детали, представляющие опасность удушья для детей младше трех лет. Храните мелкие детали в недоступном для детей месте.

⚠ Предупреждение! Соблюдайте инструкции по исключению помех

Выключайте свое мобильное устройство в тех местах, где это требуется. Выключайте устройство в самолете, когда об этом просят члены экипажа или перед тем как класть его в багаж. У данного устройства есть режим «в самолете». Уточните у экипажа, можно ли использовать этот режим во время полета.

⚠ Предупреждение! Взрывоопасная среда

Зоны с потенциально взрывоопасной средой часто, но не всегда, отмечены соответствующими знаками. К ним, например, относятся зоны заправки топливом, например под палубой на корабле, объекты для транспортировки либо хранения топлива или химикатов, а также помещения, где в воздухе содержатся химические вещества или частицы, например зерновая пыль или металлическая пудра. При нахождении в такой зоне выключайте свое мобильное устройство, а также не отключайте и не подключайте зарядные устройства, адаптеры или любые другие принадлежности. Искра в таких зонах может вызвать взрыв или пожар.

⚠ Внимание! Детали этого устройства являются магнитными

Оно может притягивать металлические предметы. Чтобы снизить риск появления искры, перед подключением устройства убедитесь в том, что в зоне электрического соединения нет металлических предметов. Чтобы уменьшить вероятность воздействия магнитных полей на показания компаса, нарушения работы кардиостимулятора или повреждения данных, хранящихся на магнитном носителе, не кладите рядом с этим устройством кредитные карты, а также другие магнитные запоминающие устройства или чувствительные к магнитному полю устройства.

⚠ Внимание! Персональные медицинские устройства

Радиочастотное излучение этого устройства может препятствовать нормальной работе другого электронного оборудования. Хотя данное устройство разработано, проверено и производится в соответствии с требованиями нормативных документов по радиочастотному излучению таких государств как США, Канада, страны ЕС и Японии, его беспроводные передатчики и электрические схемы могут вызывать помехи в работе другого электронного оборудования. В связи с этим соблюдайте указанные ниже меры предосторожности:

Кардиостимуляторы. Ассоциация производителей медицинских приборов (Health Industry Manufacturers Association) рекомендует, чтобы беспроводное устройство находилось не ближе чем в 15 см от кардиостимулятора. Это позволяет исключить воздействие на работу кардиостимулятора.

Пользователи кардиостимуляторов:

- всегда должны держать включенное устройство не ближе чем в 15 см от кардиостимулятора;
- не должны класть его в нагрудный карман;
- при появлении подозрений, что устройство создает помехи для кардиостимулятора, немедленно выключить устройство.

Другие медицинские устройства

Если вы пользуетесь любым другим медицинским устройством, проконсультируйтесь с его производителем или со своим врачом, чтобы определить, можно ли рядом с ним применять другое электронное оборудование.

⚠ Внимание! Предупреждение о возможных проблемах со здоровьем

Использование электронных устройств ввода может вызвать серьезные травмы или расстройства. При работе за компьютером, как и во множестве других ситуаций, вы



можете иногда ощущать дискомфорт в области кистей, предплечий, плеч, шеи или других частей тела. Однако если вы постоянно или периодически испытываете дискомфорт, острую или ноющую боль, пульсацию, покалывание, онемение, жжение или ригидность, НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ЭТИ ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ. КАК МОЖНО СКОРЕЕ ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, даже если симптомы наблюдаются, когда вы не работаете за компьютером. Они могут сопровождаться болезненными и иногда приводящими к потере трудоспособности поражениями или нарушениями функций нервов, мышц, сухожилий или других органов.

К таким скелетно-мышечным нарушениям относятся туннельный синдром запястья, тендинит, теносиновит и т. д.

Хотя специалисты еще не могут ответить на множество вопросов о скелетно-мышечных нарушениях, общепризнанно, что их возникновение обусловлено рядом факторов, среди которых: общее состояние здоровья, стресс и то, как организм с ним справляется, заболевания и физические состояния, а также то, как человек располагается и двигается во время работы и других действий (включая использование клавиатуры или мыши). Также к этим факторам можно отнести время, в течение которого человек выполняет какое-либо действие.

Некоторые рекомендации, которые помогут вам чувствовать себя более комфортно у компьютера и снизить вероятность возникновения скелетно-мышечных нарушений, содержатся в руководстве Healthy Computing Guide на странице surface.com/support

Внимание! Нагрев устройства

Устройство при обычном использовании может довольно сильно нагреваться. Оно отвечает требованиям в области предельной температуры поверхности, установленным в Международном стандарте по безопасности ИТ-оборудования (International Standard for Safety of Information Technology Equipment, IEC 60950-1). Чтобы уменьшить нагрев устройства, следуйте указанным ниже рекомендациям.

- Размещайте устройство на устойчивой рабочей поверхности. Это обеспечит надлежащую циркуляцию воздуха вокруг изделия и под ним.
- Будьте внимательны, когда используете устройство на подушке, одеяле или другом мягком материале, так как он может перекрывать потоки воздуха, что приводит к перегреву устройства.
- Если вы держите устройство на коленях и чувствуете, что оно слишком нагрелось, переставьте его на устойчивую рабочую поверхность.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Утилизация аккумуляторов, электрических и электронных устройств



Этот символ на изделии, его аккумуляторе или упаковке означает, что устройство и содержащиеся в нем аккумуляторы нельзя выкидывать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого вы обязаны сдавать аккумуляторы, а также электронные и электрические устройства в специализированные пункты приема для переработки.

Раздельный сбор и переработка помогают сохранить природные ресурсы. Кроме того, с их помощью можно избежать пагубного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, оказываемого опасными веществами из аккумуляторов, электронных и электрических устройств при их неправильной утилизации. Дополнительные сведения о пунктах приема аккумуляторов, а также электронных и электрических устройств можно получить в муниципалитете, службе по вывозу и утилизации отходов или в магазине, где было приобретено это изделие. Дополнительные сведения об утилизации аккумуляторов, электрических и электронных устройств можно получить, обратившись по адресу weee@microsoft.com. Это изделие содержит литий-ионный аккумулятор.

Это устройство не предназначено для использования в машинном, медицинском или промышленном оборудовании. При внесении в его конструкцию любых изменений или модификаций, не разрешенных явным образом корпорацией Майкрософт, право пользователя на эксплуатацию данного устройства может быть аннулировано. Это изделие предназначено для использования совместно с ИТ-оборудованием, которое внесено в список NRTL (UL, CSA, ETL и т.д.) или соответствует требованиям IEC/EN 60950-1 (с маркировкой CE). Устройство не содержит деталей, требующих технического обслуживания. Оно выпускается серийно и может работать при температуре от 0 до 35 °C.





Воздействие радиочастотного (РЧ) излучения

Это устройство содержит радиочастотные передатчики Wi-Fi и Bluetooth. Оно разработано, производится и проверено в соответствии с требованиями Федеральной комиссии по связи США, Министерства промышленности Канады и директив ЕС в области воздействия радиочастотного излучения и удельной мощности поглощения излучения.

Чтобы воздействие РЧ-излучения, генерируемого радиопередатчиками Wi-Fi и Bluetooth, не превышало предельных значений, установленных в этих руководствах, располагайте устройство так, чтобы дисплей не соприкасался непосредственно с вашим телом. Это может происходить, например, когда устройство лежит лицевой стороной вниз на ваших коленях.

Заявление о соответствии директивам ЕС

Корпорация Майкрософт настоящим заявляет, что это изделие отвечает основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС и 1999/5/ЕС. Техническая документация, необходимая для аттестации соответствия, хранится по указанному ниже адресу.

Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18

Ireland (Ирландия)

+353 1 295 3826

+353 1 706 4110

Это оборудование предназначено для использования на территории всех стран ЕС и ЕАСТ.

Это оборудование предназначено для использования только в помещении.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Данные, представленные в этом документе, включая URL-адреса и другие веб-ссылки, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Настоящий документ не предоставляет никаких юридических прав на какую-либо интеллектуальную собственность в отношении продуктов Майкрософт. Вы можете копировать и использовать этот документ для собственных справочных целей.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Windows RT, и Windows 8 Профессиональная являются товарными знаками группы компаний Майкрософт. *Bluetooth* является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Данная Гарантия производителя (далее — «Гарантия») предоставляется Вам компанией Microsoft Ireland Operations Limited с местоположением по адресу: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (далее — «Microsoft»).

ИСПОЛЬЗУЯ SURFACE, ПРИОБРЕТЕННЫЙ У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА (ДАЛЕЕ — «MICROSOFT HARDWARE») ИЛИ SURFACE ACCESSORY, ПРИОБРЕТЕННЫЕ У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА (ДАЛЕЕ — «ACCESSORY»), ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ЭТОЙ ГАРАНТИЕЙ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ MICROSOFT SURFACE HARDWARE ИЛИ ACCESSORY. ВЕРНИТЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПРОДУКТ ВАШЕМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ ИЛИ КОМПАНИИ MICROSOFT ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЕГО СТОИМОСТИ. Более подробная информация содержится на сайте surface.com/warranty.

Настоящая Гарантия отличается от каких-либо предусмотренных законом гарантий на продукты, предоставляемые предприятиями розничной торговли и/или производителями, согласно какому-либо применяемому к Вам национальному законодательству. Целью данной Гарантии является предоставление Вам специальных и, в зависимости от обстоятельств, дополнительных прав, в пределах, предусмотренных таким законодательством, а не ограничение Ваших прав в соответствии с применимыми положениями предусмотренных законом гарантий на продукты. Данная Гарантия не может быть передана третьим лицам.

1. Гарантия

- В течение **(1) (одного) года** с даты приобретения Вами у официального дистрибьютора Microsoft Surface Hardware или Accessory (далее — «Гарантийный срок»), компания Microsoft гарантирует только Вам, что в Microsoft Surface Hardware или Accessory не будет нарушений функционирования через какие-либо дефекты в материалах или технологии изготовления при нормальных условиях использования.





- (б) Это единственная гарантия, которую компания Microsoft дает на продукт Microsoft Surface Hardware или Accessory. Компания Microsoft не предоставляет никаких других гарантий, ручательства или условий. Никто иной не имеет права предоставлять какие-либо гарантии, ручательства или условия от имени Microsoft.
- (в) ЕСЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВАШЕЙ СТРАНЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДЛЯ ВАС КАКУЮ-ЛИБО ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНЫМ ЦЕЛЯМ, ТО СРОК ЕЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ ПЕРИОДОМ. В ряде стран не признаются ограничения на продолжительность подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанное ограничение к Вам может не относиться.
- (г) **Прочие определения «Вы»** означает первоначального конечного пользователя. «Нормальные условия использования» означает обычное использование потребителем при нормальных условиях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

2. Срок действия

Без ущерба для каких-либо законных гарантий, на которые Вы можете иметь право, согласно какому-либо местному законодательству, применяемому к Вам, и если какой-либо такой закон не предусматривает более длительного срока, компания Microsoft предоставляет данную Гарантию сроком на 1 (один) год с момента приобретения у официального дистрибьютора Microsoft Surface Hardware или Accessory.

3. Территория

Данная Гарантия действительна исключительно в странах, перечисленных ниже: Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Португалия, Россия, Испания, Швейцария, Великобритания.

Вы подтверждаете, что к Вам, в зависимости от страны проживания, могут применяться особые экспортные законы и правила, и Вы соглашаетесь соблюдать все такие законы и правила в случае экспортирования Ваших Microsoft Surface Hardware или Accessory.

4. Как воспользоваться гарантийным обслуживанием

- (а) Перед началом процесса обеспечения гарантии, пожалуйста, воспользуйтесь советами по устранению неполадок в работе, изложенными на сайте surface.com/support
- (б) Если советы по устранению неполадок не помогли решить проблему, следуйте онлайн-процессу, изложенному на сайте surface.com/warranty.
- (в) **Сделайте резервное копирование данных или программ, хранящихся в Ваших Microsoft Surface Hardware или Accessory, и удалите конфиденциальную информацию.** Перед отправкой Ваших Microsoft Surface Hardware или Accessory компании Microsoft или официальному дистрибьютору для технического обслуживания не забудьте:
 - (I) СДЕЛАТЬ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ ИЛИ ПРОГРАММ, ХРАНЯЩИХСЯ В ВАШИХ MICROSOFT HARDWARE ИЛИ ACCESSORY, И СОХРАНИТЬ КОПИЮ ВСЕХ ДАННЫХ (ВКЛЮЧАЯ ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, ВИДЕО, МУЗЫКУ И Т.Д.) ИЛИ ПРОГРАММ, КОТОРЫЕ ВЫ ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ. НИ КОМПАНИЯ MICROSOFT, НИ ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВАШИ ДАННЫЕ ИЛИ ПРОГРАММЫ И МОГУТ ИХ СТЕРЕТЬ.
 - (II) УДАЛИТЬ ВСЕ, ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ. НИ КОМПАНИЯ MICROSOFT, НИ ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВАШЕ ПРАВО НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОСТАВИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ.

Более подробная информация представлена на сайте surface.com/warranty.

5. Ответственность компании Microsoft

- (а) После того, как Вы вернете компании Microsoft или официальному дистрибьютору Ваши Microsoft Surface Hardware или Accessory, компания Microsoft или дистрибьютор осуществят их проверку.
- (б) Если компания Microsoft определит, что неисправность Ваших Microsoft Surface Hardware или Accessory произошла по причине дефектов в материалах или технологии изготовления в течение Гарантийного периода при нормальных условиях использования и эксплуатации, компания Microsoft или дистрибьютор (по своему усмотрению) осуществит ремонт либо замену, или возместит Вам стоимость покупки, если обязательное положение какого-либо местного закона, применяемого к Вам, не предусматривает иное. При ремонте могут использоваться новые или отремонтированные запчасти. Замена может быть произведена с использованием нового либо отремонтированного блока.





- (в) После ремонта или замены на Ваши Microsoft Hardware или Accessory будет выдана данная Гарантия либо на срок, превышающий оставшуюся часть Вашего первоначального Гарантийного периода, либо на 90 дней со дня поставки Вам компанией Microsoft отремонтированного продукта.
- (г) ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КАКИМ-ЛИБО МЕСТНЫМ ЗАКОНОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ К ВАМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ MICROSOFT ПО РЕМОНТУ ИЛИ ЗАМЕНЕ ВАШИХ MICROSOFT SURFACE HARDWARE ИЛИ ACCESSORY, ИЛИ ВОЗВРАТУ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ.
- (д) Если неполадки в работе Ваших Microsoft Hardware или Accessory возникли после истечения Гарантийного срока, никакая Гарантия не предусматривается. После истечения Гарантийного срока компания Microsoft может взимать с Вас плату за свои усилия по диагностике и устранению каких-либо проблем, независимо от того, были ли такие усилия успешными или нет.

6. Исключения из гарантии

- (а) Компания Microsoft не несет ответственность, и данная гарантия не применяется, если Ваши Microsoft Surface Hardware или Accessory:
 - i. были повреждены при использовании вместе с продукцией, которую Microsoft не продает и не лицензирует;
 - ii. были вскрыты, модифицированы либо подделаны (включая, например, любые попытки обхода или нарушения технических ограничений и механизмов безопасности Microsoft), или если их серийный номер был изменен либо удален;
 - iii. были повреждены в результате внешних факторов (в том числе, например, по причине падения, попадания жидкости, использования в месте с недостаточной вентиляцией и т.д., или несоблюдения правил, изложенных в инструкции по эксплуатации);
 - iv. имеют царапины, вмятины и т.д. либо следы других внешних повреждений;
 - v. ремонтировались какими-либо лицами, не представителями компании Microsoft или официального дистрибьютора.
- (б) Данная гарантия также не распространяется на запасные части, которые с течением времени теряют свои эксплуатационные характеристики, если сбой не произошел из-за дефекта в материалах или технологии изготовления этих запасных частей.
- (в) Компания Microsoft не гарантирует, что Ваше использование Microsoft Hardware или Accessory будет бесперебойным, своевременным, безопасным или безошибочным, или, что не произойдет потеря данных.

7. ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ УБЫТКОВ

ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КАКИМ-ЛИБО МЕСТНЫМ ЗАКОНОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ К ВАМ, КОМПАНИЯ MICROSOFT НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ОСОБЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ, КАКУЮ-ЛИБО ПОТЕРЮ ДАННЫХ, НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ MICROSOFT SURFACE HARDWARE ИЛИ ACCESSORY. ЭТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИЯ MICROSOFT БЫЛА ПРОИНФОРМИРОВАНА О ВОЗМОЖНОСТИ ЭТИХ УБЫТКОВ И ДАЖЕ ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕ ДОСТИГАЮТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. В некоторых странах не допускается исключение или ограничение в отношении побочных или косвенных убытков, поэтому вышеизложенное ограничение или исключение, возможно, к Вам не относится.

8. Дополнительные условия

Если Вы попытаетесь обойти или нарушить какие-либо технические ограничения или систему безопасности Microsoft Surface Hardware или Accessory, Ваши Microsoft Hardware или Accessory могут вообще перестать работать. Такие действия также могут привести к аннулированию Вашей гарантии и потере права на ремонт Ваших Microsoft Hardware или Accessory в авторизованном сервисном центре даже за оплату.

9. Выбор применимого права

Данная Гарантия подпадает под действие законодательства Вашей страны проживания и трактуется согласно этому законодательству, невзирая на принципы коллизионного права.

