

## Правила техники безопасности

При подключении монитора и работе с ним четко придерживайтесь следующих правил:


- Убедитесь в том, что напряжение питания монитора соответствует параметрам сети переменного тока вашего региона.
- Устанавливайте монитор в непосредственной близости от легкодоступной электрической розетки.
- Устанавливайте монитор на стабильную поверхность и обращайтесь с ним бережно. Экран монитора может быть поврежден при падении, резком ударе или соприкосновении с острым или абразивным предметом.
- Устанавливайте монитор в помещении с низкой влажностью и минимальным наличием пыли
- Не используйте монитор с поврежденным сетевым шнуром.
- Не кладите никакие предметы на сетевой шнур, и не прокладывайте сетевой шнур в местах, где о него можно споткнуться.
- Не вставляйте какие-либо металлические предметы в отверстия на корпусе монитора, поскольку может привести к поражению электрическим током.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к внутренним деталям монитора. Корпус монитора должен открывать только квалифицированный специалист.
- Отключая монитор от электрической розетки беритесь за вилку, а не за шнур.
- Отверстия в корпусе монитора предназначены для вентиляции. Во избежание перегрева категорически не допускается блокировать или закрывать их. Кроме того, не устанавливайте монитор на кровати, диване, ковре или других мягких поверхностях. В противном случае вентиляционные отверстия нижней части монитора могут оказаться перекрытыми. При установке монитора в книжном шкафу или в другом закрытом пространстве необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Не допускайте попадания монитора под дождь и не используйте его в непосредственной близости от воды. Если внутрь корпуса монитора случайно попадет влага, немедленно отключите его от электрической розетки и обратитесь к уполномоченному дилеру. В случае необходимости внешние поверхности монитора можно протирать влажной тканью - однако, перед этим обязательно отключите монитор от электрической розетки.
- При нарушении нормальной работы монитора - особенно если он издает необычные звуки или производит необычный запах - немедленно отсоедините его от электрической розетки и обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

## Подключение монитора к компьютеру

1. 1-1 Подсоедините видео кабель
  - a. Убедитесь в том, что и монитор, и компьютер отключены от сети.
  - b. Подсоедините видео кабель к компьютеру.
- 1-2 Подсоедините кабеля DVI (модель с двумя входами)
  - a. Убедитесь в том, что и монитор, и компьютер отключены от сети.
  - b. Подключите один конец 24-контактного кабеля DVI к задней панели монитора, а второй конец кабеля - к порту DVI компьютера.
- 1-3 Кабель HDMI (только модель со входом HDMI)
  - a. Убедитесь в том, что и монитор, и компьютер отключены от сети.
  - b. Подключите кабель HDMI к компьютеру.
2. 2-1 Подключите USB кабель (опция)
- 2-2 Для быстрой зарядки подключите к порту кабель USB 3.0.
- 2-3 Подключите кабель USB 3.0 к порту.
3. Подключите аудиокабель (Только модель с аудиовходом) (опция)
4. Подсоедините сетевой шнур и Адаптер питания
 

Подсоедините сетевой шнур и Адаптер питания к монитору, а потом к надлежащим образом заземленной розетке переменного тока.
5. Подсоедините к сети монитор и компьютер.
 

Сначала подключите монитор, а потом подключите компьютер. Этот порядок очередности очень важен.
6. Если монитор, по-прежнему, не функционирует надлежащим образом, пожалуйста, изучите раздел о диагностике неисправностей и определите проблему.



## Советы по поиску и устранению неисправностей

### Нет питания - Индикатор питания монитора не горит.

Убедитесь что кабель питания монитора соответствующим образом вставлен в гнездо питания монитора и электрическую розетку.

Проверьте электрическую розетку, подключив к ней рабочий электрический прибор, например, настольную лампу.

Попробуйте использовать монитор с другим кабелем питания. Для проведения этого теста Вы можете использовать сетевой шнур компьютера.

### Нет видеосигнала. Горит индикатор питания монитора, но отсутствует изображение на экране

Убедитесь, что видеоразъем подсоединен к компьютеру соответствующим образом

Убедитесь, что компьютер включен и функционирует правильно

Выключите монитор и проверьте контакты видеокабеля. Убедитесь, что контакты не имеют деформаций.

### Информация по эксплуатации

Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на прилагаемом компакт-диске, который входит в комплект поставки монитора.