



Padfone™ Infinity Station (P05)

Padfone™ Infinity (A86)

Руководство пользователя

R8371
Второе издание
Август 2013

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC.

Гарантия прекращается, если: (1) изделие отремонтировано, модифицировано или изменено без письменного разрешения ASUS; (2) серийный номер изделия поврежден, неразборчив либо отсутствует.

ASUS предоставляет данное руководство "как есть" без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая неявные гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкретной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями и условиями. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS, ЕЕ РУКОВОДСТВО, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СЛУЖАЩИЕ И ПОСРЕДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УЩЕРБ ОТ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ СДЕЛКИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕРЫВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Т.П.), ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ASUS БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, КОТОРЫЙ МОГ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ЛИБО В ИЗДЕЛИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕТ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПИСАННЫМ В НЕМ ИЗДЕЛИЯМ И ПРОГРАММАМ.

Продукция и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми знаками или быть защищенными авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

Table of Contents

Комплект поставки.....	5
Использование PadFone Infinity	
Основы	6
Мастер установки	7
Просмотр экрана	8
Управление PadFone Infinity	9
Совершение вызовов	10
Настройка списка контактов	10
Подключения	11
Подключение к мобильным сетям	11
Подключение к сетям Wi-Fi	12
Использование Bluetooth	13
Использование PadFone Infinity Station	
Основы	16
Разблокировка устройства	16
Главный экран	17
Ввод данных	
Использование жестов	18
Использование экранной клавиатуры.....	19
Использование голосового ввода Google	20
Использование приложений и виджетов	
Использование приложений на PadFone Infinity	21
Запуск приложений	21
Сообщения	21
Серфинг в сети Интернет.....	22
Управление уведомлениями	22
Поиск в PadFone Infinity или сети Интернет.....	25
Фотосъемка	25
ASUS Splendid	26
SuperNote	27
Использование приложений на PadFone Infinity Station	29
Управление приложениями.....	29

Диспетчер задач	33
Диспетчер файлов	34
Play Store	37
Настройки	39
Музыка	41
Галерея	42
Камера	45
Email	46
Gmail	48
MyLibrary	50
Местность и Карты	53
Polaris Office	54
App Backup	56
App Locker	58
ASUS Echo	59
ASUS Story	60
SuperNote	62
Родительский контроль	64
Использование виджетов PadFone Infinity	65
Добавление виджетов	65
Диспетчер задач	66
Использование виджетов PadFone Infinity Station	67
Добавление виджетов	67
ASUS Battery	68

Комплект поставки

Элемент	PadFone Infinity	PadFone Infinity Station	Набор 2-в-1
PadFone Infinity	•		•
PadFone Infinity Station		•	•
Блок питания	•		•
USB-кабель	•		•
Наушники	•		•
Краткое руководство	•	•	•
Важные уведомления	•		•
Гарантийный талон	•		•

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ASUS PadFone Infinity и PadFone Infinity Station приобретаются отдельно.
- Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.

Использование PadFone Infinity


PadFone 2 поддерживает новейшие функции и технологии ОС Android 4.2.2 (Jelly Bean). Оцените большое количество интерактивных приложений для работы и развлечений и удобный обмен данными между устройствами.

Основы

ВАЖНО:



- Перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с инструкциями по безопасности и эксплуатации, приведенными в руководстве **Важные замечания**, для предотвращения опасности получения травмы или повреждения устройства.
 - Инструкции по установке SIM-карты и зарядке устройства смотрите в **Кратком руководстве PadFone Infinity**.
-


Мастер установки

При первом включении PadFone Infinity отобразится экран приветствия. Нажмите  и следуйте инструкциям на экране для завершения настройки устройства.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые шаги можно пропустить и вернуться к ним позже.

Для запуска мастера снова нажмите  для открытия экрана Все приложения, затем нажмите **Мастер установки** .




Просмотр экрана

Экран вращается в соответствии с положением устройства. Для включения/отключения функции автоматического поворота экрана, перейдите в **Настройки > Экран**. Также можно нажать  в **Панели быстрой настройки ASUS**.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Подробную информацию об ASUS Quick Setting смотрите в разделе **Управление уведомлениями** в главе 6.




Портретный






Управление PadFone Infinity

После завершения настройки PadFone Infinity появится главный экран.






В нижней части главного экрана расположены три иконки   . Эти иконки позволяют мгновенно вернуться на главный экран, вернуться на предыдущую страницу или запустить недавно использованное приложение.

Иконка	Описание
	Позволяет вернуться на предыдущий экран, если Вы находитесь на главном экране.
	Возврат на главный экран.
	Открывает список миниатюр последних приложений. Для запуска приложения нажмите на миниатюру. Для удаления миниатюры приложения проведите ее влево или вправо.



Совершение вызовов

Для вызова:

1. Нажмите  на главном экране.
2. Введите номер.
3. Нажмите  для вызова.
4. Нажмите  для завершения вызова.

Настройка списка контактов

Для настройки контактов выполните любое из следующих действий:

- Нажмите  затем выберите **Создание нового контакта**. Следуйте инструкциям на экране для добавления контакта.
- Импорт контактов с SIM-карты в PadFone Infinity. Для импорта контактов с SIM-карты:
 1. Установите SIM-карту в PadFone Infinity.
 2. На главном экране нажмите  для запуска People app.
 3. Нажмите **Импорт контактов**.
 4. Нажмите **Импорт с SIM-карты**. При появлении запроса выберите учетную запись для добавления контактов.
 5. Выберите контакт для импорта и нажмите **ОК**. При появлении запроса нажмите **ОК** для подтверждения.




Подключения

Подключение к мобильным сетям

После установки SIM-карты можно использовать PadFone Infinity до совершения/приема голосовых вызовов или передачи/приема данных. Доступные мобильные сети могут отличаться в зависимости от страны, возможно, необходимо настроить PadFone Infinity для доступа к этим сетям.

Для конфигурации параметров мобильной сети:

1. Выполните любое из следующих действий:

- Нажмите  для открытия экрана Все приложения, затем нажмите **Настройки** .
- Проведите пальцем сверху вниз для отображения **ASUS Quick Settings**, затем нажмите .

2. На экране **Настройки** нажмите **More**.

3. Выберите Мобильные сети.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробную информацию об ASUS Quick Setting смотрите в разделе **Управление уведомлениями** в главе 6.

ВАЖНО:

- Если PadFone Infinity не может подключиться к сети, обратитесь за помощью к оператору мобильной сети.
 - Инструкции по установке SIM-карты смотрите в **Кратком руководстве PadFone Infinity**.
-





Подключение к сетям Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает обмен данными в беспроводной сети. Для использования Wi-Fi включите модуль Wi-Fi в Fonepad и подключитесь к беспроводной сети. Некоторые беспроводные сети защищены ключом или паролем и требуют дополнительных настроек; другие открыты и Вы можете легко подключиться к ним.

СОВЕТ:

В целях энергосбережения выключите Wi-Fi, если не используете его.

Для включения Wi-Fi и подключения к сети Wi-Fi:

1. Выполните любое из следующих действий:
 - Нажмите  для открытия экрана Все приложения, затем нажмите **Настройки** .
 - Проведите пальцем сверху вниз для отображения **ASUS Quick Settings**, затем нажмите .
Также можно нажать **Wi-Fi**  в панели **быстрой настройки ASUS** непосредственного включения / выключения Wi-Fi.
2. Установите переключатель Wi-Fi в положение **ON**. Когда включено, PadFone Infinity выполняет поиск доступных сетей Wi-Fi.
3. Нажмите **Wi-Fi** для отображения списка доступных сетей Wi-Fi. Защищенные сети обозначаются с иконкой замка.
4. Выберите сеть для подключения. Если сеть защищена, будет предложено ввести ключ или пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробную информацию об ASUS Quick Setting смотрите в разделе **Управление уведомлениями** в главе 6.

ВАЖНО:

PadFone Infinity автоматически подключается к сети, используемой ранее.

Использование Bluetooth




Включение или отключение Bluetooth на устройстве

Bluetooth - это стандарт беспроводной связи, используемый для обмена данными на близком расстоянии. Bluetooth используется во многих продуктах, например, смартфонах, компьютерах, планшетах и гарнитурах. Bluetooth весьма полезен при передаче данных между двумя или более близко расположенными устройствами. При использовании устройства Bluetooth в первый раз необходимо выполнить его сопряжение с PadFone Infinity.

СОВЕТ:

В целях энергосбережения выключите Bluetooth в PadFone Infinity, если не используете его.



Для включения/отключения Bluetooth в PadFone Infinity выполните любое из следующих действий:

- Нажмите  для открытия экрана Все приложения, затем нажмите **Настройки** . Установите переключатель Bluetooth в положение **ON**.
- Проведите пальцем сверху вниз для отображения **ASUS Quick Settings**, затем нажмите **Bluetooth** .

Сопряжение PadFone Infinity с устройством Bluetooth

Перед использованием устройства необходимо выполнить его сопряжение с PadFone Infinity. После сопряжения можно использовать устройство.



Для сопряжения PadFone Infinity с устройством выполните следующее:

1. Нажмите  для открытия экрана Все приложения, затем нажмите **Настройки** . Установите переключатель Bluetooth в положение **ON**.
2. Нажмите **Bluetooth** для отображения доступных устройств Bluetooth. Если требуемое устройство отсутствует в списке, убедитесь, что модуль Bluetooth включен и установлен флажок "Видимость". Подробную информацию о включении модуля Bluetooth и установке флажка "Видимость" смотрите в документации, поставляемой с устройством.
3. Если PadFone Infinity закончил поиск до готовности устройства Bluetooth, нажмите **Search for devices**.
4. В списке доступных устройств выберите устройство Bluetooth для сопряжения. Следуйте инструкциям на экране для завершения сопряжения. Техническую информацию смотрите в документации, поставляемой в комплекте с устройством.

Подключение PadFone Infinity к устройству Bluetooth




После сопряжения PadFone Infinity с устройством Bluetooth к нему можно легко подключиться снова.

Для подключения:

1. Нажмите  для открытия экрана Все приложения, затем нажмите **Настройки** . Установите переключатель Bluetooth в положение **ON**.
2. В списке **СОПРЯЖЕННЫЕ УСТРОЙСТВА** выберите сопряженное устройство.

Отключение и настройка устройства Bluetooth

Для отключения или настройки устройства Bluetooth:

1. Нажмите  для открытия экрана Все приложения, затем нажмите **Настройки** . Установите переключатель Bluetooth в положение **ON**.
2. Выберите **Bluetooth** для отображения меню настроек.
3. Нажмите иконку Bluetooth Quick Settings рядом с подключенным устройством Bluetooth, которое нужно отключить или настроить.
4. На экране Bluetooth Quick Settings можно выполнить следующее:
 - Нажмите **Разъединить** для отключения устройства.
 - Нажмите **Переименовать** для переименования устройства.
5. Нажмите  когда закончите.

Использование PadFone Infinity Station²

Установите PadFone Infinity в PadFone Infinity Station для превращения его в планшет и увеличения времени автономной работы.

ВАЖНО:

- Во избежание травм или повреждения устройства внимательно прочитайте инструкции по безопасности и эксплуатации из брошюры **Важная информация**, поставляемой в комплекте с PadFone Infinity.
- Инструкции по установке PadFone в PadFone Infinity Station смотрите в **кратком руководстве PadFone Infinity Station**.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Изображения используются только для справки и могут отличаться.
 - Главный экран может изменяться в зависимости от ОС Android.
-

Основы

Разблокировка устройства

Для разблокировки устройства нажмите замок и перетащите его из круга.

Главный экран

Отображение информации о погоде.
Нажмите для настройки виджета погоды, включая местоположение и частоту обновления.

Отображение даты

Область уведомлений и настроек



Открытие текстового поиска Google

Открытие голосового поиска

Индикатор будильника

Нажмите для добавления или удаления приложения или виджета.

Ярлыки

Возврат к предыдущему экрану

Возврат на главный экран

Показ недавно используемых приложений

Отображение почтового ящика. Нажмите для конфигурации учетной записи электронной почты при первом использовании или нажмите для просмотра непрочитанной почты.

Ввод данных

Использование жестов

Используйте пальцы для запуска приложений, перемещения иконок, выбора пунктов в меню, печати на экранной клавиатуре и выполнения прочих функций.


Для ввода чего-либо коснитесь области ввода, экранная клавиатура появится автоматически.

В следующей таблице приведены наиболее полезные жесты.

Жест	Описание
Щипок	Поместите два пальца на экран и разведите их в стороны для увеличения масштаба и сведите вместе для уменьшения масштаба. Этот жест используется в некоторых приложениях, включая карты, галерею и браузер.
Переместите	Нажмите и удерживайте иконку, затем, не отрывая пальца, перемещайте палец по экрану для перемещения иконки.
Нажатие и удержание	Нажмите и удерживайте объект до появления действия.
Скольжение	Быстро переместите палец по экрану одним движением.

Использование экранной клавиатуры

Используйте экранную клавиатуру для ввода текста. В большинстве приложений, экранная клавиатура появляется автоматически. Для отображения экранной клавиатуры в других приложениях коснитесь текстового поля.





При наборе текста на экранной клавиатуре отображаются подсказки, которые могут совпадать с вводимым словом. Для использования подсказки нажмите на нее.

Использование голосового ввода Google


Голосовой ввод Google использует технологию распознавания речи, которая преобразует произнесенные слова в текст. Для использования этой функции необходимо подключение к сети Интернет.

Произнесенный текст будет подчеркнут, можно использовать или удалить его.

Для использования голосового ввода Google:

1. Выберите текстовое поле для ввода текста.
2. В зависимости от используемого приложения можно сделать следующее:
 - Если Вы видите иконку микрофона  рядом с текстовым полем, нажмите ее.
 - Если открыта экранная клавиатура, нажмите .
3. Когда Вы увидите иконку микрофона, четко скажите, что нужно ввести. При паузе сказанный текст отобразится в текстовом поле.

СОВЕТЫ:

- Для ввода знаков препинания скажите “period”, “comma”, “question mark” или “exclamation point”.
 - Нажмите клавишу Backspace  для удаления подчеркнутого текста.
-

Использование приложений и виджетов 4


Приложения можно использовать в PadFone Infinity и PadFone Infinity Station.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- PadFone Infinity и PadFone Infinity Station приобретаются отдельно.
 - Некоторые приложения могут работать на PadFone Infinity, но могут не работать на PadFone Infinity Station, и наоборот.
-

Использование приложений на PadFone Infinity

Запуск приложений

Нажмите  для отображения всех приложений. На данном экране отображаются все приложения. На данном экране доступны следующие действия:

- Нажмите иконку для запуска приложения.
- Проведите по экрану для отображения других приложений.
- Перетащите иконку приложения на главный экран.
- Отобразите приложения совместимые с PadFone Infinity Station.
- Познакомьтесь с виджетами.
- Скачайте приложения из Play Store.

Сообщения

Нажмите  для создания и отправки сообщения.

Серфинг в сети Интернет


Нажмите  для запуска браузера.

Управление уведомлениями

Информирует о новых сообщениях, событиях, подключениях, синхронизации и прочем.


Включите панель быстрой настройки ASUS для получения дополнительной информации об уведомлениях.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если панель быстрой настройки ASUS не включена, перейдите на экран **Все приложения** и нажмите  затем выберите **Индивидуальные настройки ASUS** и включите **Использование панели быстрой настройки ASUS**.
 - В зависимости от звуковых настроек, отображение иконки уведомления может сопровождаться звуковым сигналом.
-

Для отображения уведомлений проведите пальцем сверху вниз.

Панель быстрой настройки ASUS





Нажмите для включения или отключения Wi-Fi.



Нажмите для включения или отключения передачи данных через мобильную сеть.



Нажмите для включения или отключения интеллектуального энергосбережения.



Нажмите для включения или отключения режима чтения, что позволяет осуществлять регулировку экран или текста в выбранном приложении.



Нажмите для включения или отключения словаря.



Нажмите для включения или отключения Wi-Fi Hotspot.



Нажмите для включения или отключения Bluetooth.



Нажмите для включения или отключения GPS.



Нажмите для включения или отключения звука или вибрации.



Нажмите для включения или отключения автоматического поворота экрана.



Нажмите для включения или отключения режима полета.




Нажмите для включения или отключения NFC.



Нажмите для включения или отключени автосинхронизации.

Поиск в PadFone Infinity или сети Интернет

Для поиска в PadFone Infinity или в сети Интернет используйте панель поиска Google в верхней части главного экрана. Для осуществления поиска можно выполнить одно из следующих действий:

- Нажмите **Google** в панели поиска, затем введите ключевое слово. При вводе ключевого слова Google отобразит подсказки, которые могут соответствовать критериям поиска, выберите подсказку для поиска или нажмите стрелку рядом с ней для добавления термина в поле поиска.
- Нажмите  затем, при появлении **Говорите** четко произнесите фразу для поиска.

Фотосъемка

Используйте камеру для фотосъемки и записи видео.

Приложение "Камера" работает с двумя камерами: 2-мегапиксельная камера на передней панели, 13-мегапиксельная камера на задней панели.


Передняя камера позволяет делать фото- и видеосъемку в низком разрешении, а задняя камера - в высоком. Тыловая камера также позволяет делать панорамные снимки.

Вы можете просматривать свои фотографии и видео в приложении Галерея.



Нажмите  на главном экране или нажмите  для съемки фотографий или нажмите  для записи видео.

ASUS Splendid

ASUS Splendid позволяет настроить параметры экрана.





Для использования ASUS Splendid:

1. Нажмите  для открытия экрана Все приложения, затем нажмите **ASUS Splendid** .
2. Настройте контрастность и цветовой режим экрана на вкладках **Температура** и **Яркость**.
3. Нажмите **Готово** для применения изменений.

SuperNote

SuperNote - это удобное приложение для письма и рисования на PadFone Infinity. Вы можете делать заметки, отправлять сообщения, делать эскизы, создавать открытки с аудиозаписями или видео и многое другое.

Для запуска SuperNote нажмите  на главном экране.




Использование SuperNote

Для создания нового блокнота:

1. Нажмите **Добавить новый блокнот**.
2. Введите имя и выберите тип блокнота.

На следующем изображении показаны функции SuperNote:



ПРИМЕЧАНИЕ:


- Для получения дополнительной информации по использованию SuperNote на Вашем устройстве нажмите **Учебник для телефона**.
-

Использование приложений на PadFone Infinity Station

Управление приложениями

Ярлык приложения

Вы можете создать ярлыки для любимых приложений на главном экране PadFone Infinity.

1. Нажмите  для перехода на экран Все приложения.
2. На экране **Все приложения** нажмите и удерживайте приложение и перетащите его на главный экран.

Сведения о приложении

Подробную информацию о приложении можно посмотреть при создании ярлыка. При нажатии на приложение в меню приложений сверху главного экрана появится иконка **App info**. Для отображения подробной информации перетащите приложение на иконку **App info**.

Удаление приложения на главном экране

Можно удалить ярлыки приложений с главного экрана PadFone Infinity. Оригинальное приложение останется в меню приложений. Для удаления приложения с главного экрана:

1. Нажмите приложение и дождитесь появления **X Удалить**.
2. Для удаления приложения с главного экрана перетащите его в **X Удалить**.



Папка приложений

Организируйте свои приложения и ярлыки на главном экране, создав папки.


1. На главном экране нажмите и перетащите одно приложение или ярлык на другое.
2. Нажмите папку и выберите **Без названия** для ее переименования.




Недавние приложения

Недавно использованные приложения отображаются в левой части главного экрана. Вы можете получить подробную информацию о последних приложениях и удалить их из списка.

1. Нажмите иконку **Недавние приложения** внизу главного экрана.




2. Проведите пальцем влево или вправо для отображения Недавних приложений. Переместите приложение вправо или влево для удаления из списка.
3. Нажмите и удерживайте приложение для отображения меню. Выберите **Удаление из списка** или **О приложении**.





Диспетчер задач

Диспетчер задач отображает список запущенных утилит и приложений и использование ими ресурсов в процентах.

1. Нажмите  для перехода на экран Все приложения.
2. Нажмите **Виджеты** для отображения меню виджетов.
3. Нажмите и удерживайте **ASUS Task Manager** для отображения этого виджета на главном экране.




4. Нажмите и удерживайте виджет для отображения рамки изменения размера. Потяните рамку вверх или вниз для отображения всего списка задач.
5. Нажмите  рядом с работающим приложением для его закрытия. Нажмите **Закреть все** для завершения всех запущенных задач.



Диспетчер файлов


Диспетчер файлов позволяет управлять файлами как на внутреннем накопителе, так и на подключенных внешних устройствах.

Для доступа к внутреннему накопителю выполните следующие действия:


1. Нажмите  для перехода на экран **Все приложения**.
2. Перейдите на экран **Все приложения**, нажмите **Диспетчер файлов**, затем перейдите в My Storage.



3. Внутренний накопитель (/sdcard/) и подключенные внешние устройства (/Removable/) отображаются на левой панели. Нажмите иконку на левой панели для отображения содержимого.



4. Нажмите иконку **Enter** для возврата в корневую папку **Моего накопителя**.




Для доступа к внешнему накопителю:

1. Проведите пальцем по экрану сверху вниз для отображения **Панели быстрой настройки ASUS**, затем в области **Подключен внешний накопитель** нажмите **Открыть**.




2. Нажмите на папку для отображения его содержимого.



Для копирования, вырезания, удаления или отправки файлов:

Выберите файл и нажмите иконку действия найти в панели инструментов, расположенной в правом верхнем углу экрана.



Или отметьте файл и перетащите его, куда нужно.



Play Store


Доступ ко всем видам программ и утилит в Play Store с помощью учетной записи Google. Если у Вас нет учетной записи Google, создайте ее.

Для доступа к Play Store:


1. Нажмите  для перехода на экран Все приложения.
2. На экране **All apps** нажмите **Play Store** .
3. Для доступа к Play Store необходима учетная запись Google. Если у Вас нет учетной записи Google, нажмите **Новая**.



4. Если у Вас уже есть учетная запись, для входа введите Ваш адрес эл. почты и пароль.



5. После входа можно скачивать и устанавливать приложения из Play Store.



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Вы не сможете восстановить удаленные приложения, но вы можете войти с тем же ID и загрузить их снова.
 - Некоторые приложения бесплатные, некоторые можно купить с помощью кредитной карты.
-


Настройки

На экране **Настройки** можно сконфигурировать некоторые параметры PadFone Infinity Station, включая **Беспроводные сети**, **Устройство**, **Личные** и **Система**. Выберите вкладку слева для переключения экрана и просмотра конфигураций.

Имеется два способа открытия экрана **Настроек**.


С экрана **Все приложения**:

Выберите **Настройки** для отображения меню настроек.




В Панели быстрой настройки ASUS:

Проведите пальцем сверху вниз для отображения **Панели быстрой настройки ASUS**.



Панели уведомлений

Панели уведомлений появляются под панелью быстрой настройки и напоминают об обновлениях, входящей почте и состоянии утилит.



ВАЖНО:


Для удаления элемента из списка проведите по уведомлению вправо или влево.

Музыка

Нажмите **Воспроизведение музыки** на главном экране для воспроизведения музыкальных файлов. Это приложение автоматически собирает и отображает все аудиофайлы, хранящиеся в PadFone Infinity Station и подключенных к нему внешних устройствах.

Вы можете прослушать выбранный альбом или воспроизвести все аудиофайлы в случайном порядке.

Используйте кнопки вверху для быстрой сортировки или поиска аудиофайлов.



- **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Поддерживаемые аудио-видеокодеки: Decoder Audio Codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM Video Codec: H.263, H.264, MPEG-4, VP8eo Codec: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

Поддерживаемые аудио-кодеки: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB Video Codec: H.263, H.264, MPEG-4


Галерея

Для просмотра изображений или видеофайлов нажмите **Галерея** на рабочем столе. Это приложение автоматически собирает и отображает все изображения и видеофайлы, хранящиеся в PadFone Infinity.

В галерее можно просматривать изображения в режиме слайд-шоу или же выбрать конкретное изображение или видеофайл.

Вы также можете использовать меню в верхнем правом углу экрана для сортировки файлов по альбомам, по месту, по времени, по людям или по тэгам.



Настройки галереи
Быстрый запуск камеры



Совместное использование и удаление альбомов

Коснитесь и удерживайте нужный альбом в галерее, пока наверху не отобразится панель инструментов.


С помощью панели инструментов можно загрузить, удалить или поделиться выбранным альбомом.




Поделитесь выбранным альбомом с помощью ASUS Webstorage, Bluetooth или Gmail®

Совместное использование, удаление и редактирование изображений

Выберите изображение в галерее и используйте панель инструментов, расположенную в правом верхнем углу, для совместного использования, удаления или редактирования.




Панель инструментов



Перешлите выбранный альбом через Amazon Kindle, ASUS Webstorage или Bluetooth!

Удаленные файлы восстановить невозможно.



Получение информации и редактирование выбранного изображения

Камера

Для съемки или записи видео нажмите **Камера** в меню приложений. Для съемки или записи видео Вы можете использовать фронтальную или тыловую камеры.



Фотографии и видеофайлы автоматически будут сохранены в **Галерее**.






Email



Email позволяет добавить несколько учетных записей электронной почты и удобно просматривать и отправлять электронную почту.


Для настройки учетной записи электронной почты:

1. Нажмите  для перехода на экран Все приложения.
2. Нажмите **Email**  для запуска почтового клиента.
3. В почтовом клиенте введите свой **адрес электронной почты** и **пароль**, затем нажмите **Далее**.
4. Дождитесь, пока PadFone Infinity закончит проверку настроек сервера исходящей почты.
5. Сконфигурируйте **Параметры учетной записи** и нажмите **Далее**.
6. Назовите учетную запись и введите имя, отображаемое в исходящих сообщениях. Нажмите **Далее** для входа в ящик электронной почты.



Для добавления учетных записей электронной почты:

1. Нажмите  для открытия экрана Все приложения, затем нажмите **Настройки**  Выберите электронную почту, настроенную ранее.
2. Для отображения параметров этой учетной записи выберите **Настройка** в верхнем правом углу.
3. Нажмите **Добавить учетную запись** в верхнем правом углу для создания другой учетной записи.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете добавить в **Email** все Ваши учетные записи электронной почты.

Gmail

Gmail (Google Mail) позволяет получить доступ к учетной записи Gmail, а также получать и создавать сообщения электронной почты.

Для настройки учетной записи Gmail


1. На экране **Все приложения** нажмите **Gmail**. Нажмите **Существующая** и введите свои **Email** и **Пароль**, затем нажмите **Вход**.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите **Новая**, если у Вас нет учетной записи Google.

2. Дождитесь, пока PadFone Infinity подключится к серверам Google для настройки учетной записи.



3. Вы можете использовать учетную запись Google для резервного копирования и восстановления настроек и данных. Нажмите  для входа в Gmail.



ВАЖНО:

Если у Вас несколько учетных записей электронной почты, для экономии времени и одновременного доступа ко всем учетным записям электронной почты используйте **Email**.

MyLibrary

MyLibrary - интегрированный интерфейс для коллекции Ваших книг, позволяющий разместить книги в различных жанров на книжных полках.

Нажмите  для открытия экрана Все приложения, затем нажмите **MyLibrary**.

ВАЖНО:


- MyLibrary поддерживает книги в формате ePub, PDF и TXT.
 - Для открытия некоторых электронных книг может понадобиться Adobe Flash Player. Перед использованием MyLibrary скачайте Adobe Flash Player.
-



Чтение электронных книг

Для чтения электронных книг:


1. Выберите книгу на книжной полке.
2. Нажмите на экран для отображения панели инструментов.



ПРИМЕЧАНИЯ:


- Если Вам нужно использовать функцию голосового чтения, Android Market скачает и установит необходимый модуль.
- Нажмите список закладок и выберите отмеченные страницы для отображения иконки закладки в верхнем правом углу экрана.

3. Перелистывайте страницы как в настоящей книге или используйте прокрутку вниз.



Создание примечаний в книгах

1. Нажмите и удерживайте нужное слово или предложение, пока не появится меню инструментов или словарное определение.




2. Вы можете выделить выбранное слово, добавить примечание, произнести выделенный текст или просто скопировать слово.
3. В случае необходимости Вы можете расширить выделенную область на целую фразу или предложение.

Местность и Карты

Локальный

Местность позволяет вам легко найти такие места, как близлежащие достопримечательности, рестораны, кафе или АЗС. Также позволяет узнать Ваше текущее местоположение и поделиться этой информацией с другими.



Карты


Приложение **Карты** позволяет найти заведения, просматривать карты и узнать направление. Используйте панель инструментов сверху для получения направления или создания собственных карт.



Polaris Office

Polaris Office - офисное программное обеспечение, позволяющее просматривать, создавать и редактировать документы, таблицы и презентации.

Для использования Polaris Office:

1. Нажмите  для перехода на экран Все приложения.
2. На экране **Все приложения** нажмите **Polaris Office**.



3. Выполните любое из следующих действий:
 - Выберите **Browser** для просмотра файлов / папок на накопителе.
 - Выберите **Clouds** для добавления учетной записи для облачных служб.
 - Выберите **Form type** для просмотра все документов по типу.
 - Выберите **Favorites** для просмотра любимых файлов.

Добавление новых файлов

Для добавления новых файлов нажмите  в правом верхнем углу экрана:

- Выберите **Document (.doc)** или **Document (.docx)** для запуска текстового редактора.
- Выберите **Sheet (.xls)** or **Sheet (.xlsx)** для работы с электронными таблицами.
- Выберите **Slide (.ppt)** или **Slide (.pptx)** для создания презентаций.
- Нажмите **Текст** для создания текстовых файлов.

Добавление учетных записей

Вы можете редактировать файлы с помощью Polaris Office, используя другие учетные записи, в том числе **Google Docs**, **WSBoxNet** и **WSDropbox**.

1. Нажмите **Clouds**.
2. Выберите тип учетной записи.
3. Введите адрес электронной почты и пароль, затем нажмите **Готово** для добавления учетной записи.



App Backup

App Locker позволяет создать резервную копию установленных приложений и их данные на внутреннем и внешних накопителях, а также восстановить ваши установленные приложения и их данные после обновления прошивки.

ПРИМЕЧАНИЕ:


App Backup не может восстановить приложения, требующие аутентификации. Если у Вас возникли проблемы с такими приложениями, перейдите в **Настройки > Приложения**, очистите данные приложений и повторите попытку.

Для использования App Backup:

1. На экране **Все приложения** нажмите **App backup**.
2. Примите **Лицензионное соглашение**.




3. Теперь вы можете начать использовать App Backup для резервного копирования или восстановления установленных приложений и данных.





Для создания резервной копии:

1. Выберите приложения для резервного копирования и выберите **Тип резервного копирования** для резервного копирования только приложений или приложений и их данных.
2. Когда закончите, нажмите **Backup** в верхнем правом углу экрана для запуска резервного копирования.



Для восстановления приложения:

1. Нажмите **Список восстановления** для отображения списка.
2. Выберите резервную копию для восстановления.
3. Нажмите **OK** для запуска восстановления приложения.



App Locker


App Locker позволяет защитить приложения паролем.

Для использования **App Locker**:

1. На экране **Все приложения** нажмите **App Locker**.
2. Введите пароль.



3. Выберите приложения, которые хотите заблокировать.
4. Выключить или изменить настройки App Locker можно в **Настройках** в правом верхнем углу.




ПРИМЕЧАНИЯ:

- На заблокированных приложениях появится иконка замка.
- Для доступа к заблокированным приложениям необходимо ввести пароль.






ASUS Echo

ASUS Echo позволяет использовать собственный голос для совершения звонков, поиска контактов, настройки громкости, настройки экрана, включения/отключения Wi-Fi/Bluetooth и прочего.



Для использования ASUS Echo:

1. Нажмите  для открытия экрана Все приложения, затем нажмите **Echo** .
2. Нажмите  Для записи голосовой команды. ASUS Echo выполнит соответствующее действие.

ASUS Story

ASUS Story позволяет создавать и совместно использовать фото-рассказы.

Для использования **ASUS Story**:

1. На экране **Все приложения** нажмите **Story**.
2. Нажмите **Create Story** для создания фото-рассказа.



3. Введите название фото-рассказа и нажмите **ОК**.



4. Выберите фотографии, которые нужно добавить в фото-рассказ и нажмите **Готово**.




Для редактирования и доступа к фото-рассказу:


1. Выберите фото-рассказ на главной странице **ASUS Story**.



2. Нажмите  в правом верхнем углу экрана для редактирования фото-рассказа.




3. Нажмите  в верхнем левом углу экрана, затем нажмите  для общего доступа к фото-рассказу.



SuperNote

SuperNote - это удобное приложение для письма и рисования на PadFone Infinity Station. Вы можете делать заметки, отправлять сообщения, делать эскизы, создавать открытки с аудиозаписями или видео и многое другое.




Использование SuperNote

Для создания нового блокнота:

1. Нажмите **Добавить новый блокнот**.
2. Введите имя и выберите тип блокнота.

На следующем изображении показаны функции SuperNote:



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для получения дополнительной информации по использованию SuperNote на Вашем устройстве нажмите **Учебник для планшета**.

Родительский контроль



Родительский контроль - приложение, которое позволяет управлять устройством с сайта Device Tracker.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед использованием функции родительского контроля, убедитесь, что вы зарегистрировались на сайте Device Tracker (devicetracker.asus.com)

Для использования функции **Родительский контроль**:

1. На экране **Все приложения** нажмите **Родительский контроль**.
2. Нажмите **Далее**.
2. Введите и подтвердите свой ПИН-код.
3. Введите адрес электронной почты, зарегистрированный в Device Tracker.
4. Когда закончите, нажмите **Готово**.



Использование виджетов PadFone Infinity

Добавление виджетов

Виджеты - это приложения, отображающие информацию на главном экране. Их можно найти на вкладке Виджеты экрана Все приложения.

Для отображения виджетов нажмите  на главном экране, затем вверху выберите вкладку Виджеты.

На главном экране виджетов можно сделать следующее:

- Перетащить виджет на другой экран.
- Провести пальцем влево или вправо для перемещения между экранами и отображения остальных виджетов.

ВАЖНО:


- Перед использованием выбранного виджета могут быть предложены дополнительные действия (регистрация, активация).
 - Виджет не будет добавлен на экран, если там недостаточно места для размещения виджета.
-


Для удаления виджета:

- Нажмите виджет и дождитесь появления **X Удалить**, затем, не отрывая палец, перетащите виджет в **X Удалить**.

Диспетчер задач

Диспетчер задач - утилита для управления запущенными приложениями. Она эффективно очищает кэш и освобождает память.

1. Нажмите  для перехода на экран Все приложения.
2. Нажмите **Виджеты** для отображения меню виджетов.
3. Нажмите и удерживайте **Диспетчер задач** для отображения приложения Диспетчер задач.



Дополнительные опции:

- Для изменения размера диспетчер задач нажмите приложение и дождитесь появления рамки. Нажмите и перетащите рамку для настройки размера. Это позволит разместить на экране больше приложений.
- Для удаления диспетчер задач нажмите приложение и дождитесь появления **X Удалить**, затем, не отрывая палец, перетащите приложение в **X Удалить**.

Использование виджетов PadFone Infinity Station

Добавление виджетов

Используйте виджеты для удобного доступа к приложениям на главном экране PadFone Infinity Station. Их можно найти на вкладке Виджеты экрана Все приложения.

Для отображения виджетов нажмите  для открытия экрана Все приложения, затем нажмите **Виджеты**.

На главном экране виджетов можно сделать следующее:

- Перетащить виджет на другой экран.
- Провести пальцем влево или вправо для перемещения между экранами и отображения остальных виджетов.

ВАЖНО:


- Перед использованием выбранного виджета могут быть предложены дополнительные действия (регистрация, активация).
 - Виджет не будет добавлен на экран, если там недостаточно места для размещения виджета.
-

Для удаления виджета:

- Нажмите виджет и дождитесь появления **X Удалить**, затем, не отрывая палец, перетащите виджет в **X Удалить**.

ASUS Battery

Этот виджет отображает состояние аккумулятора PadFone Infinity и PadFone Infinity Station. Чем больше заряд, тем ярче цвет.

1. Нажмите  для перехода на экран Все приложения.
2. Нажмите **Виджеты** для отображения меню виджетов.
3. Нажмите и удерживайте **ASUS Battery** для отображения приложения ASUS Battery.



4. Панель быстрой настройки также отображает состояние аккумулятора. Состояние аккумулятора PadFone Infinity и PadFone Infinity Station показаны отдельно. При низком заряде аккумулятора цвет иконки изменяется от синего до красного с восклицательным знаком. Также будет подан предупреждающий звуковой сигнал для уведомления пользователя о низком заряде аккумулятора.

ASUS[®]