




**Multipad 4 Quantum 7.85 | PMP5785C\_QUAD**

Quick Guide Version 1.0







## Комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Кабель USB
- Чехол
- Инструкции по безопасности
- Сетевой адаптер
- Кабель OTG
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

## Обзор устройства




## Кнопки

Кнопка	Название	Функция
	Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.</li> <li>Нажмите, чтобы вкл./откл. блокировку экрана.</li> </ul>
	Громкость	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите, чтобы установить уровень громкости.</li> </ul>
	Назад	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите для возврата к предыдущему экрану.</li> <li>Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру, если она открыта.</li> </ul>
	Главное меню	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возврат в главное меню.</li> <li>Нажмите и удерживайте для входа в поиск Google.</li> </ul>
	Недавние приложения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите, чтобы открыть список недавних приложений.</li> </ul>
	Меню списка	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите, чтобы открыть меню списка.</li> </ul>

## Начало работы


1. Вставьте карту памяти.



2. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания на Вашем устройстве.


## Зарядка устройства

Подключите планшет к источнику питания при помощи кабеля USB и сетевого адаптера.




## Управление пальцами


• Нажатие




• Удержание




• Перемещение




• Сдвиг




• Масштаб +




• Масштаб -



• Прокрутка




• Щелчок



## Главное меню

Главное меню – начальный экран для получения доступа ко всем приложениям и функциям Вашего устройства. Главное меню может иметь несколько страниц, для их просмотра прокрутите экран влево или вправо.

### Добавление приложений в главное меню

В главном меню нажмите , чтобы открыть список меню. Нажмите и удерживайте иконку приложения, а затем переместите ее на панель предварительного просмотра. Установка фона рабочего стола

1. Нажмите и удерживайте палец в любой пустой области главного меню.
2. Выберите: **Галерея**, **Живые обои** или **Обои**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон рабочего стола (обои)**. Или выберите изображение, измените его размер, переместив рамку, а затем нажмите **OK**.

## Использование приложений

Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение и откройте его.

## Подключение к сети Интернет

Устройство может подключаться к сети Интернет при помощи Wi-Fi соединения (если сеть доступна).

### Подключение к беспроводной сети

Вы можете использовать подключение к сети Wi-Fi для получения доступа к сети Интернет. Для подключения к сети Wi-Fi необходимо подключиться к точке доступа.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**, затем нажмите **Wi-Fi** и включите соединение.
  2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут перечислены в списке.
  3. Выберите сеть для подключения к ней.
- При выборе защищенной сети от Вас потребуются ввод ключа сети и пароля.

## Технические характеристики

Пункт	Описание
Процессор	ARM Cortex A9 x 4
Память	8GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD (до 32Гб)
ОС	Android 4.2
Частота	1.6 ГГц
Графический процессор	Mali 400 MP, 533 МГц
Дисплей	7.85-дюймовый, 4:3 IPS, ёмкостный с функцией «мульти-тач» (до 5 точек)
Разрешение	768×1024 пикселей
Интерфейсы	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC совмест.)
Беспроводные соединения	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Поддержка Bluetooth 4.0

Камера	Фронтальная - 0.3 Мп (фиксированный фокус), Основная – 2Мп (автофокус)
G-сенсор	поддерживается
HDMI	HDMI 1.4
Форматы файлов	Форматы видео: до 720p Форматы видео: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Форматы аудио: MP2, MP3, AAC Форматы аудио: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Форматы изображений: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Габариты	203.5*139*8.9 мм
Вес	406 гр.

**CE** Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ЕС. Для получения дополнительной информации см.:

<http://www.prestigio.com/compliance>.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.

CE 0700

[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)