

QUMO



KIDS TAB 2




Краткое руководство
пользователя
QUMO Kids Tab 2



Краткое руководство по началу работы с детской оболочкой Crystal


Преимущества Crystal Launcher

- Защита детей от негативного контента (сайтов и приложений)
- Удобный и яркий детский интерфейс
- Встроенный поиск по детским ресурсам



Категории приложений

Доступные приложения




С CrystalControl вы полностью контролируете информационную безопасность ваших детей

1 Войдите и зарегистрируйтесь

Короткое нажатие на кнопку «Вкл./Выкл.» переводит планшет в режим ожидания (экран выключается).


После выключения режима ожидания нажмите и удерживайте пиктограмм



2 Создайте и подтвердите pin-код




3 Контролируйте доступ к приложениям




Для чего нужен Личный кабинет (crystalcloud.ru):

- Управление профилями
- Управление устройствами
- Управление доступом к сайтам и приложениям
- Управление звонками
- Просмотр статистики по пользователям



1. Внешний вид и органы управления



1. Емкостной сенсорный экран
2. Кнопка включения
3. Клавиши регулировки громкости
4. Разъем 3.5 мм для подключения наушников/гарнитуры
5. Разъем microUSB: зарядка и передача данных
6. Reset
7. Основная камера
8. Фронтальная камера
9. Слот для карты памяти (MicroSD)
10. Динамики

Это руководство содержит информацию по безопасному и правильному использованию устройства. Пожалуйста, прочитайте его внимательно перед использованием, чтобы избежать повреждения устройства.

Устройство необходимо зарядить в следующих случаях:

- На экране появился значок батареи.
- Устройство автоматически выключилось.
- Кнопка «Вкл./Выкл.» не реагирует на нажатие.
- Появился значок зарядки в правом нижнем углу экрана.

2. Быстрый старт

Включение и выключение устройства

Чтобы включить или выключить устройство произведите долгое нажатие на кнопку «Вкл./Выкл.»
Загрузка устройства может занять несколько минут.

Рабочий стол

После включения устройства, на экране появится рабочий стол с установленными виджетами и иконками программ.

Режим ожидания/разблокирование экрана

Короткое нажатие на кнопку «Вкл./Выкл.» переводит планшет в режим ожидания (экран выключается).
После выключения режима ожидания нажмите и удерживайте пиктограмму «Блокировка» на экране и сдвиньте ее в противоположную сторону к иконке «Разблокировка».

3. Оборудование

- **Экран:** ёмкостная панель, "мультитач" 7" IPS LED 1024x600
- **Процессор:** Двухъядерный Cortex-A9 1 гГц
- **ОЗУ:** 512 ГБ DDR3
- **Встроенная память:** 4 ГБ
- **Расширение памяти:** до 32 ГБ, class 2-10
- **Wi-Fi:** 802.11 b/g/n
- **Основная камера:** 5МП
- **Фронтальная камера:** 0.3 МП
- **Разъемы:** MicroUSB
- **Наушники:** 3.5 мм
- **Слоты:** MicroSD
- **Аккумулятор:** 3500 мАч
- **Размеры:** 223.2x134.3x16.4 мм

4. Программное обеспечение

ОС: Android 4.2

5. Меры предосторожности

- Не используйте устройство в жарком, сыром или пыльном месте.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами и в салоне автомобиля, с закрытыми окнами, особенно в летнее время.
- Не бросайте и не ударяйте продукт во избежание повреждения экрана. Также не рекомендуется сильно встряхивать устройство, это может привести к некорректной работе IPS – экрана.

- Не устанавливайте максимальную громкость при прослушивании музыки или просмотре видео. Это может привести к повреждению слуха.

Полное руководство пользователя находится в главном меню и/или на внутренней памяти Вашего QUMO Kids Tab 2.

Детская оболочка Crystal Launcher постоянно обновляется. Не забывайте подтверждать обновление оболочки при появлении соответствующего уведомления. В процессе обновления оболочки мы настоятельно не рекомендуем прерывать этот процесс, так как это может привести возникновению ошибок и полной неработоспособности оболочки.



Произведено в КНР
«Кумо ЛТД»
Юнит 1810, № 1 Хунг То Роуд, Куан Тон,
Коулун, Гонконг
www.qumo.ru
support@qumo.ru

