

SONY®

Руководство по запуску

Xperia™ Z3 Tablet
Compact
SGP611/SGP612

XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan

1288-7505.1

Приветствие

Важная информация

Перед началом использования устройства прочтите **Важную информацию**, касающуюся вопросов гарантии, безопасности и правил обращения. Эта информация содержится в устройстве.


Защита устройства от воды и пыли

Защита вашего устройства от проникновения жидкости и пыли соответствует классу IP65 и IP68. Это значит, что устройство защищено от попадания пыли, а также от попадания воды при воздействии на него водяной струи низкого давления или при погружении в пресную (не соленую) воду на 30 минут на глубину до 1,5 м.

Чтобы обеспечить защиту устройства от воды и пыли, всегда плотно закрывайте все крышки. Если внутри устройства будет обнаружена жидкость, например под одной из крышек, гарантия признается недействительной.

Перед использованием устройства в условиях воздействия воды или пыли ознакомьтесь с соответствующим разделом руководства по эксплуатации для получения подробных сведений. Интернет-версия руководства по эксплуатации и версия для загрузки доступны на веб-сайте www.sonymobile.com/support.

Обзор




- | | |
|--|--|
| 1. Индикатор зарядки/уведомлений | 10. Крышка порта зарядного устройства/кабеля USB |
| 2. Динамик | 11. Объектив основной камеры |
| 3. Объектив передней камеры | 12. Зона антенны GPS |
| 4. Датчик освещенности | 13. Зона обнаружения NFC™ |
| 5. Разъем мини-гарнитуры | 14. Разъем зарядной станции |
| 6. Микрофон | 15. Крышка гнезда карты памяти |
| 7. Клавиша питания | 16. Зона основной антенны Wi-Fi/Bluetooth |
| 8. Клавиша регулировки громкости/масштабирования | 17. Зона второй антенны Wi-Fi |
| 9. Динамик | |

Детали устройства


Установка карты памяти

- Для установки карты памяти используйте кончик ручки или подобный предмет.





Включение телефона

Перед первым включением устройства убедитесь, что заряда аккумулятора хватит не менее чем на 30 минут работы.




Включение устройства



- Нажмите и удерживайте клавишу питания , пока телефон не завибрирует.
- Дождитесь окончания запуска устройства.

Активация экрана

Включение экрана


- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания .
- Если включен режим «Пробуждение касанием», дважды коснитесь экрана.

- Чтобы включить режим «Пробуждение касанием», перейдите на начальный экран, а потом коснитесь  > Настройки > Дисплей > Выход из режима сна.


Снятие блокировки экрана

- Поместите палец на среднюю часть экрана и проведите им в любом направлении.

В поисках пути



Использование клавиш



Клавиша возврата

- Возврат к предыдущему экрану в приложении или закрытие приложения.



Клавиша начального экрана

- Выход из приложения и возврат на начальный экран.



Клавиша заданий


- Вызов окна недавно использованных приложений и панели мини-приложений.



Экран приложений

- Вызов экрана приложений.

Основные приложения и параметры

-  Переход в Google Play™ для загрузки бесплатных и платных приложений для вашего устройства.
-  Оптимизация параметров устройства согласно задачам.

Уведомления и быстрые параметры

Вызов и закрытие панели уведомлений



- Чтобы открыть панель уведомлений, перетащите вниз строку состояния.

Вызов или закрытие панели быстрых параметров





- Чтобы открыть панель быстрых параметров, двумя пальцами перетащите вниз строку состояния.

Настройка устройства

Доступ к параметрам

Меню параметров позволяет просматривать и изменять параметры устройства. Меню параметров доступно на экране приложений и на панели быстрых параметров.

Доступ к параметрам устройства

- На начальном экране коснитесь .
- Найдите и коснитесь .

Передача ваших контактов

Xperia™ Transfer — это приложение в компьютерных программах PC Companion и Sony Bridge for Mac, которое помогает перенести контакты со старого устройства на новое. Приложение Xperia™ Transfer поддерживает устройства различных марок, в том числе iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG и Nokia.

Требуются следующие условия:

- Компьютер, подключенный к Интернету.
- Кабель USB от старого устройства.
- Кабель USB от нового устройства Android™.
- Старое устройство.
- Новое устройство Android™.


Передача контактов на новое устройство


- Если приложения PC Companion (на ПК) или Bridge for Mac (на компьютер Mac) еще не установлены, найти и загрузить их можно на веб-сайте www.sonymobile.com.
- После завершения установки откройте приложение PC Companion или приложение Sony Bridge for Mac, нажмите *Xperia™ Transfer* и следуйте соответствующим инструкциям по переносу контактов.

Подключение к беспроводным сетям

Использование Wi-Fi® позволяет иметь беспроводный доступ к Интернет с устройства. Таким образом, можно просматривать Интернет-страницы и обмениваться медиафайлами по той же сети Wi-Fi®, к которой подключены другие устройства DLNA Certified™, например телевизоры, обычные и планшетные компьютеры. Если в вашей компании или организации имеется виртуальная частная сеть (VPN), устройство может быть подключено к этой сети. VPN может использоваться для получения доступа к внутренним сетям и другим внутренним сервисам компании.

Включение Wi-Fi®

- В Начальный экран коснитесь .
- Найдите и коснитесь **Настройки**.
- Чтобы включить функцию **Wi-Fi**, перетащите ползунок рядом со значком Wi-Fi® вправо.

 Перед включением функции Wi-Fi® может пройти несколько секунд.

Автоматическое подключение к сети Wi-Fi®

- В Начальный экран коснитесь .
- Найдите и коснитесь **Настройки**.
- Коснитесь **Wi-Fi**. Отобразятся все доступные Wi-Fi® сети.
- Коснитесь сети Wi-Fi®, чтобы подключиться к ней. Для доступа к защищенной сети введите соответствующий

пароль. Как только соединение будет установлено, в строке

состояния появится значок .


 Для поиска новых доступных сетей коснитесь  и затем Поиск.

Учетная запись Google™

С учетной записью Google™ можно Gmail™ отправлять электронные письма, использовать чат Hangouts™ для общения с друзьями и Google Play™ для загрузки приложений, игр, музыки, фильмов и книг.

Настройка аккаунта Google™ в устройстве


- На Начальный экран коснитесь .
- Найдите и коснитесь **Настройки** > **Добавить учетную запись** > **Google**.
- Следуйте указаниям мастера регистрации, чтобы создать учетную запись Google™, или выполните вход, если у вас уже есть учетная запись.

 Кроме того, вход в уже существующую учетную запись или создание новой учетной записи Google™ возможны из мастера настройки при первом включении устройства. Или же вы можете подключиться к сети Интернет и создать учетную запись на www.google.com/accounts.

Загрузка из Google Play™

Магазин Google Play™ предлагает загрузку любых видов приложений, в том числе бесплатных.

Открытие Google Play™

- На Начальный экран коснитесь .
- Найдите и коснитесь Play Store .


Загрузка бесплатного приложения


- В Google Play™ найдите нужный объект для загрузки, просмотрев категории приложений или воспользовавшись функцией поиска.
- Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию о нем, и следуйте инструкциям для выполнения установки.

Об электронной почте

С помощью приложения электронной почты можно обрабатывать несколько учетных записей электронной почты одновременно, в том числе корпоративные учетные записи Microsoft Exchange Active Sync. Электронные письма, приходящие на адрес учетной записи Gmail™, можно просматривать на устройстве, используя приложение электронной почты или приложение Gmail™.

Настройка учетной записи электронной почты

- Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- Найдите и коснитесь Электронная почта.
- Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.

 При использовании некоторых услуг электронной почты может потребоваться обращение к поставщику для получения сведений о параметрах учетной записи электронной почты.

Поддержка пользователей в сети Интернет



Для получения различных вариантов поддержки устройства, в т. ч. загружаемых файлов, советов по устранению неполадок и руководства пользователя посетите страницу www.sonymobile.com/support.

Официальная информация


Sony SGP611/SGP612

Номер публикации: 1288-7505.1

Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены только в качестве примера и могут неточно отображать настоящий вид устройства. Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с ярлыками.

Все наименования продуктов и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не оговоренные явно в данном документе, защищены. Для получения подробной информации посетите веб-страницу www.sonymobile.com/us/legal. Соответствие изделия нормативным требованиям. Данное изделие произведено компанией Sony Mobile Communications Inc., 1-8-15 Кофан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония, или по ее поручению. Запросы о соответствии изделия местному законодательству следует адресовать инспектору Sony Mobile по качеству, Sony Mobile Communications Inc., 1-8-15 Кофан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония. В случае вопросов по обслуживанию или гарантии используйте контактную информацию, указанную в отдельных документах по обслуживанию или гарантии. © Sony Mobile Communications Inc., 2014 г. Все права защищены.

Просмотр знака CE и идентификатора FCC



- Отсоедините крышку гнезда карты памяти.
- Вставьте кончик разогнутой скрепки для бумаг (или похожий предмет с длинным и тонким концом) в отверстие пластины с ярлыками, затем вытяните пластину. Информация размещена на пластине.

www.sonymobile.com