

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Пайдалану бойынша нұсқаулық

Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали наше устройство. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве устройств может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

1 Общий вид устройства



1	Многофункциональная кнопка/ Световой индикатор работы
2	Разъем USB для одновременной подзарядки АКБ мобильного устройства (не работает если к аудиосистеме не подключен источник питания)
3	Микрофон
4	Разъем для подключения линейного кабеля (AUX)
5	Разъем для подключения micro-USB кабеля
6	Переключатель включения/выключения питания
7	Подставка для мобильного устройства
8	Стереодинамики
СЫРТҚЫ ТҮРІ - KAZ	
1	Қап функциялы түймеші/ Жұмыстың жарық индикаторы
2	Бір мезгілде батарея ретінде қолдануға қабілетті қурылғы үшін USB қосқышы (аудио жүйе құлақ қозғалтқыштары емес, егер жұмыс істемейді)
3	Микрофон
4	Сызықтық кабельді (AUX) қосу ұяшығы
5	micro-USB кабелін қосу ұяшығы
6	Қуатты қосу/өшіру түймесі
7	Мобильді құрылғыларға қолдау
8	Стерео үндеткіштер

2 Комплектность

- Портативная аудиосистема TR-3001..... 1 шт.
- Аккумуляторная батарея teXet (аналог Nokia BL-5C) 1100 мАч..... 1 шт.
- Универсальный кабель для зарядки и подключения внешних устройств..... 1 шт.
- Гарантийный талон..... 1 экз.
- Руководство по эксплуатации..... 1 экз.

3 Технические характеристики

Размеры в открытом виде (длина x ширина x толщина)	175x59x45 мм
Масса	291 г
Питание	Аккумулятор 1050 мАч
Время работы от АКБ в режиме аудио	до 12 ч
Линейный вход (AUX)	3,5 мм
Встроенный динамик	2 шт. x 5 Вт
Коэффициент нелинейных искажений	< 10%
Отношение сигнал/шум	> 80 дБ
Тип передачи данных	USB 2.0
Bluetooth модуль	4.0

4 Возможности

- Режимы работы: Bluetooth/Hands-Free/AUX
- Bluetooth 4.0
- Функция Hands-Free для мобильного телефона
- Встроенный микрофон
- Линейный аудио вход (AUX 3,5 мм) для подключения мобильных устройств
- Подставка для мобильных устройств
- Стереодинамики (2x5Вт)
- Питание от сети 220 В
- Встроенный аккумулятор 1050 мАч
- Время работы в режиме аудио: до 12 ч
- Время зарядки АКБ: до 3 ч
- USB-разъем для подзарядки АКБ

5 Указания по эксплуатации портативной аудиосистемы

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать устройство и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Не роняйте устройство на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта устройства с химикатами. Не распыляйте на корпус устройства моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.
- Не разбирайте, не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Если вы не используете устройство длительное время, извлеките резервные батареи питания во избежание их протечек и коррозии.
- Использование файлов в формате MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.
- Длительное прослушивание устройства при повышенном уровне громкости может привести к ухудшению слуха или его полной потере. Громкость можно повышать до уровня, на котором звук воспринимается нормально и не вызывает раздражения, дискомфорта и повреждения слуха. Всегда устанавливайте громкость на комфортный уровень.
- Если во время использования устройства у вас периодически появляется звон в ушах или возникает ощущение дискомфорта, понизьте уровень громкости или прекратите использование устройства.
- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

5 Указания по эксплуатации портативной аудиосистемы

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ. Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа(модели) вашего Устройства.

Вариант 1: Зарядка АКБ производится от зарядного устройства (далее ЗУ) с номинальными параметрами 5 В, 0,5 А, со штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства. Поставляемые изготовителем с Устройством ЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

Вариант 2: Зарядка АКБ производится от универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0,5 А, со штыревым выходом (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Вариант 3: Зарядка АКБ производится от универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0,5 А, с USB-выходом (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Вариант 4: Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 0,5 А домашнего компьютера.

Вариант 5: Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 0,5 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0,5 А (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается польз ователем отдельно в торговой сети.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня заряда, типа и характеристик используемых АКБ, вида и характеристик применяемого зарядного устройства, температуры окружающей среды

и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ зарядное устройство с током не менее 0,5 ампера (3У), а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, а степень ее зарядки - может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней интенсивности ее использования, срок службы АКБ может доходить до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность АКБ постепенно естественным образом снижается, поэтому заряжается она все дольше и дольше, а время ее работы без подзарядки сокращается. Это нормально.

Заряд аккумулятора:

- Заряжайте АКБ при комнатной или близкой к ней температуре.
- При зарядке/подзарядке АКБ заряжайте ее полностью: неполная зарядка АКБ снижает ее ресурс.
- Не заряжайте полностью заряженные АКБ, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать АКБ более 12 часов подряд.
- Не следует оставлять АКБ подключенной к зарядному устройству на срок более 12 часов, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы АКБ.
- Не пытайтесь использовать для заряда АКБ и питания устройства любой другой источник питания, кроме входящего в комплектность Устройства или рекомендованных изготовителем Устройства. Использование другого ЗУ может привести к повреждению Устройства или порче АКБ.
- Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения заряда АКБ сразу на полную мощность невозможно.
- Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного срока, емкость ее понижается.
- Избегайте воздействия на АКБ температур ниже -10° С или выше +45° С.

Меры предосторожности:

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.
- Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и ЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.
- Не допускается отрезать, повреждать, сращивать, модифицировать кабель ЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.
- Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежаностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.
- Запрещается использовать АКБ с истекшим сроком службы (годности).
- Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь - она может взорваться.
- Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.
- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.

7 Подготовка к работе портативной аудиосистеме

Перед первым включением портативной аудиосистемы внимательно ознакомьтесь с последовательностью действий по подготовке устройства к работе.

- Раскройте портативную аудиосистему исходя из размера устанавливаемого мобильного устройства.
- Разместите мобильное устройство в подставке.

8 Включение/выключение, выбор режима работы

Для включения питания портативной аудиосистемы переведите переключатель включения/выключения питания в положение ON, раздастся звуковой сигнал, загорится световой индикатор.

Для выключения питания портативной аудиосистемы переведите переключатель включения/выключения питания в положение OFF, световой индикатор погаснет.

9 Режим воспроизведения аудио через линейный вход (AUX)

Включите питание портативной аудиосистемы. Подключите линейный кабель к мобильному устройству, а затем к портативной аудиосистеме.

Для управления аудиофайлами используйте меню подключенного устройства.

Для влечения линейного кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от портативной аудиосистемы.

10 Режим воспроизведения аудиофайлов через Bluetooth

Для воспроизведения аудиофайлов с мобильного устройства, а также для разговора с помощью функции Hands Free, необходимо подключить устройство по беспроводной сети Bluetooth.

Включите питание портативной аудиосистемы. Зайдите в меню настроек вашего мобильного устройства и выполните соединение по Bluetooth с устройством "TPA-3100". В случае запроса пароля введите 0000.

Используйте кнопку для воспроизведения/паузы. В случае неудачного соединения выключите и включите портативную аудиосистему.

11 Функция Hand-Free

Данное устройство поддерживает функцию Hands-Free .Для активации данной функции подключите мобильное устройство по Bluetooth к портативной аудиосистеме (см. п.10).

⚠ ВНИМАНИЕ!
Для улучшения качества звука говорите в микрофон, не закрывайте его.

12 Режим работы светового индикатора

Действие/состояние аудиосистемы	портативной аудиосистемы	Режим работы синего светового индикатора	Режим работы красного светового индикатора	Режим работы зеленого светового индикатора
Питание	Питание выключено	Не горит	Не горит	Не горит
	Питание включено	Загорается	Не горит	Не горит
Воспроизведение через линейный вход	Воспроизведение	Гаснет	Гаснет	Не горит
	Поиск устройств	Мигает	Не горит	Мигает
Воспроизведение через Bluetooth	Воспроизведение	Горит	Не горит	Не горит
	Заряд батареи	Заряд, когда питание выкл.	Не горит	Горит
	Заряд, когда питание вкл.	Горит	Горит	Не горит
	Заряд окончен, когда питание выкл.	Не горит	Не горит	Не горит
	Заряд окончен, когда питание вкл.	Горит	Не горит	Не горит
	Низкий заряд батареи	Звуковой сигнал каждые 30 секунд		

13 Условия транспортирования и хранения

Портативная аудиосистема в упакованном виде могут транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

14 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Устройство не включается	Устройству необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить устройство.	Произведите зарядку аккумулятора или переведите переключатель включения питания в положение "OFF", а затем повторите процедуру включения устройства.
Устройство не заряжается от USB-кабеля	USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ. Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.	Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от ЗУ. Замените USB-кабель; зарядите Устройство от ЗУ.
Устройство не заряжается от ЗУ	ЗУ не подключено к источнику питания; неисправна проводка источника питания; отсутствует напряжение; параметры источника питания не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы ЗУ. Повреждено или неисправно ЗУ, используется неподходящее ЗУ.	Подключите ЗУ к исправному источнику питания. Замените неисправное или неподходящее ЗУ другим ЗУ с номинальными параметрами 5 В, 0,5 А.
Устройство не заряжается ни от ЗУ, ни от USB-кабеля	Плохой электрический контакт в разъемах Устройства, ЗУ, USB-кабеля, компьютера. Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.	Плотно соедините соответствующие разъемы Устройства, ЗУ, USB-кабеля, компьютера между собой; попробуйте несколько раз подсоединить и разъединить разъемы между собой. Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения.
Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным	АКБ неисправна или потеряла свою эффективность. Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенном или максимальном энергопотреблении (высокая громкость), использование NFC/Bluetooth Зарядка АКБ была осуществлена не полностью. Устройство и АКБ эксплуатируется при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.	В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены. Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе Устройства средние и минимальные значения громкости, используйте линейный кабель для подключения мобильного устройства. Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от ЗУ не может быть менее 3 часов. Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться.
		Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены. Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ учитывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость). При длительном использовании USB-разъема компьютера для зарядки АКБ эксплуатационные качества и срок службы АКБ могут снижаться. Рекомендовано производить зарядку АКБ от ЗУ.

Пайдаланушының қысқа басшылығы KAZ

Құрметті сатып алушы!
Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін teXet компаниясының: <http://www.texet.ru> ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.
Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «teXet» өнімінің жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.
Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылғыны, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулыққа көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейіңізді ақпаратты www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Жиынтықтылық

1. Портативтік аудиожүйеі..... 1 дана
2. Пайдалану нұсқаулығы..... 1 дана
3. USB-кабель..... 1 дана
4. Сызықтық кабель (AUX)..... 1 дана
5. Кепілдік талоны..... 1 дана

Техникалық сипаттамалар

Ашық түрдегі өлшемдері (ұзындығы x ені x қалыңдығы)	17х5х9х45 мм
Масса	291 г
Қуат	1050 мА/сағ аккумуляторы
Аудио режиміндегі АКБ-дан жұмыс уақыты	12 сағ. дейін
Сызықтық кіріс (AUX)	3,5 мм
Кірістірілген динамик	2 дана x 5 Вт
Сызықтық емес бурмаланулардың коэффициенті	< 10%
Сигнал/шу арақатынасы	> 80 дБ
Деректерді беру түрі	USB 2.0
Bluetooth модулі	4.0

Мүмкіндіктер

- Жұмыс режимі:Bluetooth/Hands-Free/AUX
- Bluetooth 4.0
- Мобильді телефонға арналған Hands-Free функциясы
- Кірістірілген микрофон
- Мобильді құрылғыларды қосуға арналған сызықтық аудио кірісі (AUX 3,5 мм)
- Мобильді құрылғыларға арналған тіреуіш
- Стереодинамиктер (2x5 Вт)
- Желілік қуат 220 В
- 1050 мА/сағ кірістірілген аккумуляторы
- Аудио режиміндегі жұмыс уақыты: 12 сағ. дейін
- АКБ зарядының уақыты: 3 сағ. дейін
- АКБ зарядтауға арналған USB ұяшығы

Портативті аудио жүйесін пайдалану жөніндегі нұсқаулары

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Бұл құрылғы ойыншық емес. Балалар тек ересектердің қадағалауымен пайдалануы керек.

- Құрылғыны қатты бетке түсіріп алмаңыз, оған бөгде заттарды салмаңыз, үстіне ауыр заттар қоймаңыз және құрылғының химикаттарға тыміне жол бермеңіз. Құрылғы корпусына спирт пен аммиакты қантитын жуғыш және тазалағыш заттарды сеппеңіз.
- Құрылғыны өз бетінше бөлшектемеңіз, жөндемеңіз.
- MP3 пішімдеріндегі файлдарды құқық иелерінің алдын ала рұқсатынсыз пайдалану олардың зияткерлік меншік құқықтарын бұзу немесе оларға қол сұғу болып табылады.
- Велосипедпен жүргенде немесе көлік құралының ролінде болғанда құрылғыны құлаққаптармен тындамаңыз.
- Жоғары дыбыс деңгейінде құрылғыны ұзақ тыңдау есту қабілетінің нашарлауына немесе толығымен жоғалуына әкелуі мүмкін. Дыбыс деңгейін дыбыс қалыпты түсінілетін және ашуды, ыңғайсыздықты және

есту қабілетінің зақымдалуын тудырмайтын деңгейге дейін көтеруге болады. Әрқашан дыбыс деңгейін ыңғайлы деңгейге орнатыңыз.

- Егер құрылғыны қолдану кезінде сізде кезеңді түрде құлақтарда сыңғырлау пайда болса немесе ыңғайсыздық сезімі пайда болса, дыбыс деңгейін төмендетіңіз немесе құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз.
- Қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында орама материалдарын, батареяларды және жарамсыз электрондық өнімдерді бөлек утилизиялауыңызды сұранамыз.

Қосу/өшіру, жұмыс режимін таңдау

Портативтік аудиожүйенің қуатын қосу үшін қуатты қосу/өшіру ауыстырып-қосқышын ON күйіне өткізіңіз, дыбыстық сигнал шығады, жарық индикаторы жанады.
 Портативтік аудиожүйенің қуатын өшіру үшін қуатты қосу/өшіру ауыстырып-қосқышын OFF күйіне өткізіңіз, жарық индикаторы өшеді.

Bluetooth арқылы аудионы ойнату режимі

Мобильді құрылғыдан аудиофайлдарды ойнату, сондай-ақ, HandsFree функциясының көмегімен сөйлесу үшін құрылғыны Bluetooth сымсыз желісі арқылы қосу керек.
 Портативтік аудиожүйенің қуатын қосыңыз. Мобильді құрылғының реттеулер мәзіріне кіріңіз және Bluetooth арқылы TRA-3100 құрылғысымен байланысты орнатыңыз. Құпия сөз сұралса, 0000 енгізіңіз.
 Ойнату немесе кідірту үшін ► пайдаланыңыз.
 Сәтсіз қосылу жағдайында портативтік аудиожүйені өшіріп, қосыңыз.

Жұмыс режимі индикатор шамы

Портативтік әрекеті/күйі	аудиожүйенің	Көк жарық индикаторы жұмыс режимі	Қызыл жарық индикаторы жұмыс режимі	Жасыл жарық индикаторы жұмыс режимі
Қуат	Қуат өшірілген	Жанып тұрған жоқ	Жанып тұрған жоқ	Жанып тұрған жоқ
	Қуатты қосу	Жанып жатыр	Жанып тұрған жоқ	Жанып тұрған жоқ
	Қуатты өшіру	Өшеді	Өшеді	Өшеді
Сызықтық кіріс арқылы ойнату	Ойнату	Жанып тұрған жоқ	Жанып тұрған жоқ	Жыпылықтайды
Bluetooth арқылы ойнату	Құрылғыларды іздеу	Жыпылықтайды	Жанып тұрған жоқ	Жанып тұрған жоқ
	Ойнату/кідірту	Жанып тұр	Жанып тұрған жоқ	Жанып тұрған жоқ
Батареяның заряды	Қуат өшірулі кездегі заряд	Жанып тұрған жоқ	Жанып тұр	Жанып тұрған жоқ
	Қуат қосылу кездегі заряд	Жанып тұр	Жанып тұр	Жанып тұрған жоқ
	Өшірулі кезде заряд аяқталды	Жанып тұрған жоқ	Жанып тұрған жоқ	Жанып тұрған жоқ
	Қуат қосылу кезде заряд аяқталды	Жанып тұр	Жанып тұрған жоқ	Жанып тұрған жоқ
Батареяның заряды төмен	Әрбір 30 секунд веер			

Тасымалдау және сақтау шарттары

Оралған түрде портативті аудио жүйесі кез келген түрге жататын жабық тасымалдау әліктерінде минус 25°C-тан плюс 35°C-қа дейінгі температурада, атмосфералық жауын-шашынның, күн сәулелерінің тікелей әсерінен және механикалық зақымдардан қорғап тасымалдауға болады.

Мүмкін ақаулықтар және оларды жою әдістері

Қиындықтар	Пайда болудың ықтимал себептері	Шешімдер
Құрылғы қосылмай жатыр.	Плеердің зарядталуына біраз уақыт керек немесе плеерді қайта іске қосу керек.	Аккумуляторды зарядтауды орындаңыз немесе қуатты қосу ауыстырып-қосқышын «OFF» күйіне өткізіңіз, содан кейін плеерді қосу шарасын қайталаңыз.
Құрылғы USB-кабельден зарядталмай жатыр	Компьютердің USB ұяшығы ақаулы немесе қосылмаған; компьютердің USB ұяшығына берілетін тоқтың шамасы АКБ штаттық зарядтау үшін жеткіліксіз.	USB-кабельді компьютердің басқа ұяшығына немесе қосылмаған; АКБ зарядтау үшін компьютердің шығыс USB ұяшығын пайдаланбаңыз, ол АКБ штаттық зарядтау үшін қажет зарядтау тоғын қамтамасыз ете алмайды; АКБ зарядтау құрылғысынан зарядтауды орындаңыз.

Құрылғы зарядтау құрылғысымен зарядталмай жатыр	Зарядтау құрылғысы қуат көзіне қосылмаған; қуат көзінің сымдары ақаулы; кернеу жоқ; қуат көзінің параметрлері MemТ-қа немесе зарядтау құрылғысының белгіленген жұмыс мәндеріне сай емес.	Зарядтау құрылғысын дұрыс жұмыс істеп тұрған қуат көзіне қосыңыз.
Құрылғы зарядтау құрылғысымен де, USB-кабельден де зарядталмай жатыр	Құрылғы, зарядтау құрылғысы, USB-кабель, компьютер ұяшықтарында электр түйсіру нашар.	Құрылғының, зарядтау құрылғысының, USB-кабельдің, компьютер ұяшықтарында өзара ықпалы қосыңыз; ұяшықтары өзара бірнеше рет қосуға және ажыратуға әрекеттеніп көріңіз.
Құрылғының АКБ-дан жұмыс уақыты жеткіліксіз болып көрінеді	Тұтынушы құрылғыны жұмыс реттелмеуімен, орнатпалықтар немесе арқан немесе ең көп қуат тұтыну режимдерінде (жоғары дыбыс деңгейі, дисплейдің үлкен жарықтығын, дыбыстық файлдарды қосылған дисплеймен ойнату, ұзақ немесе дисплейдің тұрақты жаңуы және т.б.) пайдаланады.	АКБ қуатын үнемді жұмсау үшін құрылғы жұмысы кезінде орташа және ең аз дыбыс деңгейі, жарықтық, дисплейдің артық жарық ұзақтығы мәндерін басқа қуатты үнемдейтін режимдерді, реттеулерді және орнатуларды орнатыңыз және пайдаланыңыз.

www.texet.ru

Разработано ЗАО «Алкотел»
 Изготовлено «Донгунан Таиде Индастриал Ко., Лтд», В.С Буйлдинг, Лингнан Индастриал Дистрикт, Фпесе 2, Джинфенгуанг Индустриал Дистрикт, Фенгганг Таун, Донгунан Сити, Гуангдонг Провинсес, Китай, по заказу и под контролем ЗАО «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ЗАО «Алкотел»
 ул. Маршала Говорова, дом 8 А, Санкт-Петербург, Россия, 198188

Импорртаушы: «Алкотел» ЖАҚ
 Маршала Говорова көш., 8А ул., Санкт-Петербург қ., Ресей, 198188

Уполномоченное изготовителем лицо: ЗАО «Алкотел»
 ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
 Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» ЖАҚ
 Маршала Говорова көш., 8А ул., Санкт-Петербург қ., Ресей, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.А116.В.05884
 Срок действия с 28.07.2015 по 27.07.2020
 Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс»
 № РОСС RU.0001.11АЛ16

Сәйкестік сертификаты № TC RU C-CN.А116.В.05884
 Колданыс мерзімі 28.07.2015 бастан 27.07.2020 дейін
 «Гарант Плюс» ЖШҚ сертификаттау бойынша органы
 № РОСС RU.0001.11АЛ16

Декларация о соответствии ТРА-3100
 зарегистрирована в Федеральном агентстве связи
 Регистрационный номер Д-РД-3780 от 24.07.2015
 Декларация действительна до 16.07.2025

Шығарған ел: Кайта



Бұл құрылғы ойыншық емес. Балалар тек ересектердің қадағалауымен пайдалануы керек.