

Technical specification

Технические характеристики



Windows 10



32 GB Flash + 2 GB RAM



Wi-Fi: 802.11n b/g/n,2.4G, Bluetooth 4.0



Processor Intel® Baytrail Z3735F



Micro SDHC/SDXC



350*232*20mm (H*W*D)



Front 2.0 MP



10000 mAh



1468 g



14.1" TN, 16: 9 , 1366*768





Congratulations on your purchase and welcome to Prestigio. Enjoy your Prestigio MultiPad with the latest Windows 10 You can visit www.prestigio.com/use to download its full-length manual.

Use your apps

Open apps

Press[] on the keyboard, or clicK [] on the bottom left corner of the screen to see all apps.

Open the recently used apps list

Action center

Click 🗔 , Start Setting managment.

(¹) Power

Can Sleep/shut down.

File Explorer

Can let you search the files and application programs in the PC.

Settings

Can let you set up the PC.

≣ All apps

Can scan more apps.

Z



Quick Start Guide Prestigio MultiPad

п 1

Connect to the Internet

- 1. Tap the wireless network icon[In the right edge of the screen.
- Turn on Wi-Fi, tape the network you want to connect to, and then tap Connect.
- 3. Insert the Mirco SIM card to connect the 4G network.

As Prestigio continuously updates and improves its products, your device's software and hardware may have a slightly different appearance or modified functionalities than those presented in this quick start guide.

Prestigio hereby states that this device complies to basic requirements and other relevant regulations given by the EU directive 1999/5/EC. Full version of the declaration of conformity is available on: www.prestigio.com/certificates.

For the SAR (specific absorption rate) information, please go to: http://www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Smartbook_PSB116A

This Product is licensed under the AVC, the VC-1 and the MPEG-4 Part 2 Visual patent portfolio licenses for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the above standards ("Video Standards") and/or (ii) decode AVC, VC-1 and MPEG-4 Part 2 Visual that was encoded by a consumer engaged in personal and non-commercial activity or was obtained from a video provider licensed to provide such video. None of the licensee sextend to any other product regardless of whether such product is included with this product in a single article. No license is granted or will be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, LLC. See www.mpegla.com.

Краткое руководство пользователя Prestigio MultiPad



Поздравляем Вас с приобретением нового устройства Prestigio! Теперь у Вас в руках новый Prestigio MultiPad с последней версией ОС Windows 10

Полное руководство пользователя вы можете найти здесь: www.prestigio.com/use.

Начальный экран

Начальный экран - основная страница меню Вашего устройства, где расположены ярлыки для вызова приложений, уведомления и проч.

Плитки в стартовом меню сообщают о поступлении новых сообщений электронной почты, а также о событиях в Вашем календаре и проч.

 Нажмите [=] внизу экрана или слева в нижнем углу нажмите Пуск (Start), чтобы увидеть все приложения.

Использование приложений Открытие приложений

Нажмите на плитку приложения на стартовом экране. Вы можете увидеть список всех приложений, прокрутив список от центра экрана

Переключение между открытыми приложениями

Вы можете переключаться между открытыми приложениями при помощи прокрутки от левого края экрана. При пролистывании каждый раз будет активироваться новое приложение

Список недавно использованных приложений

Пролистните экран слева направо. Выберите нужное приложение из списка.

Одновременное использование приложений (на одном экране)

Вы можете использовать несколько приложений одновременно на одном экране

- 1. Откройте приложения, которые Вы хотите использовать.
- 2. Откройте список недавно использованных приложений.
- Перетащите приложение из списка на экран до тех пор, пока текущее приложение не изменит свой размер. Отпустите приложение.
- Чтобы изменить размер окон приложений, перетащите разделитель между ними.


Закрыть приложение

Пролистните экран сверху вниз и перетащите приложение с экрана. Или нажмите кнопку "закрыть" в верхнем правом углу.

Команды приложений

Пролистните экран снизу вверх или сверху вниз от края экрана. Выберите требуемый пункт из предложенного меню.

- Параметры [क]: Параметры находятся в стартовом меню Пуск. После нажатия кнопки Параметры, откроется новое окошко с настройками системы. "Параметры" позволяют быстро настраивать и изменять параметры используемых поиложений и планшета.
- Поиск [\(\rho \)]: Кнопка поиска находится в нижнем углу слева.
 Используется для поиска файлов, приложений или настроек



R∪

Prestigio

панели управления на планшете.

Подключение к сети Интернет

- 1. Нажмите на значок беспроводного соединения [**(%**), в правом нижнем углу экрана.
- Включите Wi-Fi. Выберите точку доступа из списка Wi-Fi соединений и нажмите Подключиться (Connect).
- 3. Вставьте Micro SIM карту для соединения с сетью 4G.

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя. Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы EC 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. www.prestigio.com/certificates. Информация о SAR (удельном коэффициенте поглощения) находится здесь:

http://www.prestigio.ru/catalogue/MultiPads/Smartbook_PSB116A

Данный продукт лицензирован в соответствии с лицензиями AVC, VC-1и MPEG-4 Part Z Visual для личного и некоммерческого использования устройства с целью (і) кодирования видео в соответствии с вышеуказанными стандартами ("видео стандарты") и/или (іі) декодирования видео AVC, VC-1 и MPEG-4 4 Part 2 Visual, которое было закодировано устройством, используемым в личных и некоммерческих целях, и/или получено от поставщика видео, который имеет лицензию на предоставление такого видео. Ни одна из предоставляемых лицензий не распространяется ни на один другой продукт, вне зависимости от того, включен или не включен такой продукт в состав данного продукта. Ни явная, ни подразумеваемая лицензия на любое другое использование не предоставляется. Дополнительную информацию можно получить в компании MPEG LA, LLC. См. материалы сайта www.mpegla.com.



Legal and Safety Notices

Warranty and limited liability

This product is sold with a limited warranty and specific remedies are available to the original purchaser in the event the product fails to conform to the limited warranty. For detailed warranty terms, please visit: www.prestipio.com/support/warranty-terms.

Manufacturer shall not be liable for any special, incidental or consequential damages, even if informed of the possibility thereof in advance.

Warnings and safety precautions



Warning

- To prevent fire or shock hazard, do not expose your device to rain or moisture
- · Do not allow the device to come in close contact with a flame.
- Do not put, store or leave your device in or near sources of heat, in direct strong sunlight, in a high temperature location, in a pressurized container or in a microwave oven.
- When using this device, obey all laws and respect local customs, privacy and legitimate rights of others, including copyrights.



Safety

Handle your device with care

- Keep your product away from any sources of humidity. Do not manipulate your device with wet hands. Any damage done to the device due to its contact with water voids your warranty.
- Do not use or store your device in dusty or dirty areas.
 Do not use or store your device in extreme temperatures.
 Environmental requirements:

Operating temperature: 32° to 95° F (0° to 35° C)

Nonoperating temperature: -4° to 113° F (-20° to 45° C)

- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Do not paint your device. Paint can prevent proper operation.

Driving and walking safely

- You are responsible for knowing and obeying the laws and regulations regarding the use of wireless devices in the areas where you drive.
- Ensure that your device and its accessories do not block any air bags or other security devices fitted in your car.
- Do not use your device while walking or engaging in any activity that requires your full attention.

Avoid interference with other electronic products

- Keep the device away from magnets or magnetic fields.
- Your device radiates radio frequency (RF) signals that could interfere
 with the functioning of other electronic devices, such as pacemakers,
 hearing aids, or medical devices. Contact the manufacturer of the
 equipment to resolve any oossible interference problems.

Small children

Keep your device and its accessories out of the reach of small children.
 Small parts may cause choking or serious injury if swallowed.

P Caution

Only PRESTIGIO certified technicians are qualified to repair your device

In calling upon nonqualified persons to repair your product, you run the risk of damaging your device and voiding your warranty.

Use only accessories that are PRESTIGIO branded or certified by manufacturer

The use of incompatible accessories with the device, such as batteries and charger, can cause injury or damage your device.


!) Battı

Battery and charger caution

This device is equipped with a Lithium-ion or Lithium-ion polymer battery.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Do not pierce, open, disassemble the battery, or use it in a humid and/





- Do not expose the battery to temperatures over 45°C (113°F).
- . Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Obey local regulations. Recycle when possible.
- Be careful to never crush or perforate the battery. Avoid exposing the battery to high external pressure which could provoke an internal short-circuit and overheating.

Avoiding hearing damage



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Disposal and recycling

Correct disposal of the product

This product contains substances that are potentially dangerous to the environment and to human health. Therefore, you should hand it over to the applicable collection point for the recycling.



Correct disposal of the batteries

If your product contains a detachable battery pack, you should only dispose of it in a designated collection point for used batteries.

Copyright and trademark notice

This document, the content of this device and any preloaded material. including logos, graphics, sounds, images, video, texts, elements of design, software embodied in this product and documentation (manuals, illustrations, related documents, etc.) are the copyrighted works and could not be copied, modified or distributed in whole or in part without permission of the respective copyright holders.

The "Prestigio" trademark and "Prestigio" logos are owned by Prestigio Plaza Limited.

"PRESTIGIO" is either a trademark or registered trademark of PRESTIGIO.

For selected products the following legal attribution is applicable: "Contains Reader® Mobile technology by Adobe Systems Incorporated". All other brands, product names, company names, trademarks and service marks are property of their lawful owners.

GOVERNING LAW - This documentation is governed by the laws of Cyprus, If you have any questions about these Legal and Safety Notices. please write to: Prestigio Plaza Limited, Spyrou Kyprianou, 26, PRESTIGIO PLAZA, 4040, Limassol, Cyprus,

This information is updated on a regular basis. Please check the official Prestigio web site: www.prestigio.com.



Инструкции по безопасности и юридическая информация

Гарантийные обязательства и ограничения гарантии

Данное устройство поставляется при условии ограниченной гарантии и предоставляет первому покупателю определенные гарантийные обязательства. Для получения дополнительной информации посетите caür: www.prestigio.com/support/warranty-terms.

Производитель не несет ответственность за любой специальный, случайный или косвенный ущерб, даже будучи заранее осведомленным о возможности такого ущерба.

Инструкции по безопасности и предупреждения



Внимание

- Чтобы предотвратить риск пожара или поражения электрическим током, не подвертайте устройство воздействию влаги и не используйте его под дождем.
- Не допускайте контакта устройства с открытым огнем.
- Не храните и не оставляйте устройство вблизи источников тепла, под прямыми солнечными лучами, в местах с высокой температурой или давлением, в микроволновой печи.
- При использовании устройства всегда соблюдайте нормы местного и международного законодательства, в том числе в области охоаны автооских повв.



Безопасность

Обращайтесь с устройством бережно

- Храните устройство вдали от источников влаги. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Любое повреждение данного устройства по причине воздействия влаги является причиной аннулирования гарантии.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных местах и помещениях.
- Не используйте и не храните устройство в условиях слишком высоких или низких температур.

Допустимый диапазон:

Рабочая температура: от 0° до 35° С (от 32° до 95° F) Температура при хранении: от -20° до 45° С (от -4° до 113° F)

- Не бросайте, не ударяйте и не трясите устройство, небрежное обращение может стать причиной поломки.
- Не окрашивайте устройство, так как это может стать причиной поломки устройства.

Безопасность при вождении и ходьбе

- Вы несете полную ответственность за знание и соблюдение правил использования беспроводных устройств при вождении.
- Убедитесь, что установленное устройство не блокирует подушки безопасности или другие устройства вашего автомобиля.
- Не используйте устройство при ходьбе или при занятии другим видом деятельности, требующем полной концентрации внимания.

Взаимные помехи при использовании других электронных устройств

- Не допускайте воздействия на устройство магнитных полей.
- Устройство излучает радиочастотные сигналы (RF), которые могут взаимно влиять на другие электронные устройства, такие как электронные стимуляторы сердца, слуховые аппараты, медицинские устройства. При наличии помех обратитесь к производителю.

Дети

 Храните устройство и аксессуары вне зоны доступа детей. Мелкие части могут привести к удушению при проглатывании.




) Предостережение

Ремонт вашего устройства могут производить только сертифицированные специалисты PRESTIGIO

При обращении к неквалифицированным специалистам для ремонта вашего устройства существует риск его поломки и аннулирования гарантии.





Использование несовместимых аксессуаров, таких как батарейки, зарядные устройства, может привести к травме владельца или повреждению устройства.

Предостережения при использовании батареи и зарядного устройства

Данное устройство укомплектовано литий-ионной или литийполимерной батареей.

- При замене батареи неверного типа существует риск взрыва батареи
- Не прокалывайте, не открывайте и не разбирайте батарею.
 Не храните ее во влажных местах. При протечке батареи не допускайте контакта вытекшей жидкости с руками или глазами.
 При попадании на кожу или в глаза промойте водой и обратитесь к
- Не подвергайте батарею воздействию температур более 45°C (113°F).
- Не бросайте батарею в огонь, она может взорваться. Соблюдайте местные законы в области утилизации батареек.
- Не нарушайте целостности батареи, не оказывайте на нее излишнее физическое воздействие, так как это может привести к замыканию и перегреву.

Повреждение слуха



Чтобы избежать повреждения слуха, не осуществляйте прослушивание музыки на устройстве на высоком уровне громкости (особенно в наушниках).

Утилизация и переработка

⇒∕ Утилизация устройства



Данное устройство содержит вещества, потенциально опасные для окружающей среды и здоровья человека. Его утилизация осуществляется в специально отведенных местах.



Утилизация батареек

Если в устройстве имеется извлекаемая батарея, её утилизация осуществляется в специально отведенных местах.

Защита авторских прав и торговых марок

Данный документ, содержимое данного устройства, а также любые загруженные данные, включая логотипы, графические изображения, звуковые файлы, видео, тексты, элементы дизайна, программное обеспечение и документация (руководства пользователя, иллострации, сопутствующие документы и проч.) являются объектами авторского права и не могут быть скопированы, изменены или распространены полностью или частично без разрешения владельшея.

Торговая марка и логотип "Prestigio" являются собственностью Prestigio Plaza Limited. "PRESTIGIO" является зарегистрированным торговым знаком компании PRESTIGIO.

Для некоторых продуктов применяется следующее примечание: "Содержит технологию Reader® Mobile компании Adobe Systems Incorporated".

Другие торговые марки, наименования продуктов и компаний, торговые знаки являются собственностью их владельнев.

Perулирующий закон — данный документ соответствует законодательству Кипра. При наличии вопросов, касающихся данного документа, обращайтесь в компанию по адресу: Prestigio Plaza Limited, Spyrou Kyprianou, 26, PRESTIGIO PLAZA, 4040, Limassol, Cyprus.

Данная информация может периодически изменяться. Для получения дополнительной информации см. сайт Prestigio: www.prestigio.com.



Prestigio

WARRANTY CARD

Model name:

Serial number:

Purchase date:

Dealer's information:

CUSTOMER SUPPORT: www.prestigio.com/support UK - 0808-101-2102 | E - 353-1-437-3659

(only for technical inquiries, news updates and products news) General Warranty Terms: www.prestigio.com/support/ warranty-terms

The warranty term for external power devices, remote controls, removable rechargeable batteries, mounts, supports and other accessories is 6 months.

Manufacturer's warranty period is 1 years from date of the sale in retail. You may also have other rights under applicable laws governing consumer goods depending on your country. We hereby confirm that those rights are not affected by this Limited Warranty.

www.prestigio.com

Prestigio

Гарантийный талон

Серийный номер:

Дата приобретения:

Информация о дилере/продавце:

Номер модели:

图

Информационная служба поддержки клиентов Prestigio в РФ:

8-800-100-9273 (звонок бесплатный)

Подробная информация: www.prestigio.ru/support Срок гарантии для внешних зарядных устройств, пультов дистанционного управления, съемных перезаряжаемых батарей, креплений, подставок и других аксессуаров составляет 6 месяцев.

Срок службы устройства - 2 года

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Законодательством вашей страны в области реализации потребительских товаров вам могут быть предоставлены иные права. Данная Ограниченная Гарантия не влияет на такие повава.

www.prestigio.com

౽

Русский