

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение электронных весов Novex NBS-1002, NBS-1003 (далее — весы) и надеемся, что они прослужат Вам многие годы!

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые **12 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании весов в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы весов составляет 3 года с даты выпуска.

В течение этого срока эксплуатация весов не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

Меры предосторожности

- Платформа весов должна быть всегда сухой во избежание падения.
- Не трясите, не бросайте, не роняйте весы.
- Обращайтесь с весами аккуратно, как с точным измерительным прибором.
- В случае загрязнения, протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо. Не погружайте в воду. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса. Для чистки изделия не используйте химические, абразивные чистящие вещества.
- Храните весы в сухом прохладном месте.
- Перед длительным хранением извлеките из весов элементы питания.
- Храните весы в горизонтальном положении.
- Не используйте для промышленных целей.

ВНИМАНИЕ!


Перед включением электронных весов внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

Комплект поставки

1. Электронные весы 1 шт.
2. Элемент питания типа CR2032
NBS-102 2 шт.
NBS-103 1 шт.
3. Гарантийный талон 1 шт.
4. Список сервисных центров 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации 1 шт.

Элемент питания

В качестве элемента питания используется один литиевый элемент типа CR2032 (в весах NBS-1002 – 2 шт). Перед первым использованием весов необходимо удалить защитную пленку с контактной поверхности элемента.



- При появлении на ЖК дисплее индикации “Lo” откройте отсек для батареи и замените батарею на новую.



Эксплуатация

Шаг 1.

Установите весы на твердую и плоскую поверхность (не устанавливайте на ковер или другие мягкие поверхности).

Шаг 2.

Включите весы легким нажатием ноги на правый нижний угол платформы. Подождите несколько секунд до появления на дисплее 0.0. Весы готовы к работе.



Эксплуатация


ПРИМЕЧАНИЕ

- На дисплее отобразится *Err*, если вы встанете на весы раньше, чем на дисплее появится 0.0. В таком случае, вновь повторите шаг 2.
- Для автоматического включения весов достаточно слегка наступить на платформу: не следует на нее наступать несколько раз.



Шаг 3.

Встаньте на весы. Стойте на весах неподвижно, дождитесь показаний на дисплее вашего точного веса.



Автовыключение

Ваш вес будет высвечиваться на дисплее в течение нескольких секунд, после чего прибор автоматически отключится. Автоматическое отключение произойдет и в случае, если на дисплее отображается 0.0 или любое другое значение, не изменяющееся в течение 6 секунд.

Индикация перегрузки



Весы перегружены (максимальный вес составляет 150 кг). Сойдите с весов во избежания их повреждения.

Советы

- Устанавливайте весы на ровную плоскую поверхность. неровная поверхность может давать погрешности в измерении.
- Взвешивайтесь без одежды и обуви, перед приемом пищи и в одно и то же время суток. Лучше всего взвешиваться утром.
- Во время взвешивания стойте на весах неподвижно.
- Ваши весы округляют данные до 100 г, поэтому если при взвешивании вы увидите разницу между двумя показаниями, то следовательно, значение истинного веса будет лежать между двумя этими показаниями.
- Если вам не удалось включить весы, проверьте установлен ли элемент питания или возникла необходимость его замены. Установите элемент питания или замените на новый.
- Если на дисплей выводится ошибка или весы на протяжении длительного времени не выключаются, то вам следует извлечь элемент питания на некоторое время (около 3 сек), а затем его вновь установить. Если этими действиями не удалось решить проблему, свяжитесь с сервисным центром.

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию весов, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Все использованные в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.

Основные технические характеристики

Модель	NBS-1002	NBS-1003
Максимальный вес	150 кг	
Питание: литиевая батарея типа CR2032 3 В	1 шт	2 шт
Платформа	высокопрочное стекло, 6 мм	пластик
Дисплей	ЖК	
Габаритные размеры	30,2 x 29,8 x 3,2 см	29,2 x 29,2 x 4,6 см
Вес	1,64 кг	1 кг

Производитель: Zhongshan Yeshm Commodities Co., Ltd
Адрес: Da Ling Industrial Park, Jiangling Road, Jonjee, Zhong Shan, Guang Dong, China.

Поставщик «Novex Industries Limited»
Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NOVEX**Весы электронные****NBS-1002****NBS-1003**

- › Высокоточная сенсорная система измерения
- › Максимальный вес 150 кг
- › ЖК дисплей
- › Цена деления 100 г
- › Включение одним касанием
- › Автоматическое обнуление
- › Автоматическое выключение
- › Питание: литиевая батарея типа CR2032 3 В в комплекте

