

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение электронных весов Novex NBS-1006, (далее — весы) и надеемся, что они прослужат Вам многие годы!

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые **12 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании весов в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы весов составляет 3 года с даты выпуска.

В течение этого срока эксплуатация весов не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

Меры предосторожности

- Платформа весов должна быть всегда сухой во избежание падения.
- Не трясите, не бросайте, не роняйте весы.
- Обращайтесь с весами аккуратно, как с точным измерительным прибором.
- В случае загрязнения, протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо. Не погружайте в воду. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса. Для чистки изделия не используйте химические, абразивные чистящие вещества.
- Храните весы в сухом прохладном месте.
- Перед длительным хранением извлеките из весов элементы питания.
- Храните весы в горизонтальном положении.
- Не используйте для промышленных целей.

ВНИМАНИЕ!

Перед включением электронных весов внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.


Комплект поставки

1. Электронные весы 1 шт.
2. Элемент питания типа CR2032 2 шт.
3. Гарантийный талон 1 шт.
4. Список сервисных центров 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации 1 шт.

Элемент питания

В качестве элемента питания используется литиевый элемент типа CR2032. Перед первым использованием весов необходимо удалить защитную пленку с контактной поверхности элементов.

- При появлении на ЖК дисплее индикации "Lo", откройте отсек для батареи и замените батареи на новые, соблюдая полярность.



Эксплуатация

Шаг 1

Установите весы на твердую и плоскую поверхность (не устанавливайте на ковер или другие мягкие поверхности).

Шаг 2

Включите весы легким нажатием ноги на правый нижний угол платформы. Подождите несколько секунд до появления на дисплее 0.0. Весы готовы к работе.



Шаг 3

Встаньте на весы. Стойте на весах неподвижно, дождитесь показаний на дисплее вашего точного веса.



Эксплуатация

Шаг 4

Для повторного взвешивания сойдите с весов. Дождитесь, когда на дисплее появится 0.0. Вновь встаньте на весы для определения веса.

ПРИМЕЧАНИЕ


- На дисплее отобразится *Err*, если вы встанете на весы раньше, чем на дисплее появится 0.0. В таком случае, вновь повторите шаг 2.
- Для автоматического включения весов достаточно слегка наступить на платформу: не следует на нее наступать несколько раз.



Изменение единиц веса

Весы поддерживают метрическую систему измерения (кг) и британскую (фунты, стоуны). Вы можете выбрать систему измерения следующим образом:

- С помощью переключателя, находящегося в батарейном отсеке, выберите систему измерения:
стоуны – килограммы – фунты.



Автовыключение

Ваш вес будет высвечиваться на дисплее в течение нескольких секунд, после чего прибор автоматически отключится. Автоматическое отключение произойдет и в случае, если на дисплее отображается 0.0 или любое другое значение, не изменяющееся в течение 6 секунд.

Индикация перегрузки

Весы перегружены (максимальный вес составляет 150 кг). Сойдите с весов во избежание их повреждения.



Советы

- Устанавливайте весы на ровную плоскую поверхность. Неровная поверхность может давать погрешности в измерении.
- Во время взвешивания стойте на весах неподвижно.
- Ваши весы округляют данные до 100 г, поэтому если при взвешивании вы увидите разницу между двумя показаниями, то следовательно, значение истинного веса будет лежать между двумя этими показаниями.
- Если вам не удалось включить весы, проверьте установлен ли элемент питания или возникла необходимость его замены. Установите элемент питания или замените на новый.
- Если на дисплей выводится ошибка или весы на протяжении длительного времени не выключаются, то вам следует извлечь элемент питания на некоторое время (около 3 сек), а затем его вновь установить. Если этими действиями не удалось решить проблему, свяжитесь с сервисным центром.

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию весов, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Все использованные в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.

Основные технические характеристики

Модель	NBS-1006
Максимальный вес	150 кг
Питание	литиевая батарея типа CR2032 3 В 2 шт
Платформа	высокопрочное стекло, 8 мм
Цена деления	100 г
Дисплей	ЖК
Габаритные размеры	33x31x3,7 см
Вес	2,2 кг

Производитель: JOY Electronics Appliances (Zhuhai) Co., Ltd
Адрес: 2nd Floor, 2 Nantian Building, Xinghan RD, Sanzao Industrial Park, Zhuhai, China.

Поставщик «Novex Industries Limited»
Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NOVEX

Весы электронные

NBS-1006



- Высокоточная сенсорная система измерения (4 датчика)
- Максимальный вес 150 кг
- ЖК дисплей
- Цена деления 100 г
- Включение одним касанием
- Автоматическое обнуление
- Автоматическое выключение
- Питание: литиевая батарея типа CR2032 3 В в комплекте (2 шт)