



Внимание

Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните настоящее руководство по эксплуатации в качестве справочного материала.

- ▶ Перед включением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на вилке прибора, соответствует напряжению электросети у вас дома.
- ▶ Избегайте попадания воды в прибор.
- ▶ Храните прибор при температуре от 15° до 35°.
- ▶ Уровень шума: Lc= 69 дБ [A]

Подготовка к стрижке



Стрижка с использованием гребенчатой насадки:


- 1 Вставьте выступы и кнопку фиксатора гребенчатой насадки в направляющие пазы на корпусе прибора.
- 2 Нажмите кнопку фиксатора на тыльной стороне прибора и установите гребенчатую насадку в требуемое положение (см. таблицу).
- 3 Отпустите кнопку для фиксации гребенчатой насадки в выбранном положении.
- 4 Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.

5 Включите прибор.


Если в гребенчатой насадке застряло большое количество волос, снимите ее, а затем сдуйте и/или вытряхните волосы.

Установка длины волос

положение насадки	длина волос
1	4 мм
2	7 мм
3	10 мм
4	13 мм
5	15 мм
6	18 мм
7	21 мм

Стрижка без использования гребенчатой насадки

1 Для того чтобы снять гребенчатую насадку, нажмите кнопку фиксатора на тыльной стороне прибора и продвиньте гребенчатую насадку в крайнее положение.



2 Удерживая одной рукой кнопку фиксатора в нажатом положении, другой рукой снимите гребенчатую насадку с прибора.

Каждый раз после пользования прибором производите его очистку.

Техника стрижки


Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы в направлении их роста.

Стрижка с гребенчатой насадкой

Гребенчатая насадка может быть использована для получения волос длиной до 21 мм.

- ▶ Перед первой стрижкой установите насадку в положение, соответствующее максимальной длине волос (положение 7), для того чтобы ознакомиться с работой машинки для стрижки.

Производите стрижку всегда в направлении обратном направлению роста волос.




- ▶ Держите машинку для стрижки волос так, чтобы плоская часть гребенчатой насадки была параллельна поверхности головы. Срезайте волосы небольшими прядями, медленно проводя машинкой по волосам, а затем отводя ее от головы.
- ▶ Для получения волос различной длины на разных участках головы устанавливайте гребенчатую насадку в соответствующее положение (см. таблицу).


Стрижка поверх расчески или пальцев

Данный метод может быть использован для получения длины волос более 21 мм.

- ▶ Снимите гребенчатую насадку.




- ▶ Приподнимите небольшую прядь волос с помощью расчески или зажмите ее между двух пальцев.




- ▶ Приподнимите волосы таким образом, чтобы они выступали над расческой или пальцами на ту длину, которую необходимо срезать.
- ▶ Срежьте прядь волос, выступающую поверх расчески или пальцев.
- ▶ Продолжайте стрижку, перемещая машинку против направления роста волос.
- ▶ Часто расчесывайте волосы для удаления срезанных волос и выявления неровно подстриженных участков.

Окантовка




- ▶ Снимите гребенчатую насадку.
- ▶ Возьмите машинку для стрижки волос так, чтобы режущий блок был обращен вниз.



- ▶ Чистая окантовка затылка и бакенбардов производится перекрывающимися движениями.




- ▶ Для того чтобы подстричь волосы вокруг ушей, приложите одну из кромок режущего блока к коже. Следите за тем, чтобы зубья находились на безопасном расстоянии от ушей.




- ▶ При выполнении требуемой линии окантовки будьте внимательны, не торопитесь.

Создание различных причесок


Стрижка «ежик»



- ▶ Установите требуемую длину волос для затылочной зоны.




- ▶ Срежьте волосы в затылочной зоне, используя способ «стрижки с использованием гребенчатой насадки».
- ▶ Выберите требуемую длину волос для затылочной и височной зон головы.



- ▶ Постригите затылочную и височные зоны головы, оставив волосы на макушке нестриженными.




- ▶ Для того чтобы стрижка выглядела плоской, постригите волосы на макушке, используя способ «стрижки поверх расчески или пальцев».
- ▶ Завершите стрижку окантовкой затылка, бакенбардов и зоны около ушей.




Короткая стрижка

- ▶ Выберите требуемую длину волос для затылочной и височных зон головы.



- ▶ Постригите затылочную и височные зоны головы, используя способ «стрижки с гребенчатой насадкой».
- ▶ Оставьте волосы на макушке нестриженными.
- ▶ Выберите требуемую длину волос для макушки.



- ▶ Постригите волосы на макушке, используя способ «стрижки с гребенчатой насадкой».
- ▶ Завершите стрижку окантовкой затылочной зоны, бакенбардов и зоны около ушей (см. раздел «Окантовка»).

Очистка

Не используйте для очистки прибо абразивные чистящие средства, металлические щетки или растворители типа спирта, бензин или ацетона.