

# КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИКРОФОН

## *Инструкция по эксплуатации*

Благодарим Вас за приобретение компьютерного микрофона ELECOM.  
Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

### **Подготовка к работе и использование компьютерной гарнитуры**

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Выставьте уровень чувствительности микрофона Вашего ноутбука на минимальное значение.
4. Вставьте 3,5мм разъем (мини-джек) соединительного кабеля наушников с маркировкой МИКРОФОН в гнездо подключения микрофона.
7. Отрегулируйте гибкую штангу микрофона для получения оптимального положения необходимого для записи Вашей речи.
6. Отрегулируйте чувствительность микрофона до необходимого уровня.