

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν συναντήστε προβλήματα, δοκιμάστε τις πιθανές λύσεις που παρέχονται παρακάτω.

Η φωτεινή ένδειξη φόρτισης δεν ανάβει

Βέβαιωσθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει ασφαλίσει πλήρως στο χώρο μπαταριών του φόρτιστη. Εάν το πακέτο μπαταριών έχει ασφαλίσει πλήρως στο χώρο και δεν ανάβει η κόκκινη ή η πράσινη φωτεινή ένδειξη, το πακέτο μπαταριών ή ο φόρτιστης μπορεί να είναι ελαττωματικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα κατεστραμμένα πακέτα μπαταριών δεν φορτίζουν και ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο χειριστήριο. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν χτυπηθεί, έχουν βιβλιστεί σε γυρά ή έχουν εκτεθεί σε έντονη θέρμη/τηγάνιση και δεν μπορείται να έχουν υποστεί βλάβη που δεν τους επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν και πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους.

Η φόρτιση του πακέτου μπαταριών καθυστερεί

Τα πακέτα επαναφορτίζονται μπαταρίες που έχουν αποφορτιστεί εντελώς μπορεί να χρειαστούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να φορτιστούν.

Το πακέτο μπαταριών αποφορτίζεται γρήγορα

Η διάρκεια του χρόνου παιχνιδιού θα μειωθεί καθώς θα παλιώνει το πακέτο μπαταριών ή έπειτα από πολλούς κύκλους επαναφόρτισης. Το πακέτο μπαταριών πρέπει να αντικατασταθεί σταθερά από το χρόνο παιχνιδιού γινεί απαγορευτικά μικρός ή όταν δεν είναι πλέον δυνατή η επαναφόρτιση του.

ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Για απαντήσεις σε συγχρέωντες ερωτήσεις, ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων και πληροφορίες επικοινωνίας με την υποστήριξη πελατών του Xbox, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.xbox.com/support.

Μην μεταβαίνετε στην κονσόλα Xbox 360 ή τα εξοπλισμάτα της στον πωλητή για επικευμάτων. Μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/support για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και συντήρησης.

⚠ Μην προσπαθήστε να κάνετε επισκευή

Μην προσπαθήστε να αποσυναρμολογήσετε, να κάνετε συντήρηση ή να τροποποιήσετε την κονσόλα Xbox 360, το τροφοδοτικό ή τα αξεσουάρ της με οποιονδήποτε τρόπο.

Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος σφαρού τραυματισμού ή θανάτου από ηλεκτροπληξία ή πυρκαϊά και θα ακυρώθει η εγγύηση σας.

Зарядное устройство Xbox 360



Зарядное устройство Xbox 360® позволяет быстро зарядить батареи Xbox 360 и обеспечивает до 40 часов игры при полной зарядке. Оно предназначено только для использования с батареями для системы видеогейм и развлечений Xbox 360. В комплект входит зарядное устройство, шнур питания и никель-металлгидридная батарея.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием устройства прочтите данное руководство и инструкции к консоли Xbox 360, чтобы ознакомиться с важными сведениями о технике безопасности. Сохраните все руководства для использования в будущем. Получить новые руководства взамен утерянных можно на веб-сайте www.xbox.com/support.

Условия ограниченной гарантии, распространяющиеся на это устройство, можно найти в инструкциях к консоли Xbox 360 или на веб-сайте www.xbox.com/support.

⚠ Безопасность при использовании батареи

Для беспроводных геймпадов и зарядного устройства используйте только батареи, одобренные корпорацией Майкрософт и маркированные эмблемой оборудования, совместимого с консолью Xbox 360. Использование всех прочих типов батареи может привести к травмам от ожогов, пожара или взрыва.

Неправильное использование батареи может привести к вытеканию щелочки, перегреву или взрыву батареи. Вытекающая из батареи жидкость — едкое вещество, которое может быть токсичным. Она может вызвать ожоги при попадании на кожу или в глаза, а также причинить вред при попадании внутрь. Чтобы снизить риск получения травм, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Заряжайте батареи только с помощью зарядных устройств Xbox 360 или другого зарядного устройства, одобренного корпорацией Майкрософт.
- Храните батареи в местах, недоступных для детей.
- Не нагревайте, не открывайте, не прокалывайте, не деформируйте батареи и не бросайте их в огонь.
- Если батарея протекает, извлеките ее, избегая попадания вытекающей жидкости на кожу или одежду. Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду, немедленно промойте кожу водой. Перед вставкой новых батарей тщательно очистите отсек для батарей влажной бумажной салфеткой.
- Утилизируйте батареи в соответствии с местными или государственными законами об утилизации, включая законы, регулирующие использование и утилизацию электрического и электронного оборудования.
- Не прикасайтесь к контактам батареи металлическими предметами: они могут нагреться и вызвать пожар. Например, не носите батарею в кармане вместе с ключами или монетами.

⚠ Электробезопасность

Как и при использовании других электрических устройств, невыполнение перечисленных ниже мер предосторожности может привести к серьезным травмам или смерти от поражения электрическим током или пожара либо к повреждению зарядного устройства.

Выберите подходящий источник питания для зарядного устройства.

• Используйте только шнур питания, который поставляется в комплекте с зарядным устройством или приобретен в авторизованном сервисном центре.

• Не используйте нестандартные источники питания, например генераторы или преобразователи, даже если обеспечиваются ими напряжение и частота каких-либо подводящихся. Используйте только стандартные настенные электророзетки.

Чтобы предотвратить повреждение шнура питания, соблюдайте указанные ниже рекомендации.

- Располагайте шнур питания так, чтобы на него нельзя было наступить.
- Оберегайте шнур от защемлений и резких сгибов, особенно в местах подключения к розетке и зарядному устройству.
- Не дергайте, не запутывайте, не перегибайте шнуры питания; обращайтесь с ними аккуратно.
- Не подвергайте шнур питания воздействию источников тепла.
- Прокладывайте шнур питания в местах, недоступных для детей и домашних животных. Не позволяйте имкусать или жевать шнур питания.
- При отключении тяните за штекер, а не за шнур.

Если шнур питания поврежден, немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки пользователей Xbox для его замены.

Отключайте зарядное устройство от электросети во время грозы или длительных периодов, в течение которых оно не используется.

Вставляйте разъем шнура питания в зарядное устройство до упора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Зарядка батареи

Зарядите батарею Xbox 360 перед первым использованием и после того, как она разрядится.

Διάθεση των Αποβλήτων Μπαταριών και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στις μπαταρίες ή τη συσκευασία του προϊόντος σημαίνει ότι η απόρριψη του προϊόντος και των μπαταριών που ενδεχομένως περιέχονται σε αυτό δεν πρέπει να γίνεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αποτελεί ευθύνη δικής σας να παραδώσετε το υλικό αυτό σε κατάλληλο σημείο περιστροφής και να συμμορφωθείτε με τους ισχύουσες νόμους ή κανονισμούς ανακύκλωσης για απόβλητα μπαταριών και των ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η εγχώρια συλλογή και ανακύκλωση θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα αποτρέψει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την περιβάλλον που θα προκληθούν από την απόρριψη των απόβλητων μπαταριών.

Από το προϊόν προέρχεται μπαταρίας ή η απόρριψη του προϊόντος και των μπαταριών που ενδεχομένως περιέχονται σε αυτό δεν πρέπει να γίνεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αποτελεί ευθύνη δικής σας να παραδώσετε το υλικό αυτό σε κατάλληλο σημείο περιστροφής και να συμμορφωθείτε με τους ισχύουσες νόμους ή κανονισμούς ανακύκλωσης για απόβλητα μπαταριών και των ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΠΕ).

Αυτό το προϊόν προέρχεται μπαταρίας ΝiMH.

Αυτό το προϊόν προέρχεται μπαταρίας ΝiMH σε τύπο NIMH σε πλέοντα προϊόντα. Η συμφόρωση με πλέοντα προϊόντα στη Λίστα NRTL (UL, CSA, ETL, κλπ.) και ή/και είναι συμβατός με τα πρότυπα IEC/EN 60950 (μάρκα CE).

Με την παρούσα, η Microsoft δηλώνει ότι αυτό το εξάρτημα συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαγόρευσης και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK σχετικά με την Ειδική Ηλεκτρομαγνητική συμβαστότητα (EMC) 89/336/EΟΚ.

ΠΛΗΡΟΦΑΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των διεύθυνσεων URL και άλλων αναφορών σε τοποθετείς Web σε συνέχεια, μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η συμφόρωση με πλέοντα προϊόντα στη Λίστα NRTL (UL, CSA, ETL, κλπ.) και ή/και είναι συμβατός με τα πρότυπα IEC/EN 60950 (μάρκα CE).

Με την παρούσα, η Microsoft δηλώνει ότι αυτό το εξάρτημα συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαγόρευσης και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK σχετικά με την Ειδική Ηλεκτρομαγνητική συμβαστότητα (EMC) 89/336/EΟΚ.

© 2010 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμου δικαιώματος.

Οι επινούμεις Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, τα λογότυπα του Xbox και το λογότυπο Xbox LIVE είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft.

Чтобы зарядить комплект батареи с помощью устройства для быстрой зарядки:

- 1 Вставьте батарею в любой отсек для батареи устройства для быстрой зарядки и нажмите, чтобы зафиксировать батарею.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы не пронести пальцы во время установки батарей, нажмите только на плоскую поверхность батарей.

- 2 Подключите зарядное устройство к розетке с помощью шнура питания. Во время зарядки комплекта батарей соответствующий индикатор на устройстве для быстрой зарядки светится красным. Когда цвет индикатора изменится на зеленый, батарея полностью заряжена и ее можно использовать с беспроводным геймпадом.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Не прикасайтесь к контактам устройства для быстрой зарядки или комплекта батарей пальцами или металлическими предметами. Это может повредить их.

• Обычно полная зарядка одной новой батареи занимает до двух часов, а двух новых батарей — до четырех часов. Время зарядки зависит от состояния заряжаемой батареи.

• Во время зарядки и использования батареи или зарядное устройство может нагреваться. Это нормально и не указывает на проблему с батареями.

• Если батареи не используются долгое время, они могут разрядиться. В этом случае просто перезарядите батареи обычным способом.

• Для зарядки новых или длительное время не использовавшихся батарей необходимо от трех до пяти циклов полной зарядки.

• Срок службы батарей ограничен. Время для игры уменьшается с увеличением возраста батарей или после большого количества циклов зарядки. Батареи необходимо заменять, когда время для игры становится слишком коротким или когда их уже невозможно зарядить.

</div