

PL
Karta pamäťe Instrukcia obsługi
Zgodne uzrządzenie: PlayStation®Vita
Ostrzeżenie
⚠ Przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.
Środki ostrożności
<ul style="list-style-type: none">Nie należy dotykać obszaru złącza rękoma ani metalowymi przedmiotami. Przed nalożeniem produktu lub go spuszczać ani też poddawać go silnym wstrząsom fizycznym. Produkt nie wolno demontować ani modyfikować. Należy chronić produkt przed kontaktem z cieczami. Produktu nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośredniego światła słonecznego.
Używanie i obsługa
<ul style="list-style-type: none">Na karcie przechowywane są aplikacje pobrane z usługi PlayStation.Store, zapisane dane gier oraz inna zawartość, w tym zdjęcia i muzyka użytkownika. Część pojemności karty pamieci jest zarezerwowana na pliki systemowe. W efekcie miejsce dostępne do rzeczywistego użycia jest mniejsze od pojemności podanej na opakowaniu. Przed nalożeniem lub wycięciem karty pamieci należy upewnić się, że zasillanie jest wyłączone. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia lub utraty danych.
Jeśli z jakiegokolwiek przyczyny wystąpi utrata lub uszkodzenie oprogramowania i dane, odzyskanie ich nie jest zazwyczaj możliwe. Zalecane jest regularne wykonywanie kopii zapasowych oprogramowania i danych. Firma Sony Computer Entertainment Inc., jej przedstawiciele i firmy zależne nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty lub uszkodzenia oprogramowania i danych.
Parametry techniczne
Temperatura środowiska 5°C – 35°C (bez kondensacji wilgoci) pracy
Wymiary zewnętrzne Około 12,5 × 15 × 1,6 mm (wysokość × szerokość × grubość)
Waga Około 0,6 g
Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona w opakowaniu systemu PS Vita.
Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu w Europie jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Dystrybuta w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Niniejszy produkt może podlegać przepisom krajowej kontroli eksportu. Należy spełnić wymogi tych przepisów oraz wszystkich innych obowiązujących w odniesieniu do tego produktu przepisów.

CS
Paměťová karta Instrukční příručka
Kompatibilní hardware: PlayStation®Vita
Varování
⚠ Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí, mohly by jej spolknout.
Upozornění
<ul style="list-style-type: none">Nedotýkejte se oblasti kontaktů rukama ani kovovými objekty. Produkt neohybujte, nepouštějte na zem a nevystavujte jej silným nárazům. Produkt nikdy neupravujte ani nerozebírejte. Zamezte kontaktu produktu s kapalninami. Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu svítu.
Použití a manipulace
<ul style="list-style-type: none">Tato karta obsahuje aplikace stažené z obchodu PlayStation®Store, ulozená data z her a další obsah, včetně vašich fotografií a hudby. Část kapacity karty je vyhrazena pro systémové soubory. Následktem toho je využitelný prostor pro využití užívatelém větší než kapacita uvedená na tomto balení. Před vložením či vyjmutím paměťové karty se ujistěte, že je systém vypnutý. Tím předejdete poškození či ztrátě dat.
Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke ztrátě či poškození dat, jejich obnovení již obvykle není možné. Je doporučováno pravidelně softwae a data zálohovat. Průběžně Sony Computer Entertainment Inc. a její dceřiné či přidružené společnosti nejsou odpovědné za jakékoli škody či poranění vzniklá v souvislosti se ztrátou či poškozením dat nebo softwaru.
Technické údaje
Provozní teplota 5 °C – 35 °C (bez kondenzace)
Vnější rozměry Cca. 12,5 × 15 × 1,6 mm (v × š × h)
Hmotnost Cca. 0,6 g
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
ZÁRUKA
Na tento výrobek se vztahuje záruka výrobce na dobu 12 měsíců od data zakoupení výrobku. Úplné informace naleznete v záruce obsažené v balení systému PS Vita.
Výrobcom tohoto výrobku je spoločnosť Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo 108-0075 Japonsko.
AutORIZOVANÝM ZÁSTUPCOM pre zmlúvanosti týkajúcej sa elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Distribúciu v Európe zaisťuje spoločnosť Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Spojené kráľovstvo.
Výrobek může podléhat národním zákonm pro kontrolu exportu. Vaší povinností je bezpodmínečně dodržovat ustanovení těchto a jiných příslušných zákonů, kterým výrobek podléhá.

SK
Pamäťová karta Návod na používanie
Kompatibilný hardvér: systém PlayStation®Vita
Varovanie
⚠ Uchovávať mimo dosahu malých detí, aby ste predišli náhodnému prehltnutiu.
Bezpečnostné opatrenia
<ul style="list-style-type: none">Nedotýkajte sa oblasti konektorov rukami ani kovovými predmetmi. Produkt neohybujte a zabráňte jeho akýmkoľvek silným otrasom. Nikdy nerozoberajte ani nemodifikujte produkt. Nedovoľte, aby sa produkt dostal do kontaktu s tekutinami. Produkt nevystavujte vysokým teplotám, vysokej vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu.
Používanie a zaobchádzanie
<ul style="list-style-type: none">Na tejto karte sa nachádzajú aplikácie prevzaté z obchodu PlayStation.Store, uložené herné údaje, ako aj iný obsah vrátane vašich fotografií a hudby. Istá časť miesta na pamäťovej karte je vyhradená pre systémové súbory. V dôsledku toho je miesto reálne dostupné na používanie menšie, ako kapacita uvedená na tomto balení. Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty skontrolujte, či je vypnuté napájanie. Predídete tým poškodeniu alebo strate údajov.
Pokiaľ sa z nejakého dôvodu softvér alebo uložené údaje stratia či ich niekto iný obnoví a vášinu nie je možné. Odporúčame, aby ste pravidelne zálohovali svoj softvér a údaje. Sony Computer Entertainment Inc. a jej dcérske a pridružené spoločnosti nepreberajú zodpovednosť za škody, náklady alebo výšku súvisiace so softvérom, stratou dát alebo ich poškodením.

PL
Karta pamięci Instrukcja obsługi
Zgodne uzrządzenie: PlayStation®Vita
Ostrzeżenie
⚠ Przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.
Środki ostrożności
<ul style="list-style-type: none">Nie należy dotykać obszaru złącza rękoma ani metalowymi przedmiotami. Przed nalożeniem produktu lub go spuszczać ani też poddawać go silnym wstrząsom fizycznym. Produkt nie wolno demontować ani modyfikować. Należy chronić produkt przed kontaktem z cieczami. Produktu nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośredniego światła słonecznego.
Używanie i obsługa
<ul style="list-style-type: none">Na karcie przechowywane są aplikacje pobrane z usługi PlayStation.Store, zapisane dane gier oraz inna zawartość, w tym zdjęcia i muzyka użytkownika. Część pojemności karty pamieci jest zarezerwowana na pliki systemowe. W efekcie miejsce dostępne do rzeczywistego użycia jest mniejsze od pojemności podanej na opakowaniu. Przed nalożeniem lub wycięciem karty pamieci należy upewnić się, że zasillanie jest wyłączone. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia lub utraty danych.
Jeśli z jakiegokolwiek przyczyny wystąpi utrata lub uszkodzenie oprogramowania i dane, odzyskanie ich nie jest zazwyczaj możliwe. Zalecane jest regularne wykonywanie kopii zapasowych oprogramowania i danych. Firma Sony Computer Entertainment Inc., jej przedstawiciele i firmy zależne nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty lub uszkodzenia oprogramowania i danych.
Parametry techniczne
Temperatura środowiska 5°C – 35°C (bez kondensacji wilgoci) pracy
Wymiary zewnętrzne Około 12,5 × 15 × 1,6 mm (wysokość × szerokość × grubość)
Waga Około 0,6 g
Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona w opakowaniu systemu PS Vita.
Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu w Europie jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Dystrybuta w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Niniejszy produkt może podlegać przepisom krajowej kontroli eksportu. Należy spełnić wymogi tych przepisów oraz wszystkich innych obowiązujących w odniesieniu do tego produktu przepisów.

CS
Paměťová karta Instrukční příručka
Kompatibilní hardware: PlayStation®Vita
Varování
⚠ Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí, mohly by jej spolknout.
Upozornění
<ul style="list-style-type: none">Nedotýkejte se oblasti kontaktů rukama ani kovovými objekty. Produkt neohybujte, nepouštějte na zem a nevystavujte jej silným nárazům. Produkt nikdy neupravujte ani nerozebírejte. Zamezte kontaktu produktu s kapalninami. Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu svítu.
Použití a manipulace
<ul style="list-style-type: none">Tato karta obsahuje aplikace stažené z obchodu PlayStation®Store, ulozená data z her a další obsah, včetně vašich fotografií a hudby. Část kapacity karty je vyhrazena pro systémové soubory. Následktem toho je využitelný prostor pro využití užívatelém větší než kapacita uvedená na tomto balení. Před vložením či vyjmutím paměťové karty se ujistěte, že je systém vypnutý. Tím předejdete poškození či ztrátě dat.
Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke ztrátě či poškození dat, jejich obnovení již obvykle není možné. Je doporučováno pravidelně softwae a data zálohovat. Průběžně Sony Computer Entertainment Inc. a její dceřiné či přidružené společnosti nejsou odpovědné za jakékoli škody či poranění vzniklá v souvislosti se ztrátou či poškozením dat nebo softwaru.
Technické údaje
Provozní teplota 5 °C – 35 °C (bez kondenzace)
Vnější rozměry Cca. 12,5 × 15 × 1,6 mm (v × š × h)
Hmotnost Cca. 0,6 g
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
ZÁRUKA
Na tento výrobek se vztahuje záruka výrobce na dobu 12 měsíců od data zakoupení výrobku. Úplné informace naleznete v záruce obsažené v balení systému PS Vita.
Výrobcom tohoto výrobku je spoločnosť Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo 108-0075 Japonsko.
AutORIZOVANÝM ZÁSTUPCOM pre zmlúvanosti týkajúcej sa elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Distribúciu v Európe zaisťuje spoločnosť Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Spojené kráľovstvo.
Výrobek může podléhat národním zákonm pro kontrolu exportu. Vaší povinností je bezpodmínečně dodržovat ustanovení těchto a jiných příslušných zákonů, kterým výrobek podléhá.

PL
Karta pamięci Instrukcja obsługi
Zgodne uzrządzenie: PlayStation®Vita
Ostrzeżenie
⚠ Przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.
Środki ostrożności
<ul style="list-style-type: none">Nie należy dotykać obszaru złącza rękoma ani metalowymi przedmiotami. Przed nalożeniem produktu lub go spuszczać ani też poddawać go silnym wstrząsom fizycznym. Produkt nie wolno demontować ani modyfikować. Należy chronić produkt przed kontaktem z cieczami. Produktu nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośredniego światła słonecznego.
Używanie i obsługa
<ul style="list-style-type: none">Na karcie przechowywane są aplikacje pobrane z usługi PlayStation.Store, zapisane dane gier oraz inna zawartość, w tym zdjęcia i muzyka użytkownika. Część pojemności karty pamieci jest zarezerwowana na pliki systemowe. W efekcie miejsce dostępne do rzeczywistego użycia jest mniejsze od pojemności podanej na opakowaniu. Przed nalożeniem lub wycięciem karty pamieci należy upewnić się, że zasillanie jest wyłączone. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia lub utraty danych.
Jeśli z jakiegokolwiek przyczyny wystąpi utrata lub uszkodzenie oprogramowania i dane, odzyskanie ich nie jest zazwyczaj możliwe. Zalecane jest regularne wykonywanie kopii zapasowych oprogramowania i danych. Firma Sony Computer Entertainment Inc., jej przedstawiciele i firmy zależne nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty lub uszkodzenia oprogramowania i danych.
Parametry techniczne
Temperatura środowiska 5°C – 35°C (bez kondensacji wilgoci) pracy
Wymiary zewnętrzne Około 12,5 × 15 × 1,6 mm (wysokość × szerokość × grubość)
Waga Około 0,6 g
Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona w opakowaniu systemu PS Vita.
Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu w Europie jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Dystrybuta w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Niniejszy produkt może podlegać przepisom krajowej kontroli eksportu. Należy spełnić wymogi tych przepisów oraz wszystkich innych obowiązujących w odniesieniu do tego produktu przepisów.

CS
Paměťová karta Instrukční příručka
Kompatibilní hardware: PlayStation®Vita
Varování
⚠ Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí, mohly by jej spolknout.
Upozornění
<ul style="list-style-type: none">Nedotýkejte se oblasti kontaktů rukama ani kovovými objekty. Produkt neohybujte, nepouštějte na zem a nevystavujte jej silným nárazům. Produkt nikdy neupravujte ani nerozebírejte. Zamezte kontaktu produktu s kapalninami. Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu svítu.
Použití a manipulace
<ul style="list-style-type: none">Tato karta obsahuje aplikace stažené z obchodu PlayStation®Store, ulozená data z her a další obsah, včetně vašich fotografií a hudby. Část kapacity karty je vyhrazena pro systémové soubory. Následktem toho je využitelný prostor pro využití užívatelém větší než kapacita uvedená na tomto balení. Před vložením či vyjmutím paměťové karty se ujistěte, že je systém vypnutý. Tím předejdete poškození či ztrátě dat.
Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke ztrátě či poškození dat, jejich obnovení již obvykle není možné. Je doporučováno pravidelně softwae a data zálohovat. Průběžně Sony Computer Entertainment Inc. a její dceřiné či přidružené společnosti nejsou odpovědné za jakékoli škody či poranění vzniklá v souvislosti se ztrátou či poškozením dat nebo softwaru.
Technické údaje
Provozní teplota 5 °C – 35 °C (bez kondenzace)
Vnější rozměry Cca. 12,5 × 15 × 1,6 mm (v × š × h)
Hmotnost Cca. 0,6 g
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
ZÁRUKA
Na tento výrobek se vztahuje záruka výrobce na dobu 12 měsíců od data zakoupení výrobku. Úplné informace naleznete v záruce obsažené v balení systému PS Vita.
Výrobcom tohoto výrobku je spoločnosť Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo 108-0075 Japonsko.
AutORIZOVANÝM ZÁSTUPCOM pre zmlúvanosti týkajúcej sa elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Distribúciu v Európe zaisťuje spoločnosť Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Spojené kráľovstvo.
Výrobek může podléhat národním zákonm pro kontrolu exportu. Vaší povinností je bezpodmínečně dodržovat ustanovení těchto a jiných příslušných zákonů, kterým výrobek podléhá.

PL
Karta pamięci Instrukcja obsługi
Zgodne uzrządzenie: PlayStation®Vita
Ostrzeżenie
⚠ Uchovávať mimo dosahu malých detí, aby ste predišli náhodnému prehltnutiu.
Bezpečnostné opatrenia
<ul style="list-style-type: none">Nedotýkajte sa oblasti konektorov rukami ani kovovými predmetmi. Produkt neohybujte a zabráňte jeho akýmkoľvek silným otrasom. Nikdy nerozoberajte ani nemodifikujte produkt. Nedovoľte, aby sa produkt dostal do kontaktu s tekutinami. Produkt nevystavujte vysokým teplotám, vysokej vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu.
Používanie a zaobchádzanie
<ul style="list-style-type: none">Na tejto karte sa nachádzajú aplikácie prevzaté z obchodu PlayStation.Store, uložené herné údaje, ako aj iný obsah vrátane vašich fotografií a hudby. Istá časť miesta na pamäťovej karte je vyhradená pre systémové súbory. V dôsledku toho je miesto reálne dostupné na používanie menšie, ako kapacita uvedená na tomto balení. Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty skontrolujte, či je vypnuté napájanie. Predídete tým poškodeniu alebo strate údajov.
Pokiaľ sa z nejakého dôvodu softvér alebo uložené údaje stratia či ich niekto iný obnoví a vášinu nie je možné. Odporúčame, aby ste pravidelne zálohovali svoj softvér a údaje. Sony Computer Entertainment Inc. a jej dcérske a pridružené spoločnosti nepreberajú zodpovednosť za škody, náklady alebo výšku súvisiace so softvérom, stratou dát alebo ich poškodením.

PL
Karta pamięci Instrukcja obsługi
Zgodne uzrządzenie: PlayStation®Vita
Ostrzeżenie
⚠ Przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.
Środki ostrożności
<ul style="list-style-type: none">Nie należy dotykać obszaru złącza rękoma ani metalowymi przedmiotami. Przed nalożeniem produktu lub go spuszczać ani też poddawać go silnym wstrząsom fizycznym. Produkt nie wolno demontować ani modyfikować. Należy chronić produkt przed kontaktem z cieczami. Produktu nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośredniego światła słonecznego.
Używanie i obsługa
<ul style="list-style-type: none">Na karcie przechowywane są aplikacje pobrane z usługi PlayStation.Store, zapisane dane gier oraz inna zawartość, w tym zdjęcia i muzyka użytkownika. Część pojemności karty pamieci jest zarezerwowana na pliki systemowe. W efekcie miejsce dostępne do rzeczywistego użycia jest mniejsze od pojemności podanej na opakowaniu. Przed nalożeniem lub wycięciem karty pamieci należy upewnić się, że zasillanie jest wyłączone. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia lub utraty danych.
Jeśli z jakiegokolwiek przyczyny wystąpi utrata lub uszkodzenie oprogramowania i dane, odzyskanie ich nie jest zazwyczaj możliwe. Zalecane jest regularne wykonywanie kopii zapasowych oprogramowania i danych. Firma Sony Computer Entertainment Inc., jej przedstawiciele i firmy zależne nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty lub uszkodzenia oprogramowania i danych.
Parametry techniczne
Temperatura środowiska 5°C – 35°C (bez kondensacji wilgoci) pracy
Wymiary zewnętrzne Około 12,5 × 15 × 1,6 mm (wysokość × szerokość × grubość)
Waga Około 0,6 g
Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona w opakowaniu systemu PS Vita.
Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu w Europie jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Dystrybuta w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Niniejszy produkt może podlegać przepisom krajowej kontroli eksportu. Należy spełnić wymogi tych przepisów oraz wszystkich innych obowiązujących w odniesieniu do tego produktu przepisów.

PL
Karta pamięci Instrukcja obsługi
Zgodne uzrządzenie: PlayStation®Vita
Ostrzeżenie
⚠ Przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.
Środki ostrożności
<ul style="list-style-type: none">Nie należy dotykać obszaru złącza rękoma ani metalowymi przedmiotami. Przed nalożeniem produktu lub go spuszczać ani też poddawać go silnym wstrząsom fizycznym. Produkt nie wolno demontować ani modyfikować. Należy chronić produkt przed kontaktem z cieczami. Produktu nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośredniego światła słonecznego.
Używanie i obsługa
<ul style="list-style-type: none">Na karcie przechowywane są aplikacje pobrane z usługi PlayStation.Store, zapisane dane gier oraz inna zawartość, w tym zdjęcia i muzyka użytkownika. Część pojemności karty pamieci jest zarezerwowana na pliki systemowe. W efekcie miejsce dostępne do rzeczywistego użycia jest mniejsze od pojemności podanej na opakowaniu. Przed nalożeniem lub wycięciem karty pamieci należy upewnić się, że zasillanie jest wyłączone. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia lub utraty danych.
Jeśli z jakiegokolwiek przyczyny wystąpi utrata lub uszkodzenie oprogramowania i dane, odzyskanie ich nie jest zazwyczaj możliwe. Zalecane jest regularne wykonywanie kopii zapasowych oprogramowania i danych. Firma Sony Computer Entertainment Inc., jej przedstawiciele i firmy zależne nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty lub uszkodzenia oprogramowania i danych.
Parametry techniczne
Temperatura środowiska 5°C – 35°C (bez kondensacji wilgoci) pracy
Wymiary zewnętrzne Około 12,5 × 15 × 1,6 mm (wysokość × szerokość × grubość)
Waga Około 0,6 g
Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona w opakowaniu systemu PS Vita.
Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu w Europie jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Dystrybuta w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Niniejszy produkt może podlegać przepisom krajowej kontroli eksportu. Należy spełnić wymogi tych przepisów oraz wszystkich innych obowiązujących w odniesieniu do tego produktu przepisów.

PL
Karta pamięci Instrukcja obsługi
Zgodne uzrządzenie: PlayStation®Vita
Ostrzeżenie
⚠ Przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.
Środki ostrożności
<ul style="list-style-type: none">Nie należy dotykać obszaru złącza rękoma ani metalowymi przedmiotami. Przed nalożeniem produktu lub go spuszczać ani też poddawać go silnym wstrząsom fizycznym. Produkt nie wolno demontować ani modyfikować. Należy chronić produkt przed kontaktem z cieczami. Produktu nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośredniego światła słonecznego.
Używanie i obsługa
<ul style="list-style-type: none">Na karcie przechowywane są aplikacje pobrane z usługi PlayStation.Store, zapisane dane gier oraz inna zawartość, w tym zdjęcia i muzyka użytkownika. Część pojemności karty pamieci jest zarezerwowana na pliki systemowe. W efekcie miejsce dostępne do rzeczywistego użycia jest mniejsze od pojemności podanej na opakowaniu. Przed nalożeniem lub wycięciem karty pamieci należy upewnić się, że zasillanie jest wyłączone. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia lub utraty danych.
Jeśli z jakiegokolwiek przyczyny wystąpi utrata lub uszkodzenie oprogramowania i dane, odzyskanie ich nie jest zazwyczaj możliwe. Zalecane jest regularne wykonywanie kopii zapasowych oprogramowania i danych. Firma Sony Computer Entertainment Inc., jej przedstawiciele i firmy zależne nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty lub uszkodzenia oprogramowania i danych.
Parametry techniczne
Temperatura środowiska 5°C – 35°C (bez kondensacji wilgoci) pracy
Wymiary zewnętrzne Około 12,5 × 15 × 1,6 mm (wysokość × szerokość × grubość)
Waga Około 0,6 g
Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona w opakowaniu systemu PS Vita.
Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu w Europie jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Dystrybuta w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Niniejszy produkt może podlegać przepisom krajowej kontroli eksportu. Należy spełnić wymogi tych przepisów oraz wszystkich innych obowiązujących w odniesieniu do tego produktu przepisów.

PL
Karta pamięci Instrukcja obsługi
Zgodne uzrządzenie: PlayStation®Vita
Ostrzeżenie
⚠ Przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.
Środki ostrożności
<ul style="list-style-type: none">Nie należy dotykać obszaru złącza rękoma ani metalowymi przedmiotami. Przed nalożeniem produktu lub go spuszczać ani też poddawać go silnym wstrząsom fizycznym. Produkt nie wolno demontować ani modyfikować. Należy chronić produkt przed kontaktem z cieczami. Produktu nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośredniego światła słonecznego.
Używanie i obsługa
<ul style="list-style-type: none">Na karcie przechowywane są aplikacje pobrane z usługi PlayStation.Store, zapisane dane gier oraz inna zawartość, w tym zdjęcia i muzyka użytkownika. Część pojemności karty pamieci jest zarezerwowana na pliki systemowe. W efekcie miejsce dostępne do rzeczywistego użycia jest mniejsze od pojemności podanej na opakowaniu. Przed nalożeniem lub wycięciem karty pamieci należy upewnić się, że zasillanie jest wyłączone. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia lub utraty danych.
Jeśli z jakiegokolwiek przyczyny wystąpi utrata lub uszkodzenie oprogramowania i dane, odzyskanie ich nie jest zazwyczaj możliwe. Zalecane jest regularne wykonywanie kopii zapasowych oprogramowania i danych. Firma Sony Computer Entertainment Inc., jej przedstawiciele i firmy zależne nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty lub uszkodzenia oprogramowania i danych.
Parametry techniczne
Temperatura środowiska 5°C – 35°C (bez kondensacji wilgoci) pracy
Wymiary zewnętrzne Około 12,5 × 15 × 1,6 mm (wysokość × szerokość × grubość)
Waga Około 0,6 g
Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona w opakowaniu systemu PS Vita.
Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu w Europie jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Dystrybuta w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Niniejszy produkt może podlegać przepisom krajowej kontroli eksportu. Należy spełnić wymogi tych przepisów oraz wszystkich innych obowiązujących w odniesieniu do tego produktu przepisów.

PL
Karta pamięci Instrukcja obsługi
Zgodne uzrządzenie: PlayStation®Vita
Ostrzeżenie
⚠ Przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.
Środki ostrożności
<ul style="list-style-type: none">Nie należy dotykać obszaru złącza rękoma ani metalowymi przedmiotami. Przed nalożeniem produktu lub go spuszczać ani też poddawać go silnym wstrząsom fizycznym. Produkt nie wolno demontować ani modyfikować. Należy chronić produkt przed kontaktem z cieczami. Produktu nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośredniego światła słonecznego.
Używanie i obsługa
<ul style="list-style-type: none">Na karcie przechowywane są aplikacje pobrane z usługi PlayStation.Store, zapisane dane gier oraz inna zawartość, w tym zdjęcia i muzyka użytkownika. Część pojemności karty pamieci jest zarezerwowana na pliki systemowe. W efekcie miejsce dostępne do rzeczywistego użycia jest mniejsze od pojemności podanej na opakowaniu. Przed nalożeniem lub wycięciem karty pamieci należy upewnić się, że zasillanie jest wyłączone. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia lub utraty danych.
Jeśli z jakiegokolwiek przyczyny wystąpi utrata lub uszkodzenie oprogramowania i dane, odzyskanie ich nie jest zazwyczaj możliwe. Zalecane jest regularne wykonywanie kopii zapasowych oprogramowania i danych. Firma Sony Computer Entertainment Inc., jej przedstawiciele i firmy zależne nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty lub uszkodzenia oprogramowania i danych.
Parametry techniczne
Temperatura środowiska 5°C – 35°C (bez kondensacji wilgoci) pracy
Wymiary zewnętrzne Około 12,5 × 15 × 1,6 mm (wysokość × szerokość × grubość)
Waga Około 0,6 g
Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producent