



## Руководство пользователя

*Для вашей собственной безопасности и для безопасности окружающих, пожалуйста, прочитайте всю сопутствующую документацию перед тем, как начать использовать продукт. Пожалуйста, сохраните всю документацию, так как она содержит важную информацию о продукте.*

### A) Портал Силы®

1. Поверхность взаимодействия с фигурками
2. USB-провод Портала Силы

### B) Blast Zone

### C) Wash Buckler

### D) Ninja Stealth Elf

## Начало игры

Перед тем как заменить части персонажа SWAP Force, уберите интерактивную фигурку с Портала Силы.



### **ВНИМАНИЕ!**

РИСК УДУШЬЯ – мелкие детали  
Для детей старше 3 лет

### **ВНИМАНИЕ!**

Этот продукт содержит маленькие магниты. Если их проглотить, они могут соединиться внутри организма, нанеся серьезные и даже фатальные травмы. Если вы проглотили или вдохнули магниты, немедленно обратитесь к врачу. Держите интерактивные фигурки с магнитами подальше от медицинских имплантатов.



## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ

Избегайте больших металлических объектов

Портал Силы должен быть расположен на плоской поверхности не менее чем в 15 см от больших металлических объектов или поверхностей.

### Если проблема не исчезает, попробуйте решения из списка ниже.

- (1) Убедитесь, что USB-провод Портала Силы подсоединен к свободному USB-порту системы.
- (2) Убедитесь, что система включена.

Если это не помогло, отключите систему, отсоедините и подсоедините заново USB-провод Портала Силы.

Если у вас есть вопросы или технические проблемы, пожалуйста, перед тем как сдавать продукт обратно в магазин, посетите наш сайт технической поддержки [support.activision.com](http://support.activision.com).

## Правила ухода за аксессуарами

- (1) Хранить в сухом месте и вдали от открытого огня или других источников тепла.
- (2) Не оставлять в пыльном или мокром месте.
- (3) Не модифицировать и не разбирать ни при каких обстоятельствах.
- (4) Не вставлять на аксессуары.
- (5) Для чистки использовать сухую ткань и не применять химикаты.
- (6) Использовать только совместно с соответствующими игровыми системами, для которых они предназначены.
- (7) Регулярно осматривать.
- (8) Если аксессуар функционирует необычным образом или из него идет дым, немедленно прекратить использовать его и отключить.

**ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ:** Если Программа куплена на материальном носителе, Activision гарантирует первоначальному покупателю Программы, что такой материальный носитель не имеет производственного брака. Эта гарантия действует в течение 90 дней со дня первоначальной покупки Программы. Если покупатель обнаружит дефекты носителя в течение 90 дней со дня покупки, Activision бесплатно заменит любой такой носитель с недостатками в течение этого периода, после получения Программы (доставка платная, необходимо приложить чек или иной документ, подтверждающий дату приобретения), пока Программа все еще производится Activision. Если Программа больше не производится, Activision сохраняет за собой право заменить ее аналогичной программой равной или большей стоимости. Эта гарантия распространяется на носитель, содержащий Программу, в его первоначальном виде, и не распространяется на естественный износ. Данная гарантия недействительна, если дефект возник вследствие нарушения правил эксплуатации носителя. Любые подразумеваемые гарантии, предусмотренные законом, ограничиваются 90-дневным периодом, как описано выше. За исключением случаев, указанных выше, эта гарантия заменяет все другие гарантии, явные или подразумеваемые.

Для покупателей в ЕС и в других странах: для получения информации о гарантийной замене и для обращений в службу поддержки пользователей, пожалуйста, посетите: <http://www.activision.com/support>. В случае замены вы должны будете предоставить: (1) оригинальный носитель Программы; (2) копию товарного чека с датой продажи; (3) ваше имя и обратный адрес; (4) описание дефекта или проблемы, с которой вы столкнулись; и (5) номер обращения, присвоенный службой технической поддержки.

