



headset **350X 7.1Powered**  
**DOOM EDITION**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



1



2



3




\* Приобретается отдельно



Гарнитуру можно заряжать с помощью любого устройства, оснащенного USB-портом. Среднее время зарядки составляет 4 часа. Индикатор зарядки выключается по достижении 100% уровня заряда.

- Индикатор зарядки**
- Зеленый: выполняется зарядка
  - Красный: низкий уровень заряда
  - Выключен: уровень заряда 100%

- A** - Регулятор громкости
- B** - Индикатор громкости
- C** - Включение/отключение режима 7.1 DOOM (зеленый = режим 7.1 включен, оранжевый = режим 7.1 выключен)
- D** - В режиме GAME/CHAT кнопки - и + служат для регулировки баланса между громкостью игры и громкостью чата
- E** - Включение/отключение микрофона (зеленый = микрофон включен)
- F** - Включение/отключение звука собственного голоса
- G** - В режиме BASS кнопки - и + служат для регулировки уровня басов



**GAME/CHAT**

- Громкость игры: 100%
- Громкость чата: 100%
- Громкость игры: 75% / Громкость чата: 25%

**BASS**

- Громкость басов: 100%
- Громкость басов: 50%

**7.1 DOOM**

- Включено
- Отключено

**ОБЩАЯ ГРОМКОСТЬ**

- По умолчанию общая громкость игры отображается на панели управления зеленым. Отрегулируйте уровень общей громкости с помощью кнопок - и +.
- Общая громкость 100%
  - Общая громкость 50%

**РЕГУЛИРОВКА**

Регулировка разных уровней громкости выполняется поступенчато. Предлагается 45 ступеней и 9 индикаторов.

