


LaCie Little Disk

DESIGN BY SAM HECHT


Hi-Speed USB 2.0



Quick Install Guide

PACKAGE CONTENT

- LaCie Little Disk
- USB power sharing cable
- USB extension cable
- Carrying case




1. USB 2.0 cable

2. Power connection


Setup Steps

1. Remove the cap and pull out the USB 2.0 cable.



2. Connect the USB 2.0 cable to your computer.

3. The Little Disk will power on and mount on your desktop (Mac) or in My Computer (Windows) in a few seconds.



Optional: Some computers limit USB bus power. If your drive does not power on after connecting the USB cable, you may need to connect the USB power sharing cable to power your drive. Unplug the USB cable from the drive, connect the USB power sharing cable to your computer and to the drive and reconnect the USB cable.

NOTE: User Manual and utilities are pre-loaded on the Little Disk.

The LaCie Little Disk is pre-formatted as a FAT 32 volume, ready for immediate cross-platform use with Mac and Windows. Please refer to the User Manual pre-loaded on the drive for information about formatting your LaCie Little Disk.

For the latest documentation and software updates, please visit www.lacie.com and click on "Support and Downloads."

Disconnection

Windows

1. Double-click the Safely Remove Hardware icon in the system tray (bottom right corner of the screen).
2. Select USB Mass Storage Device from the list and click Stop. Click OK to confirm the selection of the LaCie drive to be disconnected.
3. You can safely disconnect the USB cable.



Mac

1. Drag the hard drive icon to the trash.
2. When the icon disappears from the desktop, you can safely disconnect the USB cable.



Warning: To prevent damage to your Little Disk when disconnecting the interface cable, always pull on the cable connector where it attaches to your computer. Do not remove the cable by pulling directly on the drive.

Precautions and Warranty Information

LaCie warrants your product against any defect in material and workmanship, under normal use, for the designated warranty period. The warranty becomes effective from the date of shipment. In the event this product is found to be defective within the warranty period, LaCie will, at its discretion, repair or replace the defective product.

This warranty is void if:

- The product was operated/stored in abnormal use or maintenance conditions;
- The product is repaired, modified or altered, unless LaCie expressly authorizes such repair, modification or alteration in writing;
- The product was subjected to abuse, neglect, electrical fault, improper packaging, accident or acts of nature;
- The product was installed improperly;
- The serial number of the product is defaced or missing;
- The broken part is a replacement part such as a pickup tray, etc.
- The tamper seal on the casing is broken.

1. Снимите крышку и вытяните кабель интерфейса USB 2.0.
2. Подключите кабель интерфейса USB 2.0 к компьютеру.
3. Привод Little Disk включится, и через несколько секунд его значок появится на рабочем столе компьютера Mac или в папке «Мой компьютер» системы Windows.

Дополнительно: в отдельных моделях компьютеров питание по шине USB ограничено. Если привод не включается после подключения кабеля USB, возможно, потребуется подключить USB-кабель распределения нагрузки в качестве источника дополнительного электропитания. Отключите кабель интерфейса USB от привода, подключите к компьютеру и к приводу USB-кабель распределения нагрузки и снова подключите кабель интерфейса USB.

ПРИМЕЧАНИЕ. На привод Little Disk предварительно загружены руководство пользователя и утилиты.

Привод LaCie Little Disk предварительно отформатирован в файловой системе FAT 32 и готов к использованию на платформах Mac и Windows. Информацию о форматировании привода LaCie Little Disk см. в руководстве пользователя, предварительно загруженном на привод.

Отключение

В системе Windows

1. Дважды щелкните по значку «Безопасное извлечение устройства» в системной области панели задач (в правом нижнем углу экрана).
2. Выберите из списка пункт «Запоминающее устройство для USB» и нажмите кнопку «Остановить». Подтвердите отключение привода LaCie, нажав кнопку ОК.
3. Теперь можно отключить кабель интерфейса USB.

На компьютерах Mac

1. Перетащите значок жесткого диска в корзину.
2. Когда значок исчезнет с рабочего стола, USB-кабель можно отключить.

Внимание! Для того чтобы при отключении кабеля интерфейса не повредить привод Little Disk, тяните за разъем кабеля только в том месте, где он подключен к компьютеру. Не пытайтесь тянуть за кабель в месте его подключения к приводу.

Меры предосторожности и гарантийное обслуживание

При нормальной эксплуатации компания LaCie гарантирует отсутствие любых дефектов в материалах и сборке изделия в течение срока, указанного в гарантийном талоне. Гарантия считается действительной со дня поставки товара. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, компания LaCie обязуется отремонтировать или заменить изделие по своему усмотрению.

Гарантия аннулируется, если:

- не соблюдались условия эксплуатации, хранения или технического обслуживания изделия;
- изделие было отремонтировано, модифицировано или изменено без письменного разрешения компании LaCie;
- условия эксплуатации изделия были нарушены в связи с небрежным обращением, коротким замыканием, ненадлежащей упаковкой или повреждениями в результате стихийных бедствий;
- изделие было установлено неправильно;
- серийный номер изделия стерт или отсутствует;
- поврежденная деталь (например, подъемный лоток и т. п.) относится к категории сменных;
- пломба на корпусе изделия повреждена.

Обновления документации и программного обеспечения можно получить на веб-сайте www.lacie.com, перейдя по ссылке «Поддержка и материалы для загрузки».

CONTACT US

LaCie USA

22985 NW Evergreen Pkwy
Hillsboro, OR 97124
sales@lacie.com

LaCie France

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex
sales.fr@lacie.com

LaCie Asia (HK)

25/F Winsan Tower
98 Thomson Road
Wanchai, Hong-Kong
sales.asia@lacie.com

LaCie Asia (Singapore)

Centennial Tower, Level 34
3 Temasek Avenue
Singapore 039190
sales.asia@lacie.com

LaCie Australia

458 Gardeners Rd.
Alexandria, NSW 2015
sales.au@lacie.com

LaCie Belgium

Vorstlaan 165/ Bld
du Souverain 165
1160 Brussels
sales.benelux@lacie.com

LaCie Canada

235 Dufferin St.
Toronto, Ontario M6K 1Z5
sales.ca@lacie.com

LaCie Germany

Am Kesselhaus 5
D-79576 Weil Am Rhein
sales.de@lacie.com

LaCie Italy

Centro Direzionale
Edificio B4
Via dei Missaglia 97
20142 Milano
sales.it@lacie.com

LaCie Japan K.K.

Uruma Kowa Bldg. 6F
8-11-37 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-0052
sales.jp@lacie.com

LaCie Netherlands

Postbus 134
3480 DC Harmelen
sales.benelux@lacie.com

LaCie Nordic

(Sweden, Denmark, Norway,
Finland)
Sveavägen 90, 5tr
113 59 Stockholm, Sweden
sales.nordic@lacie.com

LaCie Spain

C/ Núñez Morgado, 3, 5ª pl.
28036 Madrid
sales.es@lacie.com

LaCie Switzerland

Davidsbodenstrasse 15 A
4004 Basel
sales.ch@lacie.com

LaCie United Kingdom and Ireland

LaCie LTD - Friendly House
52-58 Tabernacle Street
London, England EC2A 4NJ
UK: sales.uk@lacie.com
Ireland: sales.ie@lacie.com

LaCie Worldwide Export

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex
France
sales.intl@lacie.com
support.intl@lacie.com

Visit www.lacie.com for more
information on LaCie products.

