




DENON

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ НАУШНИКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА

АН-D1000

Инструкция по эксплуатации



Аксессуары

Проверьте, вложены ли в упаковку, помимо основного устройства, следующие предметы:

- ① Инструкция по эксплуатации 1
- ② Стандартный переходник (☞ A) 1
- ③ Удлинитель (☞ B) 1
(длина кабеля: примерно 3,5 м)

Заявление о соответствии

Мы заявляем под свою ответственность, что это изделие удовлетворяет следующим стандартам: EN55013 и EN55020.

А также отвечает требованиям Директив 89/336/ЕЕС и 93/68/ЕЕС (Модели для Европы).

Замечание об утилизации

Материалы упаковки этого изделия могут быть переработаны и использованы повторно. Пожалуйста, утилизируйте эти материалы в соответствии с местными правилами переработки с целью их повторного использования. Избавляясь от устройства, следуйте правилам и нормам, принятым в вашем регионе.



Это изделие и прилагаемые к нему аксессуары отвечают условиям директивы WEEE. (Модели для Европы).

Меры предосторожности

- Прослушивание на большой, раздражающей громкости, может отрицательно сказаться на вашем слухе.
- Не пользуйтесь наушниками при вождении велосипеда, мотоцикла или автомобиля. Это может стать причиной несчастного случая.
- Пользуясь наушниками, ради собственной безопасности держите громкость на таком уровне, чтобы слышать окружающие звуки.
- Не подвергайте наушники воздействию воды и влаги.
- Не кладите на наушники тяжелых предметов, не нагревайте и не растягивайте их. Это может вызвать их повреждение или деформацию.
- Во избежание травм будьте осторожны, следите, чтобы ваши пальцы не попадали в щель между подвесом и корпусом.

Правила обращения

- Извлекая провод из гнезда, беритесь только за штекер.
- В результате длительного пользования или хранения подушки наушников могут деформироваться.
- Содержите наушники в чистоте (особенно ушные подушки). Загрязненность наушников может повлиять на качество их звучания. Для протирки пользуйтесь мягкой тканью.
- Не используйте бензин, разбавители или органические растворители для чистки наушников, так как это может испортить их вид или цвет.
- В силу конструкции наушников при большой громкости звук распространяется во внешнее пространство. Будьте внимательны, не мешайте окружающим.
- Чашки (или «корпус») наушников сделаны из натурального дерева. Поэтому цвет и узор будут отличаться неровностью – каждый экземпляр является по-своему уникальным. Для большей безопасности пользователя покрытие и обработка корпуса выполнены в соответствии со строгими стандартами фирмы DENON.
- При регулировке оголовья держите наушники за подвес, как показано на иллюстрации. Следите, чтобы пальцы не попадали в щель между подвесом и чашкой (☞ B).

Пользование наушниками

- Обратите внимание на метки на чашках: надевайте наушники так, чтобы чашка, помеченная как R, пришлась на правое ухо, а чашка, помеченная как L – на левое.
- Ход ползунка имеет 10 фиксированных позиций. Выберите ту, при которой оголовье покажется вам наиболее удобным. (☞ C)

Технические характеристики

☐ Тип:	Динамический
☐ Динамики:	диам. 40 мм, неодимовый магнит
☐ Входной импеданс:	32 Ом
☐ Чувствительность:	103 дБ/мВт
☐ Макс. входная мощность:	1300 мВт
☐ Диапазон частот:	8 ~ 37000 Гц
☐ Масса:	180 г (без шнура)
☐ Длина шнура:	3,0 м (бескислородная медь)
☐ Штекер:	Позолоченный стереофонический миништекер диам. 3,5 мм

* По ходу совершенствования устройства технические характеристики и конструкция подлежат изменению без дополнительного уведомления.