



BLUETREK[®] SENSE

Руководство для пользователя

Уважаемый покупатель,

Спасибо за выбор гарнитуры нового поколения BLUETREK Sense®. Мы уверены, что это начало длительного партнерства с французской торговой маркой BLUETREK® и продолжим делать все, чтобы использование наших продуктов было удобным и приятным.

Девиз BLUETREK® – Качество! Инновации! Дизайн!

Более половины нашего персонала – профессиональные инженеры, которые разрабатывают инновационные продукты и решают задачи улучшения качества и потребительских свойств гарнитур BLUETREK®. Наши сотрудники в Париже и Гонконге активно работают над новыми технологиями и моделями, которые Вы скоро сможете увидеть и в России.

Компания BLUETREK® не только имеет собственный штат дизайнеров, но и активно работает со многими мировыми торговыми марками в области моды, одежды, аксессуаров, элитных часов и другими для разработки уникального внешнего вида наших продуктов. Мы уделяем особое внимание дизайну гарнитур, поскольку хотим, чтобы Вы не только оценили высокое качество нашей продукции, но и получили эстетическое удовольствие от использования BLUETREK®. Ведь *стиль – не просто звук...*

Более подробную информацию Вы сможете найти в сети Интернет на сайтах www.bluetrek.ru и www.bluetrek.com.

BLUETREK
Modelabs Group
Paris, Hong Kong

Вся продукция, реализуемая на территории Российской Федерации, сертифицирована и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и Европейского Сообщества.

Сертификат соответствия:
РОСС НК.АИ48.В04338

Соответствие стандартам:
EN300 328-02
EN301 489-17
EN301 489-01
EN50371
EN60950

Соответствует требованиям Директивы 1995/5/ЕС по Оборудованию для Радио и Телекоммуникаций

Перед началом использования гарнитуры BLUETREK® Sense:


- Рекомендуем зарядить аккумулятор гарнитуры до тех пор, пока не погаснет красный индикатор. Первая зарядка может занять до 3 часов. Просьба внимательно ознакомиться с разделом «Зарядка гарнитуры BLUETREK® Sense»
- Убедитесь, что телефон и гарнитура сопряжены друг с другом.

ВНИМАНИЕ: Bluetrek Sense оснащена встроенной функцией голосовых оповещений (на английском языке). Записанный голос напоминает Вам о статусе гарнитуры или сообщает о производимых с гарнитурой действиях. Набор последнего набранного номера, отклонение вызова, низкий заряд батареи, гарнитура в сопряжении с другим Bluetooth устройством / без соединения.

Руководство пользователя

BLUETREK® Sense – беспроводная гарнитура, использующая технологию Bluetooth. (протокол Bluetooth® 1.2.), поддерживает профили Headset и Hands-free.

- 1 Разъем для зарядного устройства
- 2 Световой индикатор



Зарядка гарнитуры BLUETREK® Sense

Соедините зарядное устройство с гарнитурой и вставьте вилку зарядного устройства в розетку электросети. Во время зарядки будет гореть красный индикатор. При полном заряде индикатор погаснет. В течение последующих зарядок, процесс должен занимать приблизительно 2-3 часа. Тональный сигнал в Вашей гарнитуре и мигания красным контрольного индикатора означают необходимость перезарядки гарнитуры (при включенной функции голосовых оповещений гарнитура оповестит о необходимости зарядки).

ВАЖНО:


- Если Ваша гарнитура полностью заряжена, то красный контрольный индикатор не должен загораться при подключении зарядного устройства.
- Для увеличения продолжительности работы аккумулятора рекомендуется заряжать гарнитуру, когда он полностью разряжен. Батарея имеет примерно 500 полных циклов заряда и разряда
- Если Вы не используете гарнитуру продолжительное время, батарея может полностью разрядиться. В этом случае, заряжайте гарнитуру в течение 3-х и более часов пока батарея полностью не зарядится. При зарядке гарнитуры после продолжительного хранения красный индикатор включится после нескольких минут.
- Запрещается заряжать гарнитуру более 10 часов.
- Использование других зарядных устройств автоматически прекращает гарантийные обязательства и может привести к повреждению или поломке гарнитуры.

Сопряжение BLUETREK® Sense с телефоном


Прежде чем использовать **BLUETREK® Sense** Вы должны произвести сопряжение гарнитуры с телефоном. Соединение создает специальный кодированный канал радиосвязи между двумя совместимыми устройствами, такими, как Ваш мобильный телефон с Bluetooth и **BLUETREK® Sense**

Подключение к Bluetooth телефону:

1. Расположите **BLUETREK® Sense** и Ваш мобильный телефон в пределах 30 см друг от друга.
2. Переведите Ваш телефон с Bluetooth в режим поиска Bluetooth устройств (обратитесь к инструкции по эксплуатации телефона)
3. При выключенном **BLUETREK® Sense**, нажмите и удерживайте кнопку в течение 7 секунд, пока не загорится попеременно красный и синий индикатор. Вы также услышите специальный тональный сигнал в динамике.




4. Как только мобильный телефон обнаружит гарнитуру, высветится надпись на дисплее Вашего сотового телефона "BLUETREK Sense". Далее следуйте инструкции мобильного телефона для соединения. Введите ПИН код: «0000» и подтвердите выбор нажатием «yes» или «ok». После успешного сопряжения Вы услышите сообщение «connected» [коннектэд].




Способ ношения BLUETREK® Sense

Для вашего удобства в комплект поставки **BLUETREK® Sense** входят 2 титановые дужки разных размеров. Дужка легко снимается и вращается.



ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ BLUETREK® Sense

При выключенной гарнитуре, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока не загорится синий индикатор. Вы услышите сдвоенный тональный сигнал в динамике. Отпустите Кнопку. Мигание индикатора означает, что Ваша гарнитуры включена. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку в течение 7 сек.



ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВА

Использование голосового набора номера

Удостоверьтесь, что активирована функция голосового набора на Вашем телефоне и установлены голосовые метки (обратитесь к инструкции Вашего мобильного телефона). Однократно нажмите и отпустите кнопку TALK. При этом вы услышите 1 короткий тональный сигнал. Затем вы услышите тональный сигнал активации режима голосового набора номера. После этого Вы можете произнести предустановленную Вами голосовую метку для набора номера.


Набор номера без голосовой идентификации.

Удостоверьтесь, что и гарнитура, и мобильный телефон находятся в режиме сопряжения. Наберите номер с помощью телефона. Нажмите кнопку вызова телефона. Приблизительно через 2 сек, звуковая связь будет установлена.

ВНИМАНИЕ: эта функции поддерживается не всеми телефонами.

Ответ на вызов

Услышав звонок телефона или сигнал на гарнитуре, для принятия вызова однократно прикоснитесь в сенсорной клавише TALK на гарнитуре.



Завершение вызова

Однократно прикоснитесь к клавише TALK

Регулировка звука

Регулирование звука при разговоре осуществляется с мобильного телефона.

Перевод вызова с BLUETREK® Sense на сотовый телефон

В режиме разговора в течении 5-ти секунд удерживайте клавишу TALK.

(Эта функция работает только с профилем Hands-Free.)

При использовании профиля Headset, вы можете просто выключить гарнитуру.

Дополнительные особенности с некоторыми телефонами

Отклонение вызова

Когда поступает вызов, нажмите и удерживайте кнопку TALK в течение 2 секунд.

Повторный набор последнего номера

Когда нет никакого входящего или активного вызова, нажмите и удерживайте кнопку TALK в течение 2 секунд, пока Вы не услышите звуковой сигнал

Возможные трудности

Первая вещь, которую Вы должны сделать, сталкиваясь с проблемой, которую Вы не можете решить, пользуясь данным руководством, заново синхронизировать Вашу гарнитуру и Ваш мобильный телефон.

Чтобы узнать больше про Вашу гарнитуру, пожалуйста, во избежание неприятностей обратитесь на наш вебсайт: **www.bluetrek.ru**.

Руководство по использованию

Прочитайте руководство по использованию перед началом использования Bluetooth-гарнитуры.

- Не подвергайте воздействию воды
- Не роняйте и не пытайтесь изменить форму гарнитуры.
- Используйте гарнитуру в температурном диапазоне: 0-40С.
- Не подвергайте ее воздействию огня.
- Не разбирайте Bluetooth устройство. Сервисное обслуживание может быть выполнено только разрешенным дилерам компании BLUETREK®.
- Не разрешайте детям играть с Вашей гарнитурой, так как в разобранном виде товар содержит маленькие части, которые могут вызвать опасность для здоровья и жизни.
- Проверяйте надежность крепления гарнитуры перед её использованием.
- Выключайте устройство перед посадкой в самолет.

***ВНИМАНИЕ:** Возможна вероятность взрыва батареи, если она неправильно заменена.*

Утилизируйте аккумулятор согласно местным стандартам и нормам.