


Поздравляем с покупкой Вашего нового iPod Radio Remote.

Вы можете использовать его для прослушивания Ваших любимых радиостанций через плеер, а так же пользоваться встроенным пультом управления музыки.

Работа с радио проходит при помощи кнопок на FM-радио (они выстроены в некое подобие колеса управления Click Wheel), и при помощи красочного меню на экране iPod (где радиостанция выбирается как на традиционном приемнике - при помощи красного ползунка, который передвигается по полосе частот).

iPod Radio Remote совместим с плеерами iPod Classic, iPod nano и iPod Video, к которым подключается через Док-коннектор.

Перед началом работы с iPod Radio Remote, Вам необходимо подключить его к Вашему плееру iPod или iPod nano.




Подключите ваши наушники в разъем для них в iPod Radio Remote.

(Внимание! Для полноценного функционирования iPod Radio Remote на Вашем плеере должна стоять прошивка системы iPod Software v1.1 или более поздняя)

Навигационные кнопки и разъемы на iPod Radio Remote

- Разъем для наушников /Headphones port/
- клипса /Clothes clip/
- Клавиша увеличения звука /Volume Up button/
- Клавиша уменьшения звука /Volume Down button/
- Клавиша перемотки назад /Previous/Rewind button/
- Клавиша перемотки вперед /Next/Fast-forward button/
- Кнопка проигрывания/паузы /Play/Pause button/
- Блокиратор клавиш /Hold switch/



Когда вы подключите iPod Radio Remote к вашему плееру, функция радио подключится автоматически. Ненужно еще что-либо для этого предпринимать.

Вы так же можете использовать пульт управления радио для навигации по вашему музыкальному списку.

Для доступа к Радио необходимо:

- на Вашем iPod выберите раздел Музыка -> Радио

(Вы сможете увидеть это меню только тогда, когда iPod Radio Remote подключен к вашему iPod.)

Выбрав этот пункт, вы попадете на экран, который имитирует табло настоящего приемника.

Откроется та радиостанция, которая прослушивалась в последний раз. Если вы используете iPod Radio Remote в первый раз - откроется первая, случайно выбранная, радиостанция

На экране будет отображаться весь диапазон частот в виде полосы (где выбранная частота отмечена красной "настроечной" линией); кроме того, используемая частота будет выводиться крупным шрифтом. Настройка приемника в точности повторяет настройку старых аналоговых радиоприемников - вращая колесо управления Click Wheel, вы будете передвигать красную "настроечную" линию влево или вправо по полосе частот.

Если радиостанция, которую вы слушаете, поддерживает стандарт RDS

(Radio Data System), то на экране плеера можно просматривать название исполнителя/композиции, или сведения о радиостанции.

В окне вашего плеера вы можете увидеть

- в первом окне частоту станции /Radio station window/
- во втором, RDS окне, информацию о ней /RDS window/




На дисплее вашего плеера будет видна текущая радиоволна и любая информация (Radio Data System - RDS), доступная о ней.

Используйте iPod Click Wheel (сенсорный навигатор управления на вашем плеере), или клавиши увеличения и уменьшения громкости на iPod Radio Remote для настройки уровня звука.

Как использовать радио:

- Нажмите центральную кнопку на вашем плеере iPod
- Используйте сенсорное колесо на плеере для выбора станции.
- Для метки станции как Избранной, держите нажатой несколько секунд центральную клавишу до тех пор, пока маленький треугольник не появится под шкалой.



Обозначения на дисплее:

- индикатор приема радио /Power Indicator/
- индикатор заряда батареи /Battery indicator/
- окно, отображающее радиостанции /Radio station window/
- окно с закладками Избранных станций /Favorite station/

Что бы удалить Избранную станцию, выберите станцию и затем держите

центральную клавишу до исчезновения треугольного индикатора.

Нажмите кнопку "Следующий трек/Прокрутка вперед" или "Предыдущий трек/Прокрутка назад" для выбора другой Избранной станции.

Нажмите кнопку "Следующий трек/Прокрутка вперед" или "Предыдущий трек/Прокрутка назад" для сканирования диапазона и поиска следующей радиостанции.

Приемник работает в трех FM-диапазонах:

международном (87,5 - 107,9 МГц)

американском (87,5 - 107,9 МГц)

японском (76 - 90 МГц)

Переключать диапазоны очень легко, и если вы много путешествуете, то сможете слушать радио в любой стране.

Радио Настройки

Вы можете изменять настройки диапазона вещаний радиостанций.

Для изменения диапазона:

- Выберите "Настройки" -> "Диапазон вещания" и нажмите Центральную клавишу для выбора желаемого диапазона.

(Устройство iPod Radio Remote предназначено только для приема общедоступных радиостанций. Прослушивание передач, не предназначенных для публичного вещания, является незаконным в некоторых странах, и нарушение данных правил преследуется законом. В Европе публичное вещание распространяется на диапазон с 87,5 до 107,9 МГц).

Использования пульта дистанционного управления



Вы можете использовать iPod Radio Remote для включения и выключения функции радио, управления громкостью и настройки Ваших любимых

радиостанций

- Клавиша "Проигрывания/Пауза" позволяет включать и выключать радио
- Использование клавиш увеличения и уменьшения звука позволяет настраивать удобный уровень громкости для прослушивания
- Использование клавиш прокрутки позволяет удобно перемещаться между Вашими избранными радиостанциями.

С помощью пульта навигации iPod Radio Remote Вы так же можете контролировать воспроизведение слайдшоу, контролировать воспроизведение видео.

Пульт ДУ выполнен из белого пластика, и по дизайну отлично сочетается с плеером iPod. На задней стенке пульта есть клипса, с помощью которой его можно закрепить на лацкане пиджака или на кармане рубашки. Кроме того, на пульте есть защелка Hold - с ее помощью можно заблокировать кнопки пульта. Питается пульт ДУ (и FM-приемник, разумеется) от аккумулятора плеера, так что дополнительных батарей питания не требуется.

Наушники

Наушники подключаются в разъем на пульте ДУ. Для подключения наушников используется стандартный разъем mini jack 3,5 мм, так что при желании можно использовать любые наушники.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОСТОЯННОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ В НАУШНИКАХ - ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ СЛУХА!

На всех наушниках производства Apple Inc. стоит ограничение максимально допустимого уровня звука, которое допускается для безопасного прослушивания через iPod Radio Remote и совместимых плеерах Apple iPod.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ МАШИНЫ!

Важно! Использование наушников во время пребывания в любом виде транспорта не рекомендуется и является незаконным на некоторых территориях. Будьте осторожны и внимательны во время вождения машины. Остановите прослушивание Вашего iPod если его работа является разрушающим или мешающим воздействием во время работы любого вида транспортного средства или выполнения какой-либо деятельности, требующей полной концентрации Вашего внимания.