



PROFIGOLD PROC171

## ЧИСТЯЩИЙ НАБОР ДЛЯ ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРЕМИУМ КЛАССА

Безалкогольный чистящий гель и антистатическая щетка для восстановления первоначального блеска экранов панелей высокой четкости

### ИНСТРУКЦИЯ по применению:

- Шаг 1: Используйте щетку-антистатик для удаления пыли и наэлектризованных частиц.  
 Шаг 2: Нанесите гель прямо на салфетку из микрофибра или на поверхность.  
 Шаг 3: Разотрите гель и используйте салфетку из микрофибра для тщательной очистки.  
 Шаг 4: Используйте сухую часть салфетки для окончательной полировки.  
 Шаг 5: Стирать салфетку из микрофибра после каждого 3-4 использований (не для машинной стирки).

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- S2- держите в недоступном для детей месте
- S15- предохраняйте от перегрева
- S25-избегать контакта с глазами
- R22-опасно для глотания
- R43-может вызвать раздражение при контакте с чувствительной кожей
- Пожалуйста, убедитесь, что экран выключен из сети!
- Перед нанесением чистящего средства, убедитесь, что это средство не запрещено к использованию производителем экрана.

### ОПИСАНИЕ

- Безалкогольная формула
- Не растекается
- Разработан для всех типов экранов и стеклянных поверхностей
- Безопасен для окружающей среды

### ИНГРИДИЕНТЫ

- Вода дистиллированная
- Эссенция – антистатик
- Лаурил сульфат натрия

Объем: 200 мл

Рекомендуем проводить тщательную очистку экрана каждые 2 недели.