

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome


Universal remote control

SRP 3004/10

EN	User manual	3
DE	Bedienungsanleitung	9
FR	Mode d'emploi	16
IT	Manuale d'uso	23
ES	Instrucciones de manejo	30
RU	Пользовательское руководство	37
PL	Instrukcja obsługi	44
NL	Gebruikershandleiding	51
GR	Εγχειρίδιο χρήστης	58
CZ	Uživatelský manuál	66
SV	Bruksanvisning	73
PT	Manual do utilizador	80
DK	Brugervejledning	87
FI	Käyttöopas	94
NO	Bruksanvisning	101



PHILIPS



Содержание

1. Введение	37
2. Установка пульта ДУ	37-40
Установка батареек	37
Тестирование универсального пульта ДУ	37-38
Настройка пульта ДУ для управления телевизором	38-40
3. Кнопки и функции	41-43
4. Необходима справка?	43
Список кодов всех марок / оборудования	108-123
Список оборудования	124
Телефонная служба поддержки	124

1. Введение

Поздравляем с приобретением универсального пульта ДУ Philips SRP 3004. После настройки пульта с его помощью можно будет управлять четырьмя разными устройствами.


Запатентованная функция простой и быстрой настройки пульта ДУ (Quick & Easy) позволяет быстро настроить пульт для управления телевизором, STB (телеизионными приставками для кабельного ресивера, спутниковых ресиверами, устройствами приема цифрового телевизионного сигнала — DVB-T), DVD-плеерами/рекордерами и видеомагнитофонами.

Следуйте инструкциям в главе 'Настройка пульта ДУ для управления телевизором', чтобы настроить пульт для управления устройствами.

2. Установка пульта ДУ

Установка батареек

- 1 Прижмите крышку и сдвиньте ее в направлении стрелки.
- 2 Поместите в отсек для батареек две батарейки типа AAA, как показано на рисунке.
- 3 Сдвиньте крышку на место и прижмите до щелчка.



Тестирование универсального пульта ДУ

Перед настройкой пульта SRP 3004 рекомендуется проверить его совместимость с устройствами (см. раздел 'Настройка пульта ДУ для управления телевизором'). Пример ниже (ТВ) показывает, как это сделать. Эти же действия можно повторить и для других устройств (STB (телеизионные приставки для кабельного ресивера, спутникового ресивера, устройства для приема цифрового телевизионного сигнала — DVB-T), DVD-плеера/рекордера и видеомагнитофона), которыми Вы планируете управлять с помощью SRP 3004.

Примеры для ТВ:

- 1 Включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или воспользуйтесь пультом ДУ телевизора. Настройтесь на канал № 1.

- 2** Нажмите кнопку  для выбора телевизора. Нажимайте кнопку пока не загорится подсветка кнопки.

- Если подсветка кнопки не загорается, проверьте правильность установки батареек (см. главу 'Установка батареек').



- 3** Убедитесь, что кнопки управления телевизором работают. Обзор всех кнопок и их функций см. в главе '3. Кнопки и функции'.

- Если телевизор реагирует на нажатие всех кнопок, SRP 3004 готов к использованию.

- **Если телевизор не реагирует или реагирует не на все команды кнопок, следуйте инструкциям раздела 'Настройка пульта ДУ для управления телевизором'. Для интерактивной настройки посетите веб-сайт www.philips.com/urc.**

В разделе Philips Universal Remote Control Help Center (справочном центре по универсальным пультам ДУ) компании Philips следуйте инструкциям на экране. На первом этапе настройки — 'Find your remote (Укажите пульт ДУ)', выберите модель SRP 3004, соответствующую Вашему пульту ДУ.



Настройка пульта ДУ для управления телевизором

Она необходима только в том случае, если устройство не реагирует на команды пульта SRP 3004. Это означает, что для работы с данной маркой и/или моделью устройства пульт ДУ SRP 3004 необходимо настроить. Пример ниже (ТВ) показывает, как это сделать. Эти же действия можно повторить и для других устройств (STB (тепеприставки для кабельного ресивера, спутникового ресивера, устройства для приема цифрового телевизионного сигнала — DVB-T), DVD-плеера/рекордера и видеомагнитофона), которыми Вы планируете управлять с помощью SRP 3004.

Примеры для ТВ:

- 1** Включите телевизор при помощи кнопки на передней панели или воспользуйтесь пультом ДУ телевизора. Настройтесь на канал № 1.


- 2** Перейдите в режим управления телевизором. Для этого удерживайте кнопку  в течение 5 секунд. Кнопка мигнет два раза и начнет светиться.



Русс йм

Установка пульта ДУ


- 3** Найдите марку вашего телевизора в списке кодов в конце данного руководства пользователя. Для каждой марки изделия отображается четырехзначный код. Запомните или запишите этот код.



Введите найденный код с помощью кнопок с цифрами (например, **2 7 0 1**).


- Кнопка **(TV)** мигнет два раза и начнет светиться.

Если кнопка загорится и погаснет, это значит, что код был введен неправильно, или введен неверный код. Повторите все действия, начиная с шага 2.



- 4** Нажмите и удерживайте кнопку **(@)**. Как только телевизор выключится (или перейдет в режим ожидания), сразу отпустите кнопку.

Это может занять до 30 секунд.




- 5** Включите телевизор и убедитесь, что телевизор реагирует на все команды пульта ДУ SRP 3004

- Если телевизор реагирует на нажатие всех кнопок, SRP 3004 готов к использованию.

- Если какая-либо кнопка не работает (или работает неправильно), попытайтесь решить проблему. Дополнительные сведения см. в разделе 'Настройка функции кнопки'.

- 6** Дважды нажмите кнопку **(TV)**, чтобы выйти из режима настройки и сохранить все установки.

- Если в течение 2 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки автоматически.



- **Если устройство не реагирует на все или некоторые команды пульта ДУ или не удается найти код для необходимой марки изделия, вернитесь к шагу 3 и введите '0, 0, 0, 0', затем перейдите к шагу 4. В базе данных будет выполнен поиск кода, подходящего для вашей марки телевизора. Поиск в базе данных может занять до 15 минут**

Настройка пульта для других устройств (STB (телеприставки для кабельного ресивера, спутникового ресивера, устройства для приема цифрового телевизионного сигнала – DVB-T), DVD-плеера/рекордера и видеомагнитофона).

- 1 Убедитесь, что устройство включено, работает и реагирует на команды пульта ДУ. Например, вставьте видеокассету в видеомагнитофон или диск в DVD-плеер/рекордер.
- 2 Затем выполните шаги 2 – 6, указанные в разделе ‘Настройка пульта ДУ для управления телевизором’.

Настройка функции кнопки



Если устройство не реагирует должным образом на нажатие некоторых кнопок пульта ДУ, можно выполнить поиск функции кнопки в базе данных.

Во время начальной установки

- 1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-плеера убедитесь, что DVD-диск вставлен в плеер, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и немедленно отпустите ее, когда устройство ответит на команду. Повторите данное действие для всех неработающих кнопок.
 - Если кнопка по-прежнему не работает (должным образом), удерживайте ее дольше.

После начальной установки

- 1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-плеера убедитесь, что DVD-диск вставлен в плеер, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.
- 2 Выберите устройство для управления (например, DVD-плеер). Удерживайте кнопку устройства (DVD-плеера), пока она не мигнет два раза и не начнет светиться.
- 3 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ④ и ⑥ в течение 3 секунд.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и немедленно отпустите ее, когда устройство ответит на команду.
 - Если кнопка по-прежнему не работает (должным образом), удерживайте ее дольше.



Русс йм

Кнопки и функции

3. Кнопки и функции

На странице 3 Вы найдете обзор всех кнопок и их функций.

- ① ⏻ Standby Включение или выключение телевизора, STB
 (Кнопка питания) (телеприставки для кабельного ресивера, спутникового ресивера, устройства для приема цифрового телевизионного сигнала – DVB-T), DVD-плеера/рекордера и видеомагнитофона.
- ② MENU / ☰ DVD:
 - включение/выключение меню диска.
 - нажатие в сочетании с кнопкой SHIFT ⑤ - вход в системное меню.
- Телевизор:
 - включение/отключение телетекста.
 - нажатие в сочетании с кнопкой SHIFT ⑤ - вход в меню телевизора.
- Видеомагнитофон:
 нажатие в сочетании с кнопкой SHIFT ⑤ - вход в меню видеомагнитофона.
- STB:
 - открытие меню телевизионной приставки, службы Box office, списка.
 - нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ - отключение/включение телетекста.
- A/V / ✎ - отключение звука телевизора.
 - нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ - выбор внешнего аудио- видеовхода.
- OK / ☱ Телевизор:
 - выбор широкоформатного экрана телевизора (16:9).
 - нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ - подтверждение выбора.
- DVD:
 нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ - выбор режима воспроизведения.
- BACK / □ - переход в меню на один уровень назад или выход из меню.
 - отключение телетекста телевизора.
- DVD: нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ - доступ к Showview.
- ③ - VOL + - регулировка громкости телевизора.
 - нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ - перемещение курсора влево/вправо по меню.

- ④ Кнопки с цифрами непосредственный выбор каналов и дорожек. Нажатие в сочетании с SHIFT ⑤:
 1 Телевизор: информация, отображение.
 DVD/STB: информация, отображение, название.
 2 Телевизор/видеомагнитофон/ DVD/STB: выход из меню.
 4 Телевизор/DVD/STB: выбор субтитров.
 5 Телевизор: выбор предыдущего изображения.
 DVD: повтор.
 STB: последний.
 6 Телевизор/видеомагнитофон/ DVD/STB: таймер отключения.
 7 STB: *.
 8 STB: #.
- ⑤ SHIFT дополнительные функции. При одновременном нажатии со второй кнопкой, вторая кнопка получит другую функцию. Доступны только функции, представленные на модели оригинального пульта ДУ.
- ⑥ ◀ Телевизор: красная кнопка режима Fast text.
 STB:
 красная кнопка, С.
 Видеомагнитофон/DVD/STB:
 быстрый поиск назад.
- ▶ / GUIDE Видеомагнитофон/DVD:
 запуск воспроизведения.
 DVD:
 нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ – выбор электронного программного гида.
 STB:
 выбор электронного справочника телепрограмм. Нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ - начало воспроизведения.
- ▶ Телевизор:
 синяя кнопка режима Fast text.
 STB:
 синяя кнопка, В. Нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ - быстрый поиск вперед.
 Видеомагнитофон/DVD: быстрый поиск вперед.
- Телевизор:
 зеленая кнопка режима Fast text.
 Видеомагнитофон/DVD:
 остановка воспроизведения / записи.

Русс йм

Необходима справка?

- / FAV** STB: зеленая кнопка, D. Нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ - остановка воспроизведения.
Телевизор: белая кнопка режима Fast text.
Видеомагнитофон/DVD: начало записи. Нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ - доступ к списку избранного.
STB: избранное. Нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ - начало записи.
- II** Телевизор: желтая кнопка режима Fast text.
Видеомагнитофон/DVD: остановка воспроизведения/записи.
STB: желтая кнопка, A. Нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ - приостановка воспроизведения.
- ⑦ -/-** выбор между однозначным и двузначным номером телеканала.
- ⑧ - PROG +** - выбор предыдущего или следующего канала/программы.
- нажатие в сочетании с SHIFT ⑤ - перемещение курсора вверх или вниз по меню.
- ⑨ TV/STB/
VCR/DVD** выбор режима управления телевизором, STB (телеприставкой для кабельного ресивера, спутниковым ресивером, устройством для приема цифрового телевизионного сигнала - DVB-T), видеомагнитофоном или DVD.

4. Необходима справка?

Рекомендуется в первую очередь внимательно ознакомиться с данным руководством пользователя. Руководство содержит информацию о настройке и использовании пульта ДУ.

Для получения дополнительной информации или при возникновении вопросов о настройке, использовании, приобретении запасных деталей, гарантии и т. д. пульта SRP 3004 обратитесь к нам.

Прежде чем звонить в службу поддержки, заполните список оборудования в конце этого руководства пользователя. При обращении в службу поддержки убедитесь, что пульт SRP 3004 и список вопросов находятся у Вас под рукой, чтобы операторы могли помочь определить, работает ли пульт SRP 3004 должным образом.

Контактные сведения указаны в конце данного руководства пользователя. Номер модели универсального пульта ДУ Philips - SRP 3004/10.

Дата покупки: / /
(год/месяц/день)

Brandname	Setupcode	
888.....	0006	Alltech.....0109
1&1	3908	Alpha0112
4Kus.....	0005	Altai3690
		Ambassador.....0120
		Amino0128
A		Amitech.....0130
A.R. Systems	0012	Amitronica.....0131
AB Sat.....	3689	AMOI0132
ABC.....	0013	Ampere0134
ACE	0026	Amplivision.....0138
Acme.....	3521	Amstrad0140
Action.....	0033	AMW0143
Acura.....	0036	Amway0144
ADA.....	0038	Anam0146
ADB.....	0039	Anam National0147
ADC	0040	Andover.....0149
Addison.....	0043	Anglo0151
Adelsound	0044	Anhua.....0153
Admiral.....	0046	Anitech.....0154
Adyson	0058	Ankaro.....0155
AEG.....	0059	Ansonic0156
Aegir.....	0060	AntSat.....0161
Agashi.....	0063	Anttron.....0162
Agazi.....	3522	AnySat.....0164
AGB.....	0064	AOC0165
AGS.....	0067	Aodeiong.....4150
Aiko.....	0069	Aolinpiya.....4089
Aim.....	0070	Aolinpu.....4090
Airis	0071	Apex3691
Aiwa.....	0072	Apollo0171
Akai.....	0074	Arc en Ciel.....0178
Akiba.....	0078	Arcam0179
Akira.....	0079	Arcam Delta.....3524
Akishi.....	4148	Arcon0182
Akito.....	0082	Ardem.....0184
Akura.....	0083	Arion.....0187
Akustic.....	4149	Aristona0192
Alaron	0085	Ariza.....0193
Alba	0086	Armstrong0195
ALBIRAL.....	3775	Arrox.....0198
Alcatel	0089	Arthur Martin.....0200
Alcyon.....	0093	ASA0202
Aldes.....	0094	Asat0204
Alize.....	0100	Asberg0205
Alkos.....	3523	ASCI.....0206
Allantide.....	0102	ASLF.....0211
Allegro	0103	Asono.....0212
Allorgan	0105	AST0216
Allsar.....	4088	Astacom.....0217
Allsat.....	0106	Aston0220
Allsonic.....	0107	Astra0221
Allstar	0108	Astratec.....0223

Astro.....	0224	Beon.....	0361
Asuka.....	0227	Best.....	0364
ATACOM.....	0228	Best Buy.....	0365
Atlanta.....	0232	Bestar.....	0368
Atlantic.....	0233	Bestar-Daewoo.....	0369
ATLM.....	4151	Bestavision.....	0370
Atori.....	0237	Beston.....	4152
Auchan.....	0240	Big Brother.....	0375
Audiosonic.....	0264	Binatone.....	0378
AudioTon.....	0266	Birmingham Cable	
Auna.....	0272	Communications.....	0382
Aurora.....	0274	Black Panther Line	4196
Ausind.....	0276	Black Star.....	0386
Austar.....	0277	Blackbird.....	0387
Autovox.....	0280	Blacktron.....	3526
Avalon.....	0286	Blackway.....	0388
Avious.....	0291	Blaupunkt.....	0390
AVM.....	0294	Blue Sky.....	0395
Awa.....	0296	Blue Star.....	0396
Axiel.....	0297	Boca.....	0399
Axil.....	0298	Boghe.....	0400
Axis.....	0300	Bondstec.....	0403
Ayomi.....	3525	Boom.....	0404
		Boots.....	0405
B		BOSE.....	0407
B & K.....	0304	Bosston.....	0409
Baihehua.....	4091	Boston.....	0410
Baihua.....	4092	BPL.....	0413
Baile.....	0310	Brain Wave.....	3692
Baird.....	0311	Brainwave.....	0415
Bang & Olufsen.....	0314	Brandt.....	0416
BaoHuaShi.....	0316	Brinkmann.....	0423
Baosheng.....	0318	Brionvega.....	0424
Barcom.....	0320	Britannia.....	0425
BARON.....	3959	British Telecom.....	0427
Basic Line.....	0325	Broadcast.....	0428
Bastide.....	0327	Broco.....	0431
Baur.....	0331	Bruns.....	0435
Baze.....	0334	BSkyB.....	0436
Bazin.....	0335	BSR.....	0437
BBK.....	0337	BT.....	0438
BBT.....	0338	BT Cable.....	3995
BeauSAT.....	0341	BT Satellite.....	3693
BEC.....	0342	BT Vision.....	3742
Beijing.....	0345	BTC.....	0439
Beko.....	0346	Bubu Sat.....	0440
Belgacom TV.....	0349	Bush.....	0445
Bell Atlantic.....	0351	BVV.....	0447
Bellagio.....	0354		
Belson.....	0355		
Benjamin.....	0358		
Benq.....	0359		

C

		Chunlan.....	4097
Cable Innovations.....	0453	Chunsun.....	0549
Cabletime.....	0457	Churchill.....	0550
Caihong.....	0462	Cimline	0552
Cailing.....	0463	Cinetec	0560
Caixing.....	4093	CineVision.....	0562
Cambridge.....	0469	Citizen.....	0567
Cambridge Audio.....	0470	City	0569
Cameron.....	4032	CityCom	0570
Camundosat	0474	Clarivox.....	0576
Canal Digital	0476	Classic.....	0580
Canal Satellite.....	0477	Clatronic	0581
Canal+	0478	Clemens Kamphus.....	0587
Capsonic.....	0486	Clyde	0588
Carad.....	0488	Clyde Cablevision.....	3694
Caravell.....	4153	CMS	0590
Carena.....	0489	CMS Hightec.....	0591
Carrefour	0492	CNT	0594
Cascade.....	0496	Coby	0597
Casio.....	0499	Colombia.....	0599
CAT.....	0500	Columbia.....	0604
Catha.....	4094	COLUMBUS	0605
Cathay.....	0501	Comag	0606
Caton	4095	Comcrypt	0610
Catron.....	0502	Commander	0613
CCE.....	0504	Commlink	0616
CCI	0505	Comtech	3776
Celestial.....	0511	Concorde	0626
cello.....	0514	Condor	0627
CellularVision	0515	Convia	0628
Centrex.....	0516	Conic	0629
Centrum.....	0519	Connect TV.....	3384
Centurion.....	0520	Connexions	0631
Century.....	0521	Conrad	0633
CGE.....	0523	Conrad Electronic	3695
CGV.....	0524	Conrowa	0634
Changcheng	0526	Contec	0635
Changfei.....	0527	Continental Edison	0637
Changfeng.....	0528	Cosat	0645
Changhai.....	0529	Coship	0646
Changhong.....	0530	Cosmel	0647
Channel Master.....	0531	Crosley	0655
Chaparral	0533	Crown	0658
Chengdu.....	0535	Crypto	0660
CHEROKEE	0536	Cryptovision	0661
Chesley.....	0537	CS Electronics	0663
Chess.....	0538	CTC	0664
Chili	0540	CTC Clatronic	3527
Chimei	3563	C-Tech	0449
Chuangjia.....	4096	CVG	3996
Chunfeng.....	0546	CyberHome	0672
Chung Hsin.....	0547	Cybermaxx	3696

Cybertron.....	0675	Dilog	0788
Cyrus.....	0679	DingTian	4156
D			
Daehan.....	0689	DiPro	0792
Daenyx.....	0690	Discoverer.....	0796
Daeryung.....	0691	Discovery.....	0797
Daewoo.....	0692	Diseqc	3698
Dainichi.....	0694	Diskxpress	0802
Dalton.....	0696	Distratel	0804
Dansai.....	0699	Distrisat	0805
Dansat.....	0700	DK Digital	0808
Dantax.....	0702	Dmtech	0813
Datsura.....	0703	DNR	0815
Dawa.....	0707	DNT	0816
Daytek.....	0708	DongWoo	0819
Dayton.....	0709	DongBao	4098
Daytron.....	0710	DongDa	0820
Dayu.....	0711	Donghai	0821
D-Box.....	0682	DongHua	4099
DCS.....	4154	Donglin	4100
DDC.....	0714	Drake	0825
De Graaf.....	0716	Drean	0832
DEC.....	0717	DSE	0833
Decca.....	0718	DStv	0835
Decsat.....	0719	DTS	0837
Deitron.....	0722	Dual	0838
Delega.....	3697	Dual-Tec	3528
Demo.....	0729	Dumont	0840
Denca.....	4083	Dune	0841
Denko.....	0730	Duongie	4101
Denon.....	0731	Dux	0843
Denver.....	0733	D-Vision	0684
Denzel.....	0734	DVX	0847
Desay.....	0737	Dynasat	0852
Desmet.....	0738	DynaStar	0853
Dew	0742	Dynatron	0855
DGStation.....	0744		
Diamant.....	0746	E	
Diamond.....	0747	Eastern	0859
Digatron.....	0751	Easy Home	3700
Digenius.....	0752	Echostar	0866
Digi1.....	3388	Eclipse	0867
Digiality.....	0755	E-Dem	3624
Digiline.....	0759	EIF	0873
DigiO2.....	3389	Einhell	0875
Digipro.....	0762	Elap	0877
DigiQuest.....	0763	Elbe	0880
DigitAll World.....	0775	Elbe-Sharp	3529
Digitor.....	0781	Elcatech	0882
Digiturk.....	0783	Elcit	0883
Dihe.....	4155	Electa	3530

Electricord	0886	F	
ELECTRO TECH	3531	Fagor Life.....	4102
Electrohome	0890	Fast.....	0988
Electron	0891	Fastweb	0989
Electus	0894	Feilang	0990
Elekta	0895	Feilu	0991
Elektra	0896	Feiyan	0992
ELG	0900	Feiyue	0993
Elin	0902	Fementi.....	4103
Elite	0903	Fenner	0994
Elman	0907	Ferguson	0996
Elsat	0908	Fidelity	0998
Elsay	0909	Filmnet	0999
Elta	0910	Filmnet Cablecrypt.....	3701
Emanon	0913	Filmnet Comcrypt	3702
Emerson	0917	Filsai	1000
Emme Esse	0919	Finepass	1002
Emperor	0921	Finlandia	1003
Engel	0929	Finlux	1004
Enzer	0934	FinnSat	1005
Ep Sat	0935	Fintec	1006
Epson	0937	Firstline	1008
Erastar	0940	Fisher	1009
Erres	0942	Flair Mate	1010
ESC	0945	Flint	1014
Etron	0949	FNR	1016
Etzuko	4203	Formenti	1023
EURIEULT	0950	Formenti-Phoenix	1024
Euro1	0951	Fortec Star	1026
Eurocrypt	0952	Fortress	1027
Eurodec	0953	Foxtel	1029
Eurofeel	0954	Fraba	1030
Euroline	0955	Fracarro	1032
Euroman	0956	France Satellite/TV	3703
Europa	0957	France Telecom	1033
European	0958	Free	4157
Europhon	0959	Freebox	1036
Europlus	0960	Freecom	1037
Eurosat	0962	Freesat	1038
Eurosky	0963	Friac	1040
Eurospace	0964	Frontech	1042
Eurostar	0965	FTE	1043
Euskaltel	0966	FTEmaximal	1044
Eutelsat	0967	Fuba	1045
Eutra	0968	Fujionkyo	1046
Exator	0974	Fujitsu	1052
Expert	0976	Fujitsu General	1053
Exquisit	0978	Funai	1056
		FUTEC	3960

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070
Gangtai.....	4104
Ganxin	1072
Gardiner.....	1073
GBC.....	1078
GC Electronics.....	1080
GE	1081
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Gecco.....	1084
Geloso	1087
General.....	1090
General Instrument.....	1093
General Technic.....	1095
Genexxa.....	1097
Gensat.....	1100
Geotrack.....	1102
Gericom.....	1103
Gewang.....	4158
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere	1121
Globo	1122
GMI.....	1124
Go Video	1126
Goldbox.....	3704
Golden Channel.....	1133
Golden Interstar.....	1134
Goldhand	1136
GoldStar.....	1140
Gooding.....	1141
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
Gould	1145
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Granada.....	1154
Grandin	1156
Great Wall	4105
Gronic	1160
Grothusen.....	1161
Grundig	1162
Grunkel	1164
G-Sat.....	1067
GVG.....	1169

H

H&B.....	3635
Haaz	1172
Haensel & Gretel	1173
Haier.....	1175
HaiHong	1176
Haile.....	4106
Haitai.....	4159
Haiyan	1177
Halifax.....	1179
Hampton.....	1183
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor	1193
Hanuri	1194
Haoji.....	4160
Harting und Helling.....	1201
Harwood.....	1204
Hase & Igel.....	1205
Hauppauge.....	1206
HCM.....	1210
HE@D.....	1213
Heliocom.....	1218
Helium	1220
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Hifivox.....	1233
Higashi	1234
Highline	1236
Hikona.....	1237
HiMAX.....	1241
Hinari	1243
Hirschmann.....	1246
Hisawa	1247
Hisense	1249
Hitachi	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
Hivion.....	1258
HNE.....	1260
HNS	1261
Hoehler	1262
Home Tech Industries.....	1266
Homecast.....	1268
HomeChoice	1269
Hongmei.....	1272
Hongyan	1274
Hornyphon.....	1277
Hoshai	1278
Hotel TV	4107
Houston.....	1280
Huabao.....	4161

Codelist

Huabaojamo.....	4162	ITS	1405
Huafa.....	1287	ITT	1406
Huanghaimei	1288	ITT Nokia.....	1407
Huanghe	1289	ITV	1408
Huanglong.....	1290		
Huangshan.....	1291	J	
Huanyu.....	1292	Janeil	1414
Huaqiang	1293	Jazztel.....	1419
Huari.....	1294	JEC	1426
Huijiaban.....	4108	Jerrold	1431
Humax.....	1298	Jeutech	1433
Huodateji.....	1302	Jiahua.....	1435
Huth.....	1305	JiaLiCai.....	1436
Hygashi.....	1308	Jian Sheng.....	4112
Hyper.....	1309	Jieke	4163
HyperVision.....	1311	Jinfeng	1438
Hypson.....	1312	Jingewangpai	4164
Hyundai.....	1315	Jingwei	4165
		Jinhai	1439
I		Jinlipu	4113
Iberia.....	1320	Jinque	1440
ICE	1324	Jinta	1441
ICeS.....	1325	Jinwang	4166
ID Digital	1329	Jinxing	1442
Imex	1344	Jinxingban	4114
Impego.....	4207	Jiuzhou	1443
Imperial.....	1346	Johansson	1449
Imperial Crown	1347	JOK	1451
Indesit.....	1349	JSR	1459
Indiana.....	1350	Jugao	4167
Ingelen.....	1354	Juhua	1461
Ingersol.....	1355	JVC	1464
Inno Hit.....	1358		
Innovation	1360	K	
InOutTV.....	1365	Kabel Deutschland.....	1468
INTER	4109	Kaige	1470
Interactive	3534	Kaisui	1471
Interbuy	1376	Kamm	1474
Interfunk.....	1377	Kamosonic	3535
Internal.....	1379	Kamp	1475
International.....	1380	Kangchong	1476
Interstar.....	1383	Kanghua	1477
Intertronic.....	1384	Kangli	1478
Intervision	1386	Kangwei	4115
Inverto	1387	Kangyi	1479
InVideo	1388	Kansai	1480
IR.....	4110	Kansalaisboksi	3498
Irradio.....	1396	Kaon	1482
IRTE.....	1398	Kapsch	1483
Isukai	1402	Karcher	1484
IT	4111	Kathrein	1486
ITC.....	1404	Kathrein Eurostar.....	3707

Kawa.....	1487	Lenco.....	1615
Kawasho.....	1489	Leng.....	3708
Kendo.....	1500	Lennox.....	1616
Kennedy.....	1504	Lenoir.....	1617
Kennex.....	1505	Lenson.....	1620
Kenwood.....	1507	Lesa.....	1622
Ketai	4168	Lexus.....	3649
Key West.....	1509	Leyco.....	1627
KeyPlug.....	3646	LG.....	1628
KIC.....	1512	LG Alps.....	1629
Kiilo	1513	LG/GoldStar	3536
Kingavon.....	1519	Liesen.....	3537
Kingsely.....	4116	Liesen & Tter	1630
Kingsley.....	1520	Life.....	3538
Kiota.....	1522	Lifesat	1632
Kiss.....	1524	Lifetec.....	1633
Kiton.....	1525	Lihua.....	1636
Klap.....	1526	Limit	1637
Kneissel.....	1535	Linshuma	4170
Koda.....	1539	Lion.....	1643
Kolin.....	1541	Liteon	1645
Kolon	1542	Lloyd's.....	1648
Kolster.....	1543	Local India TV	1653
Kongque.....	1545	Loewe	1660
Konig.....	1547	Loewe Opta.....	3540
Konka.....	1548	LogicLab.....	3650
Korpel.....	1552	Logik.....	1661
Korting.....	1554	Longjiang.....	1664
Kosmos.....	1557	Longzhipai.....	4171
Koyoda.....	1561	Lorenzen.....	1666
KR.....	1562	Lorraine.....	1669
Kreatel.....	1565	Luma	1674
Kreiselmeyer.....	1567	Lumatron.....	1676
K-SAT	1467	Lupus	1678
KTV.....	1572	Lux May	1680
Kuaile	1573	Luxor	1683
Kunlun.....	1578	Luxorit	1684
Kuro.....	1579	LuxSAT	1685
KXD	1581	Lyonnaise.....	3709
Kyoshu.....	1583		
Kyostar.....	1584	M	
Kyoto	1585	M & B.....	3710
L		M Technologies	1689
L&S Electronic.....	1588	Macab.....	1692
Lafayette	1591	Macom.....	1693
Lasat.....	1597	Madison.....	1698
Lawson	1603	Maestro	1700
Layco.....	4117	Magnadyne	1702
Lecson.....	1606	Magnafon.....	1703
Legend-V.....	4169	Magnavox	1706
Lemon.....	1614	Magnex.....	1707
		Magnum	1709

Majestic.....	1713	Micronik.....	1825
Malata.....	1715	Microstar	1827
Manata.....	1716	Microtec.....	1828
Mandor.....	1717	Midland.....	1831
Manesth	1718	Migros	1832
Manhattan.....	1719	Minato.....	1835
Marann	1723	Minerva	1838
Marantz.....	1724	Minoka	1840
Marelli.....	1729	Minowa.....	1843
Mark.....	1731	Mirror	1851
Marks and Spencer	3585	Mitsubishi.....	1855
Marquant.....	1734	Mitsui	4173
Mascom.....	1738	Mitsumi.....	1856
Maspro.....	1739	Mitzu	4174
Master's.....	1742	Mivar.....	1857
Masuda	1744	Mizuda	1860
Matav.....	1745	Mnet.....	1862
Matsui.....	1750	MoDeng.....	4120
Matsushita.....	1751	Mogen	1865
Max.....	1753	Monyka.....	1873
Maxdome.....	3586	Mood	1874
Maxi.....	1758	Morgan Sydney.....	3712
Maxview.....	4172	Morgans	3970
MB.....	3711	Morgan's.....	1875
MBO	1765	Motion	1877
Mecotek.....	1776	Motorola.....	1878
Mediabox.....	1779	Movie Time	1880
Mediamarkt.....	1781	Mr Zapp	3713
Mediasat.....	1782	MTC	1889
Mediator.....	1784	MTEC	1890
Mediencom.....	1786	MTlogic.....	1892
Medion	1787	MuDan	1896
Medison	1788	Multichoice	1900
Mega	1789	Multiscan	1903
Meile	1797	Multistandard	1904
MeiShi.....	4118	Multistar	1905
Melectronic.....	3654	Multisystem	4121
Melvox.....	1799	Multitec	1906
Memorex	1800	Multitech	1907
Memphis.....	1802	Muratto	1910
Mengmei.....	4119	Murphy	1911
Mercury.....	1804	Musikland	1915
Meta.....	1808	Mustek	1916
Metronic	1809	Mx Onda	1919
Metz.....	1810	Mysat	1923
MiCO	1813	Mystral	1925
Micro Com.....	3998		
Micro electronic	3656		
Micro Technology	1820		
Micromaxx	1822		
Micromedia	1823		
Micromega.....	1824		

N

NAD.....	1926	Oceanic.....	2061
Naiko.....	1930	Octagon.....	2062
Nakamichi.....	1932	Okana.....	4122
Nakimura.....	1933	Okano.....	2065
Nanbao.....	1934	Okon.....	4175
Nansheng.....	1935	Omni.....	2074
Naonis.....	1936	Omniview.....	2076
Napa.....	1938	ONCEAS.....	3544
National Microtech.....	1943	Ondigital.....	3714
Navex.....	1944	Onimax.....	2082
NEC.....	1950	Onkyo.....	2085
Neckermann.....	1951	Ono.....	2086
NEI.....	1952	Onwa.....	2087
Nesco.....	1960	Oopla.....	2088
Neta.....	1963	Opera.....	2090
Netgem.....	1965	Optex.....	2093
Netsat.....	1966	Optim.....	2094
Network.....	1968	Optimus.....	2095
Neuf Telecom.....	3999	Optus.....	2100
Neufunk.....	1970	Orange.....	3866
Neuhaus.....	1971	Orava.....	2101
Neusat.....	1974	Orbit.....	2103
Nevir.....	1977	Orbitech.....	2104
New Tech.....	1979	Origo.....	2110
New World.....	1980	Orion.....	2111
Newave.....	1981	Oritron.....	2112
Next Base.....	1983	Orline.....	2113
NextWave.....	1988	Ormond.....	2114
Nicamagic.....	1994	Orson.....	2115
Nikkai.....	1998	Orsowe.....	2116
Nikko.....	2000	Osaki.....	2118
Noblex.....	2013	Osat.....	2119
Nobliko.....	2014	Oscar.....	2120
Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Nomex.....	2018	Osume.....	2123
Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Nordvision.....	3543		
Normerel.....	2024		
Northcoast.....	2026	P&B.....	2132
Nova.....	2031	Pace.....	2134
Novaplex.....	2034	Pacific.....	2135
Novatronic.....	2035	Packsat.....	2139
Novis.....	2036	Pael.....	2140
Now.....	2038	Pai Gao.....	4176
NTC.....	2045	Pal.....	2143
NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Numericable.....	3949	Palladium.....	2145
NU-TEC.....	2048	Palsat.....	2146

Codelist

P

P&B.....	2132
Pace.....	2134
Pacific.....	2135
Packsat.....	2139
Pael.....	2140
Pai Gao.....	4176
Pal.....	2143
Palcom.....	2144
Palladium.....	2145
Palsat.....	2146

Palsonic.....	2147	Profi.....	2270
Paltec.....	2148	Profile.....	2271
Panama.....	2149	Profilo.....	2272
Panasat.....	2151	Profitronic.....	2273
Panasonic.....	2153	Proline.....	2274
Panavision.....	2154	Promax.....	2275
Panda.....	2155	Prosat.....	2278
Pansat.....	2158	Prosonic.....	2282
Pantech.....	2159	Protech.....	2284
Pathé Cinema.....	2168	Protek.....	2285
Pathé Marconi.....	2169	Protelcon.....	2286
Patriot.....	2170	Provision.....	2291
Pausa.....	2171	PVP Stereo Visual Matrix.....	2301
peeKTON.....	2178	Pye.....	2302
Penney.....	2182	Pymi.....	2304
Pensoric.....	3778	Pyxis.....	2305
Perdio.....	2185		
Perfekt.....	2186		
Philco.....	2192	Q	
Philharmonic.....	2194	Qingdao.....	2308
Philips.....	2195	Qinghuatongfang.....	4179
Philips Magnavox.....	3715	Qisheng.....	2309
Philon.....	2197	Qixing.....	4180
Phoenix.....	2199	Quadral.....	2314
Phonola.....	2201	Quandra Vision.....	3546
Phonotrend.....	2202	Quasar.....	2320
Pilot	2207	Quelie.....	4127
Pioneer.....	2212	Quelle.....	2322
Pionier.....	2213	Questa.....	2324
Plantron.....	2219	Quiero.....	3718
Playsonic.....	2224		
Pointer	2229	R	
Polestar.....	4124	Radialva.....	2329
Polsat	3716	Radio.....	4128
Polytron.....	2235	Radiola.....	2330
Poppy.....	2236	Radiomarelli.....	2331
Portland	2238	RADIONETTE.....	2332
Power Sound	4177	RadioShack.....	2333
Powerpoint.....	2241	Radiotone.....	2334
Prandoni Prince.....	4125	Radix.....	2335
Praxis.....	2243	Rainbow.....	2339
Precision	2244	Raite.....	2340
Predki	2245	Rank.....	2345
Preisner	2246	RBM.....	2350
Prelude	2247	RCA.....	2351
Premiere.....	3666	REC.....	2357
Priesner	3717	Rekor.....	2359
Prima.....	2253	Rectiligne.....	2362
Primas.....	4178	Rediffusion.....	2364
Prinz.....	2260	Redpoint.....	2365
Profekt	4126	Redstar.....	2366
Profex.....	2269	Reflex.....	2368
		Regency.....	2371

Reoc.....	2379	SatConn.....	2478
Revox.....	2383	Satec.....	2479
Revoy.....	2384	Satel.....	2480
Rex.....	2385	Satelco.....	2481
RFT.....	2386	Satford.....	2483
Rhapsody.....	2387	Satline.....	2484
Rimax.....	2391	Satmaster.....	2485
Risheng.....	4129	Satplus.....	2486
Rizhi.....	4130	Satstar.....	2488
R-Line.....	2327	Saville.....	2491
Roadstar.....	2398	SBR.....	2492
Robotron.....	2401	ScanMagic.....	2496
Roch.....	2402	Schacke.....	3720
Rockdale.....	2403	Schaub Lorenz.....	2500
Ronin.....	2412	Schneider.....	2501
Rover.....	2415	Schwaiger.....	2502
Rowa.....	2416	Scientific Atlanta.....	2503
Rownsonic.....	2417	Scientific Labs.....	2504
Royal.....	2419	Scott.....	2508
Royal Lux.....	2420	SCS.....	2510
RTF.....	3548	Seam.....	2513
Ruefach.....	2422	Sedea Electronique.....	2518
Ruyi.....	2425	Seeltech.....	2519
		Seemann.....	2521
S		SEG.....	2522
Saba.....	2429	SEI.....	2524
Sabaki.....	2430	SEI-Sinudyne.....	2525
Sabre.....	2431	Seleco.....	2528
saccs.....	2432	Sencora.....	2531
Sagem.....	2434	Sentra.....	2534
Saige.....	2435	Sentrон.....	4216
Saisho.....	2437	Septimo.....	2536
Savod.....	2439	Serino.....	2539
Sakura.....	2441	Servi Sat.....	3721
Salora.....	2443	Setec.....	2543
Sambers.....	2445	Seye.....	4131
Sampo.....	2446	Shancha.....	2546
Samsung.....	2448	Shangguangdian.....	4132
Samurai.....	2451	Shanghai.....	2547
Sandra.....	2454	Shanshui.....	4133
Sanjian.....	2455	Shaofeng.....	2549
Sansui.....	2458	Sharp.....	2550
Sanwa.....	2461	Shencai.....	2553
Sanyo.....	2462	Sheng Chia.....	2554
Sanyuan.....	2464	Shengli.....	4134
Sast.....	2468	Shenyang.....	2555
SAT.....	2470	Sherwood.....	2557
Sat Cruiser.....	2472	Shinco.....	2560
Sat Partner.....	2473	Shintom.....	2563
Sat Team.....	2474	Shintoshii.....	2564
Satbox.....	2476	Shivaki.....	2567
Satcom.....	2477	Shorai.....	2569

Shumaling.....	4181	Sonor.....	2676
Shuyuan.....	4135	Sontec.....	2677
Siam.....	2572	Sontech.....	3435
Siarem.....	2573	Sony.....	2679
Sicatel.....	3780	Sound & Vision.....	2680
Siemens.....	2574	Soundmaster.....	2685
Siera.....	2576	Soundmax.....	2687
Sierra.....	3549	Soundwave.....	2689
Siesta.....	2577	Sowa.....	2691
Sigmatek.....	2580	Spectra.....	2697
Silva.....	2591	SR.....	2704
Silva Schneider.....	2592	Srypton.....	4138
Silver.....	2594	Standard.....	2713
SilverCrest.....	2595	Star Cluster.....	3724
Simz.....	3505	Star Clusters.....	2717
Singer.....	2599	Star Trak.....	2720
SingTel.....	3516	Star View.....	3598
Sinudyne.....	2601	Starcom.....	2722
Skantic.....	2605	Stargate.....	2723
Skantin.....	2606	Starland.....	2726
Skardin.....	2607	Starlite.....	2728
Skinsat.....	3722	Starmedia.....	2730
SKR.....	2608	Starring.....	2733
SKT.....	2609	Start Trak.....	3725
Sky.....	2610	Stellar One.....	2738
Sky Digital.....	3723	Stenway.....	2739
Sky New Zealand.....	3595	Stern.....	2741
Sky Television.....	2613	Strato.....	2745
SkyCable.....	2617	Strong.....	2748
Skymaster.....	2621	STVI.....	2751
Skymax.....	2622	Stylandia.....	2752
SkySat.....	2625	Sumida.....	2756
Skyvision.....	2630	Sunkai.....	2762
Skyworth.....	2631	Sunny Sound.....	2765
SL.....	2632	Sunsat.....	2767
Slim Art.....	2636	Sunstar.....	2768
SM Electronic.....	2639	Sunstech.....	2769
Smart.....	2642	Suntronic.....	2770
Sogera.....	2649	Sunwood.....	2772
Sogo.....	2650	Super Sat.....	2775
Solavox.....	2654	Super Track.....	2776
Sonaecom.....	3597	SuperGuide.....	2780
Sonashi.....	2661	Superla.....	2782
Sonawa.....	2663	Supermax.....	2783
Songba.....	2665	Supersonic.....	2787
Songdian.....	4136	SuperTech.....	2789
SongRi.....	4137	Supervision.....	2791
Sonica.....	4182	Supra.....	2792
Soniko.....	2669	Susumu.....	2797
Sonitron.....	2671	Sutron.....	2798
Sonneclair.....	2673	Sva.....	2800
Sonoko.....	2675	Swisstec.....	2806

Codelist

Sydney.....	2808	Telefonica	2913
Symphonic.....	2810	Telefunken.....	2914
Synn.....	2813	Telefusion	2915
Sysline.....	2815	Telegazi	2917
Systec.....	2816	Telegent.....	2918
Sytong.....	2820	Teleka	2919
S-ZWO	2427	Telemaster	2922
		Telemax.....	2923
		Telemeister.....	2924
T.D.E. Systems	2822	Telenet.....	2925
Tactus.....	2825	Telepiu.....	2926
TaeKwang	2828	Telesat	2928
Tai Wah.....	4139	TELESERVICE	2929
Taishan.....	2835	Telesonic	2930
Taisho.....	2836	Telestar	2931
Tandberg.....	2842	Teletech.....	2934
Tandy.....	2843	Teleton	2935
Tantec.....	2845	Televes	2937
Tashiko	2850	Televideon	2938
Tatung.....	2852	Televiwer	2939
TBoston.....	2853	Televiso	2941
TCL.....	2856	Telewest	2942
TCM.....	2857	Telewire	2943
Teac.....	2860	Temco	2946
TeachImagen	4140	Tempo	2949
Tec.....	2861	Tennessee	2952
Tech Line	2863	Tenosal	2953
Techica	2865	Tensai	2954
Technema.....	2866	Tenson	2955
Technics.....	2869	Tesmet	3550
Technika.....	2870	Tevion	2962
Techniland	2872	Texet	2963
TechniSat.....	2873	Texla	2964
Technology	3726	Thomson	2972
Technomate	2876	Thorens	2973
Technosat	2877	Thorn	2974
Technosonic	2878	Thorn-Ferguson	2976
Technotrend	2879	Tiane	2980
Technovision	4141	Tiankeban	4142
Technowelt	2881	Tianli	4183
Teco.....	2886	Timeless	2985
TEDELEX	2889	Tioko	2989
Tee-Comm	2890	Tiscali	3442
Teknika	2895	TNT	4184
Telanor	3727	TOBO	2999
Telasat	2897	Tocom	3000
Tele+1	2900	Tokai	3001
Teleavia	2901	Tokyo	3004
Teleciel	2903	Tomashi	3006
Telecom.....	2906	Tongguang	3008
Telecor	2910	Tonna	3011
Teledirekt.....	2912	Tonsai	4223

Top Suxess	3013		
Topfield.....	3014	Vantage.....3492	
Torx.....	3020	Variosat.....3134	
Toshiba.....	3021	Vector.....3136	
Towada.....	3028	Vega.....3138	
Towika.....	4224	Vegavox.....4145	
Toyoda.....	3030	Ventana.....3142	
TPS	3032	Vestel.....3148	
Trakton.....	3036	Vexa	3149
Trans Continens	3037	Via Digital.....3729	
TRANS-continents	3039	Viasat	3153
Transfec.....	4143	Vibrant.....3154	
Transonic	3041	Victor.....3155	
Transtec.....	3042	VIDEOLOGIC.....3165	
Tratec	3043	Videologique	3166
Triad.....	3049	Videon	4227
Triasat.....	3050	Videosat	3170
Triax.....	3051	VideoSystem	3172
Trident	3054	Videotechnic	3173
Trio	3056	Videoway.....3176	
Tristar.....	3057	VideoWorks	3177
Triumph.....	3058	Vidtech	3179
TruVision	3061	Viewmaster	3182
Tsinghua tongfang	3064	Viewsonic	3186
TSM.....	3065	Viewstar	3187
Tudi.....	3068	Virgin.....4185	
Turnsat.....	3071	Visiola	3197
TVA.....	4225	Vision	3198
Tvonics	3080	Visionetics	3199
Twinner.....	3083	Visionic.....3200	
		Visiopass	3203
U		Visiosat.....3204	
UEC.....	3088	Visorex	3206
Uher.....	3089	Vistar	3207
Ultravox	3095	Viva	3208
Umax.....	3098	Vivanco	3209
Unic Line	3100	Vivid	3210
Unic Linie	4144	Vortec	3217
Uniden	3101	Voxson	3220
Union.....	3781	VTech	3222
Unisat	3104	Vtrek	3224
United	3106		
United Cable.....	3108	W	
United Quick Star.....	4226	Waitec	3227
Unitor.....	3110	Waltham	3230
Universal.....	3113	Wanbao	4186
Universum	3115	Wanyan	4187
Univox.....	3116	Warumaia	3232
Unnisat.....	3117	Watson.....3233	
		Watt Radio	3234
		Wega	3238
		Wega Color.....4146	

Codelist

Wegavox	3239	Y	
Weifa	4188	Yakumo.....	3324
Weipai	3241	Yamada.....	3325
Wela	3730	Yamaha.....	3326
Welltech	3244	Yamakawa.....	3327
Weltblick.....	3245	Yamishi.....	3328
Weston.....	3251	YingGe.....	3334
WeTeKom.....	3252	YMT	4191
Wevasat.....	3253	Yokan	3335
Wewa.....	3254	Yoko	3336
Wharfedale	3255	Yonggu	3339
White Westinghouse.....	3258	Yorx	3340
Windstar.....	3266	Youbisen.....	4192
Winersat.....	3269	Youlanasi	3342
Wintel	3271	Yousida.....	3343
Wintergarten.....	3272	Yuhang	3345
Wisi	3273	Yukai.....	3346
Wittenberg	3731	Yuxing.....	4193
Woorisat.....	3280	Z	
World.....	3281	Zanussi.....	3349
Worldsat.....	3283	Zaunkonig.....	3352
Woxter.....	3286	Zehnder	3353
X		Zenith.....	3356
Xbox	3295	Zhuhai.....	3364
Xcom Multimedia	4000	Zinwell	3365
Xenon	3686	Zodiac.....	3366
Xiahua	3299	Zwergnase.....	3371
Xiangyang.....	3301		
Xiangyu.....	3302		
Xianpai.....	4189		
Xihu	3303		
Xinaghai	3304		
Xindai	4190		
Xingfu	3305		
Xinghai	3306		
Xingmenban	4147		
Xinrisong	3308		
Xinsida	3309		
Xlogic	3310		
XMS	3312		
Xoro	3315		
Xrypton	3317		
XSat.....	3318		
Xuelian.....	3320		

Equipment list

TV

Brand _____

Model number _____

Code _____

STB (set-top boxes for cable box, satellite receiver, Digital Video Broadcasting Terrestrial device - DVB-T)

Brand _____

Model number _____

Code _____

VCR

Brand _____

Model number _____

Code _____

DVD

Brand _____

Model number _____

Code _____

☎ Helpline

Country	Phone number	Tariff
Australia	1 800 812 261	pstn
Österreich	0810000206	€ 0.07
België / Belgique	078250851	€ 0.06
âeská republika	800 142100	free
Danmark	3525 8758	pstn
Suomi	09 2294 8258	pstn
France	0821 611658	€ 0.09
Deutschland	0900 1101212	€ 0.10
Ελλάδα	0 0800 3122 1219	free
Magyarország	0680018544	pstn
Ireland	01 601 1158	pstn
Italia	840320041	€ 0.08
Lëtzebuerg	40 6661 5645	pstn
Nederland	0900 0400 063	€ 0.10
Norge	2270 8258	pstn
Polska	0223491505	pstn
Portugal	2 1359 1441	pstn
Slovensko	0800004551	free
España	902 889 343	€ 0.10
Sverige	08 750 5196	pstn
Schweiz / Suisse / Svizzera	044 212 0045	pstn
United Kingdom	0207 949 0069	pstn
United States of America /		
Canada	1 800 233 8413	free

EN Information to the Consumer

Disposal of your old product

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.



Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Battery information

Your product operates on batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because the correct disposal will help prevent negative consequences for the environmental and human health.

DE Kundeninformationen

Entsorgung Ihres alten Geräts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.

Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Informationen zu Batterien

Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden können. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung hilft negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

FR Informations pour le consommateur

Mise au rebut des produits en fin de vie

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants recyclables de haute qualité.

Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie que ce dernier répond aux exigences de la directive européenne 2002/96/EC.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers. Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.

Informations sur les piles

Votre produit fonctionne avec des piles conformes à la directive européenne 2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

IT Informazioni per il consumatore

Smaltimento di vecchi prodotti

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE.



Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni sulla batteria

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

ES Información al consumidor

Desecho del producto antiguo

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.



Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos.

Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Información sobre la batería

El producto funciona con pilas contempladas por la directiva europea 2006/66/EC, que no se deben tirar con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas, ya que esto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

PL Informacje dla użytkownika

Usuwanie zużytych produktów

Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które po oddaniu recyklingowi mogą być ponownie użyte.

Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach, podlega on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WE.



Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego.

Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Informacje na temat baterii

Produkt jest zasilany bateriami objętymi dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, których nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

NL Informatie voor de consument

Verwijdering van uw oude product

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.



Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Informatie over de batterij

Uw apparaat gebruikt batterijen die onder de Europese richtlijn 2006/66/EC vallen.

Deze batterijen kunnen niet met het normale huisvuil worden afgevoerd. Informeer naar de plaatselijke regelgeving over het apart inzamelen van batterijen. Door juiste inzameling worden negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.

GR Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιού προϊόντος

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν φέρει την ένδειξη ενός διαγραμμένου κάδου με ρόδες, τότε το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Οδηγία 2002/96/EK.



Παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής πλεκτρικών και πλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία και να μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας λειτουργεί με μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθιστα οικιακά απορρίμματα.

Πληροφορίες μπαταριών

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή των μπαταριών επειδή η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

CZ Informace pro zákazníka

Likvidace starého výrobku

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC.



Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o baterii

Výrobek funguje na baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech ve sběrném systému baterií, protože správná likvidace pomáhá předcházet nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

SV Information till konsumenten

Kassering av din gamla produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Batteriinformation

Din produkt drivs av batterier som omfattas av European Directive 2006/66/EG och inte kan kasseras som vanligt hushållsavfall. Ta reda på vilka lokala regler som gäller angående separat insamling av batterier; eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.

PT Informações ao consumidor

Eliminação do seu antigo produto

O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo, com um latão traçado, está afixado a um produto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.



Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informação relativa à bateria

O seu produto funciona com pilha abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, que não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos comuns. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de pilhas uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

DK Information til kunden

Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC.



Hold dig orienteret om systemet for særligt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde.

Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores.

Batterioplysninger

Dit produkt kører på batterier, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC, og ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier. Ved korrekt bortskaffelse af batteriene undgås negative konsekvenser for miljø og mennesker.

FI Tiedote kuluttajille

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.



Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitää vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisiille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Akun tiedot

Laite toimii paristoilla, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Tutustu paikallisiin paristojen keräystä koskeviin ohjeisiin, koska paristojen hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisiille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

NO Informasjon til forbrukerne

Avhending av gamle produkter

Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.

Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU.



Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet.

Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Batteriinformasjon

Produktet bruker batterier som er i samsvar med det europeiske direktivet 2006/66/EF, og de kan ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med de lokale retningslinjene for separat innsamling av batterier; da riktig avhending vil hjelpe med å forhindre miljø- og helseskader.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5249 1

June 2009

www.philips.com

RTP/RR/2409

